
Sun Fire™ 15K/12K

系统入门



系统概述

Sun Fire 15K/12K 系统文档

- *Sun Fire 15K/12K 系统概述手册*



安装

Sun Fire 15K/12K 系统文档

- *Sun Fire 15K/12K Systems Site Planning Guide*
- *Sun Fire 15K/12K 系统安装与拆卸指南*

其它安装文档

- *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide*
- *Sun Fire 15K/12K 系统自述文档*
- *Sun Fire 15K/12K 系统拆箱指南*
- *Sun Fire 15K/12K Systems 任务图* (请参阅背面的任务图)



管理

Sun Fire 15K/12K 系统

其它管理文档

- *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide*



硬件维修

Sun Fire 15K/12K 系统文档

- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Manual*

其它文档

- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Reference I-Nomenclature*
- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Reference II - Component Numbering*
- *Sun Fire 15K/12K Systems Carrier Plate Configurations*



本地化文档包

Sun Fire 15K/12K 系统文档

法语、韩语、简体中文和繁体中文

Sun Fire 15K/12K 系统的 安装任务图



-
- 步骤 1**
- 核查电源、空调及地板面积要求 — 请参阅 *Sun Fire 15K/12K Systems Site Planning Guide*



-
- 步骤 2**
- 安装机柜, 连接电源电缆 — 请参阅 *Sun Fire 15K/12K 系统安装与拆卸指南*

-
- 步骤 3**
- 启动 Sun Fire 15K/12K 系统 — 请参阅 *Sun Fire 15K/12K 系统安装与拆卸指南*
 - 允许系统运行 POST 并确保没有错误, 然后关闭系统电源

-
- 步骤 4**
- 安装选件和存储设备 — 有关详细信息, 请参考选件或存储设备随带的文档

-
- 步骤 5**
- 配置系统 — 请参阅 *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide* 和 *Sun Fire 15K/12K Software Overview Guide*

-
- 步骤 6**
- 在每个域上安装 Solaris™ Operating Environment — 请参阅 *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*
 - 在每个域上启动 Solaris Operating Environment — 请参阅 *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide* 和 *Sun Fire 15K/12K Software Overview Guide*
-

版权所有 2002 Sun Microsystems, Inc.。保留所有权利。使用时受许可条款的约束。第三方软件, 包括字体技术, 均受版权法保护, 并已从 Sun 供应商处取得使用许可。部分内容可能源于 Berkeley BSD 系统, 已获得 University of CA 的使用许可。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Sun Fire 以及 Solaris 均为 Sun Microsystems, Inc. 在美国及其它国家的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均在许可证范围内使用, 是 SPARC International, Inc. 在美国及其它国家的商标或注册商标。