

---

# Sun Fire™ 15K/12K

## 系統入門



### 系統概述

#### Sun Fire 15K/12K 文件組

- *Sun Fire 15K/12K 概述手冊*



### 安裝

#### Sun Fire 15K/12K 文件組

- *Sun Fire 15K/12K Systems Site Planning Guide*
- *Sun Fire 15K/12K 安裝與解除安裝指南*

#### 其他安裝文件

- *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide*
- *Sun Fire 15K/12K 導讀手冊*
- *Sun Fire 15K/12K 拆封指南*
- *Sun Fire 15K/12K Systems Task Map* (請參閱背面的「工作圖」)




### 管理

#### Sun Fire 15K/12K

#### 其他管理文件

- *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide*



### 硬體維修

#### Sun Fire 15K/12K 文件組

- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Manual*

#### 其他文件

- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Reference I - Nomenclature*
- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Reference II - Nonponent Numbering*
- *Sun Fire 15K/12K Systems Carrier Plate Configurations*



### 本地化 套件

#### Sun Fire 15K/12K 文件組

法文、韓文、簡體中文及繁體中文

---

# Sun Fire 15K/12K

## 系統安裝工作圖



- 步驟 1**
- 檢查電源、空調及地板面積是否符合要求 — 請參閱 *Sun Fire 15K/12K Systems Site Planning Guide*



- 步驟 2**
- 安裝機櫃並連接電源線 — 請參閱 *Sun Fire 15K/12K 安裝與解除安裝指南*

- 步驟 3**
- 打開 Sun Fire 15K/12K 電源 — 請參閱 *Sun Fire 15K/12K 安裝與解除安裝指南*
  - 等待系統透過 POST 診斷測試，確認一切正常後，切斷系統電源

- 步驟 4**
- 安裝選件與儲存裝置 — 請參閱選件或儲存裝置附帶的文件以獲得詳細資料

- 步驟 5**
- 設定系統的組態 — 請參閱 *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide* 與 *Sun Fire 15K/12K Software Overview Guide*

- 步驟 6**
- 將 Solaris™ 作業環境安裝到每個網域 — 請參閱 *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*
  - 在每個網域上啟動 Solaris 作業環境 — 請參閱 *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide* 與 *Sun Fire 15K/12K Software Overview Guide*

---

著作權所有 2002 年 Sun Microsystems, Inc.。保留所有權利。必須遵循授權條款方可使用。協力廠商軟體，包含字型技術，其著作權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。某些部份可能衍生自美國加州授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Sun Fire 及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標，經授權後使用。

