



Sun Fire™ 6800/4810/4800/3800 システムの概要

マニュアルの参照方法

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムのマニュアルセットは、マニュアル CD に収録されています。

1. マニュアル CD を CD-ROM または DVD-ROM ドライブに挿入します。
 - Power Macintosh または PC からマニュアル CD にアクセスする場合、あるいはシステムでボリュームマネージャーが動作している場合は、CD-ROM は自動的にマウントされます。
 - システムでボリュームマネージャーが動作していない場合は、次のように入力して CD-ROM を手動でマウントします。

```
# mkdir -p /cdrom/sunfire_6800_4810_4800_3800_docs  
  
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/  
sunfire_6800_4810_4800_3800_docs
```

このコマンドは、SCSI ドライブが構成されているワークステーションの場合です。IDE ドライブが構成されているワークステーションの場合、デバイスは /dev/dsk/c0t2d0s2 になります。

2. sunfire_6800_4810_4800_3800_docs ディレクトリに移動して、Adobe® Acrobat Reader で PDF ファイルを参照します。Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、次のサイトから無料でダウンロードできます。
<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムのマニュアル



システムの計画 とサイトの準備

- Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムの到着前の準備
- 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システム製品概要』
 - 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムサイト計画の手引き』



システムの設置

- Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムキット
- 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムの概要』
 - 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』
 - 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムハードウェアご使用にあたって』

- Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムのマニュアル CD
- 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』
 - 『Sun Fire 4810/4800/3800 システムキャビネット搭載の手引き』
 - 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』



管理

- Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムのマニュアル CD
- 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムソフトウェアご使用にあたって』
 - 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』
 - 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムコントローラコマンドリファレンスマニュアル』

- 『Sun Management Center ソフトウェアユーザーマニュアル』
『Solaris のシステム管理』
『Sun Fire 6800,4810,4800,3800 システム Dynamic Reconfiguration ユーザーマニュアル』



修復および 障害追跡

- Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムのマニュアル CD
- 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムサービスマニュアル』
 - 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』

- 『Sun Management Center ソフトウェアユーザーマニュアル』
『Solaris のシステム管理』



各言語対応

- Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムキット
- フランス語、日本語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語版の『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムの概要』および『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』が含まれています。

- Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムのマニュアル CD
- その他の各言語対応マニュアルは、マニュアル CD に収録されています。

スタンドアロン Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムの設置作業の概要



-
- 手順 1
- 電源および空調、設置スペースの要件を確認 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照
-
- 手順 2
- システムを設置し、電源ケーブルを接続 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照
-
- 手順 3
- システムコントローラにアクセスするための管理コンソールを接続 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照
-
- 手順 4
- システムの電源を投入 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照
-
- 手順 5
- POST が終了するまでシステムを実行し、エラーがないことを確認したあと、システムの電源を切断
-
- 手順 6
- オプションおよび記憶装置を設置 — オプションまたは記憶装置に付属のマニュアルを参照
-
- 手順 7
- システムの電源を投入 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照
-
- 手順 8
- システムを構成 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照
 - 必要に応じて追加のドメインを作成 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照
-
- 手順 9
- 各ドメインに Solaris オペレーティング環境をインストール — 『Solaris インストールガイド (SPARC 版)』を参照
 - 各ドメインで Solaris オペレーティング環境を起動 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照

Sun Fire キャビネットに事前構成された Sun Fire 4810/4800/3800 システムの設置作業の概要



-
- | | |
|------|--|
| 手順 1 | <ul style="list-style-type: none">• 電源および空調、設置スペースの要件を確認 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照 |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 手順 2 | <ul style="list-style-type: none">• Sun Fire キャビネットを設置し、電源ケーブルを接続 — 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』を参照 |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 手順 3 | <ul style="list-style-type: none">• システムコントローラにアクセスするための管理コンソールを接続 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照 |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 手順 4 | <ul style="list-style-type: none">• Sun Fire キャビネットの電源を投入 — 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』を参照• 各システムの電源を投入 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照 |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 手順 5 | <ul style="list-style-type: none">• POST が終了するまでシステムを実行し、エラーがないことを確認したあと、システムおよび Sun Fire キャビネットの電源を切断 |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 手順 6 | <ul style="list-style-type: none">• オプションおよび記憶装置を設置 — オプションまたは記憶装置に付属のマニュアルを参照 |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 手順 7 | <ul style="list-style-type: none">• Sun Fire キャビネットの電源を投入 — 『Sun Fire キャビネット設置およびリファレンスマニュアル』を参照• 各システムの電源を投入 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照 |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 手順 8 | <ul style="list-style-type: none">• システムを構成 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照• 必要に応じて追加のドメインを作成 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照 |
|------|--|
-
- | | |
|------|--|
| 手順 9 | <ul style="list-style-type: none">• 各ドメインに Solaris オペレーティング環境をインストール — 『Solaris インストールガイド (SPARC 版)』を参照• 各ドメインで Solaris オペレーティング環境を起動 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照 |
|------|--|
-

Sun Fire システムを Sun Fire キャビネットに 搭載するための設置作業の概要



- | | |
|-------|--|
| 手順 1 | <ul style="list-style-type: none">電源および空調、設置スペースの要件を確認 — 『Sun Fire キャビネット設置およびファレンスマニュアル』を参照 |
| 手順 2 | <ul style="list-style-type: none">Sun Fire キャビネットを設置 — 『Sun Fire キャビネット設置およびファレンスマニュアル』を参照 |
| 手順 3 | <ul style="list-style-type: none">システムを Sun Fire キャビネットに取り付け、電源ケーブルを接続 — 『Sun Fire 4810/4800/3800 システムキャビネット搭載の手引き』を参照 |
| 手順 4 | <ul style="list-style-type: none">システムコントローラにアクセスするための管理コンソールを接続 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照 |
| 手順 5 | <ul style="list-style-type: none">Sun Fire キャビネットの電源を投入 — 『Sun Fire キャビネット設置およびファレンスマニュアル』を参照各システムの電源を投入 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照 |
| 手順 6 | <ul style="list-style-type: none">POST が終了するまでシステムを実行し、エラーがないことを確認 |
| 手順 7 | <ul style="list-style-type: none">各システムの電源を切断 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照Sun Fire キャビネットの電源を切断 — 『Sun Fire キャビネット設置およびファレンスマニュアル』を参照 |
| 手順 8 | <ul style="list-style-type: none">オプションおよび記憶装置を設置 — オプションまたは記憶装置に付属のマニュアルを参照 |
| 手順 9 | <ul style="list-style-type: none">Sun Fire キャビネットの電源を投入 — 『Sun Fire キャビネット設置およびファレンスマニュアル』を参照システムの電源を投入 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムインストールマニュアル』を参照 |
| 手順 10 | <ul style="list-style-type: none">システムを構成 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照必要に応じて追加のドメインを作成 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照 |
| 手順 11 | <ul style="list-style-type: none">各ドメインに Solaris オペレーティング環境をインストール — 『Solaris インストールガイド (SPARC 版)』を参照各ドメインで Solaris オペレーティング環境を起動 — 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照 |

Sun のオンラインマニュアル

各言語対応版を含むサンの各種マニュアルは、次の URL から表示または印刷、購入できます。

<http://www.sun.com/documentation>

コメントをお寄せください

弊社では、マニュアルの改善に努力しており、お客様からのコメントおよびご忠告をお受けしております。コメントは下記宛に電子メールでお送りください。

docfeedback@sun.com

電子メールの表題にはマニュアルの Part No. (817-2367-10) を記載してください。なお、現在日本語によるコメントには対応できませんので、英語で記述してください。

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。Sun、Sun Microsystems、Sun Fire は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サンのロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

原典 : *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Getting Started* (Part No: 817-2352-10)



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 USA
www.sun.com

Part No. 817-2367-10, Rev. 01
2003 年 4 月