



# Primeros pasos con los sistemas Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280

---

## Acceso a los archivos de documentación de los sistemas Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280

El conjunto completo de documentación sobre los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280 está disponible en el CD de documentación.

### 1. Introduzca el CD de documentación en una unidad de CD-ROM o DVD-ROM.

- Si accede al CD de documentación desde un Power Macintosh o un PC, o si se ejecuta el software Volume Manager en el sistema, el CD-ROM se instalará automáticamente.
- Si no se ejecuta el software Volume Manager en el sistema, acceda como superusuario e instale el CD-ROM manualmente escribiendo:

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

El comando anterior se aplica a las estaciones de trabajo con unidades SCSI. Si la estación de trabajo dispone de una unidad IDE, el dispositivo es /dev/dsk/c0t2d0s2.

### 2. Abra el directorio `cdrom0` para acceder a los archivos PDF con Adobe® Acrobat Reader. Si no dispone de Adobe Acrobat Reader, puede descargarlo de forma gratuita en:

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

# Lista de documentación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280



**Planificación del sistema y preparación de la ubicación**

**Equipo de preventas de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280**

- *Guía de planificación de la ubicación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*



**Instalación del sistema**

**Paquete de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280**

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Unpacking Guide (Guía de desempaquetado de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280)*
- *Primeros pasos con los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*

**CD de documentación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280**

- *Guía de administración de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual (Manual de referencia de comandos del controlador del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280)*



**Administración**

**CD de documentación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280**

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Software Release Notes (Notas sobre la versión de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280)*
- *Guía de administración de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual (Manual de referencia de comandos del controlador del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280)*

**Otros documentos de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280**

- *Guía del usuario de Sun Management Center*
- *Solaris System Administration Guide (Guía de administración del entorno operativo Solaris)*



**Reparación y resolución de problemas**

**CD de documentación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280**

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Service Manual (Manual de mantenimiento de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280)*
- *Guía de administración de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*

**Otros documentos de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280**

- *Guía del usuario de Sun Management Center*
- *Solaris System Administration Guide (Guía de administración del entorno operativo Solaris)*



**Globalización**

**CD de documentación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280**

- Francés, alemán, italiano, español, sueco, japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional

# Guía de tareas de instalación para sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280 preinstalados en un bastidor Sun



- 
- Paso 1** • Compruebe los requisitos de alimentación eléctrica, refrigeración y ubicación: consulte la *Guía de planificación de la ubicación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Paso 2** • Instale el bastidor Sun y conecte los cables de alimentación eléctrica: consulte la publicación *Sun Rack Installation Guide (Guía de instalación del bastidor Sun)*.
- 
- Paso 3** • Conecte una consola administrativa para acceder al controlador del sistema: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Paso 4** • Encienda el bastidor Sun: consulte la *Sun Rack Installation Guide (Guía de instalación del bastidor Sun)*.  
• Encienda los sistemas individuales: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Paso 5** • Espere a que el sistema ejecute la prueba POST y asegúrese de que no haya errores. A continuación, apague los sistemas y el bastidor Sun.
- 
- Paso 6** • Apague el sistema: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*.  
• Apague el mueble: consulte la documentación proporcionada con el mueble.
- 
- Paso 7** • Instale las opciones y los dispositivos de almacenamiento: consulte la documentación proporcionada con la opción o el dispositivo de almacenamiento para obtener más información.
- 
- Paso 8** • Encienda el bastidor Sun: consulte la *Sun Rack Installation Guide (Guía de instalación del bastidor Sun)*.  
• Encienda los sistemas individuales: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Paso 9** • Configure el sistema: consulte la *Guía de administración del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280*.  
• Cree dominios adicionales (si fuera necesario): consulte el *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual (Manual de administración de plataformas de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280)*.
- 
- Paso 10** • Instale el software Solaris en cada dominio: consulte la *Solaris Installation Guide (Guía de instalación de Solaris)*.  
• Inicie el software Solaris en cada dominio: consulte la *Guía de administración del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280*.

# Guía de tareas de instalación para el montaje en bastidor de sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280



- 
- Paso 1** • Compruebe los requisitos de alimentación eléctrica, refrigeración y ubicación: consulte la *Guía de planificación de la ubicación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Paso 2** • Instale el mueble y conecte los cables de alimentación eléctrica: consulte la documentación proporcionada con el mueble.
- 
- Paso 3** • Instale el sistema en el mueble y conecte los cables de alimentación eléctrica: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Paso 4** • Conecte una consola administrativa para acceder al controlador del sistema: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Paso 5** • Encienda el mueble: consulte la documentación proporcionada con el mueble.
- Encienda cada uno de los sistemas: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Paso 6** • Espere a que el sistema ejecute la prueba POST y asegúrese de que no haya errores.
- 
- Paso 7** • Apague el sistema: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- Apague el mueble: consulte la documentación proporcionada con el mueble.
- 
- Paso 8** • Instale las opciones y los dispositivos de almacenamiento: consulte la documentación proporcionada con la opción o los dispositivos de almacenamiento para obtener más información.
- 
- Paso 9** • Encienda el mueble: consulte la documentación proporcionada con el mueble.
- Encienda el sistema: consulte la *Guía de instalación de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Paso 10** • Configure el sistema: consulte el *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual (Manual de administración de plataformas de los sistemas Sun Fire V1280/Netra 1280)*.
- Cree dominios adicionales (si fuera necesario): consulte la *Guía de administración del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280*.
- 
- Paso 11** • Instale el software Solaris en cada dominio: consulte la *Solaris Installation Guide (Guía de instalación de Solaris)*.
- Inicie el software Solaris en cada dominio: consulte la *Guía de administración del sistema Sun Fire V1280/Netra 1280*.

---

## **Acceso a la documentación de Sun**

Puede ver, imprimir y adquirir una amplia selección de documentación de Sun, incluidas las versiones traducidas, en:

<http://www.sun.com/documentation>

## **Asistencia técnica de Sun**

Si desea realizar consultas de tipo técnico sobre este producto que no tengan respuesta en este documento, visite el sitio Web:

<http://www.sun.com/service/contacting>

## **Envío de comentarios a Sun**

En Sun estamos interesados en mejorar nuestra documentación y, por tanto, agradecemos sus comentarios y sugerencias, que podrá enviarnos por correo electrónico a:

[docfeedback@sun.com](mailto:docfeedback@sun.com)

Escriba el número de publicación (817-4496-10) del documento en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Todos los derechos reservados. El uso ha de cumplir los términos y condiciones de la licencia. El software de otros fabricantes, incluida la tecnología de tipos de letra, está protegido por copyright y los distribuidores de Sun otorgan la licencia correspondiente. Algunas partes pueden derivarse de sistemas Berkeley BSD, cuya licencia otorga la Universidad de California. Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, Sun Fire, Netra y Solaris son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan en virtud de una licencia y son marcas comerciales o marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y otros países.



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

Nº de publicación: 817-4496-10, revisión A  
Diciembre de 2003