



Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280 시스템 시작하기

Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280 설명서 파일 액세스

설명서 CD에는 Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템의 전체 설명서 모음이 들어 있습니다.

1. **CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브에 설명서 CD를 넣습니다.**
 - Power Macintosh 또는 PC에서 설명서 CD를 액세스하거나 Volume Manager가 실행 중인 경우 CD-ROM이 자동으로 장착됩니다.
 - Volume Manager가 실행 중이 아닌 경우 슈퍼유저로 로그인하여 다음을 입력하여 CD-ROM을 수동으로 장착합니다.

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

위 명령은 SCSI 드라이브가 있는 워크스테이션에 해당됩니다. 워크스테이션에 IDE 드라이브가 있는 경우 장치는 /dev/dsk/c0t2d0s2입니다.

2. **Adobe® Acrobat Reader로 PDF 파일에 액세스하려면 cdrom0 디렉토리를 엽니다. Adobe Acrobat Reader가 설치되어 있지 않은 경우**
<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>에서 무료 다운로드할 수 있습니다.

Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설명서 목록



시스템 계획과 현장 준비

Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 사전 판매

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 현장 계획 안내서*



시스템 설치

Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 키트

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Unpacking Guide*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 시작하기*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설치 안내서*

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 관리 안내서*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual*



관리

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Software Release Notes*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 관리 안내서*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual*

기타 Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설명서

- *Sun Management Center 사용 설명서*
- *Solaris System Administration Guide*



수리 및 문제 해결

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Service Manual*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 관리 안내서*

기타 Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설명서

- *Sun Management Center 사용 설명서*
- *Solaris System Administration Guide*



다국어 지원

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어, 스웨덴어, 일본어, 한국어, 중국어 간체, 중국어 번체

Sun 랙에 사전 장착된 Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템의 설치 작업 맵



- 1단계**
 - 전원, 공기 청정, 바닥 면적 요구 사항을 확인합니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 현장 계획 안내서*를 참조하십시오.

- 2단계**
 - Sun 랙을 설정하고 전원 케이블을 연결합니다. *Sun Rack Installation Guide*를 참조하십시오.

- 3단계**
 - 시스템 컨트롤러에 액세스하려면 관리 콘솔을 연결합니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설치 안내서*를 참조하십시오.

- 4단계**
 - Sun 랙의 전원을 끕니다. *Sun Rack Installation Guide*를 참조하십시오.
 - 개별 시스템의 전원을 끕니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설치 안내서*를 참조하십시오.

- 5단계**
 - POST 실행을 허용하여 시스템에 오류가 없는지 확인한 후 시스템과 Sun 랙의 전원을 끕니다.

- 6단계**
 - 시스템 전원을 끕니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설치 안내서*를 참조하십시오.
 - 캐비닛의 전원을 끕니다. 캐비닛과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

- 7단계**
 - 옵션 및 저장소 장치를 설치합니다. 자세한 내용은 옵션 또는 저장소 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

- 8단계**
 - Sun 랙의 전원을 끕니다. *Sun Rack Installation Guide*를 참조하십시오.
 - 개별 시스템의 전원을 끕니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설치 안내서*를 참조하십시오.

- 9단계**
 - 시스템을 구성합니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 관리 안내서*를 참조하십시오.
 - 필요에 따라 추가 도메인을 생성합니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual*을 참조하십시오.

- 10단계**
 - 각 도메인에 Solaris 소프트웨어를 설치합니다. *Solaris Installation Guide*를 참조하십시오.
 - 각 도메인에 Solaris 소프트웨어를 부팅합니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 관리 안내서*를 참조하십시오.

Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템의 랙 마운팅을 위한 설치 작업 맵



- 1단계**
 - 전원, 공기 청정, 바닥 면적 요구 사항을 확인합니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 현장 계획 안내서*를 참조하십시오.

- 2단계**
 - 캐비닛을 설정하고 전원 케이블을 연결합니다. 캐비닛과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

- 3단계**
 - 캐비닛에 시스템을 장착하고 전원 케이블을 연결합니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설치 안내서*를 참조하십시오.

- 4단계**
 - 시스템 컨트롤러에 액세스하려면 관리 콘솔을 연결합니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설치 안내서*를 참조하십시오.

- 5단계**
 - 캐비닛의 전원을 켭니다. 캐비닛과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
 - 개별 시스템의 전원을 켭니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설치 안내서*를 참조하십시오.

- 6단계**
 - POST 실행을 허용하여 시스템에 오류가 없는지 확인합니다.

- 7단계**
 - 시스템 전원을 끕니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설치 안내서*를 참조하십시오.
 - 캐비닛의 전원을 끕니다. 캐비닛과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

- 8단계**
 - 옵션 및 저장소 장치를 설치합니다. 자세한 내용은 옵션 또는 저장소 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

- 9단계**
 - 캐비닛의 전원을 켭니다. 캐비닛과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
 - 시스템 전원을 켭니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 설치 안내서*를 참조하십시오.

- 10단계**
 - 시스템을 구성합니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual*을 참조하십시오.
 - 필요에 따라 추가 도메인을 생성합니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 관리 안내서*를 참조하십시오.

- 11단계**
 - 각 도메인에 Solaris 소프트웨어를 설치합니다. *Solaris Installation Guide*를 참조하십시오.
 - 각 도메인에 Solaris 소프트웨어를 부팅합니다. *Sun Fire V1280/Netra 1280 시스템 관리 안내서*를 참조하십시오.

Sun 설명서 액세스

다음 웹페이지에서 한글화된 버전을 비롯하여 Sun에서 제공하는 다양한 설명서를 보거나 인쇄 및 구입할 수 있습니다.

<http://www.sun.com/documentation>

Sun 기술 지원 문의

이 설명서에 수록되지 않은 기술적인 질문 사항이 있는 경우 다음 사이트를 참조하십시오.

<http://www.sun.com/service/contacting>

고객 의견

Sun은 설명서의 개선을 위해 항상 노력하고 있으며, 고객의 의견 및 제안을 언제나 환영합니다. 의견이 있으시면 다음 전자 메일 주소로 보내 주십시오.

docfeedback@sun.com

보내실 때는 해당 설명서의 부품 번호(817-4499-10)를 전자 메일 제목에 표기해 주십시오.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. 본 제품의 사용은 라이선스 약관에 의거합니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되었으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다. 본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, Sun Fire, Netra 및 Solaris는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에서 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

부품 번호: 817-4499-10, 개정판 A
2003년 12월