



Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280 系统使用入门

访问 Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280 文档

文档 CD (doc CD) 中提供了 Sun Fire V1280/Netra 1280 系统的整套文档。

1. 将文档 CD 放入 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器。

- 如果您从 Power Macintosh、PC 中访问文档 CD，或者如果您的系统正在运行 Volume Manager，则 CD-ROM 会自动挂装。
- 如果您的系统未运行 Volume Manager，请成为超级用户，然后键入以下命令来手动挂装 CD-ROM:

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

以上命令适用于装有 SCSI 驱动器的工作站。如果您的工作站安装的是 IDE 驱动器，则设备应为 /dev/dsk/c0t2d0s2。

- ### 2. 打开 cdrom0 目录，使用 Adobe® Acrobat Reader 访问其中的 PDF 文件。
- 如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader，可从以下网址免费下载：
<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Sun Fire V1280/Netra 1280 系统文档列表



系统计划和场地准备

- Sun Fire V1280/Netra 1280 系统售前说明**
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 系统场地规划指南*



系统安装

- Sun Fire V1280/Netra 1280 系统套件**
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Unpacking Guide*
 - *Sun Fire V1280/Netra 1280 系统使用入门*
 - *Sun Fire V1280/Netra 1280 系统安装指南*

- Sun Fire V1280/Netra 1280 系统文档 CD**
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 系统管理指南*
 - *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual*



管理

- Sun Fire V1280/Netra 1280 系统文档 CD**
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Software Release Notes*
 - *Sun Fire V1280/Netra 1280 系统管理指南*
 - *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual*

- 其它 Sun Fire V1280/Netra 1280 系统文档**
- *Sun 管理中心用户指南*
 - *Solaris System Administration Guide*



维修和故障排除

- Sun Fire V1280/Netra 1280 系统文档 CD**
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Service Manual*
 - *Sun Fire V1280/Netra 1280 系统管理指南*

- 其它 Sun Fire V1280/Netra 1280 系统文档**
- *Sun 管理中心用户指南*
 - *Solaris System Administration Guide*



全球翻译版本

- Sun Fire V1280/Netra 1280 系统文档 CD**
- 法语、德语、意大利语、西班牙语、瑞典语、日语、朝鲜语、简体中文和繁体中文

预装在 Sun 机架内的 Sun Fire V1280/Netra 1280 系统的安装任务表



- | | |
|--------------|--|
| 步骤 1 | <ul style="list-style-type: none">• 验证电源、空气条件和地板面积要求 — 参阅《<i>Sun Fire V1280/Netra 1280 系统场地规划指南</i>》。 |
| 步骤 2 | <ul style="list-style-type: none">• 安装 Sun 机架并连接电源线 — 参阅《<i>Sun Rack Installation Guide</i>》。 |
| 步骤 3 | <ul style="list-style-type: none">• 连接管理控制台以访问系统控制器 — 参阅《<i>Sun Fire V1280/Netra 1280 系统安装指南</i>》。 |
| 步骤 4 | <ul style="list-style-type: none">• 打开 Sun 机架的电源 — 参阅《<i>Sun Rack Installation Guide</i>》。• 打开各个系统的电源 — 参阅《<i>Sun Fire V1280/Netra 1280 系统安装指南</i>》。 |
| 步骤 5 | <ul style="list-style-type: none">• 让系统完成开机自测 (POST) 并确保无错误发生，然后关闭系统和 Sun 机架的电源。 |
| 步骤 6 | <ul style="list-style-type: none">• 关闭系统的电源 — 参阅《<i>Sun Fire V1280/Netra 1280 系统安装指南</i>》• 关闭机柜的电源 — 参阅机柜附带的文档。 |
| 步骤 7 | <ul style="list-style-type: none">• 安装选件和存储设备 — 参阅选件或存储设备附带的文档，了解详细信息。 |
| 步骤 8 | <ul style="list-style-type: none">• 打开 Sun 机架的电源 — 参阅《<i>Sun Rack Installation Guide</i>》。• 打开各个系统的电源 — 参阅《<i>Sun Fire V1280/Netra 1280 系统安装指南</i>》。 |
| 步骤 9 | <ul style="list-style-type: none">• 配置系统 — 参阅《<i>Sun Fire V1280/Netra 1280 系统管理指南</i>》。• 创建其它一些域（如有必要） — 参阅《<i>Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual</i>》。 |
| 步骤 10 | <ul style="list-style-type: none">• 在每个域中安装 Solaris 软件 — 参阅《<i>Solaris Installation Guide</i>》。• 在每个域中启动 Solaris 软件 — 参阅《<i>Sun Fire V1280/Netra 1280 系统管理指南</i>》。 |

架装式 Sun Fire V1280/Netra 1280 系统的安装任务表



- | | |
|--------------|--|
| 步骤 1 | <ul style="list-style-type: none">• 验证电源、空气条件和地板面积要求 — 参阅 《Sun Fire V1280/Netra 1280 系统场地规划指南》。 |
| 步骤 2 | <ul style="list-style-type: none">• 安装机柜并连接电源线 — 参阅机柜附带的文档。 |
| 步骤 3 | <ul style="list-style-type: none">• 将系统装入机柜并连接电源线 — 参阅 《Sun Fire V1280/Netra 1280 系统安装指南》。 |
| 步骤 4 | <ul style="list-style-type: none">• 连接管理控制台以访问系统控制器 — 参阅 《Sun Fire V1280/Netra 1280 系统安装指南》。 |
| 步骤 5 | <ul style="list-style-type: none">• 打开机柜的电源 — 参阅机柜附带的文档。• 打开各个系统的电源 — 参阅 《Sun Fire V1280/Netra 1280 系统安装指南》。 |
| 步骤 6 | <ul style="list-style-type: none">• 让系统完成 POST 并确保无错误发生。 |
| 步骤 7 | <ul style="list-style-type: none">• 关闭系统的电源 — 参阅 《Sun Fire V1280/Netra 1280 系统安装指南》。• 关闭机柜的电源 — 参阅机柜附带的文档。 |
| 步骤 8 | <ul style="list-style-type: none">• 安装选件和存储设备 — 参阅选件或存储设备附带的文档，了解详细信息。 |
| 步骤 9 | <ul style="list-style-type: none">• 打开机柜的电源 — 参阅机柜附带的文档。• 打开系统的电源 — 参阅 《Sun Fire V1280/Netra 1280 系统安装指南》。 |
| 步骤 10 | <ul style="list-style-type: none">• 配置系统 — 参阅 《Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual》。• 创建其它一些域（如有必要） — 参阅 《Sun Fire V1280/Netra 1280 系统管理指南》。 |
| 步骤 11 | <ul style="list-style-type: none">• 在每个域中安装 Solaris 软件 — 参阅 《Solaris Installation Guide》。• 在每个域中启动 Solaris 软件 — 参阅 《Sun Fire V1280/Netra 1280 系统管理指南》。 |

访问 Sun 文档

您可以在以下网站查看、打印和订购 Sun 提供的各类文档（包括本地化版本）：

<http://www.sun.com/documentation>

联系 Sun 技术支持人员

如果您遇到本文档不能解答的产品技术问题，请访问以下网址：

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun 欢迎您提出意见

Sun 十分注重改进自身文档的质量，欢迎您提出宝贵的意见和建议。您可以通过电子邮件将意见发送至：

docfeedback@sun.com

请在电子邮件的主题行内注明本文档的部件号 (817-4500-10)。

版权所有 2003 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。使用本产品应遵守许可证条款。第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商获得版权和许可。产品的部分部件可能源于 Berkeley BSD 系统，Sun 已从 U. of CA 获得使用许可。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Sun Fire、Netra 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国及其它国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标都是 SPARC International, Inc. 在美国以及其它国家/地区的商标或注册商标，必须根据许可证条款使用。



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

部件号 817-4500-10, 修订版 A
2003 年 12 月