



Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280 系統入門

存取 Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280 文件檔案

Sun Fire V1280/Netra 1280 系統的完整文件集可在文件 CD 中找到。

1. 將文件 CD 放入 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機

- 如果您使用 Power Macintosh 或 PC 存取 CD，或您的系統正在執行 Volume Manager，CD-ROM 將會自動裝載。
- 如果您的系統沒有執行 Volume Manager，請以超級使用者身份登入並鍵入下列指令以手動裝載 CD-ROM：

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

上述指令適用於裝有 SCSI 磁碟機的工作站。如果您的工作站裝有 IDE 磁碟機，則裝置為 /dev/dsk/c0t2d0s2。

2. 開啟 cdrom0 目錄以使用 Adobe® Acrobat Reader 存取 PDF 檔案。如果您沒有安裝 Adobe Acrobat Reader，可在下列網站免費下載：

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Sun Fire V1280/Netra 1280 系統文件清單



系統規劃與現場準備

- Sun Fire V1280/Netra 1280 系統銷售前諮詢服務**
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統現場規劃指南*



系統安裝

Sun Fire V1280/Netra 1280 系統套件

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Unpacking Guide*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統入門*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南*

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統管理指南*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual*



管理

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Software Release Notes*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統管理指南*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual*

其他 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統文件

- *Sun 管理中心使用者指南*
- *Solaris System Administration Guide*



維修與疑難排解

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Service Manual*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統管理指南*

其他 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統文件

- *Sun 管理中心使用者指南*
- *Solaris System Administration Guide*



全球化

Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- 法文、德文、義大利文、西班牙文、瑞典文、日文、韓文、簡體中文及繁體中文

在 Sun 機架中預先安裝 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統的安裝工作圖



-
- 步驟 1**
- 檢查電源、空調以及地板面積是否符合要求 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統現場規劃指南*。
-
- 步驟 2**
- 安裝 Sun 機架與連接電源線 — 請參閱 *Sun Rack Installation Guide*。
-
- 步驟 3**
- 連接管理主控台以存取系統控制器 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南*。
-
- 步驟 4**
- 開啓 Sun 機架電源 — 請參閱 *Sun Rack Installation Guide*。
 - 開啓各系統電源 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南*。
-
- 步驟 5**
- 等待系統通過 POST，確認一切正常後，關閉系統與 Sun 機架的電源。
-
- 步驟 6**
- 關閉系統電源 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南*。
 - 關閉機櫃電源 — 請參閱機櫃附帶的文件。
-
- 步驟 7**
- 安裝選用元件與儲存裝置 — 請參閱選用元件或儲存裝置附帶的文件以取得詳細資料。
-
- 步驟 8**
- 開啓 Sun 機架電源 — 請參閱 *Sun Rack Installation Guide*。
 - 開啓各系統電源 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南*。
-
- 步驟 9**
- 設定系統 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統管理指南*。
 - 依需要建立其他網域 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual*。
-
- 步驟 10**
- 將 Solaris 軟體安裝到各個網域 — 請參閱 *Solaris Installation Guide*。
 - 在各個網域中啓動 Solaris 軟體 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統管理指南*。

進行 Sun Fire V1280/Netra 1280 系統機架安裝的安裝工作圖



- 步驟 1**
 - 檢查電源、空調以及地板面積是否符合要求 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統現場規劃指南*。

- 步驟 2**
 - 安裝機櫃與連接電源線 — 請參閱機櫃附帶的文件。

- 步驟 3**
 - 將系統安裝在機櫃中與連接電源線 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南*。

- 步驟 4**
 - 連接管理主控台以存取系統控制器 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南*。

- 步驟 5**
 - 開啓機櫃電源 — 請參閱機櫃附帶的文件。
 - 開啓各系統電源 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南*。

- 步驟 6**
 - 等待系統通過 POST 並確認一切正常。

- 步驟 7**
 - 關閉系統電源 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南*。
 - 關閉機櫃電源 — 請參閱機櫃附帶的文件。

- 步驟 8**
 - 安裝選用元件與儲存裝置 — 請參閱選用元件或儲存裝置附帶的文件以取得詳細資料。

- 步驟 9**
 - 開啓機櫃電源 — 請參閱機櫃附帶的文件。
 - 開啓系統電源 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統安裝指南*。

- 步驟 10**
 - 設定系統 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual*。
 - 依需要建立其他網域 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統管理指南*。

- 步驟 11**
 - 將 Solaris 軟體安裝到各個網域 — 請參閱 *Solaris Installation Guide*。
 - 在各個網域中啓動 Solaris 軟體 — 請參閱 *Sun Fire V1280/Netra 1280 系統管理指南*。

存取 Sun 文件

您可以在下列網站檢視、列印及購買各種 Sun 文件 (包括本土化版本)：

<http://www.sun.com/documentation>

聯絡 Sun 技術支援

如果您在本文件中找不到本產品技術問題的解答，請到：

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 非常樂於提高文件品質，誠心歡迎您的建議與意見。您可以將意見透過電子郵件傳送給 Sun，收件地址為：

docfeedback@sun.com

請在電子郵件的主旨行標明文件的零件編號 (817-4501-10)。

著作權所有 2003 年 Sun Microsystems, Inc.。所有權利均予保留。必須遵循授權條款方可使用。協力廠商軟體，包含字型技術，其著作權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。部分來自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統。Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Sun Fire、Netra 及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標，經授權後使用。



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

零件編號 817-4501-10，修訂版 A
2003 年 12 月