



Sun Fire™ E6900/E4900 系統入門

存取文件檔案

文件光碟 (doc 光碟) 上提供了 Sun Fire E6900/E4900 系統的整套文件集。

1. 將 doc 光碟放入 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機。

- 如果從 Power Macintosh 或 PC 存取 doc 光碟，或系統正在執行 Volume Manager，CD-ROM 將會自動掛載。
- 如果系統未執行 Volume Manager，請成為超級使用者並鍵入下列指令以手動掛載 CD-ROM：

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
  
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

上述指令適用於具有 SCSI 磁碟機的工作站。如果工作具有 IDE 磁碟機，則裝置是 /dev/dsk/c0t2d0s2。

2. 開啟 sunfire_E6900_E4900_docs 目錄以使用 Adobe® Acrobat Reader 存取 PDF 檔案。

如果未安裝 Adobe Acrobat Reader，您可以在下列網站免費下載：

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Sun Fire E6900/E4900 系統文件



系統規劃與 現場準備

Sun Fire E6900/E4900 系統銷售前諮詢服務

- *Sun Fire E6900/E4900 系統概觀手冊*
- *Sun Fire E6900/E4900 系統現場準備指南*



系統安裝

Sun Fire E6900/E4900 系統套件

- *Sun Fire E6900/E4900 系統入門*
- *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*

Sun Fire E6900/E4900 系統 Doc 光碟

- *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*
- *Sun Fire E4900 Systems Cabinet Mounting Guide*
- *Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual*



管理

Sun Fire E6900/E4900 系統 Doc 光碟

- *Sun Fire E6900/E4900 Systems Software Release Notes*
- *Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual*
- *Sun Fire Midrange System Controller Command Reference Manual*

其他軟體支援手冊

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*
- *Sun Fire Midrange Systems Dynamic Reconfiguration User Guide*



維修與疑難排解

Sun Fire E6900/E4900 系統 Doc 光碟

- *Sun Fire E6900/E4900 Systems Service Manual*
- *Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual*

其他軟體支援手冊

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*



全球化

Sun Fire E6900/E4900 系統套件

- 法文、日文、韓文、簡體中文及繁體中文版的 *Sun Fire E6900/E4900 系統工作圖* 與 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*

Sun Fire E6900/E4900 系統 Doc 光碟

- 其他本土化手冊

用於獨立 Sun Fire E6900/E4900 系統的安裝工作圖



-
- 步驟 1**
- 檢查電源、空調以及地板面積是否符合要求 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 現場規劃指南*。
-
- 步驟 2**
- 安裝系統並連接電源線 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*。
-
- 步驟 3**
- 連接管理主控台以存取系統控制器 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*。
-
- 步驟 4**
- 開啓系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*。
-
- 步驟 5**
- 等待系統執行 POST 完畢，確認一切正常後關閉系統電源。
-
- 步驟 6**
- 安裝選用元件與儲存裝置 — 請參閱選用元件或儲存裝置隨附文件以取得詳細資料。
-
- 步驟 7**
- 開啓系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*。
-
- 步驟 8**
- 設定系統 — 請參閱適用於您產品的系統管理手冊。
 - 依需要建立其他網域 — 請參閱適用於您產品的系統管理手冊。
-
- 步驟 9**
- 在各個網域中安裝 Solaris 作業環境 — 請參閱 *Solaris (SPARC 平台版) 安裝指南*。
 - 在各個網域中啓動 Solaris 作業環境 — 請參閱適用於您產品的系統管理手冊。

用於 Sun Fire 機櫃中 Sun Fire E4900 系統的安裝工作圖



-
- 步驟 1**
- 檢查電源、空調以及地板面積是否符合要求 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 現場規劃指南*。
-
- 步驟 2**
- 安裝 Sun Fire 機櫃並連接電源線 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*。
-
- 步驟 3**
- 連接管理主控台以存取系統控制器 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*。
-
- 步驟 4**
- 開啓 Sun Fire 機櫃電源 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*。
 - 開啓系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*。
-
- 步驟 5**
- 等待系統執行 POST 完畢，確認一切正常後關閉系統與 Sun Fire 機櫃的電源。
-
- 步驟 6**
- 安裝選用元件與儲存裝置 — 請參閱選用元件或儲存裝置隨附文件以取得詳細資料。
-
- 步驟 7**
- 開啓 Sun Fire 機櫃電源 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*。
 - 開啓系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*。
-
- 步驟 8**
- 設定系統 — 請參閱適用於您產品的系統管理手冊。
 - 依需要建立其他網域 — 請參閱適用於您產品的系統管理手冊。
-
- 步驟 9**
- 在各個網域中安裝 Solaris 作業環境 — 請參閱 *Solaris (SPARC 平台版) 安裝指南*。
 - 在各個網域中啓動 Solaris 作業環境 — 請參閱適用於您產品的系統管理手冊。

在 Sun Fire 機櫃中進行 Sun Fire E4900 系統機架安裝的安裝工作圖



-
- 步驟 1**
- 檢查電源、空調以及地板面積是否符合要求 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*。
-
- 步驟 2**
- 安裝 Sun Fire 機櫃 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*。
-
- 步驟 3**
- 將系統安裝到 Sun Fire 機櫃中並連接電源線 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*。
-
- 步驟 4**
- 連接管理主控台以存取系統控制器 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*。
-
- 步驟 5**
- 開啓 Sun Fire 機櫃電源 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*。
 - 開啓系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*。
-
- 步驟 6**
- 等待系統執行 POST 完畢，並確認一切正常。
-
- 步驟 7**
- 關閉系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*
 - 關閉 Sun Fire 機櫃電源 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*。
-
- 步驟 8**
- 安裝選用元件與儲存裝置 — 請參閱選用元件或儲存裝置隨附文件以取得詳細資料。
-
- 步驟 9**
- 開啓 Sun Fire 機櫃電源 — 請參閱 *Sun Fire Cabinet Installation and Reference Manual*。
 - 開啓系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E6900/E4900 系統安裝指南*。
-
- 步驟 10**
- 設定系統 — 請參閱適用於您產品的系統管理手冊。
 - 依需要建立其他網域 — 請參閱適用於您產品的系統管理手冊。
-
- 步驟 11**
- 在各個網域中安裝 Solaris 作業環境 — 請參閱 *Solaris (Sparc 平台版) 安裝指南*。
 - 在各個網域中啓動 Solaris 作業環境 — 請參閱適用於您產品的系統管理手冊。

存取 Sun 文件

您可以在下列網站檢視、列印或購買各種 Sun 文件 (包括本土化版本)：

<http://www.sun.com/documentation>

與 Sun 技術支援聯絡

如果您在本文件中找不到本產品技術問題的解答，請到：

<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 非常樂於提高文件品質，誠心歡迎您的建議與意見。您可以到下列網站以傳送您的意見：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

請隨函附上文件書名與文件號碼：

Sun Fire E6900/E4900 系統入門指南，文件號碼 817-5837-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 版權所有。使用本產品必須遵循授權條款。協力廠商軟體，包含字型技術，其著作權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。本產品中的某些部分可能衍生自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Sun Fire 及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標，經授權後使用。



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件號碼 817-5837-10，修訂版 A
2004 年 3 月