



Sun Fire™ E2900 系统使用入门

访问 Sun Fire E2900 文档

文档 CD (doc CD) 中提供了 Sun Fire™ E2900 系统的整套文档。

1. 将文档 CD 放入 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器。

- 如果您从 Power Macintosh、PC 中访问文档 CD，或者如果您的系统正在运行 Volume Manager，则 CD-ROM 会自动挂装。
- 如果您的系统未运行 Volume Manager，请成为超级用户，然后键入以下命令来手动挂装 CD-ROM:

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

以上命令适用于装有 SCSI 驱动器的工作站。如果您的工作站安装的是 IDE 驱动器，则设备应为 /dev/dsk/c0t2d0s2。

- ### 2. 打开 cdrom0 目录，使用 Adobe® Acrobat Reader 访问其中的 PDF 文件。如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader，可从以下网址免费下载：<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Sun Fire E2900 系统文档列表



系统规划

Sun Fire E2900 Systems Pre-Sales

- *Sun Fire E2900 系统场地规划指南*



系统安装

Sun Fire E2900 Systems Kit

- *Sun Fire E2900 Systems Unpacking Guide*
- *Sun Fire E2900 系统使用入门*
- *Sun Fire E2900 系统安装指南*

Sun Fire E2900 系统文档 CD

- *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*



管理

Sun Fire E2900 系统文档 CD

- *Sun Fire E2900 系统软件发布说明*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*
- *Sun FireEntry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*

其它 Sun Fire E2900 系统文档

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*



维修和故障排除

Sun Fire E2900 系统文档 CD

- *Sun Fire E2900 Systems Service Manual*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*

其它 Sun Fire E2900 系统文档

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*



通译版本

Sun Fire E2900 系统文档 CD

- 法文、德文、意大利文、西班牙文、瑞典文、日文、朝鲜文、简体中文和繁体中文

预装在 Sun 机架内的 Sun Fire E2900 系统的安装任务表



- | | |
|--------------|---|
| 步骤 1 | <ul style="list-style-type: none">• 验证电源、空气条件和地板面积要求 — 参阅 《Sun Fire E2900 系统场地规划指南》。 |
| 步骤 2 | <ul style="list-style-type: none">• 安装 Sun™ 机架并连接电源线 — 参阅 《Sun 机架安装指南》。 |
| 步骤 3 | <ul style="list-style-type: none">• 连接管理控制台以访问系统控制器 — 参阅 《Sun Fire E2900 系统安装指南》。 |
| 步骤 4 | <ul style="list-style-type: none">• 打开 Sun 机架的电源 — 参阅 《Sun 机架安装指南》。• 打开各个系统的电源 — 参阅 《Sun Fire E2900 系统安装指南》。 |
| 步骤 5 | <ul style="list-style-type: none">• 让系统完成通电自测 (POST) 并确保无错误发生，然后关闭系统和 Sun 机架的电源。 |
| 步骤 6 | <ul style="list-style-type: none">• 关闭系统的电源 — 参阅 《Sun Fire E2900 系统安装指南》。• 关闭机柜的电源 — 参阅机柜附带的文档。 |
| 步骤 7 | <ul style="list-style-type: none">• 安装选件和存储设备 — 参阅选件或存储设备附带的文档，了解详细信息。 |
| 步骤 8 | <ul style="list-style-type: none">• 打开 Sun 机架的电源 — 参阅 《Sun 机架安装指南》。• 打开各个系统的电源 — 参阅 《Sun Fire E2900 系统安装指南》。 |
| 步骤 9 | <ul style="list-style-type: none">• 配置系统 — 参阅 《Sun Fire E2900 System Administration Guide》。• 创建其它一些域（如有必要）— 参阅 《Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide》。 |
| 步骤 10 | <ul style="list-style-type: none">• 在每个域中安装 Solaris 软件 — 参阅 《Solaris Installation Guide》。• 启动每个域中的 Solaris 软件 — 参阅 《Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide》。 |

架装式 Sun Fire E2900 系统的安装任务表



- | | |
|--------------|---|
| 步骤 1 | <ul style="list-style-type: none">• 验证电源、空气条件和地板面积要求 — 参阅 《Sun Fire E2900 系统场地规划指南》。 |
| 步骤 2 | <ul style="list-style-type: none">• 安装机柜并连接电源线 — 参阅机柜附带的文档。 |
| 步骤 3 | <ul style="list-style-type: none">• 将系统装入机柜并连接电源线 — 参阅 《Sun Fire E2900 系统安装指南》。 |
| 步骤 4 | <ul style="list-style-type: none">• 连接管理控制台以访问系统控制器 — 参阅 《Sun Fire E2900 系统安装指南》。 |
| 步骤 5 | <ul style="list-style-type: none">• 打开机柜的电源 — 参阅机柜附带的文档。• 打开各个系统的电源 — 参阅 《Sun Fire E2900 系统安装指南》。 |
| 步骤 6 | <ul style="list-style-type: none">• 让系统完成 POST 并确保无错误发生。 |
| 步骤 7 | <ul style="list-style-type: none">• 关闭系统的电源 — 参阅 《Sun Fire E2900 系统安装指南》。• 关闭机柜的电源 — 参阅机柜附带的文档。 |
| 步骤 8 | <ul style="list-style-type: none">• 安装选件和存储设备 — 参阅选件或存储设备附带的文档，了解详细信息。 |
| 步骤 9 | <ul style="list-style-type: none">• 打开机柜的电源 — 参阅机柜附带的文档。• 打开系统的电源 — 参阅 《Sun Fire E2900 系统安装指南》。 |
| 步骤 10 | <ul style="list-style-type: none">• 配置系统 — 参阅 《Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide》。• 创建其它一些域（如有必要）— 参阅 《Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide》。 |
| 步骤 11 | <ul style="list-style-type: none">• 在每个域中安装 Solaris 软件 — 参阅 《Solaris Installation Guide》。• 启动每个域中的 Solaris 软件 — 参阅 《Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide》。 |

访问 Sun 文档

用户可从以下网站查看、打印或订购 Sun 提供的各类文档（包括本地化版本）：

<http://www.sun.com/documentation>

第三方网站

Sun 不负责本文档提及的第三方网站的可用性。对于此类网站或资源提供的或者通过此类网站或资源获得的任何内容、广告、产品或其它材料，Sun 不作任何担保且不负任何责任。此外，对于因使用或信赖此类网站或资源提供的或者通过此类网站或资源获得的任何内容、产品或服务，而导致的或与其相关的任何实际或所谓的损坏或损失，Sun 不负任何责任。

联系 Sun 技术支持人员

如果遇到本文档不能解答的产品技术问题，请访问以下网址：<http://www.sun.com/service/contacting>

Sun 欢迎您提出意见

Sun 十分注重改进自身文档的质量，欢迎您提出宝贵的意见和建议。您可访问以下网址来提交您的意见和建议：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

请在您的反馈意见中注明本文档的标题和部件号：

Sun Fire E2900 系统使用入门，部件号 817-6455-10

版本所有 2004 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。使用本产品必须遵守许可证条款。第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商获得版权和许可。产品的部分部件可能源于 Berkeley BSD 系统，Sun 已从 U. of CA 获得使用许可。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国及其它国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标都是 SPARC International, Inc. 在美国以及其它国家/地区的商标或注册商标，必须根据许可证条款使用。



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

部件号 817-6455-10, 修订版 A
2004 年 4 月