



# Sun Fire™ E2900 系統入門

---

## 存取 Sun Fire E2900 文件檔案

Sun Fire™ E2900 系統的完整文件集可在文件 CD 中找到。

### 1. 將文件 CD 放入 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機。

- 如果您使用 Power Macintosh 或 PC 存取 CD，或您的系統正在執行 Volume Manager，CD-ROM 將會自動裝載。
- 如果您的系統沒有執行 Volume Manager，請以超級使用者身份登入並鍵入下列指令以手動裝載 CD-ROM：

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

上述指令適用於裝有 SCSI 磁碟機的工作站。如果您的工作站裝有 IDE 磁碟機，則裝置為 /dev/dsk/c0t2d0s2。

- ### 2. 開啟 cdrom0 目錄以使用 Adobe® Acrobat Reader 存取 PDF 檔案。如果您沒有安裝 Adobe Acrobat Reader，可在下列網站免費下載：<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

# Sun Fire E2900 系統文件清單



## 系統規劃

### Sun Fire E2900 Systems Pre-Sales

- *Sun Fire E2900 系統現場規劃指南*



## 系統安裝

### Sun Fire E2900 Systems Kit

- *Sun Fire E2900 Systems Unpacking Guide*
- *Sun Fire E2900 系統入門*
- *Sun Fire E2900 系統安裝指南*

### Sun Fire E2900 系統文件 CD

- *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*



## 管理

### Sun Fire E2900 系統文件 CD

- *Sun Fire E2900 系統軟體版本說明*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*

### 其他 Sun Fire E2900 系統文件

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*



## 維修與疑難排解

### Sun Fire E2900 系統文件 CD

- *Sun Fire E2900 Systems Service Manual*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*

### 其他 Sun Fire E2900 系統文件

- *Sun Management Center User's Guide*
- *Solaris System Administration Guide*



## 全球化

### Sun Fire E2900 系統文件 CD

- 法文、德文、義大利文、西班牙文、瑞典文、日文、韓文、簡體中文及繁體中文

## Sun 機架中預先安裝的 Sun Fire E2900 系統之安裝工作圖



- 
- 步驟 1**
- 檢查電源、空調以及地板面積是否符合要求 — 請參閱 *Sun Fire E2900 系統現場規劃指南*。
- 
- 步驟 2**
- 安裝 Sun™ 機架並連接電源線 — 請參閱 *Sun 機架安裝指南*。
- 
- 步驟 3**
- 連接管理主控台以存取系統控制器 — 請參閱 *Sun Fire E2900 系統安裝指南*。
- 
- 步驟 4**
- 開啓 Sun 機架電源 — 請參閱 *Sun 機架安裝指南*。
  - 開啓各系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E2900 系統安裝指南*。
- 
- 步驟 5**
- 等待系統通過 POST，確認一切正常後，關閉系統與 Sun 機架的電源。
- 
- 步驟 6**
- 關閉系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E2900 系統安裝指南*。
  - 關閉機櫃電源 — 請參閱機櫃附帶的文件。
- 
- 步驟 7**
- 安裝選用元件與儲存裝置 — 請參閱選用元件或儲存裝置附帶的文件以取得詳細資料。
- 
- 步驟 8**
- 開啓 Sun 機架電源 — 請參閱 *Sun 機架安裝指南*。
  - 開啓各系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E2900 系統安裝指南*。
- 
- 步驟 9**
- 設定系統 — 請參閱 *Sun Fire E2900 System Administration Guide*。
  - 依需要建立其他網域 — 請參閱 *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*。
- 
- 步驟 10**
- 將 Solaris 軟體安裝到各個網域 — 請參閱 *Solaris Installation Guide*。
  - 在各個網域中啓動 Solaris 軟體 — 請參閱 *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*。

## 進行 Sun Fire E2900 系統機架安裝的安裝工作圖



- 
- 步驟 1**
- 檢查電源、空調以及地板面積是否符合要求 — 請參閱 *Sun Fire E2900 系統現場規劃指南*。
- 
- 步驟 2**
- 安裝機櫃與連接電源線 — 請參閱機櫃附帶的文件。
- 
- 步驟 3**
- 將系統安裝在機櫃中並連接電源線 — 請參閱 *Sun Fire E2900 系統安裝指南*。
- 
- 步驟 4**
- 連接管理主控台以存取系統控制器 — 請參閱 *Sun Fire E2900 系統安裝指南*。
- 
- 步驟 5**
- 開啓機櫃電源 — 請參閱機櫃附帶的文件。
  - 開啓各系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E2900 系統安裝指南*。
- 
- 步驟 6**
- 等待系統通過 POST 並確認一切正常。
- 
- 步驟 7**
- 關閉系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E2900 系統安裝指南*。
  - 關閉機櫃電源 — 請參閱機櫃附帶的文件。
- 
- 步驟 8**
- 安裝選用元件與儲存裝置 — 請參閱選用元件或儲存裝置附帶的文件以取得詳細資料。
- 
- 步驟 9**
- 開啓機櫃電源 — 請參閱機櫃附帶的文件。
  - 開啓系統電源 — 請參閱 *Sun Fire E2900 系統安裝指南*。
- 
- 步驟 10**
- 設定系統 — 請參閱 *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*。
  - 依需要建立其他網域 — 請參閱 *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*。
- 
- 步驟 11**
- 將 Solaris 軟體安裝到各個網域 — 請參閱 *Solaris Installation Guide*。
  - 在各個網域中啓動 Solaris 軟體 — 請參閱 *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*。

---

## 存取 Sun 文件

您可以在下列網站檢視、列印或購買各種 Sun 文件 (包括本土化版本)：

<http://www.sun.com/documentation>

## 協力廠商網站

對於本文件中提及的協力廠商網站之可用性，Sun 概不負責。對於此類網站或資源上提供，或透過其取得的任何內容、廣告、產品或其他材料，Sun 不提供任何擔保，也不承擔任何責任。對於因使用或信賴此類網站或資源上提供，或透過其取得的任何內容、商品或服務所導致的任何實際或聲稱的損害或損失，或者相關的損害或損失，Sun 概不負責。

## 聯絡 Sun 技術支援

如果您在本文件中找不到本產品技術問題的解答，請到：<http://www.sun.com/service/contacting>

## Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 非常樂於提高文件品質，誠心歡迎您的建議與意見。您可以將意見傳送到：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

請隨函附上文件的標題與文件編號：

*Sun Fire E2900 系統入門*，文件編號 817-6456-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc.。版權所有。必須遵循授權條款方可使用。協力廠商軟體，包含字型技術，其著作權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。某些部分可能衍生自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統。Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標，經授權後使用。



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

文件編號 817-6456-10，修訂版 A  
2004 年 4 月