

# Guide d'administration des serveurs Sun Fire V210 et V240

Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 Etats-Unis 650-960-1300

Référence n° 817-1436-10 avril 2003, révision A

Envoyez vos commentaires concernant ce document à l'adresse : docfeedback@sun.com

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est distribué sous licence, laquelle en limite l'utilisation, la reproduction, la distribution et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Sun et de ses bailleurs de licence, le cas échéant. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et accordé sous licence par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD dont les licences sont accordées par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays, et exclusivement sous licence par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, AnswerBook2, docs.sun.com et Solaris sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques commerciales ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems. Le logo Energy Star est une marque déposée de EPA.

L'interface utilisateur graphique OPEN LOOK and Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et détenteurs de licences. Sun reconnaît les efforts précurseurs de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces utilisateur visuelles ou graphiques pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface utilisateur graphique Xerox, cette licence couvrant également les détenteurs de licences Sun mettant en œuvre l'interface utilisateur graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE « EN L'ETAT » ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU A L'ABSENCE DE CONTREFAÇON. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.





# Table des matières

	Table des matières iii
	Figures ix
	Tableaux xi
	Préface xiii
1.	Introduction 1
	Présentation des serveurs 2
	Serveur Sun Fire V210 2
	Serveur Sun Fire V240 3
	Caractéristiques 4
	Différences entre les serveurs 4
	Caractéristiques du chanfrein 4
	Indicateurs d'état des serveurs 5
	▼ Pour allumer le voyant Locator 6
	▼ Pour éteindre le voyant Locator 6
	Caractéristiques du panneau avant 7
	Commutateur Marche/Veille 8
	Disques durs 9

Lecteur de DVD-ROM 10 Carte de configuration système 11 Commutateur à clé (serveur Sun Fire V240 uniquement) 13 Caractéristiques du panneau arrière 16 Ports d'E/S 16 Indicateurs d'état réseau 17 Ports USB 18 Port SCSI externe 18 Unité d'alimentation 19 Composants en option 20 Invites système 21

#### 2. Retrait et remplacement des composants 23

Composants remplaçables 24

Protection contre les décharges électrostatiques 24

- Pour éviter les décharges électrostatiques lorsque vous travaillez sur le panneau avant 24
- ▼ Pour ouvrir le chanfrein avant 24

Contrôle de l'alimentation des serveurs 26

- Pour effectuer une mise sous tension à l'aide du commutateur Marche/Veille 26
- ▼ Pour mettre hors tension à l'aide du commutateur Marche/Veille 27

Echange de cartes de configuration système entre serveurs 28

▼ Pour échanger les cartes de configuration système des serveurs 28

Retrait et remplacement des disques durs 29

Retrait d'un disque dur 29

Installation d'un disque dur 30

Installation d'un disque dur SCSI lors de l'exécution de Solaris 31

Retrait d'un disque dur SCSI lors de l'exécution de Solaris 33

Retrait et remplacement du lecteur de DVD-ROM 35

▼ Pour remplacer le lecteur de DVD-ROM 35

Serveur Sun Fire V240 : retrait et remplacement d'une unité d'alimentation 36

- ▼ Pour retirer une unité d'alimentation 37
- ▼ Pour remplacer une unité d'alimentation 37

#### 3. Advanced Lights-Out Manager de Sun<sup>™</sup> 39

Advanced Lights-Out Manager 1.0 (ALOM) de Sun<sup>TM</sup> 40

Ports de gestion ALOM 41

Définition du mot de passe admin 41

Fonctions ALOM de base 42

- ▼ Pour passer à l'invite ALOM 42
- ▼ Pour passer à l'invite de la console serveur 42

#### 4. Sun Management Center 43

Sun Management Center 44

Fonctionnement de Sun Management Center 44

Autres caractéristiques de Sun Management Center 45

Utilisation de Sun Management Center 46

Hardware Diagnostic Suite 46

Conditions d'utilisation de Hardware Diagnostic Suite 46

Exigences d'utilisation de Hardware Diagnostic Suite 47

#### 5. SunVTS 49

SunVTS 50

Logiciel SunVTS et sécurité 51

Utilisation de SunVTS 51

▼ Pour vérifier l'installation de SunVTS 52

Installation de SunVTS 52

Consultation de la documentation SunVTS 53

#### 6. Diagnostics 55

Aperçu des outils de diagnostic 56

Advanced Lights-Out Manager de Sun<sup>™</sup> 57

Indicateurs d'état 58

Diagnostics POST 58

▼ Pour lancer les diagnostics POST 59

Contrôle des diagnostics POST 60

OpenBoot Diagnostics 62

▼ Pour lancer OpenBoot Diagnostics 62

Contrôle des tests OpenBoot Diagnostics 63

Commandes OpenBoot 65

▼ Pour lancer les commandes OpenBoot 69

Outils de diagnostic de l'environnement d'exploitation 69

Fichiers journaux de messages d'erreur et messages système 69

Commandes d'informations système Solaris 70

▼ Pour lancer les commandes d'informations système Solaris 76

Résultats de tests de diagnostic récents 77

▼ Pour afficher les résultats des tests récents 77

Variables de configuration OpenBoot 77

▼ Pour afficher et définir les variables de configuration OpenBoot 78

Tests de diagnostic supplémentaires pour des périphériques spécifiques 79

Utilisation de la commande probe-scsi pour confirmer que les disques durs sont actifs 79

Utilisation de la commande probe-ide pour confirmer que le lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM est connecté 80

Utilisation des commandes watch-net et watch-net-all pour vérifier les connexions réseau 80

Redémarrage automatique du serveur 81

Automatic System Recovery (ASR) 82

Options Auto-Boot 83

Résumé des mesures correctives 84 Scénarii de réinitialisation 84

Commandes utilisateur ASR 85

- ▼ Pour activer ASR 85
- ▼ Pour désactiver ASR 86
- Pour obtenir des informations d'état ASR 86
   Déconfiguration d'un périphérique 86
- ▼ Pour déconfigurer un périphérique 87

Reconfiguration manuelle d'un périphérique 88

▼ Pour reconfigurer un périphérique 88

Index 89

# Figures

- FIGURE 1-1 Serveur Sun Fire V210 2
- FIGURE 1-2 Serveur Sun Fire V240 3
- FIGURE 1-3 Emplacement des indicateurs d'état (illustration : serveur Sun Fire V210) 5
- FIGURE 1-4 Emplacement des caractéristiques du panneau avant 7
- FIGURE 1-5 Emplacement des indicateurs de dépannage des disques durs (illustration : serveur Sun Fire V120) 10
- FIGURE 1-6 Emplacement du commutateur à clé (serveur Sun Fire V240 uniquement) 14
- FIGURE 1-7 Positions du commutateur à clé (serveur Sun Fire V240 uniquement) 15
- FIGURE 1-8 Ports d'E/S sur un serveur Sun Fire V210 16
- FIGURE 1-9 Ports d'E/S sur un serveur Sun Fire V240 16
- FIGURE 1-10 Emplacement des indicateurs d'état réseau 17
- FIGURE 1-11 Diagramme de circulation des invites système 21
- FIGURE 2-1 Ouverture du chanfrein du serveur Sun Fire V210 25
- FIGURE 2-2 Ouverture du chanfrein du serveur Sun Fire V240 25
- FIGURE 2-3 Insertion d'une carte de configuration système (illustration : serveur Sun Fire V210) 28
- FIGURE 2-4 Insertion d'un disque dur (illustration : serveur Sun Fire V210) 30
- FIGURE 2-5 Retrait d'un lecteur de DVD-ROM (illustration : serveur Sun Fire V240) 36
- FIGURE 6-1 Message de sortie probe-scsi 79
- FIGURE 6-2 Message de sortie probe-scsi-all 79
- FIGURE 6-3 Message de sortie probe-ide 80

- FIGURE 6-4 Message de sortie de diagnostic watch-net 81
- FIGURE 6-5 Message de sortie de diagnostic watch-net-all 81

# Tableaux

TABLEAU 1-1	Serveurs Sun Fire V210 et V240 : différences 4
TABLEAU 1-2	Indicateurs d'état des serveurs 5
TABLEAU 1-3	Actions et résultats du commutateur Marche/Veille 8
TABLEAU 1-4	Explication des états d'alimentation 9
TABLEAU 1-5	Indicateurs de dépannage des disques durs 10
TABLEAU 1-6	Paramètres de configuration OBP stockés sur la carte de configuration système 11
TABLEAU 1-7	Positions du commutateur à clé et comportements du serveur 15
TABLEAU 1-8	Indicateurs de la liaison réseau 17
TABLEAU 1-9	Indicateurs de la vitesse réseau 18
TABLEAU 1-10	Indicateurs de l'unité d'alimentation 19
TABLEAU 1-11	Indicateur signalant le moment de retirer une unité d'alimentation (Sun Fire V240 uniquement) 19
TABLEAU 1-12	Composants en option 20
TABLEAU 3-1	Composants surveillés par ALOM 40
TABLEAU 4-1	Données surveillées par Sun Management Center 44
TABLEAU 5-1	Tests SunVTS 51
TABLEAU 6-1	Résumé des outils de diagnostic 56
TABLEAU 6-2	Composants surveillés par ALOM 58
TABLEAU 6-3	Variables de configuration OpenBoot 60
TABLEAU 6-4	Exemple de menu obdiag 62
TABLEAU 6-5	Mots-clés pour la variable de configuration OpenBoot test-args 63

- TABLEAU 6-6 Utilisation des commandes d'affichage d'informations Solaris 76
- TABLEAU 6-7 Identificateurs de périphérique des serveurs Sun Fire V210 et V240 88

# Préface

Le *Guide d'administration des serveurs Sun Fire V210 et V240* est destiné exclusivement à des administrateurs système expérimentés. Outre des informations descriptives sur les serveurs Sun Fire V210 et V240, il fournit des instructions détaillées sur les différentes tâches administratives du serveur.

Pour une utilisation optimale des informations contenues dans ce manuel, vous devez posséder une expérience pratique des notions et des termes relatifs aux réseaux informatiques, ainsi qu'une connaissance approfondie de l'environnement d'exploitation Solaris™.

## Avant de lire cet ouvrage

Ce manuel ne traite pas de l'installation et du montage en rack des serveurs. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter le *Guide d'installation des serveurs Sun Fire V210 et V240*.

Vous devez lire le *Guide de conformité et de sécurité des serveurs Sun Fire V210 et V240* avant de suivre les instructions fournies dans ce manuel.

# Utilisation des commandes UNIX

Ce document ne contient pas d'informations sur les commandes et procédures de base UNIX<sup>®</sup>, telles que l'arrêt du système, l'amorçage du système ou la configuration des périphériques.

Pour plus d'informations, consultez la documentation suivante :

- *Guide des périphériques Sun Solaris*
- Toute autre documentation sur les logiciels livrée avec votre système

# Conventions typographiques

Police	Signification	Exemples
AaBbCc123	Noms de commande, fichier et répertoire. Messages apparaissant à l'écran.	Modifiez votre fichier .login. Utilisez ls -a pour afficher la liste de tous les fichiers. % Vous avez reçu du courrier.
AaBbCc123	Ce que l'utilisateur tape par opposition aux messages apparaissant à l'écran.	% <b>su</b> Mot de passe :
AaBbCc123	Titres de guide, nouveaux mots ou termes, mots à mettre en valeur. Remplacez les variables de ligne de commande par des noms ou des valeurs réels.	Consultez le chapitre 6 du <i>Guide de l'utilisateur.</i> Il s'agit d'options de <i>catégorie</i> . Vous <i>devez</i> être superutilisateur pour effectuer cette opération. Pour supprimer un fichier, entrez rm <i>nomfichier</i> .

# **Invites Shell**

Shell	Invite
C shell	nom-machine%
C shell superutilisateur	nom-machine#
Bourne shell et Korn shell	\$
Bourne shell et Korn shell superutilisateur	#
ALOM shell	SC>
OpenBoot PROM shell	ok

# Documentation connexe

Application Titre		Numéro de référence	
Déballage	Sun Fire V210 and V240 Servers Quick Start Guide	816-4824-xx	
Installation Guide de conformité et de sécurité des serveurs Sun Fire V210 et V240		817-1462-xx	
	<i>Guide d'installation des serveurs Sun Fire</i> V210 et V240	817-1426-xx	
Lights-Out Management	ALOM Online Help	817-0076-xx	
Informations de dernière minute	Sun Fire V210 and V240 Server Product Notes	816-4828-xx	

Consultez le *Guide de conformité et de sécurité des serveurs Sun Fire V210 et V240* avant de suivre les procédures décrites dans ce manuel.

# Accès à la documentation de Sun en ligne

Vous pouvez afficher, imprimer ou acquérir un grand choix de documentation Sun, y compris des versions localisées, à l'adresse :

http://www.sun.com/documentation

# Vos commentaires sont les bienvenus chez Sun

Dans le souci d'améliorer notre documentation, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse suivante :

docfeedback@sun.com

Mentionnez le numéro de référence (817-1436-10) de votre documentation dans l'objet de votre message électronique.

CHAPITRE 1

# Introduction

Ce chapitre fournit une description des serveurs Sun Fire V210 et V240 et un aperçu de leurs principales caractéristiques. Il comporte les sections suivantes :

- « Présentation des serveurs », page 2
- « Caractéristiques du chanfrein », page 4
- « Caractéristiques du panneau arrière », page 16
- « Composants en option », page 20
- « Invites système », page 21

# Présentation des serveurs



FIGURE 1-1 Serveur Sun Fire V210

#### Serveur Sun Fire V210

Le serveur Sun Fire V210 est un appareil de type commercial livré dans une unité de remplacement. Il utilise le processeur UltraSPARC IIIi et peut être configuré avec un ou deux processeurs.

Le serveur Sun Fire V210 utilise uniquement une alimentation c.a. Sa profondeur permet de l'installer dans un rack profond standard de 800 mm. Le stockage est assuré par deux disques durs remplaçables à chaud et un lecteur de DVD-ROM ultramince non remplaçable à chaud (facultatif). La fonction réseau d'E/S intégrée est assurée par quatre canaux Gigabit Ethernet, un port multimode Ultra 160SCSI, un port série asynchrone à usage général, un port série de gestion et deux concentrateurs OHCI USB indépendants. L'extension d'E/S se fait grâce à une fente de carte PCI prenant en charge les cartes 33 MHz et 66 MHz.



FIGURE 1-2 Serveur Sun Fire V240

#### Serveur Sun Fire V240

Le serveur Sun Fire V240 est un appareil de type commercial livré dans deux unités de remplacement. Il utilise le processeur UltraSPARC IIIi et peut être configuré avec un ou deux processeurs.

Le serveur Sun Fire V240 utilise uniquement une alimentation c.a. Sa profondeur permet de l'installer dans un rack profond standard de 800 mm. Le stockage est assuré par quatre disques durs remplaçables à chaud et un lecteur de DVD-ROM ultramince non remplaçable à chaud (facultatif). La fonction réseau d'E/S intégrée est assurée par quatre canaux Gigabit Ethernet, un port multimode Ultra 160SCSI, un port série asynchrone à usage général, un port série de gestion et deux concentrateurs OHCI USB indépendants. L'extension d'E/S se fait grâce à une fente de carte PCI prenant en charge les cartes 33 MHz et 66 MHz et à deux fentes de carte PCI prenant en charge les cartes 33 MHz.

## Caractéristiques

Les serveurs Sun Fire V210 et V240 partagent les caractéristiques suivantes.

- Un ou deux processeurs UltraSPARC<sup>TM</sup> IIIi
- Quatre fentes DIMM par processeur
- Quatre ports Ethernet 10/100/1000 Base-T
- Un port Ultra160 SCSI pour la connexion de périphériques externes
- Un port série à usage général
- Un port série de gestion
- Deux ports USB
- Un port de gestion serveur Ethernet 10Base-T
- Extension PCI
- Lecteur de DVD-ROM
- Disques durs remplaçables à chaud
- Carte de configuration système
- Indicateurs de dépannage avant et arrière

#### Différences entre les serveurs

TABLEAU 1-1 Serveurs Sun Fire V210 et V240 : différe
--

	Serveur Sun Fire V210	Serveur Sun Fire V240
Hauteur	1 unité de remplacement	2 unités de remplacement
PCI 1 fente PCI 64 bits 33/66 MHz 3,3 V		1 fente PCI 64 bits 33/66 MHz 3,3 V 2 fentes PCI 64 bits 33 MHz 5 V
Baies de disques durs	Deux ports Ultra160 SCSI	Quatre ports Ultra160 SCSI
Unités d'alimentation	c.a. simple	c.a. double redondante
Commutateur à clé	Aucun	Derrière le chanfrein

# Caractéristiques du chanfrein

Le chanfrein avant des serveurs Sun Fire V210 et V240 contient les voyants d'état des serveurs et un emplacement destiné à une étiquette d'identification.



FIGURE 1-3 Emplacement des indicateurs d'état (illustration : serveur Sun Fire V210)

#### Indicateurs d'état des serveurs

Les serveurs comportent trois indicateurs d'état lumineux, situés sur le chanfrein avant et reproduits sur le panneau arrière. Le TABLEAU 1-2 résume les fonctions des indicateurs.

Indicateur	Couleur	Etat	Signification
Activity (Activité)	Vert	Allumé	Le serveur est sous tension et exécute l'environnement d'exploitation Solaris.
		Eteint	Soit le serveur n'est pas alimenté, soit Solaris ne fonctionne pas.
Service Required (Dépannage)	Jaune	Allumé	Le serveur a détecté un problème et doit être vérifié par le personnel technique.
		Eteint	Le serveur ne présente aucune défaillance.
Locator (Localisation)	Blanc	Allumé	Identifie le serveur des autres serveurs installés dans le rack.

 TABLEAU 1-2
 Indicateurs d'état des serveurs

Vous pouvez allumer et éteindre le voyant Locator de la console système ou de l'interface de ligne de commandes Sun Advanced Light-Out Manager (ALOM).

- ▼ Pour allumer le voyant Locator
  - Saisissez l'une des commandes suivantes :
    - En tant que superutilisateur, saisissez :

```
# /usr/sbin/locator -n
```

• A l'interface de ligne de commandes ALOM, saisissez :

sc> setlocator on

- ▼ Pour éteindre le voyant Locator
  - Saisissez l'une des commandes suivantes :
    - En tant que superutilisateur, saisissez :

```
# /usr/sbin/locator -f
```

• A l'interface de ligne de commandes ALOM, saisissez :

sc> setlocator off

- ▼ Pour afficher l'état du voyant Locator
- Saisissez l'une des commandes suivantes :
  - En tant que superutilisateur, saisissez :

# /usr/sbin/locator

• A l'interface de ligne de commandes ALOM, saisissez :

sc> showlocator

#### Caractéristiques du panneau avant

Pour accéder au panneau avant, faites pivoter le chanfrein vers l'avant. Seuls les ressorts intégrés à ses charnières le maintiennent fermé ; il ne comporte ni attache, ni verrou.

Le panneau avant est composé des éléments suivants :

- Commutateur Marche/Veille
- Disque dur
- Lecteur de DVD-ROM
- Carte de configuration système
- Serveur Sun Fire V240 uniquement : commutateur à clé



FIGURE 1-4 Emplacement des caractéristiques du panneau avant

## Commutateur Marche/Veille

Pour accéder au commutateur Marche/Veille, ouvrez le chanfrein avant. Le commutateur Marche/Veille contrôle uniquement l'*alimentation* des serveurs, il ne permet pas l'*isolation* de leur source d'alimentation électrique.

Le commutateur Marche/Veille est un interrupteur à fonctionnement momentané doté de deux modes de fonctionnement :

- Appuyer et relâcher immédiatement
- Maintenir appuyé pendant plus de 4 secondes

Les résultats de ces actions sont résumés dans le TABLEAU 1-3.

Etat d'alimentation des serveurs	Appuyer et relâcher	Maintenir appuyé pendant plus de 4 secondes
Marche (exécution de Solaris en cours)	Le logiciel effectue un arrêt correct. Les serveurs se mettent en mode veille.	Les serveurs se mettent en mode veille directement.
Marche (non- exécution de Solaris)	Aucun effet	Les serveurs se mettent en mode veille directement.
Veille	Les serveurs se mettent en marche.	Les serveurs se mettent en marche.

 TABLEAU 1-3
 Actions et résultats du commutateur Marche/Veille

#### Contrôle de l'alimentation des serveurs

Pour obtenir des informations sur la connexion des serveurs à une source d'alimentation et leur mise sous tension, consultez le *Guide d'installation des serveurs Sun Fire V210 et V240*.

Pour obtenir des informations sur le contrôle de l'alimentation des serveurs à l'aide du logiciel, consultez l'aide en ligne *ALOM Online Help*, située sur le CD de documentation des serveurs Sun Fire V210 et V240.

Les serveurs se mettent immédiatement en mode veille dès qu'ils sont connectés à une source d'alimentation. Tant qu'ils sont connectés à la source d'alimentation, ils demeurent en mode veille ou en marche. Le TABLEAU 1-4 fournit une explication des états d'alimentation.

Etat d'alimentation	Description
Marche	Les serveurs sont connectés à une source d'alimentation et l'alimentation est activée.
Veille	Les serveurs sont connectés à une source d'alimentation mais l'alimentation n'est pas activée.
Eteint	Les serveurs ne sont pas connectés à une source d'alimentation. Le câble d'alimentation est débranché.

 TABLEAU 1-4
 Explication des états d'alimentation

**Remarque –** La seule façon de mettre les serveurs totalement hors tension est de débrancher le câble d'alimentation.

#### Disques durs

Le serveur Sun Fire V210 possède des fentes pouvant contenir jusqu'à deux disques durs. Les fentes du serveur Sun Fire V240 peuvent en contenir jusqu'à quatre. Ces fentes acceptent les disques durs LVD SCSI de Sun qui se conforment au facteur deux formes SCA de 1 po.

Chaque disque dur est associé à deux indicateurs. Reportez-vous au TABLEAU 1-5 pour obtenir le résumé de la signification des indicateurs.



Ready to remove

**FIGURE 1-5** Emplacement des indicateurs de dépannage des disques durs (illustration : serveur Sun Fire V120)

<b>TABLEAU 1-5</b> Indicateurs de depannage des disques du
--

Indicateur	Couleur	Etat	Etat des composants
Activity (Activité)	Vert	Clignotement	Transactions SCSI actives
		Eteint	Aucune activité
Ready to remove (Prêt pour le retrait)	Bleu	Allumé	Prêt pour le retrait
		Eteint	Pas prêt pour le retrait

Pour obtenir des informations sur le retrait et le remplacement d'un disque dur, reportez-vous à la section « Retrait et remplacement des disques durs », page 29.

#### Lecteur de DVD-ROM

Les serveurs Sun Fire V210 et V240 comportent une baie pouvant accepter un lecteur de DVD-ROM ATAPI ultramince en option. Cette baie se trouve sur le panneau avant et est accessible par le chanfrein.

Pour obtenir des informations sur l'installation du lecteur de DVD-ROM, reportezvous à la section « Retrait et remplacement du lecteur de DVD-ROM », page 35.

### Carte de configuration système

La carte de configuration système se trouve dans une fente située derrière le chanfrein avant, à côté du commutateur Marche/Veille (voir FIGURE 1-4). Elle contient des informations uniques sur l'identité réseau, dont l'adresse et l'ID d'hôte MAC (ou idprom) et la configuration OpenBoot<sup>™</sup> PROM (OBP) (ou nvram).

Les serveurs tentent d'accéder à la carte de configuration système lors du démarrage.

- Si la carte n'est pas correctement formatée, le système ne démarrera pas.
- Si le contenu de la section nvram n'est pas valide, le système sera initialisé avec sa configuration nvram par défaut.
- Si le contenu de la section idprom n'est pas valide, OBP affiche un message d'avertissement et le démarrage automatique de Solaris n'aura pas lieu. Vous pouvez toutefois démarrer le système à partir de l'invite ok à l'aide de la commande boot.

Par conséquent, il est fondamental que vous conserviez la carte de configuration système dans un endroit sûr si vous devez la retirer des serveurs et que vous la réinstalliez avant de redémarrer le système.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Echange de cartes de configuration système entre serveurs », page 28.

Paramètre	Valeur par défaut	Description
diag-passes	1	Définit le nombre d'exécutions des méthodes d'auto-test.
loca-mac-address?	true	Si la valeur est définie à true, les pilotes réseau utilisent leur propre adresse MAC et non celle du serveur.
fcode-debug?	false	Si la valeur est définie à true, précisez les champs de nom pour les codes F des périphériques d'extension.
ttyb-rts-dtr-off	true	Si la valeur est définie à true, le système d'exploitation n'affirme pas ttyb, RTS et DTR.
ttyb-ignore-cd	false	Si la valeur est définie à true, le système d'exploitation ignore la détection de porteuse sur ttyb.
ttya-rts-dtr-off	true	

 TABLEAU 1-6
 Paramètres de configuration OBP stockés sur la carte de configuration système

Paramètre	Valeur par défaut	Description	
ttya-ignore-cd		Si la valeur est définie à true, le système d'exploitation ignore la détection de porteuse sur ttya.	
silent-mode?	false	Supprimez tous les messages si la valeur est définie à true et diag-switch? est défini à false.	
scsi-initiator-id	7	scsi-id du contrôleur SCSI.	
oem-logo?	false	Si la valeur est définie à true, utilisez le logo personnalisé OEM. Sinon, utilisez le logo Sun.	
oem-banner?	false	Si la valeur est définie à true, utilisez la bannière personnalisée OEM.	
ansi-terminal?	true		
screen-#columns	80	Définit le nombre de colonnes à l'écran.	
screen-#rows	34	Définit le nombre de lignes à l'écran.	
ttya-mode	9600,8,n,1,-	ttya (vitesse de transmission, nbre de bits, parité, nbre d'arrêts, reconnaissance).	
ttyb-mode	9600,8,n,1,-	ttyb (vitesse de transmission, nbre de bits, parité, nbre d'arrêts, reconnaissance).	
output-device	ttya	Périphérique de sortie à la mise sous tension.	
input-device	ttya	Périphérique d'entrée à la mise sous tension.	
load-base	16384	Adresse.	
auto-boot?	true	Si la valeur est définie à true, redémarrez automatiquement après la mise sous tension ou la réinitialisation.	
boot-command	boot	Action consécutive à une commande boot.	
diag-file	none	Fichier à partir duquel redémarrer si diag- switch? est défini à true.	
diag-device	net	Périphérique à partir duquel redémarrer si diag-switch? est défini à true .	
boot-file	none	Fichier à redémarrer si diag-switch? est défini à false.	
boot-device	disk net	Périphériques à partir desquels redémarrer si diag-switch? est défini à false.	
use-nvramrc?	false	Si la valeur est définie à true, exécutez les commandes dans NVRAMRC pendant le démarrage des serveurs.	

# TABLEAU 1-6 Paramètres de configuration OBP stockés sur la carte de configuration système (*suite*)

Paramètre	Valeur par défaut	Description
nvramrc	none	Script de commande à exécuter si use-nvramrc? est défini à true.
security-mode	none	Niveau de sécurité du microprogramme (options : none, command, ou full).
security-password	none	Mot de passe de sécurité du microprogramme si security-mode n'est pas défini à none (jamais affiché) - <i>ne pas définir cette valeur</i> <i>directement</i> .
security- #badlogins	none	Nombre de tentatives de mot de passe de sécurité incorrectes.
diag-script	none	
diag-level	max	Définit le mode d'exécution des tests de diagnostic (les options sont off, min, med, max).
diag-switch?	false	<ul> <li>Si la valeur est définie à true :</li> <li>Exécutez en mode de diagnostic.</li> <li>Après une requête boot, démarrez diag-file à partir de diag-device.</li> <li>Si la valeur est définie à false :</li> <li>N'exécutez pas en mode de diagnostic.</li> <li>Après une requête boot, démarrez boot-file à partir de boot-device.</li> </ul>
error-reset- recovery	boot	Commande à exécuter après une réinitialisation du système provoquée par une erreur.
pcia-probe-list		Identifie le nombre et l'ordre des recherches des fentes PCI.

## TABLEAU 1-6 Paramètres de configuration OBP stockés sur la carte de configuration système (suite)

# Commutateur à clé (serveur Sun Fire V240 uniquement)

Le serveur Sun Fire V240 est doté d'un commutateur à clé qui permet de contrôler les aspects suivants du fonctionnement du serveur :

- Etat d'alimentation
- Niveau de sécurité
- Niveau de diagnostic

Situé derrière le chanfrein avant, il s'agit d'un commutateur rotatif à quatre positions fonctionnant à l'aide d'une clé fournie avec le serveur. Cette clé se trouve dans une attache, à l'arrière du chanfrein.



FIGURE 1-6 Emplacement du commutateur à clé (serveur Sun Fire V240 uniquement)

Le commutateur à clé présente quatre positions, chacune d'entre elles imposant un mode de comportement différent au serveur. La clé est dotée d'un pointeur intégral, dont vous avez besoin pour indiquer avec précision la position du commutateur à clé. Pour obtenir une description des comportements imposés par chaque position, reportez-vous au TABLEAU 1-7.





Les positions du commutateur à clé et les comportements qu'elles imposent sont indiqués dans le TABLEAU 1-7.

Position du commutateur à clé	Comportement imposé
Normal	Fonctionnement normal
Diagnostics	Test POST total lors du démarrage du système
Locked (Verrouillé)	Désactivation du commutateur Marche/Veille Protection en écriture de ALOM Flash PROM Protection en écriture de OBP/POST Flash PROM Désactivation de la suspension OBP/Kadb
Forced Standby (Veille forcée)	Mode veille imposé au serveur Désactivation du commutateur Marche/Veille Désactivation du contrôle de l'alimentation à distance Protection en écriture de ALOM Flash PROM

 TABLEAU 1-7
 Positions du commutateur à clé et comportements du serveur

# Caractéristiques du panneau arrière

Les ports d'E/S et les entrées d'alimentation des serveurs se situent sur le panneau arrière.



FIGURE 1-8 Ports d'E/S sur un serveur Sun Fire V210



FIGURE 1-9 Ports d'E/S sur un serveur Sun Fire V240

#### Ports d'E/S

La FIGURE 1-8 et la FIGURE 1-9 illustrent la disposition des ports d'E/S situés à l'arrière des serveurs Sun Fire V210 et V240. Pour plus d'informations sur les ports d'E/S, consultez le *Guide d'installation des serveurs Sun Fire V210 et V240*.

### Indicateurs d'état réseau

Chaque connecteur réseau est associé à deux indicateurs d'état.



FIGURE 1-10 Emplacement des indicateurs d'état réseau

Les indicateurs d'état réseau informent sur :

- la liaison réseau ;
- la vitesse réseau (à l'exception du port NET MGT).

Pour obtenir un résumé de la signification des indicateurs de la *liaison réseau*, reportez-vous au TABLEAU 1-8.

TABLEAU 1-8Indicateurs de la liaison réseau

Couleur	Etat	Etat de la liaison réseau	
Vert	Allumé	La liaison est établie.	
	Clignotement	La liaison transfert des données.	
	Eteint	La liaison n'est pas établie.	

Pour un obtenir un résumé de la signification des indicateurs de la vitesse réseau, reportez-vous au TABLEAU 1-9.

Couleur	Etat	Etat de la vitesse réseau
Vert	Allumé	La liaison réseau est établie et a atteint la vitesse maximale prise en charge.
	Eteint	<ul> <li>Si l'indicateur d'activité réseau est allumé, la liaison réseau est établie mais n'a pas atteint la vitesse maximale prise en charge.</li> </ul>
		• Si l'indicateur d'activité réseau est éteint, la liaison réseau n'est pas établie.

TABLEAU 1-9 Indicateurs de la vitesse réseau

#### Ports USB

Les serveurs sont dotés de deux ports USB destinés à la connexion de périphériques USB pris en charge.

Les ports sont conformes à USB1.1. Ils prennent en charge des vitesses de 1,5 Mbits/s et 12 Mbits/s et possèdent une prise d'alimentation de 5 V à chaque connecteur pour alimenter le périphérique externe.

#### Port SCSI externe

Le port SCSI est une interface multimode Ultra 160SCSI. Pour prendre en charge les vitesses Ultra 160SCSI, il doit être défini au mode LVD. Si un périphérique en mode asymétrique est connecté au serveur, ce dernier passe automatiquement en mode asymétrique.

## Unité d'alimentation

Le serveur Sun Fire V210 possède une unité d'alimentation et deux indicateurs d'état associés. Le TABLEAU 1-10 résume les fonctions des indicateurs.

Couleur	Etat	Etat des composants
Vert	Allumé	L'alimentation est présente et l'unité d'alimentation est active.
	Eteint	Soit l'alimentation n'est pas présente, soit l'unité d'alimentation s'est arrêtée à la suite d'un événement de protection interne.
Orange	Allumé	L'unité d'alimentation s'est arrêtée à la suite d'un événement de protection interne et doit être vérifiée.
	Eteint	L'unité d'alimentation fonctionne normalement.

 TABLEAU 1-10
 Indicateurs de l'unité d'alimentation

Le serveur Sun Fire V240 est équipé de deux unités d'alimentation redondantes. Il possède en outre un indicateur supplémentaire qui signale le moment où une unité d'alimentation peut être retirée au cours du fonctionnement du serveur (le serveur Sun Fire V210 ne possède qu'une seule unité d'alimentation et ne prend pas en charge cette fonction).

Le TABLEAU 1-11 résume les fonctions de cet indicateur.

 

 TABLEAU 1-11
 Indicateur signalant le moment de retirer une unité d'alimentation (Sun Fire V240 uniquement)

Couleur	Etat	Etat des composants
Bleu	Allumé	L'unité d'alimentation peut être retirée.
	Eteint	L'unité d'alimentation ne peut pas être retirée.



**Avertissement –** Tant que le cordon d'alimentation c.a. est branché au serveur, des tensions potentiellement dangereuses peuvent être présentes à l'intérieur de celui-ci.

# Composants en option

Le tableau suivant répertorie les composants en option disponibles pour les serveurs Sun Fire V210 et V240.

Composant	Description	Numéro de commande
Disque de stockage	36 Go 10000 tr/min SCSI 1 po	X5244A
Mémoire	256 Mo	X7402A
	512 Mo	X7403A
	1 Go	X7404A
Carte fille SSL		X7405A
Support amovible	Lecteur de DVD-ROM ultramince interne	X7410A
Kit de montage en rack	24 po	X6967A
Cartes PCI	Interface série haute vitesse	X1155A
	Chaudron	X2222A
	Mémoire graphique d'adaptateur PCI couleur PGX 64 8/24 bits	X3768A
	Adaptateur bus hôte Jasper LVD 160	X6758A
	Adaptateur hôte PCI FC-AL boucle unique de Sun ISP 2200F	X6799A
	Adaptateur PCI SCSI différentiel double canal ultralarge	X6541A
	FE/P SunFastEthernet	X1033A
	QFE/P quadruple Sun FastEthernet	X1034A
	GBE/P Gigabit Ethernet 2.0	X1141A
	Carte graphique couleur PGX-128	X3769A
	Adaptateur hôte PCI FC-AL 2 Go double boucle de Sun	X6768A
	SunFastEthernet	X1032A
	Adaptateur PCI66 Ethernet-Cat5 10/100/1000	X1150A
	Adaptateur Gigabit Ethernet-Fiber PCI66	X1151A
	Sun PCI Pro	X2132A

#### TABLEAU 1-12 Composants en option
## Invites système

Les invites par défaut suivantes sont utilisées par les serveurs Sun Fire V210 et V240 :

- ok invite OpenBoot PROM (OBP)
- sc invite Advanced Lights-Out Manager (ALOM)
- # superutilisateur Solaris (Bourne et Korn shell)

La FIGURE 1-11 illustre la relation entre ces trois invites et indique comment passer de l'une à l'autre.



FIGURE 1-11 Diagramme de circulation des invites système

# Retrait et remplacement des composants

Ce chapitre explique la procédure de retrait et de remplacement des composants situés derrière le chanfrein avant des serveurs. Pour cela, il n'est pas nécessaire de faire appel à un personnel technique qualifié.



**Avertissement –** Reportez-vous à la section « Protection contre les décharges électrostatiques », page 24 et munissez-vous d'un bracelet antistatique mis à la terre avant de procéder à l'installation.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

- « Composants remplaçables », page 24
- « Protection contre les décharges électrostatiques », page 24
- « Echange de cartes de configuration système entre serveurs », page 28
- « Retrait et remplacement des disques durs », page 29
- « Retrait et remplacement du lecteur de DVD-ROM », page 35

# Composants remplaçables

Ouvrez le chanfrein pour accéder aux composants suivants :

- Carte de configuration système
- Disques durs
- Lecteur de DVD-ROM

**Remarque** – Pour accéder aux autres composants, vous devez enlever le couvercle des serveurs ; par conséquent, cette procédure doit être effectuée par un personnel qualifié uniquement.

# Protection contre les décharges électrostatiques

- Pour éviter les décharges électrostatiques lorsque vous travaillez sur le panneau avant
  - 1. Fixez une extrémité du bracelet antistatique à votre poignet.
  - 2. Fixez l'autre extrémité à un plot de mise à la terre situé sur le rack ou l'armoire.



1. Vérifiez que vous êtes correctement mis à la terre.

Voir section « Pour éviter les décharges électrostatiques lorsque vous travaillez sur le panneau avant », page 24.

2. Ouvrez le chanfrein en le faisant pivoter vers le bas.



FIGURE 2-1 Ouverture du chanfrein du serveur Sun Fire V210



FIGURE 2-2 Ouverture du chanfrein du serveur Sun Fire V240

**Remarque –** Ouvrez toujours le chanfrein à deux mains. N'essayez pas de l'ouvrir à partir d'un seul point de prise.

# Contrôle de l'alimentation des serveurs

Avant de retirer ou de remplacer une carte de configuration système ou un lecteur de DVD-ROM, vous devez mettre les serveurs hors tension.

Pour obtenir des informations détaillées sur le contrôle de l'alimentation des serveurs à l'aide du logiciel, consultez l'aide en ligne *ALOM Online Documentation* contenue dans le CD de documentation des serveurs Sun Fire V210 et V240.

### Pour effectuer une mise sous tension à l'aide du commutateur Marche/Veille



**Avertissement –** Ne déplacez jamais les systèmes quand ils sont sous tension. Le mouvement peut entraîner une défaillance irréversible du disque dur. Mettez toujours les systèmes hors tension avant de les déplacer.

1. Branchez les serveurs à une source d'alimentation c.a.

Une fois branchés, les serveurs se mettent automatiquement en veille.

2. Mettez sous tension les périphériques et périphériques de stockage externes que vous avez éventuellement connectés aux serveurs.

Consultez les instructions données dans la documentation fournie avec le périphérique.

- 3. Ouvrez le chanfrein avant.
- 4. Serveur Sun Fire V240 uniquement : insérez la clé système dans le commutateur à clé et mettez-la en position « Normal » ou « Diagnostics ».
- 5. Appuyez sur le commutateur Marche/Veille.
- 6. Serveur Sun Fire V240 uniquement :
  - a. Mettez le commutateur à clé en position de verrouillage (« Locked »).

Cette action empêche la mise hors tension accidentelle du système.

- b. Retirez la clé système du commutateur à clé et rangez-la dans l'attache située à l'arrière du chanfrein.
- 7. Fermez le chanfrein avant.

#### Pour mettre hors tension à l'aide du commutateur Marche/Veille

**Remarque** – Les applications fonctionnant sur l'environnement d'exploitation Solaris peuvent être irrémédiablement affectées par un arrêt incorrect du système. Veillez à fermer correctement les applications avant de mettre le système hors tension.

- 1. Prévenez les utilisateurs que vous mettez les systèmes hors tension.
- 2. Sauvegardez les fichiers et les données système, le cas échéant.
- 3. Serveur Sun Fire V240 uniquement : vérifiez que le commutateur à clé est en position « Normal » ou « Diagnostics ».
- 4. Appuyez sur le commutateur Marche/Veille situé derrière le chanfrein avant et relâchez-le.

Les systèmes procèdent à un arrêt logiciel correct.

**Remarque** – Appuyer sur le commutateur Marche/Veille et le relâcher permet d'arrêter correctement les logiciels. Maintenir le commutateur appuyé pendant quatre secondes entraîne l'arrêt immédiat du matériel. Dans la mesure du possible, procédez à un arrêt logiciel correct. Forcer un arrêt matériel immédiat peut endommager le disque dur et entraîner la perte de données.

- 5. Patientez jusqu'à ce que le voyant vert du panneau avant s'éteigne.
- 6. Serveur Sun Fire V240 uniquement : retirez la clé système du commutateur à clé et rangez-la dans l'attache située à l'arrière du chanfrein avant.
- 7. Fermez le chanfrein avant.

# Echange de cartes de configuration système entre serveurs

- Pour échanger les cartes de configuration système des serveurs
  - Mettez les deux serveurs hors tension.
     Voir section « Contrôle de l'alimentation des serveurs », page 26.
  - Ouvrez le chanfrein avant des deux serveurs.
     Voir section « Pour ouvrir le chanfrein avant », page 24.
  - 3. Retirez les serre-câbles qui fixent les cartes de configuration système, puis retirez les cartes.
  - 4. Insérez la carte de configuration système de l'ancien serveur dans le nouveau.
  - 5. Replacez le serre-câble sur le nouveau système.
  - 6. Mettez le nouveau système sous tension.



FIGURE 2-3 Insertion d'une carte de configuration système (illustration : serveur Sun Fire V210)



**Avertissement –** Ne retirez jamais la carte de configuration système lorsque le serveur démarre ou exécute l'environnement d'exploitation Solaris. Avant de retirer ou d'insérer la carte de configuration système, vous devez soit mettre le serveur hors tension, soit le mettre en mode veille.



**Avertissement –** Ne touchez à la carte de configuration système que si vous devez la transférer dans un autre système. Dans ce cas, évitez tout contact avec les terminaux dorés situés à l'envers de la carte.

# Retrait et remplacement des disques durs



**Avertissement** – Les serveurs et les disques durs contiennent des pièces électroniques extrêmement sensibles à l'électricité statique. Portez un bracelet antistatique mis à la terre lorsque vous suivez cette procédure.

## Retrait d'un disque dur

Les disques durs sont des modules capables de se connecter à chaud. Si plusieurs disques durs sont installés, vous pouvez en installer un ou en retirer, sans mettre le serveur hors tension ni le retirer du rack.

Toutefois, vous devez vérifier qu'aucun logiciel système ou d'application n'utilise le disque dur que vous retirez.

**Remarque –** Si vous prévoyez de retirer un disque dur qui exécute Solaris, suivez les instructions de la section « Retrait d'un disque dur SCSI lors de l'exécution de Solaris », page 33 avant de procéder aux étapes suivantes.

#### 1. Ouvrez le chanfrein avant.

Voir section « Pour ouvrir le chanfrein avant », page 24.

2. Vérifiez que le voyant bleu est allumé sur le disque dur.

Le voyant bleu s'allume quand le disque dur est prêt à être retiré.

- **3.** Faites coulisser vers la droite le système de fermeture avant du disque dur. La poignée située à l'avant du disque dur s'ouvre alors.
- 4. Tirez la poignée et retirez le disque dur des serveurs en le faisant glisser hors de sa baie.

### Installation d'un disque dur

<u>A</u>

**Avertissement** – Les serveurs et les disques durs contiennent des pièces électroniques extrêmement sensibles à l'électricité statique. Portez un bracelet antistatique mis à la terre lorsque vous suivez cette procédure.



FIGURE 2-4 Insertion d'un disque dur (illustration : serveur Sun Fire V210)

#### 1. Faites coulisser vers la droite le système de fermeture avant du disque dur.

La poignée située à l'avant du disque dur s'ouvre alors. Le levier doit être ouvert *avant* que vous insériez le disque dur. Si ce n'est pas le cas, le disque dur ne s'insérera pas correctement dans les serveurs.

2. Insérez le disque dur dans sa baie, située à l'avant des serveurs, en le faisant glisser.

Insérez-le fermement jusqu'à ce que le levier métallique commence à se refermer. Cela indique que le disque dur s'est enclenché dans son connecteur, à l'intérieur des serveurs. 3. Poussez le levier métallique jusqu'à ce que le disque dur s'enclenche.

#### 4. Fermez le chanfrein.

Si vous avez installé un disque dur lors de l'exécution de Solaris, suivez maintenant les étapes décrites dans la section « Installation d'un disque dur SCSI lors de l'exécution de Solaris », page 31.

# Installation d'un disque dur SCSI lors de l'exécution de Solaris

Avant de suivre les instructions décrites dans cette section, installez le disque dur conformément aux instructions de la section « Installation d'un disque dur », page 30.

Suivez les instructions suivantes en conjonction avec la page man cfgadm(M).

1. Une fois le nouveau disque dur installé physiquement dans la baie de disques, ouvrez une session sur le système et exécutez la commande format pour rendre le disque visible par le système d'exploitation.

Saisissez la commande suivante (l'exemple de sortie suivant provient d'un système contenant deux disques durs).

```
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
        0. c0t0d0 <SUN36G cyl 24427 alt 2 hd 27 sec 107>
        /pci@lf,0/pci@l/scsi@8/sd@0,0
        1. c0t1d0 <SUN36G cyl 24427 alt 2 hd 27 sec 107>
        /pci@lf,0/pci@l/scsi@8/sd@l,0
```

2. Notez l'étiquette du nouveau disque dur (elle apparaît dans la colonne Ap\_Id de l'exemple de sortie).

Saisissez :

```
# cfgadm -al
                           Receptacle Occupant
Ap_Id
               Туре
                                                   Condition
                          connected configured
с0
               scsi-bus
                                                   unknown
          0d0 CD-ROM connected configured scsi-bus connected configured
c0::dsk/c0t0d0 CD-ROM
                                                   unknown
c1
                                                   unknown
cl::dsk/clt0d0 disk
                          connected configured
                                                    unknown
c1::dsk/c1t1d0 unavailable connected
                                      unconfigured unknown
c2
               scsi-bus connected
                                       unconfigured unknown
```

Dans cet exemple de sortie, le nouveau disque est Disk 1.

#### 3. Connectez logiquement le nouveau disque au système d'exploitation.

Saisissez la commande suivante en précisant l'étiquette Ap\_Id correspondant au disque que vous avez installé (dans cet exemple de commande, l'étiquette Ap\_Id correspond à Disk 1) :

# cfgadm -c configure c1::dsk/clt1d0

4. Confirmez que le disque est maintenant connecté et configuré.

Saisissez :

# cfgadm -al				
Ap_Id	Туре	Receptacle	Occupant	Condition
c0	scsi-bus	connected	configured	unknown
c0::dsk/c0t0d0	CD-ROM	connected	configured	unknown
c1	scsi-bus	connected	configured	unknown
cl::dsk/clt0d0	disk	connected	configured	unknown
cl::dsk/cltld0	disk	connected	configured	unknown
c2	scsi-bus	connected	unconfigured	unknown

Le disque est maintenant prêt à fonctionner.

# Retrait d'un disque dur SCSI lors de l'exécution de Solaris

Si vous retirez un disque dur lors de l'exécution du système d'exploitation, vous devez retirer logiquement le disque du système d'exploitation avant de le retirer physiquement. Suivez les instructions de cette section, puis retirez physiquement le disque dur en suivant les instructions de la section « Retrait d'un disque dur », page 29.

Suivez les instructions suivantes en conjonction avec la page man cfgadm(M).

1. Vérifiez que le disque dur que vous retirez est visible par le système d'exploitation.

Saisissez :

2. Notez l'étiquette Ap\_Id correspondant au disque dur que vous retirez.

Saisissez :

# cfgadm -al				
Ap_Id	Туре	Receptacle	Occupant	Condition
c0	scsi-bus	connected	configured	unknown
c0::dsk/c0t0d0	CD-ROM	connected	configured	unknown
cl	scsi-bus	connected	configured	unknown
cl::dsk/clt0d0	disk	connected	configured	unknown
cl::dsk/clt1d0	disk	connected	configured	unknown
c2	scsi-bus	connected	unconfigured	unknown

**Remarque** – Avant de poursuivre, vous devez retirer le disque dur de tous ses emplacements logiciels et supprimer les zones d'échange éventuelles en cours d'utilisation sur le disque. Si le disque est le périphérique de démarrage du système, ne poursuivez pas la procédure. N'essayez pas de déconfigurer le disque de démarrage.

#### 3. Déconfigurez le disque dur que vous prévoyez de retirer.

A l'aide de la commande unconfigure, spécifiez le périphérique que vous prévoyez de retirer. Par exemple, s'il s'agit du Disk 1, saisissez :

```
# cfgadm -c unconfigure c1::dsk/cltld0
```

4. Vérifiez que le périphérique porte la mention « unconfigured » (déconfiguré).

Saisissez :

# cfgadm -al				
Ap_Id	Туре	Receptacle	Occupant	Condition
c0	scsi-bus	connected	configured	unknown
c0::dsk/c0t0d0	CD-ROM	connected	configured	unknown
c1	scsi-bus	connected	configured	unknown
cl::dsk/clt0d0	disk	connected	configured	unknown
cl::dsk/cltld0	unavailable	connected	unconfigured	unknown
c2	scsi-bus	connected	unconfigured	unknown

5. Confirmez que le disque dur que vous retirez du serveur n'est plus visible par le système d'exploitation.

Saisissez la commande suivante :

```
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
    0. c0t0d0 <SUN36G cyl 24427 alt 2 hd 27 sec 107>
    /pci@lf,0/pci@l/scsi@8/sd@0,0
```

6. Vous pouvez maintenant retirer le disque dur du serveur sans arrêter le système d'exploitation.

# Retrait et remplacement du lecteur de DVD-ROM

Le lecteur de DVD-ROM n'est pas remplaçable à chaud. Vous devez mettre les serveurs hors tension et débrancher le câble d'alimentation du panneau arrière avant de retirer ou d'insérer un lecteur de DVD-ROM.





**Avertissement –** Suivez attentivement les instructions détaillées dans cette section. Le lecteur de DVD-ROM contient un laser. N'essayez pas d'ouvrir le châssis du lecteur de DVD-ROM ni de retirer un lecteur de DVD-ROM autrement qu'en suivant les procédures contenues dans cette section. Sinon, vous risquez de vous exposer à des radiations.

### ▼ Pour remplacer le lecteur de DVD-ROM

1. Mettez le serveur hors tension.

Voir section « Contrôle de l'alimentation des serveurs », page 26.

2. Ouvrez le chanfrein.

Voir section « Pour ouvrir le chanfrein avant », page 24.

- **3. Ouvrez le système de fermeture qui fixe le lecteur de DVD-ROM au châssis.** Voir FIGURE 2-5.
- 4. Tirez le lecteur de DVD-ROM vers vous jusqu'à ce qu'il se dégage de ses connecteurs et du châssis.
- 5. Insérez le nouveau lecteur de DVD-ROM.

- 6. Poussez fermement jusqu'à ce que les attaches s'enclenchent dans le châssis du serveur.
- 7. Fermez le chanfrein.



FIGURE 2-5 Retrait d'un lecteur de DVD-ROM (illustration : serveur Sun Fire V240)

# Serveur Sun Fire V240 : retrait et remplacement d'une unité d'alimentation

Le serveur Sun Fire V240 est équipé de deux unités d'alimentation redondantes. Vous pouvez remplacer une unité pendant que l'autre est en cours de fonctionnement.

Le serveur Sun Fire V210 est doté d'une seule unité d'alimentation. Vous devez faire appel à un personnel technique qualifié pour la remplacer. Veuillez consulter le Manuel de remplacement des pièces des serveurs Sun Fire V210 et V240, inclus sur le CD de documentation des serveurs Sun Fire V210 et V240.

#### ▼ Pour retirer une unité d'alimentation

1. A l'invite ALOM, saisissez :

```
sc> removefru -y PSx
```

Où *x* est l'identificateur de l'unité d'alimentation, 0 ou 1.

Lorsque le voyant bleu s'allume à l'arrière de l'unité d'alimentation, vous pouvez la retirer.

- 2. Abaissez le levier de l'unité d'alimentation.
- 3. Dégagez l'unité d'alimentation du châssis du serveur.

#### ▼ Pour remplacer une unité d'alimentation

1. Insérez l'unité d'alimentation à l'arrière du serveur en la faisant glisser jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

Ne poussez pas le levier de l'unité d'alimentation tant que celle-ci n'est pas entièrement insérée.

2. Appuyez sur le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Cette action connecte l'unité d'alimentation à la carte de distribution d'alimentation située à l'intérieur du serveur.

3. A l'invite ALOM, saisissez :

SC> poweron PSx

Où *x* est l'identificateur de l'unité d'alimentation, 0 ou 1.

# Advanced Lights-Out Manager de Sun<sup>TM</sup>

Ce chapitre donne un aperçu du logiciel Advanced Lights-Out Manager (ALOM) de Sun. Il comprend les sections suivantes :

- "Advanced Lights-Out Manager 1.0 (ALOM) de Sun™" on page 40
- "Ports de gestion ALOM" on page 41
- "Définition du mot de passe admin" on page 41
- "Fonctions ALOM de base" on page 42

# Advanced Lights-Out Manager 1.0 (ALOM) de Sun<sup>TM</sup>

Les serveurs Sun Fire V210 et Sun Fire V240 possèdent déjà le logiciel Advanced Lights Out Manager (ALOM) 1.0 de Sun<sup>™</sup> à la livraison. La console système est dirigée vers ALOM par défaut et est configurée afin d'afficher les informations sur la console serveur au démarrage.

ALOM vous permet de surveiller votre serveur grâce à une connexion série (à l'aide du port SERIAL MGT) ou une connexion Ethernet (à l'aide du port NET MGT). Pour obtenir des informations sur la configuration d'une connexion Ethernet, consultez l'aide en ligne *ALOM Online Help*.

**Remarque** – Le port série ALOM, désigné par SERIAL MGT, est destiné uniquement à la gestion du serveur. Si vous avez besoin d'un port série à usage général, utilisez le port 10101.

ALOM peut être configuré pour l'envoi électronique de notifications de défaillances matérielles et d'autres événements liés au serveur ou à ALOM.

La circuiterie ALOM utilise l'alimentation de veille du serveur. Cela signifie que :

- ALOM est actif dès que le serveur est connecté à une source d'alimentation et jusqu'à ce que le câble d'alimentation soit débranché ;
- le microprogramme et le logiciel ALOM continuent de fonctionner quand le système d'exploitation du serveur ferme la session.

Reportez-vous au TABLEAU 3-1 pour obtenir la liste des composants surveillés par ALOM et les informations connexes.

Composant	Informations
Disques durs	Présence et état
Ventilateurs du système et des processeurs	Vitesse et état
Processeurs	Présence, température et avertissements thermiques ou défaillances
Unités d'alimentation	Présence et état

#### TABLEAU 3-1 Composants surveillés par ALOM

Composant	Informations
Température système	Température ambiante et avertissements thermiques ou défaillances
Panneau avant du serveur	Position du commutateur à clé et état des indicateurs
Tension	Etat et seuils
Disjoncteurs SCSI et USB	Etat

TABLEAU 3-1 Composants surveillés par ALOM (suite)

# Ports de gestion ALOM

Le port de gestion par défaut est SERIAL MGT. Ce port utilise un connecteur RJ-45 et est destiné *uniquement* à la gestion du serveur ; il ne prend en charge que les connexions ASCII vers une console externe. Utilisez ce port lors de la première utilisation du serveur.

Un autre port série (10101) est destiné au transfert de données série d'usage général. Ce port utilise un connecteur DB-9. Pour obtenir des informations sur le brochage, consultez le Guide d'installation des serveurs Sun Fire V210 et V240.

En outre, le serveur possède une interface de domaine de gestion Ethernet 10Base-T : NET MGT. Pour utiliser ce port, la configuration ALOM est obligatoire. Pour obtenir des informations, consultez l'aide en ligne *ALOM Online Help*, contenue sur le *CD de documentation des serveurs Sun Fire V210 et V240*.

## Définition du mot de passe admin

Lorsque vous passez à l'invite ALOM après la mise sous tension initiale, vous êtes connecté en tant qu'administrateur et êtes invité à saisir un mot de passe. Vous devez définir ce mot de passe afin d'exécuter certaines commandes.

• A l'invite, le cas échéant, définissez un mot de passe pour l'administrateur.

Le mot de passe doit :

- contenir au moins deux caractères alphabétiques ;
- contenir au moins un caractère numérique ou spécial ;
- comprendre au moins six caractères.

Une fois le mot de passe défini, l'administrateur détient tous les droits et peut exécuter toutes les commandes de l'interface de ligne de commandes ALOM.

## Fonctions ALOM de base

Cette section aborde certaines fonctions ALOM de base. Pour obtenir des informations complètes, consultez l'aide en ligne *ALOM Online Help*, contenue sur le *CD de documentation des serveurs Sun Fire V210 et V240*.

#### ▼ Pour passer à l'invite ALOM

#### 1. Saisissez la séquence de frappe par défaut :

# **#.** 

**Remarque** – Lorsque vous passez à l'invite ALOM, vous êtes connecté avec l'ID d'utilisateur « admin ». Voir section "Définition du mot de passe admin" on page 41.

#### ▼ Pour passer à l'invite de la console serveur

1. Saisissez :

```
sc> console
```

Plusieurs utilisateurs ALOM peuvent se connecter simultanément au flux de la console serveur, mais un seul utilisateur a le droit de saisir des caractères d'entrée sur la console.

Si un autre utilisateur est connecté et détient des droits en écriture, le message suivant apparaît après la saisie de la commande console :

sc> Console session already in use. [view mode]

Pour vous approprier les droits en écriture, saisissez :

```
sc> console -f
```

# Sun Management Center

Ce chapitre décrit le logiciel SunMC. Il comprend les sections suivantes :

- « Sun Management Center », page 44
- « Hardware Diagnostic Suite », page 46

# Sun Management Center

Le logiciel Sun Management Center permet la surveillance des serveurs et des stations de travail Sun à l'échelle de l'entreprise, y compris de leurs sous-systèmes, composants et périphériques. Le système sous surveillance doit être en cours de fonctionnement. En outre, vous devez installer tous les composants logiciels appropriés sur différents systèmes du réseau.

Sun Management Center vous permet de surveiller les données suivantes relatives aux serveurs Sun Fire V210 et V240.

Composant surveillé	Données surveillées par Sun Management Center
Disques durs	Etat
Ventilateurs	Etat
Processeurs	Température et avertissements thermiques ou défaillances
Unité d'alimentation	Etat
Température système	Température et avertissements thermiques ou défaillances

TABLEAU 4-1 Données surveillées par Sun Management Center

#### Fonctionnement de Sun Management Center

Le Sun Management Center consiste en trois composants :

- Agent
- Serveur
- Moniteur

Les *agents* sont installés sur les systèmes à surveiller. Ils recueillent les informations sur l'état du système à partir de fichiers journaux, d'arborescences de périphériques et de sources spécifiques à la plate-forme, puis ils rapportent ces données au composant serveur.

Le composant *serveur* conserve une base de données importante contenant les informations d'état sur un grand nombre de plates-formes Sun. Cette base de données est mise à jour fréquemment et comprend des informations sur les cartes, les bandes, les unités d'alimentation et les disques, ainsi que les paramètres du système d'exploitation (charge, utilisation des ressources, espace disque, etc.) Vous pouvez créer des seuils d'alarme et être notifié lorsque ceux-ci sont dépassés.

Les composants *moniteur* présentent les données recueillies dans un format standard. Le logiciel Sun Management Center fournit à la fois une application Java autonome et une interface Internet navigable. L'interface Java offre une vue physique et logique du système, permettant ainsi une surveillance hautement intuitive.

### Autres caractéristiques de Sun Management Center

Le logiciel Sun Management Center propose des outils supplémentaires compatibles avec les utilitaires de gestion d'autres sociétés.

Ces outils comprennent un mécanisme de suivi informel et le module d'extension Hardware Diagnostics Suite.

#### Suivi informel

Le logiciel agent Sun Management Center doit être chargé sur les systèmes à surveiller. Toutefois, le produit permet d'effectuer le suivi informel d'une plate-forme prise en charge même si l'agent n'y est pas installé. Dans ce cas, vous ne bénéficiez pas d'une capacité de surveillance totale, mais vous pouvez ajouter le système à votre navigateur et interroger Sun Management Center pour qu'il vérifie régulièrement son fonctionnement et vous avertisse en cas d'anomalie.

#### Hardware Diagnostic Suite

Le progiciel *Hardware Diagnostic Suite* est un module d'extension de Sun Management Center vendu séparément. Il permet de vérifier le fonctionnement d'un système alors que ce dernier est en cours d'exécution dans un environnement de production. Voir la section « Hardware Diagnostic Suite », page 46 pour plus d'informations.

#### Compatibilité avec des outils de surveillance tiers

Si vous gérez un réseau hétérogène et utilisez un outil de gestion ou de surveillance système en réseau tiers, vous pourrez bénéficier de la prise en charge de Sun Management Center pour Tivoli Enterprise Console, BMC Patrol et HP Openview.

### Utilisation de Sun Management Center

Le logiciel Sun Management Center est destiné aux administrateurs système chargés d'assurer la surveillance de centres de données importants. Il peut également être utile pour d'autres installations responsables de la surveillance de nombreuses plates-formes informatiques. Si vous gérez une installation de petite taille, vous devez évaluer les avantages du logiciel Sun Management Center par rapport aux exigences de maintenance d'une base de données importante (en général, plus de 700 Mo) d'informations d'état système.

Les serveurs à surveiller doivent être en cours d'utilisation, car le fonctionnement de Sun Management Center dépend de l'environnement d'exploitation Solaris.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le manuel *Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center* 3.0.

#### Obtention des informations les plus récentes

Pour obtenir les dernières informations sur ce produit, visitez le site Web de Sun Management Center : http://www.sun.com/sunmanagementcenter.

## Hardware Diagnostic Suite

Le logiciel Sun Management Center est doté d'un module d'extension Hardware Diagnostic Suite vendu séparément. Hardware Diagnostic Suite est conçu pour vérifier un système de production en exécutant des tests de façon séquentielle.

Ainsi, Hardware Diagnostic Suite a un effet limité sur le système. Contrairement à SunVTS, dont les nombreux tests parallèles intenses épuisent les ressources d'un système (voir « SunVTS », page 50), Hardware Diagnostic Suite permet au serveur d'exécuter d'autres applications parallèlement à la réalisation des tests.

#### Conditions d'utilisation de Hardware Diagnostic Suite

Pour des résultats optimaux, utilisez Hardware Diagnostic Suite pour détecter un problème suspecté ou intermittent concernant une pièce non essentielle d'un système normalement en bon état, comme des disques durs ou des modules de mémoire douteux installés sur un système disposant de nombreuses ressources de mémoire et de disque, ou de ressources redondantes.

Dans ces cas, Hardware Diagnostic Suite s'exécute discrètement jusqu'à ce qu'il identifie la source du problème. Le système faisant l'objet du test peut rester en mode de production jusqu'à ce qu'il soit éventuellement arrêté en vue d'être réparé. Si la pièce défectueuse est remplaçable ou échangeable à chaud, le processus de diagnostic et de réparation peut être réalisé en affectant au minimum les utilisateurs.

### Exigences d'utilisation de Hardware Diagnostic Suite

Etant donné qu'il fait partie de Sun Management Center, vous ne pouvez exécuter Hardware Diagnostic Suite que si vous avez configuré votre centre de données de sorte qu'il exécute Sun Management Center. Pour cela, vous devez dédier un serveur principal à l'exécution du logiciel Sun Management Center, qui prend en charge la base de données d'informations d'état sur les plates-formes du logiciel Sun Management Center. En outre, vous devez installer et configurer le logiciel agent Sun Management Center sur les systèmes à surveiller. Enfin, vous devez installer la portion de console du logiciel Sun Management Center qui sert d'interface vers Hardware Diagnostic Suite.

Vous trouverez des instructions de configuration de Sun Management Center et d'utilisation de Hardware Diagnostic Suite dans le manuel *Guide de l'utilisateur du logiciel Sun Management Center 3.0.* 

# SunVTS

Ce chapitre décrit le logiciel SunVTS. Il comprend les sections suivantes :

■ « SunVTS », page 50

# SunVTS

SunVTS est une suite logicielle effectuant des tests intenses du système et du soussystème. Il est possible d'afficher et de contrôler une session SunVTS sur un réseau. A l'aide d'un système à distance, vous pouvez suivre l'évolution de la session de test, modifier les options de test et contrôler toutes les caractéristiques de test d'un autre système du réseau.

Le logiciel SunVTS peut être exécuté en trois modes :

- Le *mode* « *Connection* » (*Connexion*) vérifie la présence de contrôleurs périphériques sur tous les sous-systèmes. Cette vérification ne prend généralement que quelques minutes et constitue une bonne « vérification sanitaire » des connexions système.
- Le *mode* « *Functional* » (*Fonctionnel*) ne vérifie que les sous-systèmes spécifiques sélectionnés. Il s'agit du mode par défaut.
- Le *mode* « *Auto Config* » (*Configuration automatique*) détecte automatiquement tous les sous-systèmes et les vérifie de l'une des deux façons suivantes :
  - Test « Confidence » (test de confiance) teste une fois tous les sous-systèmes, puis s'arrête. Pour les configurations système classiques, cette opération dure près de deux heures.
  - *Test* « *Comprehensive* » (*test complet*) teste plusieurs fois tous les sous-systèmes pendant un maximum de 24 heures.

Le logiciel SunVTS pouvant exécuter plusieurs tests en parallèle et consommant de nombreuses ressources système, vous devez l'utiliser avec prudence sur un système de production. Si vous effectuez des tests intenses en utilisant le mode « Comprehensive » du logiciel SunVTS, veillez à n'exécuter aucune autre application en parallèle sur le système à ce moment.

Un serveur doit exécuter l'environnement d'exploitation Solaris pour que le logiciel SunVTS puisse le tester. Etant donné que les progiciels SunVTS sont en option, ils se peut qu'ils ne soient pas installés sur votre système. Reportez-vous à la section « Pour vérifier l'installation de SunVTS », page 52 pour obtenir des instructions.

### Logiciel SunVTS et sécurité

Lors de l'installation logicielle de SunVTS, vous devez choisir entre le mode de sécurité « Basic » (de base) ou Sun Enterprise Authentication Mechanism (SEAM). En mode Basic, un fichier de sécurité local installé dans le répertoire d'installation SunVTS limite le nombre d'utilisateurs, de groupes et d'hôtes autorisés à utiliser le logiciel SunVTS. Le mode de sécurité SEAM est fondé sur le protocole d'authentification réseau standard Kerberos ; il assure une authentification utilisateur sécurisée, l'intégrité des données et la confidentialité lors de transactions sur réseaux.

Si votre site utilise le mode de sécurité SEAM, vous devez installer le logiciel client et serveur SEAM dans votre environnement en réseau, puis le configurer correctement dans Solaris et SunVTS. Si votre site n'utilise pas le mode SEAM, ne sélectionnez pas l'option SEAM lors de l'installation logicielle de SunVTS.

Si vous activez le mauvais mode de sécurité au cours de l'installation, ou si vous configurez incorrectement le mode de sécurité sélectionné, il peut vous être impossible d'exécuter les tests SunVTS. Pour plus d'informations, consultez le manuel *SunVTS User's Guide* et les instructions accompagnant le logiciel SEAM.

#### Utilisation de SunVTS

SunVTS (Sun Validation and Test Suite) est un outil de diagnostic en ligne qui permet de vérifier la configuration et la fonctionnalité des contrôleurs matériels, des périphériques et des plates-formes. Il fonctionne sur l'environnement d'exploitation Solaris et comporte les interfaces suivantes :

- interface de ligne de commandes
- interface série (tty)

Le logiciel SunVTS permet l'affichage et le contrôle des sessions de test sur un serveur connecté à distance. La liste ci-dessous répertorie une partie des tests disponibles :

Test SunVTS	Description
cputest	Teste le processeur.
disktest	Teste les disques durs locaux.
dvdtest	Teste le lecteur de DVD-ROM.
fputest	Teste l'unité à virgule flottante.

TABLEAU 5-1 Tests SunVTS

 TABLEAU 5-1
 Tests SunVTS (suite)

Test SunVTS	Description
nettest	Teste le matériel Ethernet sur la carte système et le matériel réseau sur les cartes PCI en option.
netlbtest	Effectue un essai en boucle afin de vérifier que l'adaptateur Ethernet peut envoyer et recevoir des paquets.
pmem	Teste la mémoire physique (lecture seule).
sutest	Teste les ports série intégrés du serveur.
vmem	Teste la mémoire virtuelle (partition d'échange et mémoire physique associées).
env6test	Teste les périphériques d'environnement.
ssptest	Teste les périphériques matériels ALOM.
i2c2test	Teste le bon fonctionnement des périphériques I2C.

#### Pour vérifier l'installation de SunVTS

• Saisissez :

```
# pkginfo -1 SUNWvts
```

Si SunVTS est chargé, des informations sur le progiciel s'affichent.

Si SunVTS n'est pas chargé, le message d'erreur suivant apparaît :

ERROR: information for "SUNWvts" was not found

#### Installation de SunVTS

Par défaut, SunVTS n'est pas installé sur les serveurs Sun Fire V210 et V240. Toutefois, il est disponible sur le CD supplémentaire du logiciel fourni avec Solaris. Pour obtenir des informations sur le chargement à partir de ce CD-ROM, consultez le *Guide de la plate-forme matérielle Sun* correspondant à la version de Solaris que vous utilisez.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de SunVTS, consultez la documentation SunVTS correspondant à la version de Solaris que vous exécutez.

## Consultation de la documentation SunVTS

Les documents SunVTS sont compris sur le CD supplémentaire du logiciel, fourni avec chaque kit de supports Solaris. Ils sont également accessibles à l'adresse : http://docs.sun.com.

Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter les documents SunVTS suivants :

- SunVTS User's Guide décrit la procédure d'installation, de configuration et d'exécution du logiciel de diagnostic SunVTS.
- *SunVTS Quick Reference Card* donne un aperçu de l'utilisation de l'interface utilisateur graphique SunVTS.
- SunVTS Test Reference Manual fournit des détails sur chaque test SunVTS.

## Diagnostics

Ce chapitre décrit les outils de diagnostic disponibles pour les serveurs Sun Fire V210 et V240. Il comprend les sections suivantes :

- « Aperçu des outils de diagnostic », page 56
- « Advanced Lights-Out Manager de Sun<sup>™</sup> », page 57
- « Indicateurs d'état », page 58
- « Diagnostics POST », page 58
- « OpenBoot Diagnostics », page 62
- « Commandes OpenBoot », page 65
- « Outils de diagnostic de l'environnement d'exploitation », page 69
- « Résultats de tests de diagnostic récents », page 77
- « Variables de configuration OpenBoot », page 77
- « Tests de diagnostic supplémentaires pour des périphériques spécifiques », page 79
- « Redémarrage automatique du serveur », page 81
- « Automatic System Recovery (ASR) », page 82

# Aperçu des outils de diagnostic

Sun offre une gamme d'outils de diagnostic à utiliser avec les serveurs Sun Fire V210 et V240.

Le TABLEAU 6-1 répertorie ces outils de diagnostic.

Outil de diagnostic	Туре	Fonction	Accessibilité et disponibilité	Capacité à distance
ALOM	Matériel et logiciel	Surveille les conditions environnementales, effectue l'isolation d'erreurs de base et permet l'accès à distance à la console.	Peut fonctionner en mode veille et sans système d'exploitation.	Conçu pour l'accès à distance.
Voyants	Matériel	Indiquent l'état général du système et de certains composants.	Accès à partir du châssis du système. Disponibles dès la mise sous tension.	Accès local, mais peuvent être visualisés via ALOM.
POST	Micropro- gramme	Teste les composants essentiels du système.	S'exécute automatiquement au démarrage. Disponible quand le système d'exploitation ne fonctionne pas.	Accès local, mais peut être visualisé via ALOM.
OpenBoot Diagnostics	Micropro- gramme	Teste les composants système, en particulier les périphériques et les périphériques d'E/S.	S'exécute automatiquement ou par interaction. Disponible quand le système d'exploitation ne fonctionne pas.	Accès local, mais peut être visualisé via ALOM.
Commandes OpenBoot	Micropro- gramme	Affichent différents types d'informations système.	Disponibles quand le système d'exploitation ne fonctionne pas.	Accès local, mais peuvent être visualisées via ALOM.
Commandes Solaris	Logiciel	Affichent différents types d'informations système.	Système d'exploitation obligatoire.	Accès local, mais peuvent être visualisées via ALOM.

#### TABLEAU 6-1 Résumé des outils de diagnostic
Outil de diagnostic	Туре	Fonction	Accessibilité et disponibilité	Capacité à distance
SunVTS	Logiciel	Vérifie et éprouve le système en exécutant des tests en parallèle.	Système d'exploitation obligatoire. Progiciel en option à installer éventuellement.	Affichage et contrôle réseau.
Sun Management Center	Logiciel	Surveille les conditions environnementales matérielles et la performance logicielle de plusieurs systèmes. Emet des alertes pour différents états.	Le système d'exploitation doit fonctionner sur les serveurs surveillé et principal. Base de données dédiée sur le serveur principal obligatoire.	Conçu pour l'accès à distance.
Hardware Diagnostic Suite	Logiciel	Vérifie un système opérationnel en exécutant des tests séquentiels. Signale également les unités remplaçables sur site (FRU, Field Replaceable Units) défectueuses.	Module d'extension de Sun Management Center vendu séparément. Système d'exploitation et Sun Management Center obligatoires.	Conçu pour l'accès à distance.

#### TABLEAU 6-1 Résumé des outils de diagnostic (suite)

# Advanced Lights-Out Manager de Sun<sup>TM</sup>

Les serveurs Sun Fire V210 et Sun Fire V240 possèdent déjà le logiciel Advanced Lights Out Manager (ALOM) 1.0 de Sun<sup>™</sup> à la livraison.

ALOM vous permet de surveiller votre serveur grâce à une connexion série (à l'aide du port SERIAL MGT) ou une connexion Ethernet (à l'aide du port NET MGT).

ALOM peut envoyer des notifications électroniques de défaillances matérielles ou d'autres événements serveur.

La circuiterie ALOM utilise l'alimentation de veille du serveur. Cela signifie que :

- ALOM est actif dès que le serveur est connecté à une source d'alimentation et jusqu'à ce que le câble d'alimentation soit débranché ;
- ALOM continue de fonctionner lorsque le système d'exploitation du serveur ferme la session.

Reportez-vous au TABLEAU 6-2 pour obtenir la liste des composants surveillés par ALOM et les informations connexes.

Composant surveillé	Informations
Disques durs	Présence et état
Ventilateurs du système et des processeurs	Vitesse et état
Processeurs	Présence, température et avertissements thermiques ou défaillances
Unités d'alimentation	Présence et état
Température système	Température ambiante et avertissements thermiques ou défaillances
Panneau avant du serveur	Position du commutateur à clé et état des indicateurs
Tensions	Etat et seuils
Disjoncteurs SCSI et USB	

 TABLEAU 6-2
 Composants surveillés par ALOM

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne *ALOM Online Help*, contenue sur le *CD de documentation des serveurs Sun Fire V210 et V240*.

# Indicateurs d'état

Pour obtenir un résumé des indicateurs d'état des serveurs, reportez-vous à la section « Indicateurs d'état des serveurs », page 5.

# **Diagnostics POST**

POST est un microprogramme qui vise à déterminer si une portion du système est défectueuse. POST vérifie les fonctions principales du système, notamment le(s) module(s) des processeurs, la carte mère, la mémoire et certains périphériques d'E/S intégrés. Il émet des messages qui peuvent aider à déterminer la nature d'une défaillance matérielle. POST peut être exécuté même s'il est impossible de démarrer le système.

POST détecte la plupart des erreurs système ; il est situé dans la mémoire OpenBoot<sup>™</sup> PROM de la carte mère. POST peut être configuré pour exécuter le programme OpenBoot à la mise sous tension. Pour cela, il suffit de définir deux variables d'environnement, diag-switch? et diag-level, qui sont stockées sur la carte de configuration système.

POST s'exécute automatiquement dès la mise sous tension, ou à la suite d'une réinitialisation automatique du système, si les deux conditions suivantes sont respectées :

- diag-switch? est définie à true (valeur par défaut : false)
- diag-level est définie à min, max ou menus (valeur par défaut : min)

Si diag-level est définie à min ou max, POST effectue un test abrégé ou prolongé, respectivement.

Si diag-level est définie à menus, un menu de tous les tests exécutés à la mise sous tension apparaît.

Les diagnostics et les messages d'erreur POST sont affichés sur une console.

# ▼ Pour lancer les diagnostics POST

- 1. Rendez-vous à l'invite OK.
- 2. Saisissez :

ok setenv diag-switch? true

3. Saisissez :

ok setenv diag-level valeur

Où *valeur* est « min » ou « max », selon la quantité d'informations de diagnostic que vous souhaitez voir.

4. Saisissez :

ok **reset-all** 

Le système exécute les diagnostics POST et affiche les messages d'état et d'erreur dans la fenêtre de la console. Si POST détecte une erreur, un message d'erreur décrit la défaillance.

5. Une fois POST exécuté, restaurez la valeur de diag-switch? à false en saisissant :

ok setenv diag-switch? false

La redéfinition de diag-switch? à false réduit le temps de démarrage.

### Contrôle des diagnostics POST

Pour contrôler les diagnostics POST (et d'autres aspects du processus de démarrage), vous devez définir les variables de configuration OpenBoot. Les modifications apportées aux variables de configuration OpenBoot prennent généralement effet après le redémarrage du système seulement. Le TABLEAU 6-3 répertorie les variables les plus importantes et les plus utiles. Les instructions de modification des variables de configuration OpenBoot se trouvent dans la section « Pour afficher et définir les variables de configuration OpenBoot », page 78.

Variable de configuration OpenBoot	Description et mots-clés
auto-boot	<ul> <li>Détermine si le système d'exploitation démarre automatiquement. Valeur par défaut : true.</li> <li>true — Le système d'exploitation démarre automatiquement une fois le microprogramme testé.</li> <li>false — Le système reste à l'invite ok jusqu'à ce que vous saisissiez boot.</li> </ul>
diag-level	<ul> <li>Détermine le niveau ou le type de diagnostics exécutés. Valeur par défaut : min.</li> <li>off — Aucun test.</li> <li>min — Seuls les tests de base sont exécutés.</li> <li>max — Des tests plus approfondis peuvent être exécutés, selon le périphérique.</li> </ul>
diag-script	<ul> <li>Détermine les périphériques testés par OpenBoot Diagnostics. Valeur par défaut : normal.</li> <li>none — Aucun périphérique n'est testé.</li> <li>normal — Les périphériques intégrés (plan central) dotés d'autotests sont testés.</li> <li>all — Tous les périphériques dotés d'autotests sont testés.</li> </ul>
diag-switch?	<ul> <li>Active et désactive le mode de diagnostic. Valeur par défaut : false.</li> <li>true — mode de diagnostic : les diagnostics POST et les tests OpenBoot Diagnostics peuvent s'exécuter.</li> <li>false — mode par défaut : ne pas exécuter les tests POST ou OpenBoot Diagnostics.</li> </ul>

 TABLEAU 6-3
 Variables de configuration OpenBoot

Variable de configuration OpenBoot	Description et mots-clés
post-trigger	Spécifie la classe d'événement de réinitialisation qui déclenche les autotests à la mise sous tension (ou les tests OpenBoot Diagnostics) à exécuter. Ces variables acceptent les mots-clés uniques et les combinaisons des trois premiers mots-clés séparés par des espaces. Pour plus de détails, voir la section « Pour afficher et définir les variables de
obdiag-trigger	<ul> <li>configuration OpenBoot », page 78.</li> <li>error-reset — Une réinitialisation provoquée par certaines erreurs matérielles irréversibles. En général, une erreur survient quand un problème matériel endommage les données d'état du système et que ce dernier est « confus ». Par exemple, réinitialisations de processeurs ou de surveillance système, erreurs fatales et certains événements de réinitialisation de processeurs (par défaut).</li> <li>power-on-reset — Une réinitialisation provoquée en appuyant sur le bouton Power (par défaut).</li> <li>user-reset — Une réinitialisation provoquée par l'utilisateur ou le système d'exploitation. Par exemple, les commandes OpenBoot boot et reset-all, ainsi que la commande Solaris reboot.</li> <li>all-resets — Tout type de réinitialisation système.</li> <li>none —Aucun autotest à la mise sous tension (ou test OpenBoot Diagnostics) ne s'exécute.</li> </ul>
input-device	<ul> <li>Sélectionne l'emplacement d'origine de l'entrée de console. Valeur par défaut : ttya.</li> <li>ttya — port intégré SERIAL MGT</li> <li>ttyb — port série intégré d'usage général (10101)</li> <li>keyboard — clavier connecté faisant partie d'un terminal graphique.</li> </ul>
output-device	<ul> <li>Sélectionne l'emplacement d'affichage du diagnostic et de la sortie de console. Valeur par défaut : ttya.</li> <li>ttya — port intégré SERIAL MGT</li> <li>ttyb — port série intégré d'usage général (10101)</li> <li>screen — écran connecté faisant partie d'un terminal graphique.<sup>1</sup></li> </ul>

#### TABLEAU 6-3 Variables de configuration OpenBoot (suite)

1 – Les messages POST ne peuvent pas être affichés sur un terminal graphique. Ils sont transférés vers ttya même lorsque output-device est définie à screen.

**Remarque** – Ces variables influencent les tests OpenBoot Diagnostics et les diagnostics POST.

Une fois les diagnostics POST exécutés, POST informe le microprogramme OpenBoot de l'état de chaque test exécuté. Le contrôle passe ensuite au code du microprogramme OpenBoot.

Si les diagnostics POST ne signalent pas de défaillance et que votre serveur ne démarre toujours pas, exécutez les tests OpenBoot Diagnostics.

# **OpenBoot Diagnostics**

A l'instar des diagnostics POST, le code OpenBoot Diagnostics est intégré au microprogramme et réside dans la mémoire Boot PROM.

### ▼ Pour lancer OpenBoot Diagnostics

#### 1. Saisissez :

```
ok setenv diag-switch? true
ok setenv auto-boot? false
ok reset-all
```

#### 2. Saisissez :

ok **obdiag** 

Cette commande affiche le menu OpenBoot Diagnostics. Voir TABLEAU 6-4.

TABLEAU 6-4 Exemple de menu obdiag

obdiag				
1 i2c@0,320 4 network@2,1 7 scsi@2,1 10 usb@a	2 ide@d 5 rtc@0,70 8 serial@0,2e8 11 usb@b	<pre>3 network@2 6 scsi@2 9 serial@0,3f8 12 flashprom@2,0</pre>		
Commands: test test-all except help what setenv versions printenvs exit				

**Remarque** – Si une carte PCI est installée dans le serveur, des tests supplémentaires apparaîtront dans le menu obdiag.

#### 3. Saisissez :

obdiag> **test** *n* 

Où *n* représente le numéro du test que vous souhaitez exécuter.

Un résumé des tests est disponible. A l'invite obdiag>, saisissez :

```
obdiag> help
```

# Contrôle des tests OpenBoot Diagnostics

La plupart des variables de configuration OpenBoot que vous utilisez pour contrôler POST (voir TABLEAU 6-3, page 60) influencent également les tests OpenBoot Diagnostics.

- Utilisez la variable diag-level pour contrôler le niveau de test OpenBoot Diagnostics.
- Utilisez test-args pour personnaliser l'exécution des tests.

Par défaut, test-args est configurée de sorte qu'elle contient une chaîne vide. Vous pouvez modifier test-args à l'aide d'un ou plusieurs des mots-clés réservés (TABLEAU 6-5).

Mot-clé	Fonction
bist	Invoque l'autotest intégré (BIST, Built-In Self-Test) sur les périphériques externes et autres.
debug	Affiche tous les messages de débogage.
iopath	Vérifie l'intégrité bus/interconnexion.
loopback	Vérifie le chemin de boucle externe du périphérique.
media	Vérifie l'accessibilité des supports de périphérique externe et autre.
restore	Tente de restaurer l'état d'origine du périphérique, en cas d'échec du test précédent.
silent	Affiche uniquement les erreurs, plutôt que l'état de chaque test.
subtests	Affiche le test principal et chaque sous-test appelé.

TABLEAU 6-5 Mots-clés pour la variable de configuration OpenBoot test-args

Mot-clé	Fonction
verbose	Affiche des messages d'état détaillés de tous les tests.
callers=N	<ul><li>Affiche les N derniers appelants lorsqu'une erreur survient.</li><li>callers=0 - affiche tous les appelants avant l'erreur.</li></ul>
errors=N	<ul><li>Continue à exécuter le test jusqu'à ce que N erreurs soient trouvées.</li><li>errors=0 - affiche tous les rapports d'erreur sans cesser le test.</li></ul>

 TABLEAU 6-5
 Mots-clés pour la variable de configuration OpenBoot test-args (suite)

Si vous souhaitez faire plusieurs personnalisations du test OpenBoot Diagnostics, vous pouvez définir test-args à une liste de mots-clés séparés par des virgules, comme suit :

ok setenv test-args debug,loopback,media

#### Commandes test et test-all

Vous pouvez également exécuter les tests OpenBoot Diagnostics directement à partir de l'invite ok. Pour cela, saisissez la commande test, suivie du chemin matériel complet du périphérique (ou de l'ensemble de périphériques) à tester. Par exemple :

```
ok test /pci@x,y/SUNW,qlc@2
```

**Remarque** – La construction d'un chemin de périphérique matériel correct fait appel à une connaissance précise de l'architecture matérielle des systèmes Sun Fire V210 et V240.

Pour personnaliser un test individuel, vous pouvez utiliser test-args comme suit :

```
ok test /usb@1,3:test-args={verbose,debug}
```

Cette commande influence uniquement le test en cours sans modifier la valeur de la variable de configuration OpenBoot test-args.

Vous pouvez tester tous les périphériques de l'arborescence de périphériques avec la commande test-all:

```
ok test-all
```

Si vous indiquez un argument de chemin à test-all, seul le périphérique spécifié et ses enfants sont testés. L'exemple suivant illustre la commande permettant de tester le bus USB et tous les périphériques dotés d'autotests connectés au bus USB :

```
ok test-all /pci@9,700000/usb@1,3
```

### Signification des messages d'erreur OpenBoot Diagnostics

Les résultats signalés par OpenBoot Diagnostics sont rapportés dans un tableau qui indique un court résumé du problème, le périphérique matériel affecté, le sous-test qui a échoué et d'autres informations de diagnostic. L'EXEMPLE DE CODE 6-1 illustre un exemple de message d'erreur OpenBoot Diagnostics.

```
Testing /pci@9,700000/ebus@1/rsc-control@1,3062f8
ERROR : RSC card is not present in system, or RSC card is broken.
DEVICE : /pci@9,700000/ebus@1/rsc-control@1,3062f8
SUBTEST : selftest
CALLERS : main
MACHINE : Sun Fire V240
SERIAL# : 705459
DATE : 11/28/2001 14:46:21 GMT
CONTROLS: diag-level=min test-args=media,verbose,subtests
Error: /pci@9,700000/ebus@1/rsc-control@1,3062f8 selftest failed, return code = 1
Selftest at /pci@9,700000/ebus@1/rsc-control@1,3062f8 (errors=1) ..... failed
Pass:1 (of 1) Errors:1 (of 1) Tests Failed:1 Elapsed Time: 0:0:0:0
```

**EXEMPLE DE CODE 6-1** Message d'erreur OpenBoot Diagnostics

# **Commandes** OpenBoot

Les commandes OpenBoot sont saisies à partir de l'invite ok. Les commandes OpenBoot susceptibles de donner des informations de diagnostic utiles sont les suivantes :

- probe-scsi et probe-scsi-all
- probe-ide
- show-devs

probe-scsi et probe-scsi-all

Les commandes probe-scsi et probe-scsi-all diagnostiquent les problèmes rencontrés par les périphériques SCSI.



**Avertissement –** Si vous avez utilisé la commande halt ou la séquence Stop-A pour atteindre l'invite ok, l'émission des commandes probe-scsi ou probe-scsi-all peut alors suspendre le système.

La commande probe-scsi communique avec tous les périphériques SCSI connectés aux contrôleurs SCSI intégrés. La commande probe-scsi-all accède en outre aux périphériques connectés aux adaptateurs hôte installés dans les fentes PCI.

Pour tous les périphériques SCSI connectés et actifs, les commandes probe-scsi et probe-scsi-all affichent leur ID de boucle, leur adaptateur hôte, leur numéro d'unité logique, leur nom international unique et une description comprenant leur type et leur fabricant.

L'exemple de sortie suivant provient de la commande probe-scsi.

<pre>{1} ok probe-scsi</pre>					
Target	0				
Unit	0	Disk	SEAGATE	ST336605LSUN36G	0238
Target	1				
Unit	0	Disk	SEAGATE	ST336605LSUN36G	0238
Target	2				
Unit	0	Disk	SEAGATE	ST336605LSUN36G	0238
Target	3				
Unit	0	Disk	SEAGATE	ST336605LSUN36G	0238

EXEMPLE DE CODE 6-2 Sortie de commande sample probe-scsi

L'exemple de sortie suivant provient de la commande probe-scsi-all.

```
{1} ok probe-scsi-all
/pci@lc,600000/scsi@2,1
Target 4
 Unit O
          Removable Read Only device
                                       TOSHIBA
XM6201TASUN32XCD1103
/pci@lc,600000/scsi@2
Target 0
 Unit O
         Disk
                   SEAGATE ST336605LSUN36G 0238
Target 1
 Unit 0 Disk
                 SEAGATE ST336605LSUN36G 0238
Target 2
 Unit 0 Disk
                   SEAGATE ST336605LSUN36G 0238
Target 3
 Unit O
          Disk
                   SEAGATE ST336605LSUN36G 0238
```

**EXEMPLE DE CODE 6-3** Exemple de sortie de commande probe-scsi-all

### probe-ide

La commande probe-ide communique avec tous les périphériques Integrated Drive Electronics (IDE) connectés au bus IDE. Il s'agit du bus système interne de tous les périphériques de support (par exemple, le lecteur de DVD-ROM).



**Avertissement –** Si vous avez utilisé la commande halt ou la séquence Stop-A pour atteindre l'invite ok, l'émission de la commande probe-ide peut alors suspendre le système.

L'exemple de sortie suivant provient de la commande probe-ide.

**EXEMPLE DE CODE 6-4** Sortie de commande sample probe-ide

#### *Commande* show-devs

La commande show-devs répertorie les chemins de périphérique matériels de chaque périphérique de l'arborescence du microprogramme. L'EXEMPLE DE CODE 6-5 illustre un exemple de sortie.

```
/pci@1d,700000
/pci@lc,600000
/pci@1e,600000
/pci@lf,700000
/memory-controller@1,0
/SUNW,UltraSPARC-IIIi@1,0
/memory-controller@0,0
/SUNW,UltraSPARC-IIIi@0,0
/virtual-memory
/memory@m0,0
/aliases
/options
/openprom
/chosen
/packages@0,320//packages/terminal-emulator
/packages/disk-label
/packages/deblocker
/packages/SUNW, builtin-drivers ...
```

**EXEMPLE DE CODE 6-5** Sortie de commande show-devs (tronquée)

## Pour lancer les commandes OpenBoot

#### 1. Arrêtez le système pour atteindre l'invite ok.

Cette opération dépend de l'état du système. Si possible, prévenez les utilisateurs que vous interrompez le système.

2. Saisissez la commande appropriée à l'invite de la console.

# Outils de diagnostic de l'environnement d'exploitation

Si un système réussit les tests OpenBoot Diagnostics, il tente généralement de démarrer son environnement d'exploitation multiutilisateurs. Pour la plupart des systèmes Sun, il s'agit de l'environnement d'exploitation Solaris. Une fois que le serveur fonctionne en mode multiutilisateurs, vous avez accès aux outils de diagnostic logiciels, SunVTS et Sun Management Center. Ces outils vous permettent de surveiller le serveur, de le vérifier et d'isoler ses erreurs.

**Remarque** – Si vous définissez la variable de configuration OpenBoot auto-boot à false, le système d'exploitation ne démarre *pas* à la suite des tests du microprogramme.

Outre les outils mentionnés précédemment, vous pouvez consulter les fichiers journaux de messages d'erreur et messages système, ainsi que les commandes d'informations système Solaris.

# Fichiers journaux de messages d'erreur et messages système

Les messages d'erreur et autres messages système sont enregistrés dans le fichier /var/adm/messages. Les messages sont consignés dans ce fichier à partir de nombreuses sources, dont le système d'exploitation, le sous-système de contrôle environnemental et différentes applications logicielles.

# Commandes d'informations système Solaris

Les commandes Solaris suivantes affichent les données que vous pouvez utiliser lors de l'évaluation des serveurs Sun Fire V210 et V240 :

- prtconf
- prtdiag
- ∎ prtfru
- psrinfo
- showrev

Cette section décrit les informations communiquées par ces commandes. Davantage d'informations sur l'utilisation de ces commandes sont contenues dans la page man correspondante.

#### prtconf

La commande prtconf affiche l'arborescence de périphériques Solaris. Cette arborescence comprend tous les périphériques sondés par le microprogramme OpenBoot, ainsi que des périphériques supplémentaires, tels que les disques individuels, dont seul le logiciel de l'environnement d'exploitation est « au courant ». La sortie de prtconf comprend également la quantité totale de mémoire système. L'EXEMPLE DE CODE 6-6 illustre un extrait de la sortie prtconf (tronquée faute d'espace).

```
# prtconf
System Configuration: Sun Microsystems sun4u
Memory size: 1024 Megabytes
System Peripherals (Software Nodes):
SUNW, Sun-Fire-V240
    packages (driver not attached)
        SUNW, builtin-drivers (driver not attached)
        deblocker (driver not attached)
        disk-label (driver not attached)
        terminal-emulator (driver not attached)
        dropins (driver not attached)
        kbd-translator (driver not attached)
        obp-tftp (driver not attached)
        SUNW, i2c-ram-device (driver not attached)
        SUNW, fru-device (driver not attached)
        ufs-file-system (driver not attached)
    chosen (driver not attached)
    openprom (driver not attached)
        client-services (driver not attached)
    options, instance #0
    aliases (driver not attached)
   memory (driver not attached)
    virtual-memory (driver not attached)
    SUNW, UltraSPARC-IIIi (driver not attached)
    memory-controller, instance #0
    SUNW, UltraSPARC-IIIi (driver not attached)
    memory-controller, instance #1 ...
```

**EXEMPLE DE CODE 6-6** Sortie de commande prtconf (tronquée)

L'option -p de la commande prtconf produit une sortie similaire à la commande OpenBoot show-devs. Cette sortie répertorie uniquement les périphériques compilés par le microprogramme système.

#### prtdiag

La commande prtdiag affiche un tableau d'informations de diagnostic qui résume l'état des composants système.

Le format d'affichage utilisé par la commande prtdiag varie selon la version de l'environnement d'exploitation Solaris installée sur votre système. L'extrait suivant représente une partie de la sortie produite par prtdiag sur un serveur Sun Fire V240 sain exécutant Solaris 8, PSR1.

# prtdiag System Configuration: Sun Microsystems sun4u Sun Fire V240 System clock frequency: 160 MHZ Memory size: 1GB										
====	======	=====	=====	======	C	PUs =====			=========	
	CPU	Frea		EŞ Size	CPU Impl.	CPU Mask	Die	emperatur Ambier	e it Speed	Fan Unit
	MB/P0	960	MHz	1MB	US-I	IIi 2.0	-	-		
	MB/PI	960	MHZ	TWR	05-1	111 2.0	-	-		
====	======	======	=====	======	===== IO D	evices ==	=======			======
Deed	Bus	Freq			Mama			Mad	- 1	
Bra	туре	MH2			Name			MOG	eı 	
0	pci	66		2	network-S	UNW,bge (	network	c )		
0	pci	66		2	scsi-pcil	000,21.1	(scsi-2	2)		
0	pci	66		2	scsi-pcil	000,21.1	(scsi-2	2)		
0	pci	66		2	network-S	UNW,bge (	network	c )		
0	pci	33		7	' isa/seria	l-su16550	(seria	al)		
0	pci	33		7	'isa/seria	l-su16550	(seria	al)		
0	pci	33		7	isa/rmc-c	omm-rmc_c	omm (se	eria+		
0	pci	33		13	ide-pcil0	b9,5229.c	4 (ide)	)		
					= Memory Co	nfiqurati	on ====			======
Segm	ent Tal	ble:				iii i garaci	011			
Base	Addre	SS	Si	ze	Interlea	ve Factor	Conta	ains		
 0x0			51	2MB	1		Group	DID 0		
0x10	000000	00	51	2MB	1		Group	DID 0		
Memo	ry Mod	ule Gr	oups:							
Cont	roller	ID G	roupI	D Lab	els					
0		0		MB/	P0/B0/D0,MB	/P0/B0/D1				
Memory Module Groups:										
Cont	roller	ID G	roupI	D Lab	els					
1		0		MB/	P1/B0/D0,MB	/P1/B0/D1				

**EXEMPLE DE CODE 6-7** Sortie de commande prtdiag

Outre les informations contenues dans l'EXEMPLE DE CODE 6-7, prtdiag associée à l'option prolixe (-v) indique également l'état du panneau avant, des disques, des ventilateurs, des unités d'alimentation, les révisions matérielles et les températures système.

System Temperatures (Celsius):					
Device	Temperature	Status			
CPU0	59	OK			
CPU2	64	OK			
DBP0	22	OK			

**EXEMPLE DE CODE 6-8** Sortie prolixe prtdiag

En cas de surchauffe, la commande prtdiag signale une erreur dans la colonne « Status » (Etat).

```
System Temperatures (Celsius):DeviceTemperatureStatusCPU062CPU1102ERROR
```

**EXEMPLE DE CODE 6-9** Sortie d'indication de surchauffe prtdiag

De même, si un composant particulier est défaillant, prtdiag signale une erreur dans la colonne Status correspondante.

Fan Status:			
Bank	RPM	Status	
CPU0	4166	[NO_FAULT]	
CPU1	0000	[FAULT]	

**EXEMPLE DE CODE 6-10** Sortie d'indication d'erreur prtdiag

#### prtfru

Les systèmes Sun Fire V210 et V240 conservent une liste hiérarchique de toutes les FRU qu'ils contiennent, ainsi que des informations spécifiques sur différentes FRU.

La commande prtfru peut afficher cette liste hiérarchique, ainsi que les données contenues dans les périphériques à mémoire SEEPROM (mémoire morte série effaçable et programmable électriquement) situés sur de nombreuses FRU. L'EXEMPLE DE CODE 6-11 illustre un extrait de liste hiérarchique de FRU produit par la commande prtfru avec l'option -1.

```
# prtfru -l
/frutree
/frutree
/frutree/chassis (fru)
/frutree/chassis/MB?Label=MB
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board (container)
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/SC?Label=SC
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/SC?Label=SC/sc (fru)
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/BAT?Label=BAT
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/PO?Label=PD
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/PO?Label=P0/cpu (fru)
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/PO?Label=P0/cpu (fru)
```

EXEMPLE DE CODE 6-11 Sortie de commande prtfru -l (tronquée)

L'EXEMPLE DE CODE 6-12 illustre un extrait de données SEEPROM produites par la commande prtfru avec l'option –c.

```
# prtfru -c
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board (container)
SEGMENT: SD
/SpecPartNo: 885-0092-02
/ManR
/ManR/UNIX_Timestamp32: Wednesday April 10 11:34:49 BST 2002
/ManR/Fru_Description: FRUID,INSTR,M'BD,0CPU,0MB,ENXU
/ManR/Fru_Description: HsinChu, Taiwan
/ManR/Sun_Part_No: 3753107
/ManR/Sun_Serial_No: abcdef
/ManR/Vendor_Name: Mitac International
/ManR/Initial_HW_Dash_Level: 02
/ManR/Initial_HW_Rev_Level: 01
```

EXEMPLE DE CODE 6-12 Sortie de commande prtfru -c

Les données affichées par la commande prtfru varient selon le type de FRU. En général, elles comprennent :

- la description de la FRU ;
- le nom et l'adresse du fabricant ;
- le numéro de référence et numéro de série ;
- les niveaux de révision matérielle.

### psrinfo

La commande psrinfo affiche la date et l'heure de l'apparition en ligne de chaque processeur. Avec l'option prolixe (-v), la commande affiche des informations supplémentaires sur les processeurs, dont la vitesse de l'horloge. L'exemple de sortie suivant provient de la commande psrinfo avec l'option -v.

**EXEMPLE DE CODE 6-13** Sortie de commande psrinfo -v

#### showrev

La commande showrev affiche les informations de révision matérielle et logicielle en cours. L'EXEMPLE DE CODE 6-14 illustre l'exemple de sortie de la commande showrev.

```
# showrev
Hostname: griffith
Hostid: 830f8192
Release: 5.8
Kernel architecture: sun4u
Application architecture: sparc
Hardware provider: Sun_Microsystems
Domain:
Kernel version: SunOS 5.8 Generic 108528-16 August 2002
```

**EXEMPLE DE CODE 6-14** Sortie de commande showrev

Lorsqu'elle est utilisée avec l'option –p, cette commande affiche les correctifs installés. L'EXEMPLE DE CODE 6-15 illustre un exemple de sortie partiel provenant de la commande showrev avec l'option –p.

```
Patch: 109729-01 Obsoletes: Requires: Incompatibles: Packages: SUNWcsu
                            Requires: Incompatibles: Packages: SUNWcsu
Patch: 109783-01 Obsoletes:
Patch: 109807-01 Obsoletes:
                            Requires: Incompatibles: Packages: SUNWcsu
Patch: 109809-01 Obsoletes:
                           Requires: Incompatibles: Packages: SUNWcsu
Patch: 110905-01 Obsoletes:
                           Requires: Incompatibles: Packages: SUNWcsu
Patch: 110910-01 Obsoletes:
                            Requires: Incompatibles: Packages: SUNWcsu
Patch: 110914-01 Obsoletes:
                           Requires: Incompatibles: Packages: SUNWcsu
Patch: 108964-04 Obsoletes:
                            Requires:
                                      Incompatibles: Packages: SUNWcsr
```

EXEMPLE DE CODE 6-15 Sortie de commande showrev -p

# Pour lancer les commandes d'informations système Solaris

#### 1. Décidez du type d'informations système que vous voulez afficher.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Commandes d'informations système Solaris », page 70.

#### 2. Saisissez la commande appropriée à l'invite de la console.

Voir le TABLEAU 6-6 pour obtenir un résumé des commandes.

Commande	Informations affichées	Commande à saisir	Remarques
prtconf	Informations de configuration système	/usr/sbin/prtconf	—
prtdiag	Diagnostic et informations de configuration	/usr/platform/sun4u/ sbin/prtdiag	Utilisez l'option -v pour plus de détails.
prtfru	Contenus de la hiérarchie des FRU et de la mémoire SEEPROM	/usr/sbin/prtfru	Utilisez l'option -1 pour afficher la hiérarchie. Utilisez l'option -c pour afficher les données SEEPROM.
psrinfo	Date et heure d'apparition en ligne de chaque processeur ; vitesse d'horloge des processeurs	/usr/sbin/psrinfo	Utilisez l'option –v pour obtenir la vitesse d'horloge et d'autres données.
showrev	Informations de révision matérielle et logicielle	/usr/sbin/showrev	Utilisez l'option -p pour afficher les correctifs logiciels.

 TABLEAU 6-6
 Utilisation des commandes d'affichage d'informations Solaris

# Résultats de tests de diagnostic récents

Les résultats des derniers tests POST et OpenBoot Diagnostics sont enregistrés d'un cycle d'alimentation à l'autre.

### Pour afficher les résultats des tests récents

- 1. Rendez-vous à l'invite ok.
- 2. Suivez l'une des procédures suivantes :
- Pour afficher un résumé des derniers résultats POST, saisissez :

ok show-post-results

• Pour afficher un résumé des derniers résultats OpenBoot Diagnostics, saisissez :

ok show-obdiag-results

Cette opération produit une liste des composants matériels du système et indique les composants qui ont réussi et échoué aux tests POST ou OpenBoot Diagnostics.

# Variables de configuration OpenBoot

Les commutateurs et variables de configuration de diagnostic conservés dans IDPROM déterminent le mode et le moment d'exécution des tests POST et OpenBoot Diagnostics. Cette section explique comment accéder aux variables de configuration OpenBoot et les modifier. Pour obtenir la liste des variables de configuration OpenBoot importantes, reportez-vous au TABLEAU 6-3.

Les modifications apportées aux variables de configuration OpenBoot prennent généralement effet après le redémarrage.

 Pour afficher et définir les variables de configuration OpenBoot

- 1. Arrêtez le serveur pour atteindre l'invite ok.
- Pour afficher les valeurs en cours de toutes les variables de configuration OpenBoot, utilisez la commande printenv.

L'exemple suivant illustre un court extrait de la sortie de cette commande.

ok <b>printenv</b> Variable Name	Value	Default Value
diag-level	min	min
diag-switch?	false	false

• Pour définir ou modifier la valeur d'une variable de configuration OpenBoot, utilisez la commande setenv :

```
ok setenv diag-level max
diag-level = max
```

• Pour les variables de configuration OpenBoot qui acceptent plusieurs mots-clés, séparez ces derniers par un espace :

```
ok setenv post-trigger power-on-reset error-reset
post-trigger = power-on-reset error-reset
```

# Tests de diagnostic supplémentaires pour des périphériques spécifiques

# Utilisation de la commande probe-scsi pour confirmer que les disques durs sont actifs

La commande probe-scsi transmet une requête aux périphériques SCSI connectés à l'interface SCSI interne du système. Si un périphérique SCSI est connecté et actif, la commande affiche son numéro d'unité, son type de périphérique et le nom du fabricant.

FIGURE 6-1 Message de sortie probe-scsi

```
ok probe-scsi
Target 0
Unit 0 Disk SEAGATE ST336605LSUN36G 4207
Target 1
Unit 0 Disk SEAGATE ST336605LSUN36G 0136
```

La commande probe-scsi-all transmet une requête à tous les périphériques SCSI connectés aux interfaces SCSI interne et externe du système. La FIGURE 6-2 illustre un exemple de sortie provenant d'un serveur ne possédant aucun périphérique SCSI connecté en externe, mais contenant deux disques durs 36 Go actifs.

FIGURE 6-2 Message de sortie probe-scsi-all

```
ok probe-scsi-all
/pci@lf,0/pci@l/scsi@8,1
/pci@lf,0/pci@l/scsi@8
Target 0
Unit 0 Disk SEAGATE ST336605LSUN36G 4207
Target 1
Unit 0 Disk SEAGATE ST336605LSUN36G 0136
```

# Utilisation de la commande probe-ide pour confirmer que le lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM est connecté

La commande probe-ide transmet une commande de requête aux périphériques IDE internes et externes connectés à l'interface IDE intégrée du système. L'exemple de sortie suivant indique un lecteur de DVD-ROM installé (Device 0) et actif dans un serveur.

FIGURE 6-3 Message de sortie probe-ide

```
ok probe-ide
Device 0 ( Primary Master )
Removable ATAPI Model: DV-28E-B
Device 1 ( Primary Slave )
Not Present
Device 2 ( Secondary Master )
Not Present
Device 3 ( Secondary Slave )
Not Present
```

# Utilisation des commandes watch-net et watch-net-all pour vérifier les connexions réseau

Le test de diagnostic watch-net surveille les paquets Ethernet sur l'interface réseau principale. Le test de diagnostic watch-net-all surveille les paquets Ethernet sur l'interface réseau principale et sur les interfaces réseau supplémentaires connectées à la carte système. Les bons paquets reçus par le système sont indiqués par un point (.). Les erreurs, notamment celles de cadrage et les erreurs CRC (Cyclic Redundancy Check), sont indiquées par un X et associées à une description. Lancez le test de diagnostic watch-net en saisissant la commande watch-net à l'invite ok. Pour le test de diagnostic watch-net-all, saisissez watch-net-all à l'invite ok.

```
FIGURE 6-4 Message de sortie de diagnostic watch-net
```

```
{0} ok watch-net
Internal loopback test -- succeeded.
Link is -- up
Looking for Ethernet Packets.
`.' is a Good Packet. `X' is a Bad Packet.
Type any key to stop.....
```

FIGURE 6-5 Message de sortie de diagnostic watch-net-all

```
{0} ok watch-net-all
/pci@lf,0/pci@l,1/network@c,1
Internal loopback test -- succeeded.
Link is -- up
Looking for Ethernet Packets.
`.' is a Good Packet. `X' is a Bad Packet.
Type any key to stop.
```

# Redémarrage automatique du serveur

**Remarque –** La fonction de redémarrage automatique du serveur est différente de celle de reprise automatique du système (ASR, Automatic System Recovery), également prise en charge par les serveurs Sun Fire V210 et V240.

Le redémarrage automatique du serveur est un composant d'ALOM. Cette fonction surveille l'environnement d'exploitation Solaris au cours de son exécution, synchronise par défaut les systèmes de fichiers et redémarre le serveur si ce dernier est suspendu.

ALOM utilise un processus de surveillance pour surveiller le noyau *uniquement*. ALOM ne redémarrera pas le serveur si un processus est suspendu et que le noyau est en cours d'exécution. Les paramètres de surveillance ALOM pour l'intervalle de vérification et le délai de surveillance ne sont pas configurables par l'utilisateur. Si le noyau est suspendu et que le délai de surveillance expire, ALOM rapporte et consigne l'événement et effectue l'une des trois actions configurables par l'utilisateur.

- xir il s'agit de l'action par défaut ; le serveur effectue la synchronisation des systèmes de fichiers et redémarre. Si la synchronisation est suspendue, ALOM effectue de nouveau une réinitialisation matérielle au bout de 15 minutes.
- Reset il s'agit d'une réinitialisation matérielle qui entraîne une reprise rapide du système. Toutefois, les données concernant la suspension ne sont pas stockées et le système de fichiers pourrait être endommagé.
- None cette action laisse indéfiniment le serveur en état de suspension après le signalement de l'expiration du délai de surveillance.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section sys\_autorestart de l'aide en ligne *ALOM Online Help* contenue sur le *CD de documentation des serveurs Sun Fire* V210 et V240.

# Automatic System Recovery (ASR)

**Remarque –** La fonction Automatic System Recovery (ASR) est différente de celle de redémarrage automatique du serveur, également prise en charge par les serveurs Sun Fire V210 et V240.

La fonction Automatic System Recovery (ASR) consiste en des autotests et une capacité de configuration automatique visant à détecter les composants matériels défectueux et à les déconfigurer. Ainsi, le serveur est capable de reprendre son fonctionnement après la survenue de certaines erreurs ou défaillances matérielles non fatales.

Si un composant est surveillé par ASR et que le serveur est capable de fonctionner sans lui, le serveur redémarrera automatiquement si ce composant subissait une erreur ou une défaillance.

ASR surveille les composants suivants :

Modules mémoire

Si une erreur est détectée au cours de la séquence de mise sous tension, le composant défectueux est désactivé. Si le système est encore capable de fonctionner, la séquence de démarrage se poursuit.

Si une erreur survient sur un serveur en cours d'exécution et qu'il est possible pour ce dernier de s'exécuter sans le composant défectueux, le serveur redémarre automatiquement. Ainsi, il est impossible pour un composant matériel défectueux d'immobiliser le système ou de le mettre en panne continuellement.

Pour prendre en charge cette capacité de démarrage en mode dégradé, le microprogramme OpenBoot utilise l'interface client 1275 (via l'arborescence de périphériques) pour marquer un périphérique de la mention *failed* (défectueux) ou *disabled* (désactivé), en créant une propriété d'état appropriée dans le nœud de l'arborescence. L'environnement d'exploitation Solaris n'activera pas le pilote d'un sous-système ainsi marqué.

Tant qu'un composant défectueux est électriquement inactif (par exemple, il ne provoque pas d'erreurs de bus aléatoires ni de bruit de signalement), le système redémarrera automatiquement et reprendra son fonctionnement jusqu'à l'arrivée d'un technicien.

**Remarque** – ASR n'est pas active tant que vous ne l'activez pas.

# **Options Auto-Boot**

Le paramètre auto-boot? définit si le microprogramme démarre automatiquement le système d'exploitation ou non après chaque réinitialisation. La valeur par défaut est true.

Le paramètre auto-boot-on-error? définit si le système tentera un démarrage en mode dégradé après la détection d'un sous-système défectueux. Les paramètres auto-boot? et auto-boot-on-error? doivent être définis à true pour permettre un démarrage automatique en mode dégradé.

• Pour définir les commutateurs, saisissez :

```
ok setenv auto-boot? true
ok setenv auto-boot-on-error? true
```

**Remarque** – La valeur par défaut de auto-boot-on-error? est false. Par conséquent, le système ne tentera pas un démarrage en mode dégradé tant que vous ne changerez pas la valeur à true. En outre, le système ne tentera pas un démarrage en mode dégradé à la suite d'une erreur irréversible fatale, même si le démarrage en mode dégradé est activé. La section « Résumé des mesures correctives », page 84 fournit des exemples d'erreurs irréversibles fatales.

## Résumé des mesures correctives

Les mesures correctives entreprises au cours de la séquence de mise sous tension se divisent en trois cas de figure :

- Si aucune erreur n'est détectée par POST ou OpenBoot Diagnostics, le système tente de démarrer si auto-boot? est définie à true.
- Si des erreurs non fatales uniquement sont détectées par POST ou OpenBoot Diagnostics, le système tente de démarrer si auto-boot? est définie à true et que auto-boot-on-error? est définie à true.

**Remarque** – Si POST ou OpenBoot Diagnostics détecte une erreur non fatale associée à un périphérique de démarrage normal, le microprogramme OpenBoot déconfigure automatiquement le périphérique défectueux et essaye d'utiliser le périphérique de démarrage suivant, spécifié par la variable de configuration boot-device.

- Si une erreur fatale est détectée par POST ou OpenBoot Diagnostics, le système ne démarrera pas, quelle que soit la valeur de auto-boot? ou auto-boot-on-error?. Les erreurs irréversibles fatales comprennent les suivantes :
  - Défaillance de tous les processeurs
  - Défaillance de tous les bancs de mémoire logique
  - Défaillance CRC (Cyclic Redundancy Check) de la mémoire Flash RAM
  - Défaillance des données de configuration PROM d'une FRU critique
  - Défaillance ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) critique

# Scénarii de réinitialisation

Trois variables de configuration OpenBoot, diag-switch?, obdiag-trigger et post-trigger, contrôlent le mode d'exécution des diagnostics de microprogramme par le système, à la suite d'événements de réinitialisation du système.

Le protocole de réinitialisation système standard ignore POST et OpenBoot Diagnostics, sauf si diag-switch? est définie à true. La valeur par défaut de cette variable est false. Etant donné que ASR dépend des diagnostics de microprogramme pour détecter les périphériques défectueux, diag-switch? doit être définie à true pour que ASR s'exécute. Pour obtenir des instructions, reportezvous à la section « Pour activer ASR », page 85. Pour contrôler quels événements de réinitialisation, le cas échéant, déclenchent automatiquement les diagnostics de microprogramme, utilisez obdiag-trigger et post-trigger. Pour obtenir des explications détaillées de ces variables et de leur utilisation, reportez-vous aux sections « Contrôle des diagnostics POST », page 60 et « Contrôle des tests OpenBoot Diagnostics », page 63.

### Commandes utilisateur ASR

Vous pouvez utiliser les commandes OpenBoot .asr, asr-disable et asr-enable respectivement pour obtenir les informations d'état ASR, déconfigurer manuellement les périphériques système et reconfigurer les périphériques système.

### ▼ Pour activer ASR

1. A l'invite système ok, saisissez :

```
ok setenv diag-switch? true
ok setenv auto-boot? true
ok setenv auto-boot-on-error? true
```

2. Définissez la variable obdiag-trigger à power-on-reset, error-reset, ou user-reset. Par exemple, saisissez :

ok setenv obdiag-trigger user-reset

3. Saisissez :

ok **reset-all** 

Le système stocke définitivement les changements de paramètre et démarre automatiquement si la variable OpenBoot auto-boot? est définie à true (sa valeur par défaut).

**Remarque** – Pour stocker les changements de paramètre, vous pouvez également lancer le cycle d'alimentation du système à l'aide du bouton d'alimentation du panneau avant.

### Pour désactiver ASR

1. A l'invite système ok, saisissez :

ok setenv auto-boot-on-error? false

2. Saisissez :

ok **reset-all** 

Le système stocke définitivement le changement de paramètre.

**Remarque** – Pour stocker les changements de paramètre, vous pouvez également lancer le cycle d'alimentation du système à l'aide du bouton d'alimentation du panneau avant.

### Pour obtenir des informations d'état ASR

#### • A l'invite système ok, saisissez :

ok .asr

Dans la sortie de la commande .asr, tous les périphériques marqués de la mention disabled ont été manuellement déconfigurés à l'aide de la commande asr-disable. La commande .asr répertorie également les périphériques qui ont échoué aux tests de diagnostic de microprogramme et ont été automatiquement déconfigurés par la fonction OpenBoot ASR.

## Déconfiguration d'un périphérique

Utilisez la commande de microprogramme OpenBoot asr-disable pour déconfigurer manuellement les périphériques système et permettre ainsi la capacité de démarrage en mode dégradé.

Cette commande marque le périphérique spécifié de la mention *disabled* en créant une propriété d'état appropriée dans le nœud de l'arborescence de périphériques. L'environnement d'exploitation Solaris n'activera pas le pilote d'un périphérique ainsi marqué.

# Pour déconfigurer un périphérique

1. A l'invite système ok, saisissez :

ok **asr-disable** identificateur-périphérique

où l'identificateur-périphérique est l'un des suivants :

- un chemin complet de périphérique physique rapporté par la commande OpenBoot show-devs ;
- un alias de périphérique valide rapporté par la commande OpenBoot devalias ;
- un identificateur de périphérique provenant du TABLEAU 6-7, page 88.

**Remarque** – Les identificateurs de périphérique ne tiennent pas compte de la casse ; vous pouvez les saisir indifféremment en minuscules ou en majuscules.

La déconfiguration manuelle d'un processeur entraîne la déconfiguration de toute la carte processeur/mémoire, y compris les processeurs et toute la mémoire qui résident sur cette carte.

Vous pouvez déterminer des chemins de périphériques physiques en tapant :

#### ok show-devs

La commande show-devs répertorie les périphériques système et affiche le nom du chemin complet de chaque périphérique.

Vous pouvez afficher la liste des alias de périphérique en cours en tapant :

ok devalias

Vous pouvez également créer votre propre alias de périphérique physique en tapant :

ok **devalias** nom-alias chemin-périphérique-physique

où *nom-alias* est l'alias que vous voulez attribuer et *chemin-périphérique-physique* est le chemin de périphérique physique de ce périphérique.

**Remarque** – Si vous déconfigurez manuellement un alias de périphérique à l'aide de asr-disable, puis que vous attribuez un alias différent au périphérique, ce dernier reste déconfiguré même si son alias a changé.

2. Pour que le changement de paramètre prenne effet, saisissez :

ok **reset-all** 

Le système stocke définitivement le changement de paramètre.

**Remarque** – Pour stocker les changements de paramètre, vous pouvez également lancer le cycle d'alimentation du système à l'aide du bouton d'alimentation du panneau avant.

### Reconfiguration manuelle d'un périphérique

Vous pouvez utiliser la commande OpenBoot asr-enable pour reconfigurer un périphérique que vous avez précédemment déconfiguré avec asr-disable.

### Pour reconfigurer un périphérique

#### 1. A l'invite système ok, saisissez :

ok **asr-enable** *identificateur-périphérique* 

où l'identificateur-périphérique est l'un des suivants :

- un chemin complet de périphérique physique rapporté par la commande OpenBoot show-devs ;
- un alias de périphérique valide rapporté par la commande OpenBoot devalias;
- un identificateur de périphérique provenant du TABLEAU 6-7, page 88.

**Remarque** – Les identificateurs de périphérique ne tiennent pas compte de la casse ; vous pouvez les saisir indifféremment en minuscules ou en majuscules.

 TABLEAU 6-7
 Identificateurs de périphérique des serveurs Sun Fire V210 et V240

Identificateur de périphérique	Périphérique
cpu0-bank0, cpu0-bank1, cpu1-bank0, cpu1-bank1	Bancs de mémoire de chaque processeur

# Index

### Α

adaptateur hôte (probe-scsi), 66 agents, Sun Management Center, 44 arborescence de périphériques définie, 44 Solaris, affichage, 70 arborescence, périphérique, 44 autotest intégré variable test-args, 63

### В

BIST, *Voir* autotest intégré BMC Patrol, *Voir* outils de surveillance tiers bus IDE, 67

### С

carte de configuration système, 59
carte PCI
 nom de périphérique, 87
chemins de périphériques matériels, 64, 68
chemins de périphériques, matériel, 64, 68
commande probe-ide (OpenBoot), 67
commande prtconf (Solaris), 70
commande prtdiag (Solaris), 71
commande prtfru (Solaris), 74
commande psrinfo (Solaris), 75
commande reset, 88

commande show-devs, 87 commande show-devs (OpenBoot), 68 commande showrev (Solaris), 75 commande test (tests OpenBoot Diagnostics), 64 commande test-all (tests OpenBoot Diagnostics), 64 commandes OpenBoot probe-ide, 67 probe-scsi et probe-scsi-all, 66 show-devs, 68 commandes probe-scsi et probe-scsi-all (OpenBoot), 66 commandes Solaris prtconf, 70 prtdiag, 71 prtfru, 74 psrinfo, 75 showrev, 75 commutateur de contrôle système position Diagnostics, 26 position Locked, 26 position Normal, 26 correctifs, installés détermination avec showrev, 76

### D

déplacement des systèmes, précautions, 26 diag-level, 59 diagnostic watch-net message de sortie, 81 diagnostic watch-net all message de sortie, 81 diagnostics obdiag, 62 POST, 58 probe-ide, 80 probe-scsi et probe-scsi-all, 79 SunVTS. 51 watch-net et watch-net-all, 80 diag-switch?, 59 disque dur avertissement, 26 installation, 31 retrait. 33 données sur les FRU contenu de IDPROM, 75

#### Ε

événements de réinitialisation, types, 61

### F

Fibre Channel-Arbitrated Loop (FC-AL) diagnostic de problèmes dans les périphériques, 66 fichier /var/adm/messages, 69 fichiers journaux, 44, 69 FRU fabricant, 75 liste hiérarchique, 74 niveau de révision matérielle, 75 numéro de référence, 75

### Н

Hardware Diagnostic Suite, 45 à propos de la vérification du système, 46 HP Openview, *Voir* outils de surveillance tiers

### I

ID de boucle (probe-scsi), 66 installation

disques durs, 31 lecteur de CD-ROM, 35 Integrated Drive Electronics, *Voir* bus IDE interprétation des messages d'erreur tests OpenBoot Diagnostics, 65

### Μ

mémoire système détermination de la quantité, 70 message POST, 59 message de sortie diagnostic watch-net, 81 diagnostic watch-net all, 81 messages d'erreur OpenBoot Diagnostics, interprétation, 65

### Ν

nom international (probe-scsi), 66 numéro d'unité logique (probe-scsi), 66

### 0

OpenBoot Diagnostics, 62 OpenBoot PROM. Voir OBP outils de diagnostic résumé (tableau), 56 outils de surveillance tiers, 45

### Ρ

paramètres OBP diag-level, 59 diag-switch?, 59 périphériques SCSI diagnostic de problèmes, 66 périphériques USB (Universal Serial Bus) exécution des autotests OpenBoot Diagnostics, 65 POST limites d'affichage des messages, 61 messages, 59 problème intermittent, 46 processeur affichage des informations, 75 protection contre les décharges électrostatiques, 24

### R

retrait CD-ROM, 35 disques durs, 29, 30, 33 révision logicielle, affichage avec showrev, 75 révision matérielle, affichage avec showrev, 75 révision, matérielle et logicielle affichage avec showrev, 75

### S

SEAM (Sun Enterprise Authentication Mechanism), 51
Sun Enterprise Authentication Mechanism, *Voir* SEAM
Sun Management Center suivi informel des systèmes, 45
SunVTS vérification du système, 50
surchauffe détermination avec prtdiag, 73

### Т

test intense, Voir aussi vérification du système, 50
tests de diagnostic
ignorer, 61
tests OpenBoot Diagnostics
chemins de périphériques matériels, 64
commande test, 64
commande test-all, 64
exécution depuis l'invite ok, 64
messages d'erreur, interprétation, 65
Tivoli Enterprise Console, Voir outils de
surveillance tiers

### U

unité centrale de traitement Voir processeur

### V

variable auto-boot?, 60 variable diag-level, 60, 63 variable diag-script, 60 variable diag-switch?, 60 variable input-device, 61 variable obdiag-trigger, 61 variable output-device, 61 variable post-trigger, 61 variable test-args mots-clés (tableau), 63 variables de configuration OpenBoot objectif, 60 tableau, 60 variables test-args, 63 vérification du système avec Hardware Diagnostic Suite, 46 avec SunVTS, 50 vitesse d'horloge (processeur), 75 vitesse de traitement, affichage, 75 vue logique (Sun Management Center), 45 vue physique (Sun Management Center), 45