

Guida all'installazione e all'uso del server Sun Fire™ V880z e dell'acceleratore grafico Sun™ XVR-4000

Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 650-960-1300

N. di parte 817-2631-10 Maggio 2003, Versione A

Inviare i commenti relativi a questa documentazione all'indirizzo: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tutti i diritti riservati.

Sun Microsystems, Inc. possiede i diritti di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia utilizzata per il prodotto oggetto del presente documento. In particolare, e senza limitazioni, tali diritti di proprietà intellettuale possono includere alcuni tra i brevetti USA elencati all'indirizzo web http://www.sun.com/patents, oltre a eventuali ulteriori brevetti esistenti o in attesa di approvazione negli USA e in altri paesi.

Il presente documento e il prodotto che ne costituisce l'oggetto sono distribuiti dietro licenze che ne limitano l'uso, la copia, la distribuzione e la decompilazione. È vietata la riproduzione, anche parziale, del prodotto o del presente documento, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, senza previa autorizzazione scritta di Sun e dei suoi licenziatori.

Il software di terzi, inclusa la tecnologia relativa ai font, è protetto da copyright e concesso in licenza dai fornitori Sun.

Parti del prodotto possono derivare da sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. UNIX è un marchio registrato negli USA e in altri paesi, concesso in licenza esclusiva da X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, AnswerBook2, docs.sun.com, Sun Fire, Java3D, Java, OpenBoot e Solaris sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti i marchi di fabbrica SPARC sono utilizzati dietro licenza e sono marchi di fabbrica o marchi registrati di SPARC International, Inc. negli USA e in altri paesi. I prodotti recanti il marchio di fabbrica SPARC sono basati su architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc.

L'interfaccia grafica utente OPEN LOOK e Sun[™] è stata sviluppata da Sun Microsystems, Inc. per i propri utenti e licenziatari. Sun riconosce l'impegno pionieristico compiuto da Xerox nella ricerca e la creazione di interfacce visive e grafiche per il settore informatico. Sun detiene una licenza non esclusiva, concessa da Xerox per l'interfaccia utente grafica Xerox, che copre inoltre i licenziatari di Sun che implementano le interfacce utente OPEN LOOK e si attengono agli accordi di licenza scritti di Sun. licenza scritti stipulati con Sun. OpenGL è un marchio registrato di Silicon Graphics, Inc.

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA "COSÌ COMÈ". NON VIENE ASSUNTA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI CONDIZIONE ESPRESSA O IMPLICITA, DICHIARAZIONE E GARANZIA, COMPRESE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD USO PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE, ESCLUSI I CASI IN CUI LA PRESENTE ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ NON SIA LEGALMENTE VALIDA.





Sommario

Prefazione xi

 Introduzione all'installazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 1 Introduzione alla procedura di installazione 1 Patch del software 3

2. Introduzione all'acceleratore grafico Sun XVR-4000 5

Kit di installazione 5 Introduzione all'acceleratore grafico Sun XVR-4000 6 Risoluzioni dello schermo 10 Accesso alle informazioni FRU (Field Replaceable Unit) 13 Assistenza tecnica 14

 Installazione del software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 15 Requisiti del software 15 Pacchetti software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 16 Installazione del software 18

4. Installazione dei componenti hardware dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 21

Prima dell'installazione 21 Installazione dei componenti hardware nel server Sun Fire V880z 22 Disinstallazione dei componenti hardware dal server Sun Fire V880z 32 Cavi dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 35 Modifica della risoluzione dello schermo 35

5. Configurazione di più frame buffer 37 Configurazione di più frame buffer mediante il file Xservers 37 Xinerama 39

6. Uso delle funzioni dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 41

Pagine man 41 Mappatura delle porte -outputs 42 Metodi di streaming 44 Impostazione dei metodi di streaming 46 Impostazione di più schede 48 Antialiasing del multicampionamento 49 Controllo del jitter e del filtraggio 53 Verifica della configurazione del dispositivo 56

7. Attivazione del blocco dei frame sugli acceleratori grafici Sun XVR-4000 59 Sistema di blocco dei frame dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 59 Sincronizzazione dello swapping dei buffer 61 Creazione di un'applicazione multischermo 61 Collegamento del cavo per il blocco dei frame 62 Attivazione del blocco dei frame sugli acceleratori grafici 65 Disattivazione del blocco dei frame 67 Cavo per il blocco dei frame 67

- 8. Attivazione del genlock sugli acceleratori grafici Sun XVR-4000 69 Genlock di acceleratori grafici Sun XVR-4000 69 Collegamento del cavo per il genlock 70 Attivazione del genlock sugli acceleratori grafici 73 Disattivazione del genlock 79
- A. Impostazione del dispositivo video predefinito 81
- B. Configurazione della porta S-video 85
- C. Installazione dell'aggiornamento di OpenBoot PROM 93
- D. Aggiornamento del server Sun Fire V880z 95
- E. Installazione del software Solaris 8 2/02 sul server Sun Fire V880z 101
- F. Specifiche delle porte I/O dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 113
 Indice 119

Figure

FIGURA 2-1	Server Sun Fire V880z 6
FIGURA 2-2	Acceleratore grafico Sun XVR-4000 con coperchio dotato di griglia di ventilazione 7
FIGURA 2-3	Acceleratore grafico Sun XVR-4000 senza coperchio con griglia di ventilazione 7
FIGURA 4-1	Coperchi del pannello posteriore del server Sun Fire V880z per slot B e C 22
FIGURA 4-2	Apertura dello sportello del cabinet del server Sun Fire V880z 23
FIGURA 4-3	Individuazione degli Slot B e C del server Sun Fire V880z 24
FIGURA 4-4	Rimozione del coperchio dello slot del bus della scheda madre di Sun Fire V880z dallo slot B $_{\rm 25}$
FIGURA 4-5	Installazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 nei connettori dello slot B 26
FIGURA 4-6	Installazione dell'adattatore EMI del pannello posteriore sullo slot B I/O del pannello posteriore del server 28
FIGURA 4-7	Spie della temperatura e di alimentazione dell'acceleratore grafico di Sun XVR-4000 29
FIGURA 4-8	Spia di alimentazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 30
FIGURA 4-9	Rimozione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 33
FIGURA 4-10	Reinserimento del coperchio dello slot del bus della scheda madre del sistema Sun Fire V880z $\ 34$
FIGURA 6-1	Pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 42
FIGURA 6-2	Mappatura delle porte di output (-outputs) 43
FIGURA 6-3	Esempio di impostazione di più schede 49
FIGURA 7-1	Connettori stereo/blocco dei frame dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 63
FIGURA 7-2	Acceleratore grafico Sun XVR-4000 e cavo per il blocco dei frame 64
FIGURA 7-3	Cavo per il blocco dei frame 67

- FIGURA 8-1 Connettori 13W3 e per il genlock dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 71
- FIGURA 8-2 Collegamento dei cavi per il genlock ad acceleratori grafici Sun XVR-4000 72
- FIGURA 8-3 Spia del genlock dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 78
- FIGURA B-1 Connettore S-Video DIN4 dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 86
- FIGURA D-1 Rimozione del bezel anteriore del server Sun Fire V880 98
- FIGURA D-2 Installazione del bezel anteriore del server Sun Fire V880z 99
- FIGURA F-1 Porte I/O del pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 114
- FIGURA F-2 Connettore 13W3 del pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 114
- FIGURA F-3 Connettore DIN7 stereo/blocco dei frame del pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 115
- FIGURA F-4 Connettore S-video del pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 116
- FIGURA F-5 Connettore BNC del pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 117

Tabelle

TABELLA 2-1	Risoluzioni dello schermo con acceleratore grafico Sun XVR-4000 10
TABELLA 3-1	Directory del CD dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 16
TABELLA 3-2	Percorso dei pacchetti software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 17
TABELLA 3-3	Nomi dei pacchetti software per l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 17
TABELLA 3-4	Directory delle patch dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 18
TABELLA 3-5	Patch dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 18
TABELLA 6-1	Descrizione delle opzioni di multicampionamento 50
TABELLA 6-2	Esempio di supporto di multicampionamento 51
TABELLA 6-3	Opzioni-jitter 54
TABELLA 6-4	Opzioni-filter 55
TABELLA 7-1	Connessioni dei cavi del blocco dei frame 68
TABELLA 8-1	Attributi di sincronizzazione della risoluzione dello schermo 76
TABELLA F-1	Schema dei pin del connettore 13W3 dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 114
TABELLA F-2	Schema dei pin del connettore stereo/blocco dei frame dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 116
TABELLA F-3	Schema dei pin del connettore S-video dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 11
TABELLA F-4	Schema dei pin del connettore BNC dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 118

117

Prefazione

Il presente manuale contiene le istruzioni di installazione dell'acceleratore grafico Sun[™] XVR-4000 e del software associato in un server Sun Fire[™] V880z. Include inoltre la procedura per aggiornare un server Sun Fire V880 in un server Sun Fire V880z.

Nota – La gestione e l'assistenza dell'acceleratore grafico Sun Fire XVR-4000 e del server Sun Fire V880z *è riservata esclusivamente* a personale qualificato.

Argomenti trattati

Il Capitolo 1 fornisce un'introduzione alle procedure di installazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

Il Capitolo 2 fornisce informazioni generali sull'acceleratore grafico Sun XVR-4000 e sulle caratteristiche e include formati video supportati.

Il Capitolo 3 descrive le modalità di installazione del software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

Il Capitolo 4 descrive le modalità di installazione dei componenti hardware dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

Il Capitolo 5 descrive come modificare il file di configurazione Xservers per l'esecuzione su più frame buffer.

Il Capitolo 6 fornisce informazioni sull'uso delle funzioni dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000, inclusa la configurazione tramite fbconfig, il multistreaming e l'antialiasing del multicampionamento. Il Capitolo 7 descrive le modalità per bloccare i frame di più acceleratori grafici Sun XVR-4000.

Il Capitolo 8 descrive le modalità per eseguire i genlock di più acceleratori grafici Sun XVR-4000.

L'Appendice A descrive la procedura di configurazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 come dispositivo video predefinito.

L'Appendice B fornisce istruzioni per la configurazione della porta S-video (formati video NTSC e PAL) dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

L'Appendice C descrive le modalità di installazione relative all'aggiornamento di OpenBoot PROM 4.7.0.

L'Appendice D fornisce informazioni sull'aggiornamento del server Sun Fire V880 a un server Sun Fire V880z configurato con l'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

L'Appendice E fornisce informazioni sull'utilizzo dell'Operating Environment Installation DVD di Sun Fire V880z.

L'Appendice F fornisce le caratteristiche tecniche dello schema dei pin delle porte I/O relative all'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

Uso dei comandi UNIX

Il presente documento potrebbe non contenere informazioni su comandi e procedure UNIX[®] di base, quali la chiusura e il riavvio del sistema e la configurazione dei dispositivi.

Per questo tipo di informazioni, fare riferimento alla seguente documentazione:

- Manuale di Solaris per periferiche Sun
- Documentazione in linea AnswerBook2TM per l'ambiente software SolarisTM
- Altra documentazione software ricevuta con il sistema in uso

Convenzioni tipografiche

Tipo di carattere o simbolo	Significato	Esempi
AaBbCc123	Nomi di comandi, file e directory; messaggi visualizzati sullo schermo.	Modificare il file .login. Utilizzare ls -a per elencare tutti i file. % You have mail.
AaBbCc123	Ciò che viene digitato dall'utente, in opposizione ai messaggi visualizzati sullo schermo.	% su Password:
AaBbCc123	Titoli delle guide, parole o termini nuovi, termini da evidenziare. Sostituire le variabili della riga comandi con nomi o valori reali.	Leggere il capitolo 6 della <i>Guida dell'utente.</i> Queste vengono definite opzioni di <i>classe.</i> Per eliminare un file, digitare il <i>nome di</i> <i>file</i> rm .

Prompt shell

Shell	Prompt
C shell	machine-name%
C shell superuser	machine-name#
Bourne shell e Korn shell	\$
Bourne shell e Korn shell superuser	#

Documentazione correlata

Applicazione	Titolo	Codice
Assistenza	Sun Fire V880 Server Service Manual	806-6597
Opzioni di sistema	Server Sun Fire V880 Manuale dell'utente	816-0751

Accesso alla documentazione Sun

È possibile visualizzare, stampare o acquistare gran parte della documentazione Sun, comprese le versioni localizzate, all'indirizzo:

http://www.sun.com/documentation

Contattare l'assistenza tecnica Sun

Per ulteriori domande tecniche relative a questo prodotto, visitare il sito internet:

http://www.sun.com/service/contacting

I vostri commenti sono importanti

Sun desidera migliorare costantemente la propria documentazione e vi invita pertanto ad inviare commenti e suggerimenti. È possibile inviare i propri commenti all'indirizzo internet:

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Si prega di specificare il titolo ed il numero di riferimento della propria documentazione nel messaggio:

Guida all'installazione e all'uso del server Sun Fire V880z e dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000, numero di parte 817-2631-10.

xvi Guida all'installazione e all'uso del server Sun Fire V880z e dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 • Maggio 2003

CAPITOLO 1

Introduzione all'installazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Questo capitolo fornisce la procedura di installazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000. Per un'introduzione sull'acceleratore grafico Sun XVR-4000, sul server Sun Fire V880z e sul contenuto del kit di installazione, vedere il Capitolo 2.

Nota – L'amministrazione e l'assistenza dell'acceleratore grafico Sun Fire XVR-4000 e del server Sun Fire V880z è riservata esclusivamente a personale qualificato.

- "Introduzione alla procedura di installazione" a pagina 1
- "Patch del software" a pagina 3

Introduzione alla procedura di installazione

Esistono tre modalità di installazione alternative. Seguire la procedura di installazione applicabile alla situazione.

Installazione del software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 su un server Sun Fire V880z

Solamente per l'ambiente operativo Solaris 8 2/02, è necessario installare prima l'Operating Environment Installation DVD di Sun Fire V880z e i CD di Solaris.

- 1. Inserire l'Operating Environment Installation DVD di Sun Fire V880z e avviare il sistema (Capitolo 3).
- 2. Installare il software Solaris 8 2/02 (Capitolo 3).
- 3. Inserire il/i CD Solaris quando richiesto. In seguito all'installazione di Solaris, il sistema viene riavviato. Continuare al punto 4.

Se si sta installando l'ambiente operativo Solaris 9 4/03, questo già dispone del software necessario per il server Sun Fire V880z, incluso l'acceleratore grafico di Sun XVR-4000. Dopo aver installato tale versione di Solaris (o una versione successiva), continuare al punto 4 per installare le patch dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 OpenGL 1.3 ed altri utili software dal CD dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

4. Inserire il CD dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 nell'unità DVD-ROM (Capitolo 3) e digitare:

```
# cd /cdrom/cdrom0/
# ./install
```

- 5. Installare il secondo acceleratore grafico Sun XVR-4000, se necessario (Capitolo 4). Sun Fire V880z contiene già un acceleratore grafico Sun XVR-4000.
- 6. Configurare il software tramite il file Xservers (Capitolo 5), se necessario, e tramite fbconfig (Capitolo 6).

Aggiornamento da uno a due acceleratori grafici Sun XVR-4000

- 1. Modificare il file di configurazione Xservers per il supporto di due acceleratori grafici Sun XVR-4000 (Capitolo 5).
- 2. Installare il secondo acceleratore grafico Sun XVR-4000 (Capitolo 4).

Aggiornamento di un server Sun Fire V880 ad un server Sun Fire V880z

Il presente aggiornamento include l'installazione dell'hardware, del software, dei pannelli anteriori e del bezel anteriore.

- 1. È necessario OpenBoot PROM versione 4.7.0 o successiva. Se la versione di OpenBoot PROM è precedente rispetto alla versione 4.7.0, installare l'aggiornamento di OpenBoot PROM (Appendice C).
- 2. Eseguire l'aggiornamento del server Sun Fire V880z (Appendice D).
- 3. Configurare il software tramite il file Xservers (Capitolo 5), se necessario, e tramite fbconfig (Capitolo 6).

Patch del software

Assicurarsi di disporre delle patch appropriate per l'installazione. Il Capitolo 3 elenca i pacchetti e le patch software del prodotto.

Controllare sempre la disponibilità delle ultime patch software all'indirizzo: http://sunsolve.sun.com/

Introduzione all'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Questo capitolo fornisce un'introduzione all'acceleratore grafico Sun XVR-4000 relativo al server Sun Fire V880z.

- "Kit di installazione" a pagina 5
- "Introduzione all'acceleratore grafico Sun XVR-4000" a pagina 6
- "Risoluzioni dello schermo" a pagina 10
- "Accesso alle informazioni FRU (Field Replaceable Unit)" a pagina 13
- "Assistenza tecnica" a pagina 14

Fare riferimento alla documentazione del server Sun Fire V880 per informazioni più dettagliate sul server Sun Fire V880.

- Sun Fire V880 Server Service Manual (806-6597)
- Server Sun Fire V880 Manuale dell'utente (816-0751)

Kit di installazione

Il kit di installazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 include:

- Acceleratore grafico Sun XVR-4000
- Software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 (CD)
- Operating Environment Installation DVD di Sun Fire V880z
- Adattatore del cavo del monitor da 13W3 a HD15
- Fascetta da polso antistatica
- Sun Fire V880z Server and Sun XVR-4000 Graphics Accelerator Installation and User's Guide, il presente manuale

Per ulteriori informazioni sui cavi vedere "Cavi dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000" a pagina 35.

Introduzione all'acceleratore grafico Sun XVR-4000

L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 è un acceleratore grafico 3D fotorealistico e ad alte prestazioni che funziona sul bus di interconnessione SunTM Fireplane sul server Sun Fire V880z (FIGURA 2-1). Le interfacce di programmazione applicativa includono Sun OpenGL[®] 1.3 per Solaris e Java3DTM. L'imaging è supportato tramite l'API JavaTM Advanced Imaging. L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 produce immagini realistiche grazie a un rendering di altissima risoluzione e a un antialiasing a schermo intero "on-the-fly" in grado di garantire un rendering con antialiasing applicato di alta qualità.



FIGURA 2-1 Server Sun Fire V880z

La FIGURA 2-2 e la FIGURA 2-3 mostrano l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 rispettivamente con e senza il coperchio dotato di griglia di ventilazione. L'Appendice F descrive le porte I/O del pannello posteriore.



FIGURA 2-2 Acceleratore grafico Sun XVR-4000 con coperchio dotato di griglia di ventilazione



FIGURA 2-3 Acceleratore grafico Sun XVR-4000 senza coperchio con griglia di ventilazione

Caratteristiche dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Qualità

- Ottima qualità antialiasing tramite un array di elaborazione pixel alla velocità video di 5×5
- Supporta una precisione cromatica a 30 bit per una gamma di colori più ampia e più precisa
- Precisione cromatica con luce lineare a 12 bit (pre-gamma)
- Z-buffer a 26 bit per operazioni in virgola mobile per una risoluzione di profondità più efficace rispetto a quella che si ottiene con uno Z-buffer a 32 bit per operazioni con numeri interi

Prestazioni

- Velocità di elaborazione geometrica fino a 65 MB triangoli al secondo con elaborazione texture via hardware
- 256 MB di memoria texture a piena velocità geometrica o 1 GB di memoria texture (usando l'estensione OpenGL di texture indicata) a velocità geometrica ridotta
- Accesso diretto in memoria ad alta velocità sul bus di interconnessione Sun FirePlane

Flessibilità

- Supporta due stream video asincroni con due DAC video a 10 bit e porte di output 13W3 che consentono l'esecuzione simultanea di risoluzioni diverse
- Buffer dei campioni ad alta risoluzione a 144 MB (memorizza valori campione di immagini fino a 10 M anziché valori di pixel) ottimizzato per supercampionamento; consente agli utenti di alternare la risoluzione dello schermo ai campioni per pixel; implementato da chip di memoria con frame buffer di 32 3DRAM64
- Risoluzione a programmazione continua entro la capacità del frame buffer e i limiti di larghezza di banda della convoluzione
- Supporto per pixel X-Windows non filtrati sullo stesso schermo con pixel filtrati e con antialiasing

Scalabilità

• Accelerazione geometrica via hardware con quattro motori di elaborazione grafica paralleli (quattro processori Cafe e quattro FBC3 ASICs)

Standard (X-Windows, OpenGL)

- Troncamento del viewport
- Troncamento di Window ID (WID). Hardware di troncamento ausiliario per più di otto finestre sovrapposte
- 64 window ID principali X Windows, 15 window ID overlay
- Quattro mappe di colori a 10 bit 3 × 256 (pseudo o direct color) in ogni stream video
- Una tavola di correzione gamma regolabile a 10 bit 3 × 4096 (per true color) per ogni stream video. Gamme di rosso, verde e blu separate

Operazioni video

L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 supporta le seguenti funzioni e output video. La porta video predefinita può essere la porta video 13W3A o 13W3B, secondo quanto selezionato mediante il comando fbconfig (vedere Capitolo 6).

Output video

L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 supporta due stream video simultanei. Questi possono risultare utili per varie attività, ad esempio per visualizzare due parti di un frame buffer condiviso su due monitor o proiettori ad alta risoluzione, disporre di due schermi X-Window System indipendenti ad alta risoluzione visualizzati su due dispositivi o per visualizzare un'immagine ad alta risoluzione su un monitor simultaneamente alla visualizzazione con risoluzione NTSC dei contenuti del monitor ad alta risoluzione.

Nota – Se il contenuto della scena è condiviso tra i due stream video (cioè proviene da un frame condiviso e non da frame buffer indipendenti) le velocità verticali devono essere identiche per ottenere la visualizzazione corretta in entrambi gli output video.

Funzioni S-Video

Per output S-video (NTSC o PAL), ogni sottoinsieme della visualizzazione principale, fino alla visualizzazione completa, può essere ridimensionato al formato NTSC o PAL per la registrazione video.

- Consente uno stream di output video secondario per il formato video NTSC a 640 × 480 a 60 Hz o per il formato video PAL a 640 × 480 a 50 Hz da una porzione del desktop video principale ad una porta di output video TV/VCR.
- L'output video TV/VCR è S-video, con le corrette connessioni meccaniche.
- Se l'output S-video non è attivato, è disponibile il secondo output 13W3 per una visualizzazione ad alta risoluzione.

Risoluzioni dello schermo

L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 è completamente compatibile con la grafica 3D a 30 bit (doppia bufferizzazione/bufferizzazione Z) per tutte le risoluzioni supportate. La TABELLA 2-1 elenca le risoluzioni dello schermo supportate per l'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

• Se si desidera un elenco di tutti i dispositivi grafici, digitare:

```
host% fbconfig -list
```

• Se si desidera un elenco delle risoluzioni disponibili per il dispositivo in uso, digitare:

host% fbconfig -dev zulu0 -res \?

Risoluzione visualizzazione	Velocità di refresh (Hz)	Standard	Rapporto aspetto	Porta di output	Formato video
1920 × 1200	60d	Sun	16:10	13W3	SUNW_DIG_1920x1200x60
1920 × 1200	70 75	Sun	16:10	13W3	SUNW_STD_1920x1200x70 SUNW_STD_1920x1200x75
1920 × 1080	60d	Sun	16:9	13W3	SUNW_DIG_1920x1080x60
1920×1080	72	Sun	16:9	13W3	SUNW_STD_1920x1080x72
1792 × 1344	60	VESA	4:3	13W3	VESA_STD_1792x1344x60
1600 × 1280	76	Sun	5:4	13W3	SUNW_STD_1600x1280x76
1600 × 1200	60d	Sun	4:3	13W3	SUNW_DIG_1600x1200x60
1600 × 1200	60 75	VESA	4:3	13W3	VESA_STD_1600x1200x60 VESA_STD_1600x1200x75
1600 × 1024	60	Sun	16:10	13W3	SUNW_DIG_1600x1024x60 o SUNW_STD_1600x1024x60
1600 × 1000	66 76	Sun	16:10	13W3	SUNW_STD_1600x1000x66 SUNW_STD_1600x1000x76

TABELLA 2-1 Risoluzioni dello schermo con acceleratore grafico Sun XVR-4000

Risoluzione visualizzazione	Velocità di refresh (Hz)	Standard	Rapporto aspetto	Porta di output	Formato video
1440 × 900	76	Sun	16:10	13W3	SUNW_STD_1440x900x76
1280 × 1024	96 112	Sun stereo	5:4	13W3	SUNW_STEREO_1280x1024x96 SUNW_STEREO_1280x1024x112
1280×1024	108d	Sun stereo	5:4	13W3	SUNW_STEREO-DIG_1280x1024x108
1280 × 1024	60 75 85	VESA	5:4	13W3	VESA_STD_1280x1024x60 VESA_STD_1280x1024x75 VESA_STD_1280x1024x85
1280 × 1024	67 76	Sun	5:4	13W3	SUNW_STD_1280x1024x67 SUNW_STD_1280x1024x76
1280 × 800	112	Sun stereo	16:10	13W3	SUNW_STEREO_1280x800x112
1280 × 800	76	Sun	16:10	13W3	SUNW_STD_1280x800x76
1280 imes 768	56	Sun	5:3	13W3	SUNW_STD_1280x768x56
1152×900	120	Sun stereo	5:4	13W3	SUNW_STEREO_1152x900x120
1152×900	66 76	Sun	5:4	13W3	SUNW_STD_1152x900x66 SUNW_STD_1152x900x76
1024×692	100	Sun stereo	4:3	13W3	SUNW_STEREO_1024x692x100
1024×800	84	Sun	4:3	13W3	SUNW_STD_1024x800x84
1024×768	96	Sun stereo	4:3	13W3	SUNW_STEREO_1024x768x96
1024×768	77	Sun	4:3	13W3	SUNW_STD_1024x768x77
1024×768	60 70 75	VESA	4:3	13W3	VESA_STD_1024x768x60 VESA_STD_1024x768x70 VESA_STD_1024x768x75
960 × 680	108 112	Sun stereo	14:10	13W3	SUNW_STEREO_960x680x108 SUNW_STEREO_960x680x112
800 × 600	75	VESA	4:3	13W3	VESA_STD_800x600x75
768 imes 575	50i	PAL (RGB)	4:3	13W3	SUNW_PAL_768x575x50
768 imes 575	50i	Sun	4:3	13W3	SUNW_INT_768x575x50
640 × 480	60fsc	Sun	4:3	13W3	SUNW_FSC_640x480x60
640 × 480	60 72 75	VESA	4:3	13W3	VESA_STD_640x480x60 VESA_STD_640x480x72 VESA_STD_640x480x75

 TABELLA 2-1
 Risoluzioni dello schermo con acceleratore grafico Sun XVR-4000 (seguito)

Risoluzione visualizzazione	Velocità di refresh (Hz)	Standard	Rapporto aspetto	Porta di output	Formato video
640 × 480	60i	Sun NTSC (RGB)	4:3	13W3	SUNW_INT_640x480x60
640 × 480	60i	NTSC (Composito)	4:3	S-video	SUNW_NTSC_640x480x60
640 × 480	50i	PAL (Composito)	4:3	S-video	SUNW_PAL_640x480x50

TABELLA 2-1 Risoluzioni dello schermo con acceleratore grafico Sun XVR-4000 (seguito)

Nota – I formati video con velocità di refresh contrassegnate da una "d" possono essere adottati solo per monitor LCD o altri dispositivi digitali. Tali velocità di refresh presentano infatti tempi di inattività ridotti che possono risultare dannosi per i monitor CRT e altri dispositivi analogici.

I formati video con velocità di refresh contrassegnate da una "i" sono interlacciati.

I formati video con velocità di refresh contrassegnate da "fsc" sono utilizzati esclusivamente per le visualizzazioni con colore sequenziale dei campi.

I formati video NTSC e PAL compositi utilizzano solo la porta di output S-video.

L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 supporta visori stereo con o senza cavi, mentre i visori stereo *senza* alimentazione esterna *non* sono supportati. Vedere "Collegamento del cavo per il blocco dei frame" a pagina 62.

Accesso alle informazioni FRU (Field Replaceable Unit)

È possibile ottenere i numeri della versione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 ed altri dati mediante il comando fbconfig.

• Per ottenere informazioni su ID FRU (identificatore Field Replaceable Unit), digitare:

```
host% fbconfig -dev zulu0 -prconf
--- Hardware Configuration for /dev/fbs/zulu0 ---
Type: XVR-4000 Graphics Accelerator
       501-5588
Part:
Memory:
                      128MB
       MAJC:
                     1GB total
       Texture:
       3DRAM64: 10.0M samples
Versions:
       Fcode 1.18 MCode 1.4
                                  MAJC 2.1
        FBC3 3.0 Master 1.0 Convolve 0.0
       Sched 1.0
                   I/O 0.0
                                FPGA 1.0
Power Level:
       Monitor Power: On
       Board Power:
                      On
Video Streams:
  Stream A:
       Current resolution setting:
       Flags: Default Primary
       Monitor/EDID data (13W3)
                Monitor Manufacturer: SUN
                EDID: Version 1, Revision 3
   Stream B:
       Current resolution setting:
       Flags: None
       Monitor/EDID data (13W3)
                EDID Data: Not Available
```

Assistenza tecnica

Per assistenza e ulteriori informazioni sull'acceleratore grafico Sun XVR-4000, consultare il servizio di assistenza all'indirizzo: http://www.sun.com/service/online/

Per la versione più aggiornata del manuale di installazione, accedere all'indirizzo: http://www.sun.com/documentation

Installazione del software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Questo capitolo fornisce le istruzioni per l'installazione del software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

- "Requisiti del software" a pagina 15
- "Pacchetti software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000" a pagina 16
- "Installazione del software" a pagina 18

Requisiti del software

 L'ambiente operativo Solaris 8 2/02 o una versione compatibile successiva dell'ambiente operativo

Per l'ambiente operativo Solaris 8 2/02, *è necessario* innanzitutto installare l'Operating Environment Installation DVD, fornito con questo kit di installazione per acceleratore grafico Sun XVR-4000. Consultare l'Appendice E per questa procedura.

 L'ambiente operativo Solaris 9 4/03 o una versione compatibile successiva dell'ambiente operativo

Se si sta installando l'ambiente operativo Solaris 9 4/03, questo dispone già del software necessario per il server Sun Fire V880z incluso l'acceleratore grafico Sun XVR-4000. Dopo avere installato tale versione di Solaris (o una versione successiva), non è necessaria alcuna ulteriore installazione del software.

Consultare la TABELLA 3-5 per l'elenco delle patch. Controllare sempre le ultime patch del software all'indirizzo: http://sunsolve.sun.com/

Per versioni aggiornate di Sun OpenGL[®] per Solaris consultare il seguente sito internet: http://www.sun.com/software/graphics/OpenGL/

Pacchetti software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

La TABELLA 3-1 elenca le directory del CD dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000. I pacchetti si trovano nel percorso della directory /cdrom/cdrom0/:

Nome directory	Descrizione
Licenza	Licenza codice binario
XVR-4000/Solaris_8/Packages/	Pacchetti software Solaris 8 per l'acceleratore grafico
XVR-4000/Solaris_9/Packages/	Pacchetti software Solaris 9 per l'acceleratore grafico
Docs/	Documentazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000
Copyright	Versione statunitense del copyright
FR_Copyright	Versione francese del copyright
install	Script per l'installazione del prodotto
remove	Script per la rimozione del prodotto
OpenGL/1.3/Packages/	Pacchetti OpenGL 1.3
OBP/	Utilità di aggiornamento OpenBoot PROM
LEGGIMI	File contenente importanti informazioni per l'installazione

TABELLA 3-1 Directory del CD dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Percorsi dei pacchetti software

I pacchetti software per l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 sono collocati nelle directory elencate nella TABELLA 3-2.

TABELLA 3-2 Percorso dei pacchetti software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Pacchetti software	Percorsi delle directory
Software Solaris 8	/cdrom/cdrom0/XVR-4000/Solaris_8/Packages
Software Solaris 9	/cdrom/cdrom0/XVR-4000/Solaris_9/Packages

Pacchetti software

La TABELLA 3-3 elenca i nomi dei pacchetti software per l'acceleratore grafico di Sun XVR-4000 e le relative descrizioni.

TABELLA 3-3 Nomi dei	pacchetti software	per l'acceleratore	grafico Sun	XVR-4000
----------------------	--------------------	--------------------	-------------	----------

Nome pacchetto	Descrizione
SUNWzuluc	Utilità di configurazione per l'acceleratore grafico Sun XVR-4000
SUNWzulur	Supporto di inizializzazione del dispositivo di avvio per l'acceleratore grafico Sun XVR-4000
SUNWzuluw	Modulo caricabile di X Window System per l'acceleratore grafico Sun XVR-4000
SUNWzulux.u	Driver per l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 a 64 bit
SUNWzulum	Pagine manuale relative all'acceleratore grafico Sun XVR-4000
SUNWvid	Informazioni generiche sul video timing
SUNWgldp	Sun OpenGL 1.3 per pipeline Solaris
SUNWgldpx	Sun OpenGL 1.3 per pipeline Solaris, a 64 bit

Patch del softwarey

La TABELLA 3-4 elenca le directory contenenti le patch applicabili all'ambiente operativo Solaris.

TABELLA 3-4 Directory delle patch dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Versione Solaris	Percorso
Software Solaris 8	/cdrom/cdrom0/XVR-4000/Solaris_8/Patches
Software Solaris 9	/cdrom/cdrom0/XVR-4000/Solaris_9/Patches

La TABELLA 3-5 elenca le patch necessarie per l'installazione del software.

TABELLA 3-5 Patch dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Numero patch	Descrizione
114469	Software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 in Solaris 8
114470	Software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 in Solaris 9
113886	Librerie a 32 bit OpenGL 1.3, qualsiasi versione di Solaris
113887	Librerie a 64 bit OpenGL 1.3, qualsiasi versione di Solaris

Installazione del software

Nota – Per l'ambiente operativo Solaris 8 2/02, *è necessario* innanzitutto installare il DVD denominato Operating Environment Installation DVD. Consultare l'Appendice E per questa procedura.

Se si sta installando l'ambiente operativo Solaris 9 4/03, questo già dispone del software necessario per il server Sun Fire V880z incluso l'acceleratore grafico di Sun XVR-4000. Dopo avere installato tale versione di Solaris (o una versione successiva), installare le patch dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 OpenGL 1.3 ed altri utili software dal CD dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

Per l'ambiente operativo Solaris 8 2/02, seguono le istruzioni relative alla procedura di installazione del software:

1. Inserire l'Operating Environment Installation DVD di Sun Fire V880z nell'unità DVD e avviare il sistema, come descritto nell'Appendice E, Installazione di Solaris 8 2/02 sul server Sun Fire V880z.

2. Installare il DVD di Solaris quando richiesto.

Dopo l'installazione di Solaris, il sistema viene riavviato.

3. Inserire il CD dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 nell'unità DVD, acquisire il ruolo di superutente e andare alla seguente directory:

```
# cd /cdrom/cdrom0/
```

4. Avviare lo script di installazione. Digitare:

./install

Rispondere alle richieste di installazione.

- 5. Installare l'hardware dell'acceleratore grafico di Sun XVR-4000, se non è già presente.
- 6. Se necessario, configurare il software mediante il file Xservers (Capitolo 5) e con il file fbconfig (Capitolo 6).

Per rimuovere il software, utilizzare il comando ./remove e rispondere alle richieste del comando remove.
Installazione dei componenti hardware dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

In questo capitolo vengono fornite informazioni sull'installazione dei componenti hardware dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 per il server Sun Fire V880z.

- "Prima dell'installazione" a pagina 21
- "Installazione dei componenti hardware nel server Sun Fire V880z" a pagina 22
- "Disinstallazione dei componenti hardware dal server Sun Fire V880z" a pagina 32
- "Cavi dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000" a pagina 35
- "Modifica della risoluzione dello schermo" a pagina 35

Prima dell'installazione

Consultare il manuale *Sun Fire V880 Server Service Manual* per conoscere le procedure corrette per spegnere il sistema in modo sicuro prima di installare o rimuovere eventuali schede interne e prima di riavviarlo dopo l'installazione di tali componenti. La documentazione completa può essere consultata all'indirizzo: http://www.sun.com/documentation

Per informazioni dettagliate sull'assistenza per il server Sun Fire V880z, consultare la seguente documentazione hardware:

- Sun Fire V880 Server Service Manual (806-6597)
- Server Sun Fire V880 Manuale dell'utente (816-0751)

Installazione dei componenti hardware nel server Sun Fire V880z

Il server Sun Fire V880z supporta fino a due acceleratori grafici Sun XVR-4000. Con due acceleratori grafici Sun XVR-4000 installati, il sistema supporta fino a quattro dispositivi di visualizzazione. Gli acceleratori grafici Sun XVR-4000 vengono installati negli slot per CPU di Sun Fire V880z (B e C). Un server Sun Fire V880z con un acceleratore grafico Sun XVR-4000 può contenere quindi fino a sei CPU. Un sistema Sun Fire V880z con due acceleratori grafici Sun XVR-4000 può contenere fino a quattro CPU.



Attenzione – L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 non è sostituibile a caldo.

- 1. Spegnere il sistema.
- 2. Scollegare i cavi del monitor dal pannello posteriore del sistema.



Attenzione – Il cavo di alimentazione CA del telaio deve restare collegato per assicurare la messa a terra. Lasciare almeno un cavo di alimentazione collegato.

3. Rimuovere dal pannello posteriore del sistema i coperchi degli slot da utilizzare per l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 (FIGURA 4-1).

I coperchi degli slot sul pannello posteriore sono fissati tramite quattro viti Phillips. Rimuoverle e conservarle per utilizzarle in futuro.





- 4. Aprire lo sportello del cabinet del server Sun Fire V880z (FIGURA 4-2).
 - a. Utilizzare la chiave del sistema per aprire lo sportello laterale.
 - b. Aprire lo sportello laterale verso l'esterno.
 - c. Per rimuoverlo completamente dal telaio, aprirlo di 90 gradi e sollevarlo fino ad estrarre i perni di montaggio dalle cerniere sul pannello posteriore.



FIGURA 4-2 Apertura dello sportello del cabinet del server Sun Fire V880z

5. Individuare gli slot B e C (FIGURA 4-3).

Se si installa un unico acceleratore grafico Sun XVR-4000, è possibile utilizzare lo slot B o C. Gli slot della scheda madre del server Sun Fire V880z sono contrassegnati con lettere comprese tra A e D, dal basso verso l'alto.



FIGURA 4-3 Individuazione degli Slot B e C del server Sun Fire V880z

6. Rimuovere la griglia di ventilazione dalla linguetta della CPU e rimuovere il coperchio di protezione dal connettore VHDM della scheda madre (slot B per un acceleratore grafico Sun XVR-4000, slot B e C per due acceleratori grafici). (FIGURA 4-4).



FIGURA 4-4 Rimozione del coperchio dello slot del bus della scheda madre di Sun Fire V880z dallo slot B

7. Rimuovere la griglia di ventilazione facendola scorrere sotto lo slot memoria di metallo posizionato nella parte superiore interna del cabinet.

Quando la griglia di ventilazione è correttamente allineata allo slot di memoria, il piedino nero della griglia di ventilazione si inserirà facilmente nel foro dello slot di metallo bloccandosi in posizione. Se si sostituisce la griglia di ventilazione dello slot del telaio, allineare correttamente la griglia di ventilazione allo slot; in questo modo il piedino nero si inserirà facilmente nel foro bloccando la griglia di ventilazione.

8. Allacciare la fascetta antistatica da polso fornita con il kit di installazione.

Consultare la sezione "Come evitare le scariche elettrostatiche" in *Server Sun Fire V880 Server Manuale dell'utente.*

9. Collocare l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 nelle guide di scorrimento dello slot selezionato (B o C).

- 10. Accertarsi che le leve di espulsione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 siano ruotate verso l'esterno di 90 gradi (FIGURA 4-5)
- 11. Tenendo la scheda grafica per le due estremità, far scorrere l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 nella guida di scorrimento della scheda.

Utilizzare lo slot B per un acceleratore grafico Sun XVR-4000, gli slot B e C per due acceleratori grafici.

Arrestarsi non appena le leve di espulsione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 iniziano a venire a contatto con la guida di scorrimento.

Nota – Se le leve di espulsione non vengono a contatto con la guida di scorrimento di metallo della scheda, non forzare ulteriormente la scheda in posizione. La scheda madre o l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 potrebbe danneggiarsi.



FIGURA 4-5 Installazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 nei connettori dello slot B

12. Afferrare entrambe le leve di espulsione e ruotarle simultaneamente verso l'interno.

Evitare di fare oscillare la scheda nelle relative guide. La scheda tende a ruotare verso il lato sinistro (anteriore) del telaio (come è evidente dal modulo CPU/lato dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000). L'installazione dovrebbe essere regolare ed uniforme.

13. Una volta ruotate completamente le leve di espulsione verso l'interno, stringere manualmente entrambe le viti prigioniere.

Nota – È importante stringere il più possibile le viti manualmente prima di utilizzare un cacciavite a torsione.

14. Con un cacciavitePhillips 2 o un cacciavite a torsione, stringere la vite prigioniera sul lato destro, quindi la vite prigioniera sul lato sinistro.

Se si utilizza un cacciavite a torsione, inserire completamente la vite prigioniera del lato destro per 8 in-lbs (0,90 newton-metri), quindi ripetere l'operazione per la vite prigioniera sul lato sinistro.

15. Fissare l'adattatore EMI dello slot I/O del pannello posteriore allo slot in cui ora è installato l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 (FIGURA 4-6).

Fissare l'adattatore EMI con le quattro viti Phillips utilizzate per il coperchio del pannello posteriore.



FIGURA 4-6 Installazione dell'adattatore EMI del pannello posteriore sullo slot B I/O del pannello posteriore del server

- 16. Collegare i cavi del monitor appropriati alla piastra principale dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 sul pannello posteriore del sistema.
- 17. Ricollegare i rimanenti cavi di alimentazione.
- 18. Accendere il sistema.
- **19.** Una volta installato l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 e una volta acceso il sistema, controllare le spie di colore verde sull'acceleratore grafico XVR-4000 e l'indicatore appropriato dello slot della CPU sul piano centrale (FIGURA 4-7).

Le spie verdi su ogni acceleratore grafico Sun XVR-4000 costituiscono un'indicazione positiva dello stato di alimentazione di ogni acceleratore grafico Sun XVR-4000.

L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 dispone di due spie: quella sinistra di colore verde è la spia dell'alimentazione, quella destra di colore ambra è la spia della temperatura (FIGURA 4-7). Quando la spia di colore ambra è accesa, indica uno spegnimento causato da eccessiva temperatura del modulo acceleratore grafico Sun XVR-4000. Il software del server Sun Fire V880z dovrebbe normalmente intervenire e disattivare lo slot in situazioni di temperatura eccessiva prima che intervenga la procedura di spegnimento di back-up di emergenza indicata dalla spia di colore ambra. Dovrebbe pertanto essere abbastanza raro che la spia di colore ambra si accenda.



FIGURA 4-7 Spie della temperatura e di alimentazione dell'acceleratore grafico di Sun XVR-4000

Una volta installato l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 e una volta acceso il sistema, accertarsi che la scheda sia installata correttamente verificando che la spia di alimentazione sia accesa (ovvero la spia di color verde su ogni acceleratore grafico Sun XVR-4000 e la spia dello slot della CPU sul piano centrale del telaio).

Le spie della CPU si trovano sulla barra del piano centrale tra gli slot B e C del sistema (FIGURA 4-8). Su tale barra, verranno visualizzate delle icone a sinistra delle spie ad indicare che lo slot "D" è situato nella parte più alta.



FIGURA 4-8 Spia di alimentazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Se è presente un modulo CPU/acceleratore grafico Sun XVR-4000 in un qualsiasi slot, accertarsi che la spia verde corrispondente sia accesa. Le spie verdi di alimentazione della CPU e dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 dovrebbero essere sempre in concordanza, ma la spia sull'acceleratore grafico Sun XVR-4000 è la più attendibile nel rilevare l'effettiva attivazione della scheda.

Se una delle spie verdi di alimentazione sugli acceleratori grafici Sun XVR-4000 installati non si illumina in seguito al tentativo di accendere il sistema, spegnere il sistema ed esercitare una pressione con il pollice al centro dell'acceleratore Sun XVR-4000 la cui spia non si è accesa. Accertarsi che la scheda non si sposti dal relativo alloggiamento. In caso questo avvenisse, inserirla completamente in posizione. Quindi è consigliabile ricontrollare le viti prigioniere a destra e a sinistra con il cacciavite a torsione per accertarsi che le viti siano strette con una pressione di 8 in-lbs (0,90 newton-metri). **Nota –** Eseguire questa operazione soltanto in caso di acceleratori grafici Sun XVR-4000 la cui spia verde non si è accesa.

20. Chiudere lo sportello del cabinet del server Sun Fire V880z.

a. Se è stato rimosso lo sportello laterale, reinstallarlo sul telaio.

Poggiare i perni di montaggio dello sportello laterale sui fori corrispondenti nel pannello posteriore del telaio e abbassare lo sportello laterale fino a bloccarlo in posizione.

b. Chiudere lo sportello laterale.

Accertarsi che lo sportello sia bloccato nella relativa struttura di montaggio.

- c. Bloccare lo sportello laterale con la chiave di sistema.
- 21. Avviare il sistema al prompt ok e verificare se il server Sun Fire V880z individua l'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

Ad esempio, per elencare gli acceleratori grafici del sistema, digitare:

```
ok show-displays
a) /SUNW,zulu@4,0
b) /SUNW,zulu@1,0
c) /pci@9,600000/TSI,gfxp@1
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: q
```

Se l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 non viene individuato, spegnere il sistema ed esercitare una pressione con il pollice al centro della scheda dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 e accertarsi che tale scheda non si muova.

Nota – Evitare di reinserire l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 quando il sistema è acceso.

Se la scheda non è ben posizionata, inserirla completamente in posizione.

Nota – È possibile eseguire questa operazione *soltanto* con acceleratori grafici Sun XVR-4000 non ancora rilevati al momento della visualizzazione del prompt ok.

In caso di errori, annotare il numero di serie ed il livello di revisione del cabinet Sun Fire V880 e della scheda madre. Comunicare le informazioni a Sun Support Services all'indirizzo internet: http://www.sun.com/service/online/

Disinstallazione dei componenti hardware dal server Sun Fire V880z



Attenzione – L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 non è sostituibile a caldo.

- **1.** Spegnere il sistema e scollegare i cavi del monitor dal pannello posteriore. Lasciare un cavo di alimentazione collegato.
- 2. Rimuovere l'adattatore EMI dello slot I/O del pannello posteriore dallo slot selezionato in cui è inserito l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 (FIGURA 4-6).

L'adattatore EMI è fissato con quattro viti Phillips.



Attenzione – Se l'adattatore EMI *non* viene rimosso, è possibile che i connettori video dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 vengano danneggiati quando si tenta di estrarre la scheda grafica facendola scorrere fuori delle guide di scorrimento.

- 3. Aprire lo sportello del cabinet del server Sun Fire V880z (FIGURA 4-2).
 - a. Utilizzare la chiave del sistema per aprire lo sportello laterale.
 - b. Aprire lo sportello laterale verso l'esterno.
 - c. Per rimuoverlo completamente dal telaio, aprirlo di 90 gradi e sollevarlo fino ad estrarre i perni di montaggio dalle cerniere sul pannello posteriore.
- 4. Con un cacciavitePhillips 2, allentare la vite prigioniera sul lato destro, quindi la vite prigioniera sul lato sinistro (FIGURA 4-9).
- 5. Allentare manualmente le due viti prigioniere sulla scheda grafica.
- 6. Ruotare verso l'esterno le leve di espulsione della scheda grafica fino a 90 gradi (FIGURA 4-9).



7. Tenendo la scheda grafica per le due estremità, estrarla delicatamente dallo slot del connettore.

FIGURA 4-9 Rimozione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

8. Rimuovere la griglia di ventilazione dallo slot memoria di metallo posizionato sulla parte superiore interna del cabinet.



Attenzione – Ogni volta che il sistema viene acceso, ogni slot CPU/memoria *deve* contenere una scheda CPU/memoria, un acceleratore grafico Sun XVR-4000 o una griglia di ventilazione. Dopo aver rimosso un acceleratore grafico Sun XVR-4000, è necessario installare immediatamente una scheda sostitutiva o una griglia di ventilazione per evitare un arresto termico automatico. Per ulteriori informazioni, consultare "Monitoraggio e controllo ambientale" in *Server Sun Fire V880 Manuale dell'utente*.

9. Reinserire le griglie di ventilazione degli slot del telaio e i coperchi degli slot dei bus sui connettori per bus della scheda madre.



- FIGURA 4-10 Reinserimento del coperchio dello slot del bus della scheda madre del sistema Sun Fire V880z
- 10. Chiudere lo sportello del cabinet del server Sun Fire V880z.
- 11. Reinserire sul pannello posteriore del sistema i coperchi degli slot utilizzati per l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 (FIGURA 4-1).

I coperchi degli slot sul pannello posteriore sono fissati tramite quattro viti Phillips.

- 12. Ricollegare i rimanenti cavi di alimentazione e accendere il sistema.
- 13. Avviare il sistema al prompt ok.

Consultare la sezione "Come eseguire un boot di riconfigurazione" in *Server Sun Fire V880 Manuale dell'utente.*

Cavi dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Di seguito vengono elencati i cavi disponibili per l'uso con l'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

- Adattatore cavo da 13W3 a HD15, codice Sun 130-3034, per il collegamento dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 a un monitor o a un proiettore che accetta l'input della porta HD15 PC-style (questo cavo è incluso nel kit di installazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000).
- Cavo per il blocco dei frame, codice Sun 530-2754 (vedere Capitolo 7)
- Cavo 13W3-BNC, connettore BNC-T, cavi BNC-BNC e terminatore BNC 75-ohm per il cablaggio genlock (vedere Capitolo 8)
- Cavo micro-DIN standard a 9-pin, utilizzato per estendere il cavo per il blocco dei frame
- Cavo S-video, per il collegamento dell'output S-video dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 (ad esempio, VCR)

È possibile ordinare questi cavi presso il negozio Sun (http://store.sun.com).

Modifica della risoluzione dello schermo

L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 si configura automaticamente per uno streaming video singolo di 1280 \times 1024 a 76Hz, utilizzando il massimo supporto di densità dei campioni (8) per quella risoluzione. Per modificare la risoluzione dello schermo, usare l'utilità fbconfig utilizzata per la configurazione di tutti gli acceleratori grafici Sun. SUNWzulu_config(1M) contiene informazioni di configurazione specifiche per il dispositivo Sun XVR-4000.

• Per accedere alla pagina man SUNWzulu_config, digitare:

man SUNWzulu_config

Configurazione di più frame buffer

Questo capitolo descrive le procedure per l'impostazione di più frame buffer.

- "Configurazione di più frame buffer mediante il file Xservers" a pagina 37
- "Xinerama" a pagina 39

Configurazione di più frame buffer mediante il file Xservers

Per eseguire più di un frame buffer, occorre modificare il file /etc/dt/config/Xservers. Il nome dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 è zulu (ad esempio, zulu0 e zulu1 nel caso in cui i dispositivi Sun XVR-4000 siano due). A tal fine:

1. Accedere come superutente e aprire il file /etc/dt/config/Xservers.

```
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
```

Se il file /etc/dt/config/Xservers non esiste, creare la directory /etc/dt/config e copiare il file Xservers da /usr/dt/config/Xservers a /etc/dt/config.

```
# mkdir -p /etc/dt/config
# cp /usr/dt/config/Xservers /etc/dt/config
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
```

2. Modificare il file aggiungendo i percorsi dei dispositivi per i frame buffer utilizzati.

Immettere il contenuto del file Xservers in un'unica lunga riga. Vedere gli esempi riportati di seguito.

Nel seguente esempio il file di configurazione Xservers è stato modificato per l'aggiunta di un acceleratore grafico Sun XVR-500 e di un acceleratore grafico Sun XVR-4000:

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun -dev /dev/fbs/ifb0 -dev /dev/fbs/zulu0
```

Nel seguente esempio viene illustrato come rimuovere due acceleratori grafici Sun XVR-500 e aggiungere un acceleratore grafico Sun XVR-4000 nel file di configurazione Xservers.

 Vecchio file di configurazione Xservers con due acceleratori grafici Sun XVR-500:

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun -dev /dev/fbs/ifb0 defdepth 24 -dev /dev/fbs/ifb1 defdepth 24
```

 Nuovo file di configurazione Xservers con un acceleratore grafico Sun XVR-4000:

:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun -dev /dev/fbs/zulu0

Notare che defdepth 24 è stato rimosso dal file Xservers in modo che il server X Window System non diminuisca le prestazioni delle applicazioni.

3. Riavviare il sistema.

 Effettuare ora il boot di riconfigurazione (boot -r), se non è stato completato in precedenza dopo l'installazione dei componenti hardware dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

Inoltre, fare riferimento alla sezione "Come eseguire un boot di riconfigurazione" nel Capitolo 2, "Impostazione del sistema", in *Server Sun Fire V880 Manuale dell'utente.*

 Se il file Xservers è stato modificato dopo aver completato la procedura di installazione descritta nel Capitolo 1 incluso il boot di riconfigurazione (boot -r), è sufficiente riavviare il sistema. Digitare:

host# reboot

Per ulteriori informazioni, vedere le pagine man reboot(1) e shutdown(1M).

Nota – Per ulteriori informazioni su Xservers, fare riferimento alla pagina man Xservers(1).

Xinerama

Xinerama è una funzione di X Window System disponibile nel software del sistema Solaris 8 e versioni successive compatibili, per le schede grafiche Sun, incluso l'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

Uso di Xinerama

Quando il sistema viene avviato in modalità Xinerama, è possibile spostare tutte le finestre nell'area dello schermo senza soluzione di continuità creando un grande display virtuale ad altissima risoluzione. In Sun OpenGL 1.3 per Solaris o versioni successive compatibili, questa funzione è estesa alle applicazioni OpenGL. Non è necessaria alcuna ricompilazione per far funzionare un'applicazione legacy in modalità Xinerama in più schermi, anche se l'applicazione è stata compilata con una versione precedente di Sun OpenGL per Solaris.

1. Per attivare la modalità Xinerama (singolo schermo logico) su display multischermo, aggiungere +xinerama alla riga di comando Xsun nel file /usr/dt/config/Xservers.

Come superutente, digitare:

```
# cd /etc/dt/config
```

```
# vi + Xservers
```

2. Modificare il file Xservers.

Immettere il contenuto del file Xservers in un'unica lunga riga:

:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun +xinerama -dev /dev/fbs/zulu0 -dev /dev/fbs/zulu1

Nota – *Non* utilizzare zulu0a o zulu0b in Xservers mentre è in uso la modalità Xinerama. Questa modalità è supportata solo sul display principale zulu0. Il metodo -doublewide o -doublehigh su zulu0 è quello consigliabile per l'abilitazione di entrambi gli schermi su un unico acceleratore grafico.

È possibile eseguire Xinerama su zulu0 e zulu1 e utilizzare entrambi in modalità -doublewide (o -doublehigh) per abilitare la visualizzazione su quattro schermi.

Quando viene eseguita l'installazione del software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000, Sun OpenGL 1.3 per Solaris è incluso nello script di installazione del prodotto.

Quando si usa Xinerama, le prestazioni risultano peggiorate. In "Due stream video che condividono un ampio frame buffer" a pagina 44, nel Capitolo 6, viene descritta un'alternativa a Xinerama, utile in alcuni casi che non è soggetta a questo inconveniente.

Limitazioni nell'uso di Xinerama

- La densità dei campioni è irrilevante per Xinerama. Pertanto, è possibile combinare schermi con diversa densità dei campioni quando si usa Xinerama.
- Due schermi devono avere la stessa visualizzazione per poter essere combinati quando si usa Xinerama. In pratica, ciò vuol dire che devono essere dello stesso tipo (famiglia).
- Due schermi impostati come affiancati per X Window System, devono avere la stessa altezza per essere combinati quando si usa Xinerama.
- Due schermi impostati uno sopra all'altro per X Window System devono avere la stessa larghezza per poter essere combinati quando si usa Xinerama.

Uso delle funzioni dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Questo capitolo fornisce informazioni sulle funzioni dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

- "Pagine man" a pagina 41
- "Mappatura delle porte -outputs" a pagina 42
- "Metodi di streaming" a pagina 44
- "Impostazione dei metodi di streaming" a pagina 46
- "Impostazione di più schede" a pagina 48
- "Antialiasing del multicampionamento" a pagina 49
- "Controllo del jitter e del filtraggio" a pagina 53
- "Verifica della configurazione del dispositivo" a pagina 56

Pagine man

Le pagine man relative all'acceleratore grafico Sun XVR-4000 consentono di individuare e impostare gli attributi del frame buffer, quali le risoluzioni dello schermo e le configurazioni video.

Utilizzare la pagina del manuale fbconfig(1M) per configurare tutti gli acceleratori grafici Sun. SUNWzulu_config(1M) contiene le informazioni di configurazione specifiche per il dispositivo Sun XVR-4000.

Utilizzare l'opzione fbconfig -help per visualizzare le informazioni sugli attributi e i parametri della pagina del manuale.

```
host% fbconfig -dev zulu0 -help
```

• Per accedere alla pagina del manuale relativa alla funzione fbconfig, digitare:

host% man fbconfig

• Per accedere alla pagina del manuale SUNWzulu_config, digitare:

host% man SUNWzulu_config

Mappatura delle porte -outputs

L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 contiene due porte di output 13W3. Le opzioni di mappatura delle porte -outputs corrispondono alle porte contrassegnate con 13W3A e 13W3B sul pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 (FIGURA 6-1). La porta di output 13W3B è situata a sinistra della porta di output 13W3A.



FIGURA 6-1 Pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

La FIGURA 6-2 mostra le quattro opzioni -outputs: direct (diretto), swapped (invertito), Stream A e Stream B.



FIGURA 6-2 Mappatura delle porte di output (-outputs)

Le posizioni degli schermi dell'X Window System determinano il lato del monitor verso il quale è necessario spostare il cursore in modo che appaia su un secondo monitor. Tali posizioni non cambiano quando l'opzione -outputs viene impostata tramite il comando fbconfig. L'opzione -outputs determina i dispositivi di visualizzazione dell'output mentre l'X Window System indica le aree gestite dal frame buffer dell'acceleratore grafico (schermi dell'X Window). Quando si impostano o si modificano le opzioni fbconfig -outputs, gli schermi dell'X Window del frame buffer dell'acceleratore grafico restano gli stessi per le nuove periferiche.

Nota – L'opzione –outputs viene ignorata quando uno stream è S-video. Per informazioni sullo stream S-video, vedere l'Appendice B.

La pagina man SUNWzulu_config(1M) contiene informazioni relative alle opzioni -outputs.

Metodi di streaming

In questa sezione vengono descritti tre metodi per lo streaming video che è possibile utilizzare con l'acceleratore grafico Sun XVR-4000. Tutti sono soggetti alla mappatura delle porte -outputs (vedere "Mappatura delle porte -outputs" a pagina 42). Nella sezione successiva, "Impostazione dei metodi di streaming" a pagina 46, viene descritto come impostare tali metodi di streaming.

Streaming di output video singolo

- Vantaggi Risoluzione massima (1920 × 1200) e/o densità dei campioni
- Svantaggi Nessuno



Utilizzare l'opzione fbconfig -outputs per selezionare la porta di output 13W3 per la ricezione dello stream video o per attivare l'emissione dello stesso stream video da entrambe le porte di output 13W3.

Due stream video che condividono un ampio frame buffer

Quando un ampio frame buffer viene visualizzato su entrambi i dispositivi di visualizzazione, sono attivi due output.

- Vantaggi Supporto di due monitor senza l'uso del software Xinerama.
 È possibile spostare le finestre da uno schermo all'altro oppure ingrandire una finestra in modo da visualizzarla su più schermi.
- Svantaggi Sono disponibili meno campioni per pixel quando la memoria del frame buffer viene utilizzata per supportare il doppio dei pixel. Entrambe le risoluzioni e le densità dei campioni devono essere identiche.

Nota – Per ulteriori informazioni, vedere "Xinerama" a pagina 39.



Due stream video indipendenti

Due output sono attivi e indipendenti.

- Vantaggi Supporto di due monitor. Le risoluzioni e le densità dei campioni non devono essere necessariamente identiche. Ogni stream dispone di 64 WID (Window ID) e di quattro mappe di colori.
- Svantaggi Non è possibile spostare le finestre tra le visualizzazioni (nessuna modalità Xinerama).

Modalità di funzionamento più lenta.



Impostazione dei metodi di streaming

Impostazione dell'output video singolo (predefinito)

Questa procedura consente di attivare l'emissione di uno stream video singolo dalla porta -outputs selezionata.

Per impostare l'output video singolo, attenersi alla seguente procedura:

1. Se è attivata, disattivare la modalità doublewide e riattivare l'aumento della densità dei campioni utilizzando -samples max o -defaults:

host% fbconfig -dev zulu0 -defaults

2. Impostare la risoluzione dello schermo desiderata:

host% fbconfig -dev zulu0 -res SUNW_STD_1280x1024x76

Per individuare tutte le possibili risoluzioni dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000, digitare:

host% fbconfig -res \?

Impostazione di due stream video su un ampio frame buffer

Questa procedura consente il supporto di due monitor senza l'uso del software Xinerama. Ciò indica che l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 crea un frame buffer ampio (o alto), visualizzato su due schermi. 1. Attivare entrambi gli stream, in modo che condividano un singolo frame buffer e impostare la densità dei campioni:

```
host% fbconfig -dev zulu0 -doublewide enable -samples max
```

Utilizzare l'opzione -doublehigh per impostare le visualizzazioni disposte verticalmente (anziché orizzontalmente come avviene per l'opzione -doublewide).

2. Impostare la risoluzione dello schermo desiderata:

host% fbconfig -dev zulu0 -res SUNW_STD_1280x1024x76

Impostazione di due stream video separati

Questa procedura consente di attivare una risoluzione e una densità dei campioni indipendenti per ciascun stream.

Nota – Questo metodo di streaming non è supportato in Xinerama. In questa modalità, le prestazioni dell'X Window System e di Sun OpenGL per Solaris potrebbero risultare significativamente ridotte. Molte risorse, ad esempio le LUT del colore e gli elementi WID, vengono gestite separatamente e i due stream sono in competizione.

Quando è possibile, impostare due stream video su un unico grande frame buffer per una configurazione a doppio stream. Vedere pagina 46.

1. Selezionare una risoluzione dello schermo indipendente (e la densità dei campioni, se lo si desidera) per ciascun frame buffer:

host% fbconfig -dev zulu0a -res SUNW_STD_1280x1024x76 host% fbconfig -dev zulu0b -res SUNW_STD_1152x900x66

È possibile utilizzare più risoluzioni contemporaneamente (TABELLA 2-1 a pagina 10) a densità di campioni appropriate (consultare "Antialiasing del multicampionamento" a pagina 49). 2. Per attivare entrambi gli stream, entrambi i dispositivi /dev/fbs/zulu0a e /dev/fbs/zulu0b devono apparire nel file /etc/dt/config/Xservers.

Come superutente, digitare:

```
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
```

3. Modificare il file Xservers.

Immettere il contenuto del file Xservers in un'unica lunga riga.

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun -dev
/dev/fbs/zulu0a -dev /dev/fbs/zulu0b
```

Se entrambi i dispositivi sono configurati per utilizzare la massima densità di campioni (impostazione predefinita), il primo stream utilizzerà molti più campioni rispetto al secondo. Per rendere uguale il numero di campioni utilizzati, è necessario limitare il primo stream o entrambi utilizzando l'opzione fbconfig-samples.

Impostazione di più schede

Per utilizzare tre o quattro stream video (monitor), sono necessarie due schede grafiche. È possibile collegare le due schede con Xinerama.

Se si utilizzano tre stream, una è doublewide (o doublehigh) e una standard. Se se ne utilizzano quattro, entrambe le schede sono doublewide. Di seguito viene descritta la procedura per la creazione della seguente impostazione di monitor:

zulu0 sinistro (13W3A) al monitor 1 zulu0 destro (13W3B) al monitor 2 zulu1 sinistro (13W3A) al monitor 3 zulu1 destro (13W3B) al monitor 4

1. Configurare ciascun acceleratore grafico Sun XVR-4000 nel seguente modo:

host% fbconfig -dev zulu0 -doublewide enable host% fbconfig -dev zulu1 -doublewide enable

2. Inserire entrambi i dispositivi nel file Xservers.

Come superutente, digitare:

cd /etc/dt/config
vi + Xservers

3. Modificare il file Xservers.

Immettere il contenuto del file Xservers in un'unica lunga riga. È possibile collegare le due schede grafiche con Xinerama aggiungendo l'opzione +xinerama, come mostrato di seguito.

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun +xinerama
-dev /dev/fbs/zulu0 -dev /dev/fbs/zulu1 top
```

In questo esempio, è necessario inserire top per indicare che zulu1 si trova sopra zulu0, come mostrato nella FIGURA 6-3 a sinistra. Se non si include top, l'X Window System dispone i monitor uno accanto all'altro, da sinistra a destra, come mostrato nella figura di destra:





Antialiasing del multicampionamento

Il multicampionamento (antialiasing del multicampionamento a schermo intero) consente di rimuovere i bordi frastagliati dai dati 3D. Un'immagine viene campionata a una risoluzione superiore a quella dello schermo, generalmente con un numero di campioni per pixel compreso tra 4 e 16. Questo metodo consente di ottenere immagini di qualità superiore ma richiede un tempo necessario per il rendering maggiore. L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 dispone di 144 MB di memoria per il frame buffer in modo tale che l'immagine possa essere campionata con un numero massimo di 16 campioni per pixel in un solo passaggio, a seconda della risoluzione. Maggiore è il numero di campioni per pixel, migliore sarà la qualità dell'immagine, ma maggiore sarà anche il tempo di rendering e la memoria utilizzata. A seconda della risoluzione dello schermo (TABELLA 6-2), il numero di campioni per pixel può essere aumentato per migliorare la qualità dell'immagine.

Per richiamare la modalità di multicampionamento, utilizzare le opzioni -multisample e -samples del comando fbconfig e, se necessario, le variabili di ambiente. È possibile attivare la modalità di multicampionamento per una applicazione OpenGL in particolare o per tutte le applicazioni OpenGL.

Il comando fbconfig controlla l'uso della memoria del frame buffer (nel momento in cui l'X Window System viene avviato). Le variabili di ambiente possono controllare se un'applicazione OpenGL esegue il rendering per tutti i campioni o solo per i pixel.

Quando viene attivato il multicampionamento e la densità dei campioni è pari a 1, è possibile applicare il filtraggio e il jitter OpenGL sebbene il jitter non sia consigliabile con basse densità di campioni (vedere "Controllo del jitter e del filtraggio" a pagina 53). Quando il multicampionamento viene disattivato, vengono disattivati anche il filtraggio e il jitter. Per finestre non-OpenGL, il multicampionamento è sempre disattivato.

Multicampionamento

L'allocazione del multicampione avviene al momento del caricamento dell'avvio/configurazione. Il parametro di configurazione campioni-per-pixel specifica la profondità che viene preallocata. La TABELLA 6-1 descrive le opzioni fbconfig -multisample.

-multisample [forceon | available | disable]

Opzione	Descrizione	
forceon	Di tutte le applicazioni Sun OpenGL per Solaris viene eseguito il rendering utilizzando il multicampionamento. forceon è l'opzione predefinita (force è un'abbreviazione valida per questa opzione). auto è un alias per forceon.	
available	È possibile eseguire il multicampionamento solo per le applicazioni che possiedono le API apposite. enable è un alias di available.	
disable	Non è possibile eseguire il multicampionamento. Vengono disattivati anche il filtraggio e il jitter. Questa opzione differisce quindi dall'opzione -samples 1.	

 TABELLA 6-1
 Descrizione delle opzioni di multicampionamento

Dimensioni dei campioni

L'opzione -samples specifica il numero di campioni per pixel da allocare quando il multicampionamento non è impostato su disable. La dimensione massima utilizzabile è di 16 campioni per pixel. Se si utilizza fbconfig -samples max, la dimensione del campione viene allocata automaticamente in base alla memoria del frame buffer e alle risorse video disponibili per lo stream all'avvio di Window System. È possibile selezionare valori compresi tra 1 e 16 oppure il valore max, ma una densità di campioni molto alta viene allocata solo con una bassa risoluzione. Se si imposta la densità di campioni su 1, il multicampionamento non viene disattivato: i campioni saranno comunque soggetti a filtraggio e a jitter. Vedere "Disattivazione del multicampionamento" a pagina 53.

La TABELLA 6-2 elenca i campioni per pixel supportati nelle diverse risoluzioni:

Risoluzione	Visualizzazione singola	Visualizzazione doppia	Stereo	Stereo (doppio)
1920 × 1200	4	2		
1600 × 1200	5	2 e 3 (2 a 75 hz)		
1600 × 1000	6	3		
1280 × 1024	8 (7 a 85 hz)	4 (3 a 85 Hz)	4	2
1152 × 900	9	5 e 4	4	2
1024 imes768	11	5	6	3
960 × 680			7	4 e 3
800 imes 600	15	7		
640 × 480	16	9		

 TABELLA 6-2
 Esempio di supporto di multicampionamento

Attivazione del multicampionamento per tutte le applicazioni OpenGL

1. Utilizzare il comando fbconfig per impostare il multicampionamento per tutte le finestre delle applicazioni OpenGL.

```
host% fbconfig -dev zulu0 -multisample forceon -samples max
```

Questa opzione consentirà di attivare il multicampionamento per tutte le applicazioni OpenGL. Questa è anche l'impostazione predefinita, che è possibile selezionare digitando:

```
host% fbconfig -dev zulu0 -defaults
```

2. Uscire e riaccedere per riavviare l'X Window System e rendere effettive le modifiche.

Attivazione del multicampionamento per un'applicazione OpenGL specifica

In questa sezione vengono descritte le interfacce per il controllo del multicampionamento quando il multicampionamento fbconfig è impostato su available (vedere TABELLA 6-1). Quando il multicampionamento è impostato su forceon o disable, queste interfacce vengono ignorate.

Per attivare il multicampionamento in un programma OpenGL quando il multicampionamento fbconfig è impostato su available, utilizzare glXChooseVisual per selezionare una visualizzazione multicampionata. L'applicazione può ora utilizzare GL_ARB_multisample per attivare o disattivare l'uso del multicampionamento. Per ulteriori informazioni sulla programmazione OpenGL, visitare il sito http://www.opengl.org.

Per applicazioni che non eseguono tali comandi, il multicampionamento può essere controllato utilizzando le variabili di ambiente.

1. Utilizzare il comando fbconfig per attivare il multicampionamento.

host% fbconfig -dev zulu0 -multisample available -samples max

- 2. Uscire e riaccedere per riavviare l'X Window System e rendere effettive le modifiche.
- 3. Avviare l'applicazione.

L'applicazione Sun OpenGL per Solaris visualizza un messaggio simile al seguente

```
ogl_zfb: Auto multisample buffer mode
```

Se il multicampionamento non è necessario in questo momento, è preferibile selezionare una visualizzazione a campionamento singolo (senza multicampionamento) anziché disattivare il multicampionamento utilizzando la funzione GL_ARB_multisample.

Disattivazione del multicampionamento

Quando si disattiva il multicampionamento, non è possibile alcun rendering di più campioni. Viene allocato un solo campione per pixel, a prescindere dal valore dell'opzione -samples. Il filtraggio e il jitter vengono disattivati, come descritto nella seguente sezione.

1. Per disattivare il multicampionamento, digitare:

```
host% fbconfig -dev zulu0 -multisample disable
```

Nota – Impostare la densità dei campioni su 1, *non* equivale a disattivare il multicampionamento: tale impostazione prevede comunque il filtraggio e il jitter; ciò non accade invece se il multicampionamento viene disattivato.

2. Uscire e riaccedere per riavviare l'X Window System e rendere effettive le modifiche.

Controllo del jitter e del filtraggio

In questa sezione vengono brevemente descritti il jitter e il filtraggio, impostati tramite il comando fbconfig. Per ulteriori dettagli, vedere la pagina man SUNWzulu_config(1M).

Jitter

Il jitter determina indirettamente le posizioni dei sottopixel (X,Y) dei campioni memorizzati nel buffer dei campioni. La densità dei campioni influisce sulla loro posizione. La TABELLA 6-3 descrive le opzioni fbconfig -jitter.

-jitter [regular | random | permuted | auto]

TABELLA 6-3 Opzioni - jitter

Opzione	Descrizione
regular	I campioni presentano uno spazio regolare tra l'uno e l'altro, sia verticalmente che orizzontalmente. Le posizioni dei campioni, tuttavia, potrebbero differire tra pixel pari e dispari (che si ripetono ogni 2 pixel in X e Y).
random	Lo spazio tra i campioni all'interno di un pixel è pseudocasuale. Le posizioni dei campioni si ripetono ogni due pixel in X e Y.
permuted	Lo spazio tra campioni all'interno di un pixel è pseudocasuale e viene sottoposto a permutazione (rimescolato) nell'hardware in modo che le posizioni dei campioni si ripetano ogni 128 pixel in X e Y. A <i>densità di campioni moderato-alta</i> , questa selezione consente di migliorare la qualità visiva. A <i>basse densità di campioni</i> , le righe o i bordi dritti potrebbero apparire frastagliati.
auto	Seleziona automaticamente la migliore opzione jitter per la densità di campioni corrente. Questa è l'impostazione predefinita.

Poiché le posizioni dei sottopixel dei campioni all'interno dei pixel varia da pixel a pixel, le finestre contenenti grafica multicampionata dovrebbero essere ridisegnate una volta spostate. Finché l'applicazione non ridisegna la finestra, questa visualizza un'approssimazione del contenuto originale; le righe o i bordi dritti potrebbero apparire frastagliati.

Le applicazioni 3D avviate dopo la modifica dei parametri dell'opzione –jitter appariranno corrette. Una qualsiasi applicazione 3D in esecuzione mentre il jitter viene modificato dovrebbe essere riavviata. Non è necessario riavviare Window System.

Filtraggio

Il filtraggio accede ai campioni da un segmento del buffer dei campioni (A o B) e genera pixel video per la visualizzazione. È possibile selezionare una delle opzioni fbconfig -filter predefinite elencate nella TABELLA 6-4.

```
-filter [cylinder | gaussian | mitchell | catmull]
-filter_file filter_filename
```

TABELLA 6-4 Opzioni -filter

Opzione	Descrizione
cylindrical	Scarsa qualità dell'immagine, simile a un filtro lineare quadratico.
gaussian	Il più sfocato. Adatto agli utenti che desiderano rinunciare ai dettagli per evitare tutti i difetti di campionamento visibili.
mitchell	Il miglior compromesso fotorealistico tra dettagli nitidi e sfocatura visibile. Questo è il filtro predefinito.
catmull	Il filtro Catmull-Rom produce immagini leggermente più nitide rispetto al filtro Mitchell, ma che possono presentare con maggiore probabilità difetti visibili di campionamento, comunemente noti come "jaggies" (seghettature).

L'opzione -filter_file consente agli utenti di fornire il proprio filtro producendo un file di filtro e copiandolo o associandolo tramite un collegamento alla directory /etc/openwin/server/etc/filters

0

/usr/openwin/server/etc/filters

(per impostazione predefinita, entrambe le directory sono scrivibili solo da un superutente).

L'opzione filter_filename non deve iniziare con "/" o "../" né contenere la sottostringa "/../", ma può contenere i componenti della sottodirectory.

I filtri con pesi negativi (generalmente definiti "lobi negativi") creano pixel video dalla sottrazione di una porzione dei campioni adiacenti. I filtri con lobi negativi forniscono l'antialiasing e conservano i dettagli, quali i bordi. Tuttavia, possono produrre difetti accanto ai bordi tra colori chiari e molto scuri (ad esempio, oggetti chiari su uno sfondo nero). Il peso negativo di un componente di colore può produrre un componente di pixel video inferiore a 0; tale componente deve essere fissato sul nero; non esiste un colore più scuro del nero. Il clamping genera difetti visivi. Quando si utilizzano filtri con lobi negativi, i componenti del colore dello sfondo dovrebbero essere maggiori rispetto ai lobi negativi del filtro. Il filtro Mitchell presenta meno del 3,7% di lobi negativi; il Catmull, meno del 7,5%. (Per l'esempio del filtro Catmull, se il componente del colore utilizzato nella scena è 1, nessuna area significativa dovrebbe presentare un componente di colore inferiore a 0,075.)

Verifica della configurazione del dispositivo

Utilizzare il comando fbconfig per controllare i valori di configurazione dell'X Window System (-propt) e dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 (-prconf). L'opzione fbconfig -propt visualizza i valori di tutte le opzioni (per il dispositivo specificato) salvate nel file OWconfig. Si tratta dei valori che l'X Window System utilizzerà al successivo avvio di tale dispositivo.

```
host% fbconfig -dev zulu0 -propt
--- OpenWindows Configuration for /dev/fbs/zulu0 ---
OWconfig File: machine
Card:
       Double(wide/high): disable
       Stream to Port Mapping: direct (Stream A to Port A; B to B)
       Clearpixel Value:
                           255
Managed Area:
       Resolution:
                              SUNW_NTSC_640x480x60
       Samples Per Pixel:
                              max
       Multisample Mode:
                              forceon
       Jitter Table:
                              auto
Video Streams:
  Stream A:
       Offset (x,y):
                              (0, 0)
       Gamma Correction Value: 2.22
       Filter Type:
                             mitchell
  Stream B:
       Offset (x,y):
                       (0, 0)
       Gamma Correction Value: 2.22
       Filter Type:
                             mitchell
Framelock:
       Framelock/Stereo Port: Output from Stream A
       Stream A Sync:
                            Free Run (no frame sync)
                            Free Run (no frame sync)
       Stream B Sync:
```
L'opzione fbconfig -prconf consente di visualizzare la configurazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 corrente, compresi i numeri di versione di ciascuna classe di chip e la densità effettiva di campioni. Quando la densità di campioni è impostata su max, l'output -prconf comunica la densità ottenuta. I valori che differiscono da quelli visualizzati in -propt sono stati configurati all'avvio dell'X Window System.

```
host% fbconfig -dev zulu0 -prconf
--- Hardware Configuration for /dev/fbs/zulu0 ---
Type: XVR-4000 Graphics Accelerator
Part: 501-5588
Memory:
         MAJC:
                         128MB
         Texture: 1GB total
3DRAM64: 10.0M samples
Versions:
        Fcode 1.18 MCode 1.4
                                       MAJC 2.1

        FBC3 3.0
        Master 1.0
        Convolve 0.0

        Sched 1.0
        I/O 0.0
        FPGA 1.0

Power Level:
        Monitor Power: On
         Board Power: On
Video Streams:
   Stream A:
         Current resolution setting:
         Flags: Default Primary
         Monitor/EDID data (13W3)
                   Monitor Manufacturer: SUN
                   EDID: Version 1, Revision 3
   Stream B:
         Current resolution setting:
         Flags: None
         Monitor/EDID data (13W3)
                   EDID Data: Not Available
```

Attivazione del blocco dei frame sugli acceleratori grafici Sun XVR-4000

Questo capitolo descrive i sistemi di attivazione del blocco dei frame e di sincronizzazione dello swapping dei buffer di più acceleratori grafici Sun XVR-4000.

- "Sistema di blocco dei frame dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000" a pagina 59
- "Sincronizzazione dello swapping dei buffer" a pagina 61
- "Creazione di un'applicazione multischermo" a pagina 61
- "Collegamento del cavo per il blocco dei frame" a pagina 62
- "Attivazione del blocco dei frame sugli acceleratori grafici" a pagina 65
- "Disattivazione del blocco dei frame" a pagina 67
- "Cavo per il blocco dei frame" a pagina 67

Sistema di blocco dei frame dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

La funzione di sincronizzazione del blocco dei frame consente di eseguire simultaneamente il ritracciamento verticale su ciascun sottosistema dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000. Il cavo per il blocco dei frame viene utilizzato per collegare a margherita due o più sottosistemi degli acceleratori grafici Sun XVR-500, Sun XVR-1000 e Sun XVR-4000. La sincronizzazione di ritracciamento verticale elimina il disturbo dalle visualizzazioni multischermo. È possibile effettuare il blocco dei frame di due o più sottosistemi degli acceleratori grafici Sun XVR-500, Sun XVR-1000 e Sun XVR-4000 attraverso due o più computer. Il blocco dei frame è spesso necessario quando vengono eseguite più visualizzazioni stereo per lo stesso osservatore. Tutte le visualizzazioni devono essere sincronizzate affinché sia possibile vedere correttamente quelle di sinistra e di destra con un visore stereo LCD.

Quando si utilizzano contemporaneamente blocco dei frame e genlock (Capitolo 8), l'aggiornamento verticale viene ricevuto sempre dalla stessa linea video. In condizioni di genlock, il dispositivo slave non può occupare o liberare una linea video utilizzata dal dispositivo di visualizzazione principale. Per ottenere una sincronizzazione ottimale, utilizzare simultaneamente le funzioni di blocco dei frame e genlock.

Quando i frame buffer sono in condizione di blocco dei frame, verificare che essi siano tutti in esecuzione sulla stessa frequenza di ritracciamento verticale selezionando lo stesso formato video, ovvero la risoluzione e la velocità di refresh (per informazioni, vedere fbconfig -help). Vedere "Attivazione del blocco dei frame sugli acceleratori grafici" a pagina 65.

Per utilizzare le funzioni del blocco dei frame, è necessario dotarsi del cavo apposito. Vedere "Cavo per il blocco dei frame" a pagina 67.

Per ordinare il cavo per il blocco dei frame, rivolgersi al servizio di vendita telefonico di Sun al numero 1-800-786-0404 e richiedere il numero di serie 530-2754 del componente. È possibile ordinare il cavo per il blocco dei frame presso il negozio Sun (http://store.sun.com), indicando questo numero di serie nella sezione riservata ai componenti.

Per impostazione predefinita, *non* viene effettuato il blocco dei frame di due stream video provenienti da acceleratori grafici Sun XVR-4000 distinti. L'unica eccezione è rappresentata da due stream in modalità doublewide o doublehigh su un solo acceleratore grafico Sun XVR-4000, per i quali è sempre prevista l'attivazione del blocco dei frame.

Sincronizzazione dello swapping dei buffer

La sincronizzazione dello swapping dei buffer consente di effettuare uno scambio simultaneo dei contenuti della memoria buffer su tutti i sottosistemi dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000, indipendentemente da quale acceleratore completi il rendering dei contenuti delle scene per ultimo. In questo modo, si mantiene la continuità di riproduzione delle scene in tutte le visualizzazioni collegate tramite il cavo per il blocco dei frame. La visualizzazione può essere riprodotta su monitor o su parete tramite un proiettore. Per un esempio di creazione di un'applicazione multischermo, vedere "Creazione di un'applicazione multischermo" a pagina 61 in questa sezione.

L'algoritmo della sincronizzazione dello swapping del buffer relativo al software illustrato in pagina 61 è implementato dal supporto Xinerama di Sun. Le applicazioni che aprono una finestra su un frame buffer virtuale Xinerama non vengono coinvolte in questa sincronizzazione.

Creazione di un'applicazione multischermo

Di seguito, viene fornito un esempio di programmazione relativo alla creazione di un'applicazione per la sincronizzazione dello swapping dei buffer (multischermo).

▼ Creazione del programma principale

- 1. Creare *n* finestre a schermo intero, una per schermo.
- 2. Creare *n* thread di rendering e associare un thread a ogni schermo.
- 3. Creare un thread master per sincronizzare i thread di rendering.
- 4. Eseguire il ciclo di eventi del Windows System.

▼ Uso del metodo di esecuzione del thread master

Effettuare le seguenti operazioni in successione:

- Notificare a tutti i thread di rendering di eseguire il rendering di un frame (possibilmente in risposta a un evento).
 Attendere il completamento del rendering da parte di tutti i thread.
- **2.** Notificare a tutti i thread di rendering di eseguire lo swapping dei buffer. Attendere il completamento dello swapping da parte di tutti i thread di rendering.
- Uso del metodo di esecuzione dei thread di rendering
 - 1. Creare un contesto OpenGL per questa finestra del thread.
 - 2. Aggiornare il contesto relativo a questo thread.
 - 3. Inizializzare lo stato del contesto OpenGL.
 - 4. Effettuare le seguenti operazioni in successione:
 - a. Attendere la notifica del thread master.
 - b. Eseguire il rendering dell'immagine per supportare il buffer per questo schermo.
 - c. Notificare al thread master che è stato eseguito il rendering relativo a questo thread.
 - d. Attendere la notifica del thread master.
 - e. Eseguire lo swapping dei buffer.
 - f. Notificare al thread master che è stato eseguito lo swapping di questo thread.

Collegamento del cavo per il blocco dei frame

Collegare gli acceleratori grafici Sun per l'attivazione del blocco dei frame prima di configurare il sistema per il blocco dei frame (come descritto in "Attivazione del blocco dei frame sugli acceleratori grafici" a pagina 65).

1. Individuare il pannello posteriore I/O dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 sul retro del server Sun Fire V880z e il connettore stereo/blocco dei frame DIN a 7 pin (FIGURA 7-1).



FIGURA 7-1 Connettori stereo/blocco dei frame dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

- 2. Collegare il connettore master del cavo per il blocco dei frame al connettore DIN a 7 pin stereo/blocco dei frame (FIGURA 7-2).
- 3. Collegare il connettore del cavo slave a un connettore DIN a 7 pin stereo/blocco dei frame dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 di tipo slave.

Se la lunghezza del cavo per il blocco dei frame non è sufficiente, utilizzare un cavo DIN a 7 pin di estensione standard tra il connettore slave del cavo per il blocco dei frame e il connettore DIN a 7 pin del sistema slave.

- 4. Opzionale In caso di sincronizzazione degli acceleratori grafici Sun XVR-4000 aggiuntivi:
 - a. Collegare un connettore master aggiuntivo del cavo per il blocco dei frame al connettore a margherita/stereo del cavo per il blocco dei frame (FIGURA 7-2).
 - b. Collegare il nuovo connettore del cavo slave alla successiva scheda grafica da sottoporre a blocco dei frame. Il visore stereo può essere collegato al connettore a margherita/stereo finale.

Nota – Mentre l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 supporta il visore stereo con o senza fili, il visore stereo *privo* di alimentazione esterna *non* è supportato. Collegare il connettore DIN a 7 pin del trasmettitore al connettore a margherita/stereo del cavo per il blocco dei frame (FIGURA 7-2).

La FIGURA 7-2 mostra l'acceleratore grafico master Sun XVR-4000 nello slot B del server Sun Fire V880z. Il primo acceleratore grafico slave Sun XVR-4000 è situato nello slot C. Il secondo slave è situato nello Slot B di un altro server Sun Fire V880z.



FIGURA 7-2 Acceleratore grafico Sun XVR-4000 e cavo per il blocco dei frame

Attivazione del blocco dei frame sugli acceleratori grafici

In questo esempio vengono utilizzati l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 e i nomi dei dispositivi zulu0 e zulu1. Quando si attiva il blocco dei frame su altri acceleratori grafici, ad esempio Sun XVR-500 e/o Sun XVR-1000, utilizzare i nomi dei dispositivi appropriati.

1. Indicare un acceleratore grafico Sun XVR-4000 come dispositivo di visualizzazione master.

È possibile utilizzare l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 che funge da dispositivo di avvio/console del sistema.

Selezionare un dispositivo qualsiasi (ovvero zulu0, zulu1 e così via), come acceleratore grafico Sun XVR-4000 di tipo master.

Nota – zulu0 dovrebbe essere situato nello slot B; dei due, lo slot inferiore che è in grado di contenere l'acceleratore grafico Sun XVR-4000. Accertarsi della presenza dei dispositivi nello slot del pannello posteriore I/O.

- 2. Controllare che su ciascun acceleratore grafico Sun XVR-4000 installato sia in esecuzione un formato video con una velocità di refresh identica a quella del formato video in esecuzione sull'acceleratore XVR-4000 in modalità Master.
 - a. Verificare la risoluzione di un acceleratore grafico Sun XVR-4000 utilizzando il comando fbconfig.

host% fbconfig -dev zulu0 -prconf

È necessario ripetere questo comando per ciascun acceleratore grafico Sun XVR-4000 del sistema o dei sistemi.

b. Modificare la risoluzione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 tramite il comando fbconfig.

Se la risoluzione di ogni acceleratore grafico Sun XVR-4000 non è la stessa, è necessario modificarla in modo che corrisponda a quella dell'acceleratore in modalità Master. È necessario configurare ciascuna scheda separatamente (ovvero zulu0, zulu1 e così via). La risoluzione indicata di seguito è a scopo esemplificativo; è possibile utilizzare formati video diversi, quali SUNW_STD_1600x1000x66 (TABELLA 2-1).

```
host% fbconfig -dev zulu0 -res SUNW_STD_1280x1024x76
host% fbconfig -dev zulu1 -res SUNW_STD_1280x1024x76
```

Effettuare la sconnessione da X Window System, quindi riconnettersi per attivare le risoluzioni. Per *non* ripetere la sincronizzazione del blocco dei frame al riavvio di X Window System, uscire semplicemente dalla sessione finestra/desktop invece di effettuare la sconnessione, o disattivare il blocco dei frame (vedere "Disattivazione del blocco dei frame" a pagina 67).

3. Se non lo si è già fatto, collegare i cavi del blocco dei frame a ciascun acceleratore grafico Sun su cui attivare il blocco dei frame.

Nota – Non attivare alcuno stream come slave se il cavo per il blocco dei frame non è collegato. Verificare che il connettore slave del cavo per il blocco dei frame sia collegato alla scheda grafica configurata come slave.

Vedere la sezione precedente "Collegamento del cavo per il blocco dei frame" a pagina 62.

Collegare per primo il connettore del cavo per il blocco dei frame in modalità Master all'acceleratore grafico master.

4. Configurare i dispositivi master e slave su cui attivare il blocco dei frame.

In questo esempio, zulu0 è il dispositivo master per il blocco dei frame e zulu1 è il dispositivo slave.

host% fbconfig -dev zulu0 -master a -stream a -slave disable host% fbconfig -dev zulu1 -stream a -slave enable external framelock

L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 *non* richiede l'esecuzione di questi due ultimi comandi, configurando ciascuna scheda grafica come master e slave a ogni connessione a X Window System.

L'attivazione del blocco dei frame potrebbe creare un disturbo sull'output video del dispositivo zulul. L'output di zulul si troverà quindi in condizioni di blocco dei frame. I fotogrammi verranno avviati in base al blocco dei frame del dispositivo master.

Disattivazione del blocco dei frame

Nota – Disattivare il blocco dei frame su tutti i dispositivi slave *prima* di rimuovere i cavi del blocco dei frame.

• Per disattivare il blocco dei frame, digitare:

```
host% fbconfig -dev zulu1 -stream a -slave disable
```

Cavo per il blocco dei frame

Il cavo per il blocco dei frame, FIGURA 7-3, è un cavo a Y con tre connettori. Utilizzare questo cavo per collegare a margherita gli acceleratori grafici Sun XVR-4000 presenti in un computer.

Connettore modalità Slave



Connettore modalità Master

Connettore visore stereo a margherita

FIGURA 7-3 Cavo per il blocco dei frame

TABELLA 7-1 Connessioni dei cavi del blocco dei fran	ne
--	----

Connettore del blocco dei frame	Descrizione
Connettore master (cavo maschio più corto)	Si collega al connettore stereo sull'acceleratore grafico Sun XVR-4000 designato come dispositivo di visualizzazione master. Si collega inoltre al connettore a margherita per gli acceleratori grafici Sun XVR- 4000 di tipo slave.
Connettore slave (cavo maschio più lungo)	Si collega al connettore stereo sull'acceleratore grafico Sun XVR-4000 designato come dispositivo slave.
Connettore visore stereo a margherita (connettore femmina)	A questo connettore è possibile collegare direttamente un visore stereo. In alternativa, è possibile utilizzare il connettore per collegare a margherita altri cavi del blocco dei frame per ulteriori acceleratori grafici Sun XVR-4000 di tipo slave.

Nota – È possibile configurare come master un solo acceleratore grafico Sun XVR-4000. Tutti gli altri acceleratori Sun XVR-4000 devono essere configurati come slave. Consultare la sezione "Attivazione del blocco dei frame sugli acceleratori grafici" a pagina 65.

Attivazione del genlock sugli acceleratori grafici Sun XVR-4000

Questo capitolo descrive l'attivazione del genlock su più acceleratori grafici Sun XVR-4000.

- "Genlock di acceleratori grafici Sun XVR-4000" a pagina 69
- "Collegamento del cavo per il genlock" a pagina 70
- "Attivazione del genlock sugli acceleratori grafici" a pagina 73
- "Disattivazione del genlock" a pagina 79

Genlock di acceleratori grafici Sun XVR-4000

Il genlock e il blocco dei frame sono metodi differenti per effettuare la sincronizzazione del timing video tra due sistemi grafici computerizzati. Il blocco dei frame sincronizza due stream video ripristinando in modo asincrono il timing verticale del dispositivo slave e non garantisce che i pixel siano allineati nei due stream. Tale situazione potrebbe dare come risultato una perdita delle linee video.

D'altra parte, il genlock genera il proprio pixel clock in base ai segnali di timing del video impostato come master tramite le tecniche PLL (Phase Locked Loop), in modo che ciascun segnale produca pixel esattamente con la stessa velocità, benché nel tempo il timing del dispositivo master sia soggetto a modifiche. Il genlock attualmente richiede formati video con risoluzioni e velocità di refresh identiche.

Quando si utilizza il genlock con il blocco dei frame (Capitolo 7), l'aggiornamento verticale viene ricevuto dalla stessa linea video. Il dispositivo slave non può occupare o liberare una linea video utilizzata dal dispositivo di visualizzazione master in condizioni di genlock.

Il genlock può essere attivato anche per gli acceleratori grafici Sun XVR-4000 in altri sistemi. Verificare di aver inviato i comandi, i formati video (e così via) appropriati a ciascun acceleratore grafico di sistema per il quale si desidera attivare il genlock.

I cavi 13W3-BNC e BNC-BNC, i connettori BNC-T e i terminatori da 76 ohm possono essere acquistati in un negozio di computer o video.

Collegamento del cavo per il genlock

Effettuare il collegamento degli acceleratori grafici Sun XVR-4000 per i quali si desidera attivare il genlock prima di configurare il sistema per l'attivazione del genlock (vedere "Attivazione del genlock sugli acceleratori grafici" a pagina 73). Si consiglia di collegare agli acceleratori grafici Sun XVR-4000 sia i cavi per il blocco dei frame (Capitolo 7) che i cavi per il genlock in caso fosse necessario attivarli entrambi. Anche quando il blocco dei frame non è attivo, il collegamento dei cavi per il blocco dei frame non crea disturbi.

Per attivare il genlock sull'acceleratore grafico master Sun XVR-4000 e su un acceleratore grafico slave, è richiesto un cavo 13W3-BNC, un connettore BNC-T, cavi BNC-BNC (per attivare il genlock su più dispositivi slave) e un terminatore BNC da 75 ohm. Per attivare il genlock su un unico dispositivo slave è richiesto un terminatore da 75 ohm.

1. Individuare il pannello posteriore I/O dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 sul retro del server Sun Fire V880z e il connettore 13W3 da utilizzare come master per il genlock (FIGURA 8-1).

Per attivare il genlock delle schede grafiche di tipo slave, può essere utilizzato il connettore 13W3A o 13W3B. Utilizzare un connettore per il dispositivo di visualizzazione master (ad esempio, il proiettore o il monitor) e l'altro per attivare il genlock sui dispositivi di visualizzazione slave.



FIGURA 8-1 Connettori 13W3 e per il genlock dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

- 2. Collegare l'estremità del connettore 13W3 del cavo per il genlock al connettore 13W3 del monitor dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 selezionato per l'attivazione del genlock (FIGURA 8-2).
- 3. Collegare un connettore BNC-T al connettore genlock/BNC slave del pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 (FIGURA 8-2).

Ripetere la procedura per tutti i dispositivi slave aggiuntivi su cui si desidera attivare il genlock.

4. Collegare l'estremità appropriata del connettore BNC del cavo per il genlock a un'estremità del connettore BNC-T (FIGURA 8-2).

Per il genlock viene normalmente utilizzato il segnale di sincronizzazione composta o orizzontale solitamente corrispondente al connettore BNC del filo nero. Se il segnale di sincronizzazione del formato video del dispositivo master usa l'opzione di sync on green, utilizzare il connettore BNC del filo verde. Il cavo BNC da 13W3 per il genlock ha anche fili BNC rossi, verdi, blu o bianchi. Vedere TABELLA 8-1 a pagina 76.

- 5. In caso siano presenti più dispositivi slave, collegare un cavo BNC-BNC dall'estremità libera del connettore BNC-T di un acceleratore grafico al connettore BNC-T del dispositivo slave successivo.
- 6. Collegare il terminatore da 75 ohm al connettore libero BNC-T dell'ultimo dispositivo slave.

La FIGURA 8-2 mostra l'acceleratore grafico master Sun XVR-4000 nello slot B del server Sun Fire V880z. Il primo acceleratore grafico slave Sun XVR-4000 è situato nello Slot C. Il secondo ed il terzo slave sono situati su due server Sun Fire V880z aggiuntivi.



FIGURA 8-2 Collegamento dei cavi per il genlock ad acceleratori grafici Sun XVR-4000

Attivazione del genlock sugli acceleratori grafici

In questo esempio vengono utilizzati l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 e i nomi dei dispositivi zulu0 e zulu1. Se si attiva il genlock su altri acceleratori grafici, utilizzare i nomi dei dispositivi appropriati.

1. Impostare un acceleratore grafico Sun XVR-4000 come master.

È possibile utilizzare l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 che funge da dispositivo di avvio/console del sistema.

Selezionare un dispositivo qualsiasi (ovvero zulu0, zulu1 e così via), come acceleratore grafico Sun XVR-4000 di tipo master. Se sono attivati sia il blocco dei frame sia il genlock, è necessario collegare lo stesso dispositivo come master per entrambi.

- 2. Controllare che su ciascun acceleratore grafico Sun XVR-4000 installato sia in esecuzione un formato video con una velocità di refresh identica a quella del formato video in esecuzione sull'acceleratore XVR-4000 configurato come master.
 - a. Verificare la risoluzione di un acceleratore grafico Sun XVR-4000 utilizzando il comando fbconfig.

host% fbconfig -dev zulu0 -prconf

È necessario ripetere questo comando per ciascun acceleratore grafico Sun XVR-4000 presente nel sistema o nei sistemi su cui attivare il genlock.

b. Modificare la risoluzione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 tramite il comando fbconfig.

Se la risoluzione di ogni acceleratore grafico Sun XVR-4000 non è la stessa, è necessario modificarla in modo che corrisponda a quella dell'acceleratore in modalità Master. È necessario configurare ciascuna scheda separatamente (ovvero zulu0, zulu1 e così via). La risoluzione indicata di seguito è a scopo esemplificativo; è possibile utilizzare formati video diversi, quali SUNW_STD_1600x1000x66 (TABELLA 8-1):

host% fbconfig -dev zulu0 -res SUNW_STD_1280x1024x76 host% fbconfig -dev zulu1 -res SUNW_STD_1280x1024x76 Effettuare la sconnessione da X Window System, quindi riconnettersi per attivare le risoluzioni. Per *non* ripetere la sincronizzazione del genlock o del bothlock al riavvio di X Window System, è sufficiente uscire dalla sessione window/desktop invece di effettuare la sconnessione o di disattivare il genlock (vedere "Disattivazione del genlock" a pagina 79).

3. Impostare le schede grafiche come master e slave.

È possibile attivare il genlock quando X Window System è in esecuzione. È tuttavia necessario controllare che il dispositivo master sia stato inizializzato. (vedere Punto 4).

In questo esempio, zulu0 è il dispositivo master del genlock e zulu1 è il dispositivo slave.

host% fbconfig -dev zulu0 -master a -stream a -slave disable -outputs streamA host% fbconfig -dev zulu1 -stream a -slave enable genlock

L'opzione -outputs streamA dirige lo stesso stream video attraverso entrambe le porte 13W3, inviando simultaneamente lo stesso flusso di dati al dispositivo di visualizzazione e all'acceleratore grafico slave per l'attivazione del genlock. Per ulteriori informazioni, vedere Capitolo 6, "Mappatura delle porte -outputs" a pagina 42.

4. Verificare che il dispositivo master venga inizializzato prima del dispositivo slave.

Se i dispositivi si trovano nello stesso sistema, nel file Xservers il dispositivo master dovrebbe apparire prima del dispositivo slave. Se in questo esempio zulu0 è il dispositivo master, è possibile verificare che zulu0 sia la prima voce nel file Xservers in corrispondenza della linea di comando Xsun.

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun -dev /dev/fbs/zulu0 -dev /dev/fbs/zulu1
```

Quando si riavvia X Window System sul dispositivo slave, il connettore di input per l'attivazione del genlock sul dispositivo slave non rileverà il dispositivo master, se il dispositivo master *non* è stato inizializzato prima del dispositivo slave nel file Xservers. Pertanto, il tentativo di attivare il genlock con il dispositivo master da parte del dispositivo slave non avrà effetto.

Se viene inizializzato per primo, il dispositivo slave si avvierà senza attivare il genlock. Sarà quindi possibile attivare il genlock per il dispositivo slave tramite il comando fbconfig:

```
host% fbconfig -dev zulu1 -stream a -slave enable genlock
```

Opzioni del genlock

Le opzioni secondarie fbconfig -genlock hphase e vphase attivano rispettivamente l'impostazione relativa o assoluta della fase orizzontale e verticale. La fase orizzontale consente un pixel offset tra il formato video esterno e lo streaming in uscita. La fase verticale consente un offset della linea di scansione tra il formato video esterno e lo streaming in uscita.

Vedere "Pagine man" a pagina 41 per le descrizioni dettagliate delle opzioni secondarie -genlock attraverso la pagina man SUNWzulu_config. Questa sezione descrive anche la procedura di attivazione dei comandi fbconfig -dev zulu0 -help. È possibile utilizzare altre opzioni secondarie -genlock per adattare il genlock a formati video speciali (ovvero non Sun) con un timing corrispondente a quello di un formato video Sun.

Limitazioni del genlock

L'attivazione del solo genlock (invece del bothlock) consente di effettuare la sincronizzazione verticale con il dispositivo master da cui viene generato il genlock solo per i formati video di sincronizzazione composita, con intervalli, per pixel clock inferiori a 150 Mhz. Tutti i formati video Sun con sincronizzazione composita includono gli intervalli. Per gli altri formati video, l'attivazione del genlock consente di sincronizzare solo la frequenza dei pixel e la fase orizzontale ma non quella verticale. L'attivazione del bothlock al posto del genlock consente di ottenere entrambi i tipi di allineamento: orizzontale e verticale.

Bothlock

Utilizzare l'opzione bothlock per attivare sia il genlock sia il blocco dei frame. Utilizzando le tecniche di genlock e blocco dei frame e il bothlock richiede il collegamento dei cavi per entrambe le funzioni (per l'attivazione del blocco dei frame, vedere Capitolo 7).

Vantaggi del bothlock

Il bothlock è l'unico sistema che consente di effettuare la sincronizzazione verticale e orizzontale per i formati video ad alta velocità (pixel clock pari o superiore a 150 Mhz) o per un formato video con sincronizzazione separata (vedere TABELLA 8-1). Il bothlock è consigliato anche per altri formati video quando è disponibile un segnale di blocco dei frame (ovvero quando l'origine è un acceleratore grafico Sun con un connettore blocco dei frame/stereo Sun).

Configurazione del bothlock

• Per utilizzare il bothlock, digitare:

host% fbconfig -dev zulu0 -master a -stream a -slave disable -outputs streamA host% fbconfig -dev zulu1 -stream a -slave enable external bothlock

L'acceleratore grafico Sun XVR-4000 *non* richiede l'esecuzione di questi due ultimi comandi, ovvero non richiede la configurazione di ogni scheda grafica master e slave a ogni connessione a X Window System.

Attributi di sincronizzazione della risoluzione dello schermo

La TABELLA 8-1 contiene un elenco degli attributi di sincronizzazione appropriati per ciascuna risoluzione dello schermo. La tabella indica inoltre la velocità del pixel clock per ciascuna risoluzione. Per i pixel clock inferiori a 150 Mhz (indicati come "lenti" nella colonna Velocità dei pixel clock della TABELLA 8-1), l'attivazione del genlock è sufficiente per effettuare una sincronizzazione composita. Per i pixel clock superiori a 150 Mhz (indicati come "veloci" nella TABELLA 8-1), si consiglia di attivare il bothlock (vedere "Bothlock" a pagina 75). Tutti i formati video Sun a sincronizzazione composita includono degli intervalli.

Risoluzione visualizzazione	Velocità di refresh (Hz)	Velocità pixel clock	Attributo di sincronizzazione	Consentito solo per il genlock	Formato video
1920 × 1200	60d	Veloce	Separata	No	SUNW_DIG_1920x1200x60
1920 × 1200	70, 75	Veloce	Composita	No	SUNW_STD_1920x1200x70 SUNW_STD_1920x1200x75
1920×1080	60d	Lento	Separata	No	SUNW_DIG_1920x1080x60
1920 × 1080	72	Veloce	Composita	No	SUNW_STD_1920x1080x72
1792 imes 1344	60	Veloce	Separata	No	VESA_STD_1792x1344x60
1600 × 1280	76	Veloce	Composita	No	SUNW_STD_1600x1280x76
1600 × 1200	60d	Lento	Separata	No	SUNW_DIG_1600x1200x60
1600 × 1200	60, 75	Veloce	Separata	No	VESA_STD_1600x1200x60 VESA_STD_1600x1200x75

 TABELLA 8-1
 Attributi di sincronizzazione della risoluzione dello schermo

Risoluzione visualizzazione	Velocità di refresh (Hz)	Velocità pixel clock	Attributo di sincronizzazione	Consentito solo per il genlock	Formato video
1600 imes 1024	60	Lento	Separata	No	SUNW_DIG_1600x1024x60
1600 × 1000	76	Veloce	Composita	No	SUNW_STD_1600x1000x76
1600 imes 1000	66	Lento	Composita	Sì	SUNW_STD_1600x1000x66
1440 imes 900	76	Lento	Composita	Sì	SUNW_STD_1440x900x76
1280 × 1024	96, 108d, 112	Veloce	Separata	No	SUNW_STEREO_1280x1024x96 SUNW_STEREO- DIG_1280x1024x108 SUNW_STEREO_1280x1024x112
1280×1024	85	Veloce	Separata	No	VESA_STD_1280x1024x85
1280 × 1024	60, 75	Lento	Separata	No	VESA_STD_1280x1024x60 VESA_STD_1280x1024x75
1280 × 1024	67, 76	Lento	Composita	Sì	SUNW_STD_1280x1024x67 SUNW_STD_1280x1024x76
1280 × 800	112	Veloce	Separata	No	SUNW_STEREO_1280x800x112
1280×800	76	Lento	Composita	Sì	SUNW_STD_1280x800x76
1280 × 768	56	Lento	Separata	No	SUNW_STD_1280x768x56
1152×900	120	Veloce	Separata	No	SUNW_STEREO_1152x900x120
1152 × 900	66, 76	Lento	Composita	Sì	SUNW_STD_1152x900x66 SUNW_STD_1152x900x76
1024 imes 692	100	Lento	Separata	No	SUNW_STEREO_1024x692x100
1024×800	84	Lento	Composita	Sì	SUNW_STD_1024x800x84
1024 imes 768	96	Lento	Separata	No	SUNW_STEREO_1024x768x96
1024×768	77	Lento	Composita	Sì	SUNW_STD_1024x768x77
1024 × 768	60, 70, 75	Lento	Separata	No	VESA_STD_1024x768x60 VESA_STD_1024x768x70 VESA_STD_1024x768x75
960 × 680	108, 112	Lento	Composita	No †	SUNW_STEREO_960x680x108 SUNW_STEREO_960x680x112
800 × 600	75	Lento	Separata	No	VESA_STD_800x600x75
768 imes 575	50i	Lento	Composita	Sì	SUNW_INT_768x575x50
640 imes 480	60fsc	Lento	Composita	No	SUNW_FSC_640x480x60

 TABELLA 8-1
 Attributi di sincronizzazione della risoluzione dello schermo (seguito)

Risoluzione visualizzazione	Velocità di refresh (Hz)	Velocità pixel clock	Attributo di sincronizzazione	Consentito solo per il genlock	Formato video
640 × 480	60, 72, 75	Lento	Separata	No	VESA_STD_640x480x60 VESA_STD_640x480x72 VESA_STD_640x480x75
640 imes 480	60i	Lento	Composita	Sì	SUNW_INT_640x480x60
640 × 480	50i	Lento	Separata	No	SUNW_PAL_640x480x50

 TABELLA 8-1
 Attributi di sincronizzazione della risoluzione dello schermo (seguito)

† I dispositivi master e slave potrebbero non essere visivamente sincronizzati se si usa soltanto genlock, in quanto i formati video 960 × 680 non utilizzano la funzione denominata "vertical sync elongation" (prolungamento della sincronizzazione verticale) per attivare la distinzione dei campi. Per ovviare a tale limitazione, si consiglia di utilizzare il blocco frame e il genlock.

Spia del genlock

La spia del genlock è situata tra il connettore 13W3A e il connettore stereo. La spia si illumina quando è presente un input del genlock con la frequenza orizzontale desiderata.



FIGURA 8-3 Spia del genlock dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Disattivazione del genlock

Nota – È *necessario* disattivare il genlock su *tutti* i dispositivi slave *prima* di poter effettuare una delle seguenti operazioni:

• Rimozione dei cavi per il genlock

• Arresto del video sul dispositivo master (ad esempio, riavviando o arrestando il sistema del dispositivo master se tale dispositivo si trova in un sistema diverso rispetto al dispositivo slave)

• Modifica del formato video per i dispositivi master o slave

• Per disattivare il genlock (e il blocco dei frame, in caso si utilizzi il bothlock) da un dispositivo, digitare:

host% fbconfig -dev zulu1 -stream a -slave disable

Impostazione del dispositivo video predefinito

Queste istruzioni descrivono come impostare l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 come dispositivo video predefinito.

1. Al prompt ok, digitare:

```
ok show-displays
```

Vengono visualizzate informazioni simili al testo riportato di seguito:

```
a) /pci@lf,0/SUNW,m64B@l3
b) /pci@lf,0/pci@5/SUNW,XVR-4000@l
q) NO SELECTION
Enter Selection, q to quit: b
/pci@lf,0/pci@5/SUNW,XVR-4000@l has been selected.
Type ^Y ( Control-Y ) to insert it in the command line.
e.g. ok nvalias mydev ^Y
for creating devalias mydev for
/pci@lf,0/pci@5/SUNW,XVR-4000@l
ok nvalias mydev /pci@lf,0/pci@5/SUNW,XVR-4000@l
ok setenv output-device mydev
output-device = mydev
```

2. Selezionare la scheda grafica che si desidera impostare come dispositivo video predefinito.

Nell'esempio riportato sopra, è stata digitata la lettera ь per l'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

3. Creare un alias per il dispositivo Sun XVR-4000:

Questo punto è opzionale per tutti gli altri sistemi. Tuttavia, la creazione di un alias semplificherà l'uso futuro dei comandi di OpenBoot PROM.

- a. Selezionare l'acceleratore grafico Sun XVR-4000 dal menu show-displays.
- b. Assegnare un nome all'acceleratore grafico Sun XVR-4000.
 - i. Utilizzare nvalias per assegnare un nome al dispositivo.

In questo esempio viene utilizzato mydev come dispositivo.

```
ok nvalias mydev
```

ii. Premere Ctrl-Y sulla tastiera e successivamente il tasto Invio.

c. Verificare l'alias.

```
ok devalias
```

Viene visualizzato l'alias selezionato.

A questo punto è possibile digitare mydev per indicare l'acceleratore grafico Sun XVR-4000. Ad esempio:

ok setenv output-device mydev

4. Ripristinare l'ambiente del dispositivo di output:

ok **reset-all**

5. Collegare il cavo del monitor all'acceleratore grafico Sun XVR-4000 sul pannello posteriore del sistema.

6. Per impostare una risoluzione (ad esempio, $1600 \times 1000 \times 76$), digitare:

```
ok setenv output-device mydev:r1600x1000x76
output-device=mydev:r1600x1000x76
```

Ripristinare il sistema:

```
ok reset-all
```

È possibile ottenere un elenco delle risoluzioni disponibili per il dispositivo di visualizzazione digitando:

```
ok cd /SUNW,zulu@1,0
ok .screen-resolutions
```

Di seguito sono elencate le risoluzioni supportate:

r640x480x60	r1280x1024x60	r1920x1200x70
r640x480x60i	r1280x1024x67	r1920x1200x75
r640x480x72	r1280x1024x75	
r640x480x75	r1280x1024x76	
r768x575x50i	r1280x1024x85	
r800x600x75	r1280x1024x112s	
r960x680x108s	r1440x900x76	
r960x680x112s	r1600x1000x66	
r1024x768x60	r1600x1000x76	
r1024x768x70	r1600x1200x60	
r1024x768x75	r1600x1200x60d	
r1024x768x77	r1600x1200x75	
r1024x800x84	r1600x1280x76	
r1152x900x66	r1792x1344x60	
r1152x900x76	r1856x1392x60	
r1152x900x120s	r1856x1392x75	
r1280x768x56	r1920x1080x60d	
r1280x800x76	r1920x1080x72	
r1280x800x112s	r1920x1200x60d	

Nota – La porta S-video non può essere utilizzata come console.

Configurazione della porta S-video

In questa appendice vengono fornite informazioni per la configurazione della porta S-video (per i formati video NTSC e PAL) dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

- "Interfaccia grafica utente S-Video" a pagina 85
- "Solo porta S-Video" a pagina 86
- "Formato S-Video e video standard" a pagina 87
- "Precedenza della modalità S-Video sulla mappatura delle porte di output" a pagina 88
- "Uso di due acceleratori grafici Sun XVR-4000" a pagina 89

Interfaccia grafica utente S-Video

Questa opzione consente alla porta S-video di catturare i sottoinsiemi dello stream A video standard mentre Window System è in esecuzione.

• Utilizzare l'applicazione GUI svideotool per impostare e selezionare questo sottoinsieme:

host% /opt/SUNWvidtools/bin/svideotool

Nota – Assicurarsi che lo stream B non sia in uso quando viene attivato svideotool.

Solo porta S-Video

Questa opzione produce solo output S-video e nessuna visualizzazione su una delle porte di output 13W3. La FIGURA B-1 mostra la posizione della porta S-video DIN4.





Con questa impostazione, tutte le risorse di memoria e video della scheda grafica vengono dedicate alla porta S-video. È consigliabile utilizzare tale approccio per ottenere la massima profondità di multicampionamento pari a 16 campioni per pixel. Un'altra scheda può essere utilizzata se è richiesta un'ampia area di lavoro, ad esempio per attività che richiedono una finestra superiore a 640×480 .

Nota – Quando si utilizza questa procedura, si presuppone che si stia configurando la prima scheda, denominata zulu0.

1. Impostare la risoluzione sul secondo stream.

Per NTSC, digitare:

host% fbconfig -dev zulu0 -res SUNW_NTSC_640x480x60 -doublewide disable -samples max

Per PAL, digitare:

host% fbconfig -dev zulu0 -res SUNW_PAL_640x480x50 -doublewide disable -samples max

2. Uscire per riavviare l'X Window System e verificare i dati di configurazione.

Formato S-Video e video standard

Questa opzione consente di utilizzare il formato S-video su uno stream di dati video e una visualizzazione normale sull'altro stream.

Possono essere attive solo due porte video contemporaneamente: una delle due porte 13W3 oppure una porta 13W3A e la porta S-video mentre la porta 13W3B non è utilizzata.

Questa impostazione consente la condivisione delle risorse di memoria e video tra i due stream. La profondità di multicampionamento potrebbe risultare ridotta.

1. Impostare la risoluzione e la densità dei campioni per il primo stream (standard). Ad esempio, digitare:

host% fbconfig -dev zulu0b -res SUNW_STD_1280x1024x76 -samples 1

Nota – Notare il valore 0b riportato sopra. Questa *non* è la stessa risoluzione utilizzata per il dispositivo secondario predefinito (zulu0). Tale risoluzione deve essere impostata indipendentemente da zulu0.

Nota – Per il dispositivo zulu0b può essere utilizzata qualsiasi risoluzione valida. Tuttavia, maggiore è la risoluzione, più alta è la densità dei campioni e minore sarà la quantità di memoria disponibile per il multicampionamento nel canale S-video.

- 2. Impostare la risoluzione e la densità dei campioni per il secondo stream.
 - Per NTSC, digitare:

host% fbconfig -dev zulu0a -res SUNW_NTSC_640x480x60 -samples max

Per PAL, digitare:

host% fbconfig -dev zulu0a -res SUNW_PAL_640x480x50 -samples max

Nelle righe di comando riportate sopra, viene allocata più memoria per lo stream S-video.

È possibile controllare la densità dei campioni anche nei seguenti modi:

 Utilizzare -samples max per lo stream standard e -samples 1 per lo stream S-video

oppure

- Effettuare un'allocazione più bilanciata dei campioni. Poiché la risoluzione del formato S-video è minore, lo stesso numero di campioni per pixel richiede meno memoria video per un formato S-video rispetto a un formato standard (più grande).
- 3. Aggiungere o modificare i file Xservers per includere questi dispositivi.

È necessario aggiungere al file /etc/dt/config/Xserver le voci relative ai dispositivi /dev/fbs/zulu0a e /dev/fbs/zulu0b. Se esiste già una voce per /dev/fbs/zulu0, eliminarla e aggiungere un'opzione -dev per ciascuno dei due dispositivi descritti, zulu0a e zulu0b. Tutti gli altri dispositivi devono rimanere inalterati.

Nota – Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 5, "Configurazione di più buffer di frame".

4. Uscire per riavviare l'X Window System e verificare i dati di configurazione.

Precedenza della modalità S-Video sulla mappatura delle porte di output

Quando viene selezionata una modalità S-video, l'impostazione di routing attivata mediante l'opzione -outputs viene modificata per l'intervallo di tempo in cui la modalità video resta selezionata.

La risoluzione S-video (per entrambi i formati NTSC e PAL) è sempre indirizzata alla porta B 13W3 (13W3B) e al connettore S-video DIN4.

Se è attivo un altro stream video, questo viene indirizzato al connettore 13W3A. L'unico routing -outputs non alterato da S-video invia l'altro stream (ad alta risoluzione, non S-video) a entrambi i connettori 13W3. In questo caso, la porta S-video DIN4 viene disattivata.

Il video generato dal connettore 13W3B durante l'attivazione della modalità S-video è una risoluzione non standard che presenta un rapporto aspetto diverso dalla norma. Questo formato è richiesto dal codificatore S-video e non può essere disattivato. È possibile che vengano disattivati tutti i dispositivi di visualizzazione collegati al connettore 13W3B.

Uso di due acceleratori grafici Sun XVR-4000

In questo esempio, la prima scheda (zulu0) viene utilizzata solo per la porta S-video e la seconda scheda (zulu1) viene utilizzata come di norma.

1. Come superutente, creare il file /etc/dt/config/Xservers:

```
# cd /etc/dt/config
# vi + Xservers
```

2. Modificare il file Xservers.

Immettere il contenuto del file Xservers in un'unica lunga riga.

:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun -dev /dev/fbs/zulu1 -dev /dev/fbs/zulu0

Nota – Per impostazione predefinita, la prima scheda in Xservers è il monitor sulla sinistra; le altre vengono poi disposte da sinistra a destra. Le opzioni Xsun possono essere aggiunte al comando Xsun del file Xserver in modo che abbiano la precedenza su tale impostazione predefinita.

3. Specificare le risoluzioni per ciascuna scheda:

host% fbconfig -dev zulu1 -res SUNW_STD_1280x1024x76 host% fbconfig -dev zulu0 -res SUNW_NTSC_640x480x60 host% fbconfig -dev zulu0 -doublewide disable -samples max

4. Controllare lo stato di configurazione del dispositivo zulu1:

```
host% fbconfig -dev zulu1 -propt
--- OpenWindows Configuration for /dev/fbs/zulu1 ---
OWconfig File: machine
Card:
       Double(wide/high): disable
       Stream to Port Mapping: direct (Stream A to Port A; B to B)
       Clearpixel Value: 255
Managed Area:
                            SUNW_STD_1280x1024x76
max
       Resolution:
       Samples Per Pixel:
       Multisample Mode:
Jitter Table:
                             forceon
                              auto
Video Streams:
   Stream A:
       Offset (x,y): (0, 0)
       Gamma Correction Value: 2.22
       Filter Type: mitchell
   Stream B:
       Offset (x,y): (0, 0)
       Gamma Correction Value: 2.22
       Filter Type: mitchell
Framelock:
       Framelock/Stereo Port: Output from Stream A
       Stream A Sync:Free Run (no frame sync)Stream B Sync:Free Run (no frame sync)
```

5. Controllare lo stato di configurazione del dispositivo zuluo:

```
host% fbconfig -dev zulu0 -propt
--- OpenWindows Configuration for /dev/fbs/zulu0 ---
OWconfig File: machine
Card:
       Double(wide/high): disable
       Stream to Port Mapping: direct (Stream A to Port A; B to B)
       Clearpixel Value: 255
Managed Area:
       Resolution:
                               SUNW_NTSC_640x480x60
       Samples Per Pixel: max
       Samples Per ...
Multisample Mode:
                             forceon
                               auto
Video Streams:
   Stream A:
       Offset (x,y): (0, 0)
       Gamma Correction Value: 2.22
       Filter Type: mitchell
   Stream B:
       Offset (x,y): (0, 0)
       Gamma Correction Value: 2.22
       Filter Type: mitchell
Framelock:
       Framelock/Stereo Port: Output from Stream A
       Stream A Sync:Free Run (no frame sync)Stream B Sync:Free Run (no frame sync)
```

La modalità video $\texttt{SUNW}_\texttt{NTSC}_{640\times480\times60}$ viene utilizzata per inizializzare il formato video NTSC.
Installazione dell'aggiornamento di OpenBoot PROM

Questa appendice descrive le modalità di installazione relative all'aggiornamento di OpenBoot PROM 4.7.0.

- 1. Accedere come superutente.
- 2. Inserire il CD dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 nell'unità DVD e andare alla seguente directory:

cd /cdrom/cdrom0/

3. Andare alla directory OpenBoot PROM (OBP) e inizializzare l'aggiornamento:

cd OBP
./upgrade_obp.sh

Nota – È necessario OpenBoot PROM versione 4.7.0 o successiva.

Vengono visualizzati i seguenti messaggi:

Flash Update 2.4: Program and system initialization in progress... Current System Flash PROM Revision: OBP 4.7.0 2002/02/13 13:09 Available System Flash PROM Revision: OBP 4.7.0 2002/07/30 04:35 NOTE: The system will be rebooted (reset) after the firmware has been updated. However, if an error occurs then the system will NOT be rebooted. Do you wish to update the firmware in the system Flash PROM? yes/no : yes 4. Se Current System Flash PROM Revision è la versione 4.7.0 o una versione successiva, digitare semplicemente no. Altrimenti, digitare yes per l'aggiornamento del firmware nella Flash PROM di sistema.

Vengono visualizzati diversi messaggi di programmazione e verifica che terminano con:

Il firmware della Flash PROM di sistema è stato aggiornato.

Nota – Lo spegnimento e il successivo riavvio del sistema è necessario affinché sia effettivo l'aggiornamento di OpenBoot PROM. Il semplice riavvio non è sufficiente.

Aggiornamento del server Sun Fire V880z

Questo capitolo fornisce informazioni sull'aggiornamento del server Sun Fire V880 su un server Sun Fire V880z configurato con l'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

- "Kit di aggiornamento" a pagina 95
- "Procedura di aggiornamento" a pagina 96
- "Requisiti per la configurazione dell'aggiornamento" a pagina 96
- "Installazione del bezel RME e degli sportelli del pannello del server Sun Fire V880z" a pagina 97
- "Assistenza tecnica per l'aggiornamento" a pagina 100

Kit di aggiornamento

Il kit di aggiornamento del server Sun Fire V880z comprende:

- Acceleratore grafico Sun XVR-4000
- Adattatore EMI dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000
- Supporto (CD) dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000
- Operating Environment Installation DVD di Sun Fire V880z
- Sportelli del pannello anteriore del server Sun Fire V880z
- Bezel della console RME (Removable Media)
- Etichetta di installazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000
- Cavo per il blocco dei frame

Requisiti per la configurazione dell'aggiornamento

Questo aggiornamento viene supportato su server Sun Fire V880 della potenza di 2×900 MHz (una scheda CPU/Memoria con due CPU da 900 MHz), 4×900 MHz e 6×900 MHz. Questo kit di aggiornamento non viene supportato su un server Sun Fire V880 con CPU 8 UltraSPARC III poiché non esiste uno slot CPU disponibile per l'inserimento dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

Se si dispone di un server Sun Fire V880 con CPU UltraSPARC III da 750 MHz, è necessario aggiornarlo su CPU UltraSPARC III da 900 MHz prima di ordinare un kit di aggiornamento. Utilizzare i numeri parte esistenti di Sun Fire V880 per l'aggiornamento ad un server Sun Fire V880 da 2×900 Mhz.

Per il server Sun Fire V880z sono necessari un mouse e una tastiera USB.

Procedura di aggiornamento

- 1. Installare il software di aggiornamento OpenBoot PROM se l'OpenBoot PROM risulta essere una versione precedente alla versione 4.7.0 (Appendice C). Appendice C illustra come controllare la versione dell'OpenBoot PROM.
- 2. Eseguire una delle seguenti operazioni per gli ambienti operativi Solaris richiesti:
 - a. Il sistema già utilizza l'ambiente operativo Solaris 9 4/03 (o versioni successive). Passare al punto 3.
 - b. Aggiornare il sistema all'ambiente operativo Solaris 9 4/03 (o versioni successive). Passare al punto 3.
 - c. Il sistema già utilizza l'ambiente operativo Solaris 8 2/02. Installare il software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 ("Software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000" a pagina 110). Passare al punto 3.
 - d. Aggiornare il sistema all'ambiente operativo Solaris 8 2/02 (Capitolo 3). Installare successivamente il software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 ("Software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000" a pagina 110). Passare al punto 3.
- 3. Installare l'hardware dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 (Capitolo 4).

- 4. Installare gli sportelli del pannello anteriore di Sun Fire V880z e il bezel RME (pagina 97).
- 5. Riaccendere il sistema e riavviarlo (boot -r) per consentire la riconfigurazione (pagina 100).

Installazione del bezel RME e degli sportelli del pannello del server Sun Fire V880z

Dopo aver installato l'hardware dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 secondo quanto indicato nel Capitolo 4, procedere all'installazione del bezel RME e degli sportelli del pannello del server Sun Fire V880z.

1. Rimuovere il bezel della console RME (Removable Media) del server Sun Fire V880 (FIGURA D-1).

Rimuovere le due viti Phillips che fissano l'RME allo chassis (una su ogni lato dello chassis di sistema) ed estrarre le schede di inserimento della console dagli slot dello chassis.

- 2. Aprire lo sportello del pannello anteriore sinistro del server Sun Fire V880 (FIGURA D-1).
- 3. Individuare le cinque viti Phillips poste sul sistema di supporto centrale che fissa il gruppo di sportelli del pannello anteriore allo chassis di sistema. Rimuovere e conservare le cinque viti (FIGURA D-1).



FIGURA D-1 Rimozione del bezel anteriore del server Sun Fire V880

- 4. Estrarre lo sportello del pannello anteriore del server Sun Fire V880 dallo chassis di sistema e tenerlo da parte.
- 5. Collocare il nuovo sportello del pannello anteriore del server Sun Fire V880z nello chassis (FIGURA D-2) facendolo scorrere.
- 6. Fissare lo sportello del pannello al sistema di supporto centrale dello chassis inserendo nuovamente le cinque viti Phillips (FIGURA D-2).
- 7. Rimuovere il bezel della console RME del sistema (FIGURA D-2).

Fissare il bezel RME con le due viti Phillips (una per ogni lato dello chassis di sistema). Sostituire, se necessario, ogni pannello relativo al bezel della console RME.



FIGURA D-2 Installazione del bezel anteriore del server Sun Fire V880z

8. Collocare l'etichetta di installazione di Sun XVR-4000 fornita con il kit di aggiornamento in basso nella parte interna dello sportello del cabinet destro (FIGURA D-2).

Collocare l'etichetta a destra dell'etichetta "Configurazione scheda CPU/Memoria".

- 9. Chiudere lo sportello del cabinet del server Sun Fire V880z.
 - a. Se è stato rimosso lo sportello laterale, reinstallarlo sul telaio.

Poggiare i perni di montaggio dello sportello laterale sui fori corrispondenti nel pannello posteriore del telaio e abbassare lo sportello laterale fino a bloccarlo in posizione.

b. Chiudere lo sportello laterale.

Accertarsi che lo sportello sia bloccato nella relativa struttura di montaggio.

- c. Bloccare lo sportello laterale con la chiave di sistema.
- 10. Collegare i cavi appropriati del monitor alla piastra principale dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 sul pannello posteriore di Sun Fire V880z.
- 11. Avviare il server Sun Fire V880z.

12. Eseguire un boot di riconfigurazione:

Arrestare il sistema (utilizzando Stop-A) per visualizzare il prompt ok.

ok **boot -r**

Consultare la sezione "Come eseguire un boot di riconfigurazione" in *Server Sun Fire V880 Manuale dell'utente.*

Nota – Verificare il livello della versione di OpenBoot PROM. È necessario OpenBoot PROM versione 4.7.0 o successiva. Se la versione di OpenBoot PROM è precedente rispetto alla versione 4.7.0, installare l'aggiornamento di OpenBoot PROM (Appendice C).

Assistenza tecnica per l'aggiornamento

È possibile richiedere l'assistenza di tecnici Sun per effettuare l'aggiornamento del server. Per assistenza e per ulteriori informazioni, consultare Sun Support Services all'indirizzo internet: http://www.sun.com/service/online/

Per informazioni dettagliate sull'assistenza per il server Sun Fire V880z, consultare la seguente documentazione hardware:

- Sun Fire V880 Server Service Manual (806-6597)
- Server Sun Fire V880 Manuale dell'utente (816-0751)

Installazione del software Solaris 8 2/02 sul server Sun Fire V880z

Questa appendice fornisce informazioni sull'utilizzo del DVD denominato Operating Environment Installation DVD. Tale DVD è necessario *soltanto* per l'ambiente operativo Solaris 8 2/02 (per un server Sun Fire V880z con un acceleratore grafico Sun XVR-4000).

- "A chi è destinato questo software" a pagina 101
- "Informazioni sul DVD di installazione in dotazione con il sistema" a pagina 102
- "Quando usare il DVD" a pagina 102
- "Come usare il DVD" a pagina 103
- "Software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000" a pagina 110

A chi è destinato questo software

Il DVD di installazione per Solaris 8 2/02 è destinato soltanto ad amministratori di sistema o ingegneri specializzati o a persone qualificate in grado di svolgere le procedure di installazione.

Informazioni sul DVD di installazione in dotazione con il sistema

■ L'Operating Environment Installation DVD di Sun Fire V880z, da utilizzare con l'ambiente operativo Solaris 8 2/02, viene fornito insieme a questo manuale.

Questo DVD di installazione sarà di seguito indicato come DVD0.



Attenzione – *Non* utilizzare il DVD0 per installare versioni di Solaris su altre piattaforme.

Nota – Con il DVD0 è necessario usare il Media Kit Solaris 8 2/02. Le versioni precedenti o successive di Solaris non funzioneranno.

Nota – Il CD 2 di 2 di Solaris non è necessario per tutti i tipi di installazione.

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di installazione del software Solaris in rete, consultare la Advanced Installation Guide compresa nel media kit Solaris.

Quando usare il DVD

Il DVD0 deve essere utilizzato per avviare l'installazione del server Sun Fire V880z, che richiede il supporto di acceleratori grafici Sun XVR-4000. Tale procedura è valida *unicamente* per i sistemi sui quali è installato l'ambiente operativo Solaris 8 2/02 (non è necessaria per quei sistemi sui quali è installato l'ambiente operativo Solaris 9 4/03 o versioni successive).

Non usare il CD di installazione di Solaris 8 in dotazione con la versione di Solaris 8 10/00 e non tentare di eseguire l'installazione direttamente dal CD 1 di 2 del software Solaris 8 o dal DVD di Solaris 8 2/02.

Iniziando l'installazione con il DVD0, insieme a Solaris Operating Environment saranno installati i package e le patch necessarie ad attivare il supporto dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000. **Nota** – Prima di installare Solaris 8 2/02 con il DVD0 è necessario il supporto OpenBoot PROM versione 4.7.0 o successiva. Il CD dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 contiene i file necessari per aggiornare il firmware.

Come usare il DVD

Per installare Solaris si può procedere in due modi:

- Installare il software direttamente sul sistema tramite il DVD0.
- Installare un'immagine recuperata dal media kit della versione di Solaris su un server di installazione, eseguire la patch dell'immagine mediante le immagini binarie del DVD0 e applicare la patch per installare Solaris sul sistema.

Su sistemi non provvisti di frame buffer e di monitor è possibile installare la presente versione di Solaris con entrambi i metodi sopra descritti. Il DVD0 fornisce inoltre un metodo di installazione diretta per mezzo di un'interfaccia a riga di comando in grado di funzionare su una linea tip(1) collegata a sistemi senza monitor.

Nota – Per impostare una connessione tip, consultare le istruzioni contenute nel manuale per l'utente o nel manuale di manutenzione del sistema. Informazioni generali sulle operazioni tip vengono fornite nei manuali di riferimento dei comandi OpenBoot. La connessione tip deve essere stabilita prima di usare il DVD0.

Nota – Prima di installare Solaris 8 2/02 con il DVD0 è necessario il supporto OpenBoot PROM versione 4.7.0 sul server Sun Fire V880z. Il CD dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 contiene i file necessari per aggiornare il firmware.

Come installare Solaris 8 2/02 con il DVD0

Prima di iniziare la procedura, procurarsi quanto segue:

- Il media kit Solaris per Solaris 8 2/02
- Le risposte da fornire ai prompt che compaiono durante l'installazione
- L'Operating Environment Installation DVD0



Attenzione – Questa procedura sovrascriverà il contenuto esistente sull'hard drive. Prima di iniziare l'installazione, eseguire un backup dei dati importanti e del software.

▼ Installazione di Solaris 8 2/02 con il DVD0

1. Inserire il l'Operating Environment Installation DVD0 nell'unità DVD-ROM del sistema.

2. Arrestare il sistema in uno dei seguenti modi:

In caso di nuova installazione:

Accendere il sistema e attendere l'avvio del supporto OpenBoot PROM. Al prompt ok, passare al punto 3

- In caso di sistemi su cui è installato Solaris:
 - Per eseguire un aggiornamento, arrestare il sistema normalmente in modo da preservare lo stato dei file di sistema. È possibile arrestare regolarmente il sistema accedendo come superutente (noto anche come root) e inserendo i comandi halt, init 0 o shutdown. Vedere halt(1M), init(1M) e shutdown(1M) per ulteriori dettagli.
 - Su una tastiera USB, premere Stop-A o Control-Break.
 - Su una connessione tip, premere ~ seguito da #.
 - In un terminal server che usa il comando telnet, premere il tasto Break o digitare:

send brk

Comparirà il prompt ok a livello della PROM

3. Al prompt ok, inserire il seguente comando:

ok boot cdrom

4. Quando viene richiesto di selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante l'esecuzione del programma di installazione, inserire il numero appropriato relativo alla lingua prescelta.

Nota – Se si esegue l'installazione tramite riga di comando anziché tramite interfaccia utente, il processo di installazione deve essere eseguito in inglese.

5. Fornire le risposte ai prompt relativi all'installazione.

Il DVD0 di installazione carica provvisoriamente il mini software del sistema operativo (mini-root) su una partizione del disco (di solito quella di scambio). Nella prima parte dell'installazione, rispondere alle domande utilizzando i menu per selezionare il disco su cui verrà caricato il mini-root.



Attenzione – Il programma di installazione sovrascriverà il contenuto esistente sull'hard disk. Prima di iniziare l'installazione, eseguire un backup dei dati necessari e del software.

La durata di caricamento del mini-root dipende da quanto è stato specificato nei menu e dalla velocità del sistema. Terminata l'installazione del mini-root, il sistema viene automaticamente riavviato dal mini-root e viene visualizzata la schermata di benvenuto.

6. Inserire i dati relativi al sistema richiesti nelle schermate dell'installazione.

Verranno richieste le seguenti informazioni sul sistema:

- Connettività di rete (standalone)
- DHCP
- Nome host
- Indirizzo IP
- Maschera di rete (255.255.255.0 è il valore predefinito)
- IPv6
- Router predefinito
- Kerberos
- Fuso orario
- Servizio nomi (NIS+, NIS, DNS, LDAP o Nessuno)
- Nome del dominio
- Nome del server
- Data e ora
- Password di root
- Configurazione del server proxy

Nota – Consultare la documentazione di installazione di Solaris 8 2/02 per ulteriori informazioni sulle voci da selezionare per l'identificazione del sistema.

- 7. Riesaminare la schermata di conferma delle informazioni per accertarsi che tutte le informazioni di installazione siano corrette.
 - Se si utilizza l'interfaccia GUI per installare l'ambiente operativo Solaris, usare i pulsanti Avanti e Indietro per modificare le informazioni. Quando tutte le informazioni sono corrette, selezionare Conferma.
 - Se si stanno apportando modifiche tramite l'interfaccia del terminale non intelligente, utilizzare i pulsanti freccia per effettuare la selezione desiderata. Premere Invio per contrassegnare il campo scelto. Per confermare le selezioni, premere il tasto F2.

A questo punto l'interfaccia di installazione di Solaris Web Start viene avviata.

8. Nella schermata di benvenuto di Solaris Web Start, selezionare Avanti.

L'Operating Environment Installation DVD0 viene espulso dall'unità DVD-ROM.

9. Quando richiesto, inserire il DVD di Solaris 8 2/02 o il CD 1 di 2 del software Solaris 8 2/02 nel lettore CD-ROM e fare clic su OK.

Questi dischi sono compresi nel media kit standard di Solaris 8 2/02.

10. Rispondere alle domande visualizzate durante il processo di installazione di Solaris.

Le domande possono riguardare i seguenti argomenti:

- Aggiornamento o installazione iniziale
- Installazione predefinita o personalizzata
- Lingua e impostazioni internazionali del software da installare (che possono essere diverse da quelle selezionate in precedenza al punto 5)
- Possibilità di installare CD aggiuntivi inclusi nel media kit (schermata Seleziona prodotti)
- Possibilità di installare software aggiuntivo dal CD o dal DVD di un altro prodotto, da un punto Internet o dalla rete (schermata Altri prodotti)
- Selezione a 64 bit (sui server Sun Fire V800z è supportato solo il kernel Solaris a 64 bit; è pertanto possibile scegliere di non installare il kernel a 32 bit).
- Informazioni sulla configurazione dei cluster di Solaris
- Selezione del disco
- Tutela dei dati

Nota – Le procedure descritte in questo manuale devono essere utilizzate solo in ambiente operativo Solaris 8 2/02. *Non* utilizzare altre versioni dell'ambiente operativo Solaris.

- 11. Verificare che le informazioni elencate nella schermata Inizio installazione siano corrette, quindi selezionare Installa.
- 12. Attendere che il DVD di Solaris 8 2/02 o il CD 1 di 2 del software Solaris 8 2/02 abbia completato l'installazione.

Questa operazione potrebbe richiedere anche un'ora, a seconda del software che si è scelto di installare e della velocità del sistema.

Al termine, selezionare Avanti nella schermata Riepilogo installazione. Il sistema viene riavviato.

Il DVD o il CD viene espulso e viene visualizzata la schermata Web Start.

- **13.** Caricare il software Solaris aggiuntivo dai vari CD in base alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni sul software aggiuntivo, fare riferimento ai manuali di installazione di Solaris 8 2/02.
- 14. Quando l'ultimo CD ha terminato la procedura, selezionare Riavviare.

Il sistema viene riavviato con la versione di Solaris installata.

Come applicare la patch dell'immagine di installazione in rete della versione Solaris 8 2/02

È possibile eseguire l'installazione in rete tramite patch mediante il DVD di Solaris o i CD del software Solaris contenuti nel media kit. Le procedure differiscono in base al supporto che si intende usare. Se sul server è già presente un'immagine di installazione a cui si desidera applicare la patch, servirsi della prima procedura, indipendentemente dal supporto (DVD o CD) usato per creare l'immagine priva di patch.

▼ Creazione di un'immagine dell'installazione in rete tramite patch con il DVD di Solaris 8 2/02

Nota – Se il server di installazione è già stato configurato con un'immagine della versione dell'ambiente operativo Solaris 8 2/02, passare al punto 7.

- 1. Accedere come superutente.
- 2. Inserire il DVD di Solaris 8 2/02 nel lettore DVD-ROM del server d'installazione.
- 3. Inserire il seguente comando:

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_8/Tools
```

4. Creare l'immagine di installazione eseguendo lo script:

```
# ./setup_install_server image_directory
```

5. Ritornare alla directory principale inserendo il seguente comando:

cd /

- 6. Estrarre il DVD di Solaris 8 2/02.
- 7. Inserire il DVD0 fornito insieme alla presente documentazione.
- 8. Inserire il seguente comando:

cd /cdrom/cdrom0

9. Applicare la patch all'immagine di installazione eseguendo lo script:

./modify_install_server.xvr4000 -d image_directory

10. Continuare con la procedura standard per l'installazione in rete di questa versione.

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Preparing to Install Solaris Software Over the Network" nella guida *Solaris Advanced Installation Guide* inclusa nel media kit Solaris.

- Creazione della patch di un'immagine dell'installazione in rete con il CD 1 di 2 di Solaris 8 2/02
 - 1. Accedere come superutente.
 - 2. Inserire il CD 1 di 2 del software Solaris 8 2/02 in un'unità CD-ROM usata dal server di installazione.
 - 3. Inserire il seguente comando:

cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_8/Tools

4. Creare l'immagine di installazione eseguendo lo script:

./setup_install_server image_directory

5. Ritornare alla directory principale inserendo il seguente comando:

cd /

6. Estrarre il CD 1 di 2 del software Solaris 8 2/02.

eject

- 7. Inserire il CD 2 di 2 di Solaris 8 in un'unità CD-ROM usata dal server di installazione.
- 8. Digitare il seguente comando:

cd /cdrom/cdrom0/Solaris_8/Tools

9. Proseguire nella creazione dell'immagine di installazione eseguendo lo script:

./add_to_install_server image_directory

10. Ritornare alla directory principale inserendo il seguente comando:

cd /

11. Estrarre il CD 2 di 2 del software Solaris 8 2/02.

eject

- 12. Inserire il DVD0 fornito insieme alla presente documentazione.
- 13. Inserire il seguente comando:

cd /cdrom/cdrom0

14. Applicare la patch all'immagine di installazione eseguendo lo script:

```
# ./modify_install_server.xvr4000 -d image_directory
```

15. Continuare con la procedura standard per l'installazione in rete di questa versione.

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Preparing to Install Solaris Software Over the Network" nella guida *Solaris Advanced Installation Guide* inclusa nel media kit.

Software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Per assicurarsi che tutti gli strumenti software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 siano installati, è necessario effettuare un passaggio ulteriore per l'installazione dall'Operating Environment Installation DVD0.

1. Accedere come superutente.

2. Andare alla sottodirectory cdrom ed eseguire lo script install. Digitare:

```
# cd /cdrom/cdrom0/
# ./install
```

- 3. Riavviare il sistema.
- 4. Impostare auto-boot su TRUE. Per eseguire tale operazione, al prompt ok digitare:

```
ok setenv auto-boot? = TRUE
```

Premere Invio.

5. Avviare il sistema al prompt ok. Digitare:

ok **boot**

Premere Invio.

Specifiche delle porte I/O dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

In questa appendice vengono fornite le specifiche dello schema dei pin delle porte I/O relative all'acceleratore grafico Sun XVR-4000.

- "Schema dei pin per il connettore 13W3" a pagina 114
- "Schema dei pin del connettore DIN7 stereo/blocco dei frame" a pagina 115
- "Schema dei pin per il connettore S-video" a pagina 116
- "Schema dei pin per il connettore Genlock BNC" a pagina 117

I connettori presenti sul pannello posteriore I/O comprendono:

- Connettore video analogico 13W3, contrassegnato con B
- Connettore video analogico 13W3, contrassegnato con A
- Connettore stereo/blocco dei frame (micro-DIN a 7 pin)
- Connettore S-video (micro-DIN a 4 pin)
- Connettore Genlock In BNC

FIGURA F-1 indica le posizioni dei connettori sul pannello posteriore della scheda.



FIGURA F-1 Porte I/O del pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Schema dei pin per il connettore 13W3

La FIGURA F-1 e la TABELLA F-2 indicano il connettore 13W3 dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 ed elencano i segnali corrispondenti a ciascun pin.



- FIGURA F-2 Connettore 13W3 del pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000
- TABELLA F-1Schema dei pin del connettore 13W3 dell'acceleratore grafico
Sun XVR-4000

Numero pin	Segnale	Descrizione
 1	I2C_SCL	Input orologio per DDC1/2B
2	DDC_+5V	+5V dal frame buffer DDC
3	Non utilizzato	

Numero pin	Segnale	Descrizione
4	Terra	Ritorno a terra per i dati seriali (pin 1 e 5) (nessuna messa a terra sul monitor)
5	H/CSYNC	Sincronizzazione H/V combinata, cavo a doppini intrecciati TTL (vedi pin 10), terminante con una resistenza di 75 Ω .
6	I2C_SDA	Riga dati seriali DDC bi-direzionali
7	VSYNC	Sincronizzazione V
8	Non utilizzato	
9	Non utilizzato	
10	Terra	Ritorno H/Csync (ritorno per il pin 5)
Blu	Blu	Contenitore coassiale da 75 Ω
Verde	Verde	Contenitore coassiale da 75 Ω
Rosso	Rosso	Contenitore coassiale da 75 Ω

 TABELLA F-1
 Schema dei pin del connettore 13W3 dell'acceleratore grafico

 Sun XVR-4000 (seguito)
 (seguito)

Schema dei pin del connettore DIN7 stereo/blocco dei frame

La FIGURA F-3 e la TABELLA F-2 indicano i segnali corrispondenti a ciascun pin e quelli relativi al connettore DIN7 stereo/blocco dei frame dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.



FIGURA F-3 Connettore DIN7 stereo/blocco dei frame del pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Numero pin	Segnale
1	Terra
2	Terra
3	STEREO_PWR (vedi nota)
4	STEREO_SYNC
5	FIELD_IN
6	DRAWING_L
7	FRAME_OUT

TABELLA F-2 Schema dei pin del connettore stereo/blocco dei frame dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Nota – Per funzionare correttamente, molti trasmettitori dei visori stereo senza fili richiedono un'alimentazione esterna. Vedere "Collegamento del cavo per il blocco dei frame" a pagina 62.

Schema dei pin per il connettore S-video

La FIGURA F-4 e la TABELLA F-3 mostrano i segnali corrispondenti a ciascun pin e il connettore S-video dell'acceleratore grafico Sun XVR-400.



FIGURA F-4 Connettore S-video del pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Numero pin	Segnale	Descrizione
1	Y_GROUND	Ritorno cavi a doppini intrecciati per il segnale Y (pin 3)
2	C_GROUND	Ritorno cavi a doppini intrecciati per il segnale C (pin 4)
3	Segnale Y di luminanza	Cavi a doppini intrecciati
4	Segnale C di crominanza	Cavi a doppini intrecciati
Shell	Messa a terra dello chassis	

TABELLA F-3 Schema dei pin del connettore S-video dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

Schema dei pin per il connettore Genlock BNC

La FIGURA F-5 e la TABELLA F-4 mostrano i segnali corrispondenti a ciascun pin e il connettore BNC dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000.



FIGURA F-5 Connettore BNC del pannello posteriore dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000

TABELLA F-4	Schema dei pin del connettore BNC dell'acceleratore grafico
	Sun XVR-4000

Numero pin	Segnale	Descrizione
Pin principale	GENLOCK_IN	Video input genlock da 75 Ω (origine sincronizzazione RS- 170) o livello 4V TTL ().
Shell	GENLOCK_RETURN	Messa a terra nominale. La messa a terra non è direttamente collegata allo chassis dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000 o alla messa a terra logica. È possibile eseguire la messa a terra su apparecchiature esterne.

Indice

Α

acceleratore grafico Sun XVR-4000, 10 bothlock. 75 cavi. 35 funzioni. 8 genlock, 69 impostazione del dispositivo video predefinito, 81 impostazione di più schede, 48 informazioni ID FRU, 13 installazione del software. 15 installazione dell'hardware. 21 introduzione, 1, 5, 6 introduzione all'installazione. 1 kit di installazione. 5 operazioni video, introduzione, 9 pagine man, 41, 42 pannello posteriore, 113 porte I/O, 114 rimozione, 32 rimozione, illustrazione, 33 risoluzioni dello schermo, 10 software, 110 software del DVD. 16 SUNWzulu_config, 41 supporto tecnico, 14 adattatore del cavo del monitor da 13W3 a HD15, 5, 35 aggiornamento PROM, 93 aggiornamento sportelli del pannello, 97, 99 ambiente operativo Solaris 8 2/02, 15 installazione con DVD0, 104
ambiente operativo Solaris 9 4/03, 15
antialiasing del multicampionamento, 50 dimensioni dei campioni, 51 multicampionamento, 50
attivazione del blocco dei frame, 65
attivazione del genlock, 73

В

blocco dei frame attivazione, 65 collegamento del cavo, 62 connettore stereo/blocco dei frame DIN a 7 pin, 63 connettori dei cavi, 67 descrizione del cablaggio, 64 disattivazione, 67 ordinazione del cavo, 60 sincronizzazione swapping dei buffer, 61 blocco dei frame e genlock, 69

С

cablaggio per blocco dei frame, 62, 64cablaggio per il genlock, 70, 72campioni per pixel, supporto di multicampionamento, 51 caratteristiche tecniche dello schema dei pin della porta I/O connettore 13W3, 114 connettore stereo/blocco dei frame DIN a 7 pin, 115 caratteristiche tecniche dello schema dei pin delle porte I/O, 113 connettore BNC genlock, 117 connettore DIN a 4 pin S-video, 116 cavi. 35. 59. 70 blocco dei frame, 60, 62, 64 genlock, 70, 72 configurazione dei dispositivi acceleratore grafico Sun XVR-4000 fbconfig -prconf (comando), 57 configurazione di più frame buffer, Xinerama, 39 configurazione dispositivi X Window System fbconfig -propt (comando), 56 connettore 13W3. 114 connettore BNC, genlock, 71, 117 connettore DIN a 4 pin S-video, 116 connettore stereo/blocco dei frame DIN a 7 pin, 63, 115 connettori DIN stereo/blocco dei frame DIN a 7, 63, 115 S-video DIN a 4 pin, 86, 116 coperchio con griglia di ventilazione, 7

D

dimensioni dei campioni campioni per pixel, 51 densità dei campioni, 51 multicampionamento, 51 disattivazione del blocco dei frame, 67 disattivazione del genlock, 75 disattivazione multicampionamento, 53 dispositivo video predefinito, impostazione, 81 documentazione Sun Fire V880, 21 doublehigh, 47 doublewide, 46 DVD0, installazione, 101

F

fascetta antistatica da polso, 25 fbconfig (comando) -doublehigh. 47 -doublewide, 47 -filter. 54 FRUID. 13 -genlock, 75 -jitter, 53 -list. 10 -multisample, 50 -outputs, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 54, 75 -prconf (comando), 57 -propt, 56 -res. 46 -samples, 48, 51 -slave, 60, 66, 70, 74 filtraggio controllo, 54 opzioni, 54 Flash PROM. 93 formati video. 10 formati video NTSC e PAL, 85 funzioni. 8

G

genlock, 69 attivazione, 73 collegamento del cavo, 70 descrizione del cablaggio, 72 limitazioni, 75 opzioni, 75 spia LED, 78 genlock e blocco dei frame, 69 griglia di ventilazione, 25, 33, 34

I

imaging, 6
impostazione del dispositivo video predefinito, 81
impostazione di più schede, 48
impostazione S-video, 85
svideotool, 85

individuazione degli slot B e C di Sun Fire V880z. 24 informazioni ID FRU, 13 installazione bezel unità rimovibile. 97.99 installazione del software. 18 installazione del software Sun XVR-4000, 15 installazione dell'adattatore EMI, 28 installazione dell'hardware. 21.24 adattatore EMI, 28 documentazione di Sun Fire V880, 5 documentazione per l'assistenza Sun Fire V880z, 100 documentazione Sun Fire V880, 21 illustrazione. 26 rimozione delle griglie di ventilazione del telaio. 25 server Sun Fire V880z. 22 installazione dell'hardware Sun XVR-4000, 21 interfaccia del programma applicativo, 6 introduzione all'installazione, 1

J

Java3D, 6 jitter controllo, 53, 54 opzioni, 53, 54 jitter sottoposto a permutazione, 54

Κ

kit di aggiornamento, 95

Μ

massima densità dei campioni, 51, 52 metodi di streaming video, 44, 46, 47 due stream video indipendenti, 45 due stream video, un frame buffer, 44 output video singolo, 44 multicampionamento, 50 attivazione per applicazioni OpenGL specifiche, 52 attivazione per le applicazioni OpenGL, 51 disattivazione, 53 opzioni, 50

0

OpenBoot PROM 4.7.0, 93 OpenGL, 6 -outputs mappatura delle porte porte video 13W3, 42 outputs mappatura delle porte opzioni, 42

Ρ

pacchetti software, 17 nomi directory del DVD, 16 pacchetti, software, 17 pagine man, 41, 42 patch del software, 18 più frame buffer configurazione, 37 configurazione, Xinerama, 39 porte I/0 del pannello posteriore, 114 -prconf, 57 procedura di aggiornamento, 96 procedura di installazione del software, 18 -propt, 56

R

requisiti del software, 15 requisiti per la configurazione dell'aggiornamento, 96 riavvio, riconfigurazione, 100 rimozione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000, 32, 33 rimozione dell'hardware, 32, 33 risoluzioni dello schermo elenco tabella, 10 modifica, 35

S

server Sun Fire V880z, 6, 18 acceleratore grafico Sun XVR-4000, 22 adattatore EMI. 28 aggiornamento, 95, 97, 99 aggiornamento sportelli del pannello, 97, 99 ambiente operativo Solaris 8 2/02, 15, 101, 104 ambiente operativo Solaris 9 4/03, 15, 18 assistenza tecnica per l'aggiornamento, 100 DVD0. installazione. 101 installazione bezel unità rimovibile, 97, 99 installazione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000, 22, 26 kit di aggiornamento, 95 procedura di aggiornamento, 96 requisiti per la configurazione dell'aggiornamento, 96 rimozione dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000, 32 rimozione delle griglie di ventilazione del telaio. 25 slot B e C. 24 show-displays, 31,81 sincronizzazione - vedere anche blocco dei frame e genlock blocco dei frame, 59 blocco dei frame e genlock, 69 bothlock. 75 creazione di applicazioni multischermo, 61 sincronizzazione swapping dei buffer, 61 sincronizzazione del blocco dei frame. 59 sincronizzazione del bothlock, 75 sincronizzazione swapping dei buffer, 61 creazione di applicazioni multischermo, 61 software del DVD, 16 software DVD Solaris 8 2/02. 101 immagine di installazione in rete tramite patch, 107 software dell'acceleratore grafico Sun XVR-4000. 110 spia LED, genlock, 78 SUNWzulu_config (comando) modifica della risoluzione dello schermo, 35 pagina man, 41 supporto tecnico, 14 S-video (formati video NTSC e PAL) connettore output S-video, 86

esclusione porta di output, 88 formato S-video e video standard, 87 funzioni, 9 solo porta S-video, 85 uso di due acceleratori grafici, 89

V

visore stereo, 63, 64

Х

Xinerama configurazione di più frame buffer, 39 limitazioni, 40 Xservers configurazione di più frame buffer, 37 Xsun, 38, 40