

Guida per l'amministrazione del sistema midrange entry-level Sun Fire™

Sun Microsystems, Inc. www.sun.com

N. parte 819-0749-10 Ottobre 2004, Revisione A

Eventuali commenti su questa documentazione possono essere inviati all'indirizzo http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tutti i diritti riservati.

Sun Microsystems, Inc. detiene i diritti di proprietà intellettuale relativi alla tecnologia utilizzata da questo prodotto e descritta nel presente documento. In particolare, e senza limitazioni, tali diritti di proprietà intellettuale possono includere uno o più brevetti, registrati negli Stati Uniti, elencati in http://www.sun.com/patents e uno o più brevetti aggiuntivi o domande di brevetto depositate negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Il presente documento e il prodotto a cui si riferisce sono distribuiti con licenze che ne limitano l'uso, la copia, la distribuzione e la decompilazione. Nessuna parte del prodotto o del presente documento può essere riprodotta in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione scritta di Sun e degli eventuali concessori di licenza.

Il software di terze parti, inclusa la tecnologia dei caratteri, è tutelato dalle norme del copyright e concesso in licenza dai fornitori Sun.

Alcune parti del prodotto potrebbero derivare dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. UNIX è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, distribuito su licenza esclusivamente da X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, AnswerBook2, docs.sun.com, Sun Fire e Solaris sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. I prodotti contrassegnati dai marchi SPARC si basano su un'architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc.

L'interfaccia grafica utente OPEN LOOK and Sun[™] è stata sviluppata da Sun Microsystems, Inc. per i propri utenti e licenziatari. Sun riconosce gli sforzi pionieristici compiuti da Xerox nell'ambito della ricerca e dello sviluppo del concetto di interfacce visive o interfacce grafiche utente per l'industria informatica. Sun è titolare di una licenza non esclusiva concessa da Xerox relativa all'interfaccia grafica Xerox; tale licenza è altresì estesa ai licenziatari di Sun che attivano le interfacce grafiche OPEN LOOK e che comunque adempiono ai contratti di licenza scritti stipulati con Sun.

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È FORNITA NELLO STATO IN CUI SI TROVA E SONO ESCLUSE TUTTE LE CONDIZIONI ESPRESSE O IMPLICITE, DICHIARAZIONI E GARANZIE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ A UN DETERMINATO SCOPO O DI NON VIOLAZIONE. L'ESCLUSIONE DI GARANZIE NON VIENE APPLICATA AI CASI RITENUTI GIURIDICAMENTE NON VALIDI.





Sommario

Prefazione xix

1.	Introduzione 1
	System Controller 1
	Porte I/O 2
	Prompt LOM 4
	Console Solaris 4
	Monitoraggio dell'ambiente 5
	Scheda indicatori di sistema 5
	Affidabilità, disponibilità e stato di efficienza (RAS) 6
	Affidabilità 7
	Disattivazione di componenti o schede e autotest di accensione (POST) 7
	Disattivazione manuale dei componenti 7
	Monitoraggio dell'ambiente 8
	Disponibilità 8
	Riconfigurazione dinamica 8
	Interruzione di energia elettrica 8
	Riavvio di System Controller 8
	Host Watchdog 9

Stato di efficienza 9

Indicatori LED 9

Nomenclatura 9

Registrazione degli errori di System Controller 9

Supporto XIR (eXternally Initiated Reset) di System Controller 10

Opzione Capacity on Demand 10

2. Avvio e configurazione dei sistemi midrange entry-level Sun Fire 11

Configurazione dei componenti hardware 12

▼ Per installare e collegare i componenti hardware 12

Uso dell'interruttore On/Standby 12

Accensione e spegnimento 13

▼ Per eseguire l'accensione dall'interruttore (On/Standby) 14

Per eseguire l'accensione utilizzando il comando LOM poweron 14
 Attivazione della modalità standby 15

- ▼ Uso del comando Solaris shutdown 15
- ▼ Uso del comando LOM shutdown 16
- ▼ Uso del comando shutdown con l'interruttore On/Standby 16
- ▼ Uso del comando LOM poweroff 16
- ▼ Uso del comando poweroff con l'interruttore On/Standby 17

Operazioni successive all'accensione 18

Configurazione del sistema 19

- ▼ Per impostare la data e l'ora 19
- ▼ Per impostare la password 20
- ▼ Per configurare i parametri di rete 20

Installazione e avvio del sistema operativo Solaris 21

▼ Per installare e avviare il sistema operativo Solaris 22

Installazione del software Lights Out Management 23

- ▼ Per installare i driver LOM 23
 - ▼ Per installare l'utilità LOM 25
- ▼ Per installare le pagine man LOM 26

Reimpostazione del sistema 27

- ▼ Per forzare la reimpostazione del sistema 27
- ▼ Per reimpostare System Controller 28

3. Procedure di navigazione 29

Attivazione di una connessione della console LOM 30

Accesso alla console LOM mediante la porta seriale 30

- ▼ Per stabilire un collegamento con un terminale ASCII 31
- ▼ Per collegarsi a un server terminale di rete 32
- ▼ Per collegarsi alla porta seriale B di una workstation 34
 - ▼ Per accedere alla console LOM mediante una connessione remota 35
- ▼ Per disconnettersi dalla console LOM 37

Passaggio da una console all'altra 37

- ▼ Per interrompere il prompt di LOM 39
- ▼ Per collegarsi alla console di Solaris dal prompt di LOM 39
- ▼ Per passare al prompt di LOM dalla modalità OpenBoot PROM 40
- ▼ Per passare al prompt di OpenBoot quando Solaris è in esecuzione 40
- Per terminare una sessione se si è collegati a System Controller attraverso la porta seriale 41
- Per terminare una sessione se si è collegati a System Controller con una connessione di rete 41
- 4. Registrazione dei messaggi di System Controller 43

5. Uso di Lights Out Management e System Controller dal sistema operativo Solaris 47

Sintassi dei comandi LOM 47 Monitoraggio del sistema dal sistema operativo Solaris 48 Visualizzazione in linea della documentazione LOM 49 Visualizzazione della configurazione LOM (lom -c) 49 Verifica dello stato degli indicatori LED di guasto e di allarmi (10m -1) 49 Visualizzazione del registro degli eventi (lom -e) 50 Verifica delle ventole (lom -f) 51 Verifica dei sensori della tensione interna (10m - v) 52 Verifica della temperatura interna (lom -t) 54 Visualizzazione di tutti i dati relativi allo stato dei componenti e dei dati sulla configurazione LOM (lom -a) 56 Altre operazioni LOM eseguite da Solaris 56 Attivazione e disattivazione degli allarmi (lom -A) 56 Modifica della sequenza di escape del prompt lom> (lom -X) 57 Interruzione dell'invio di rapporti alla console da parte di LOM quando è visualizzato il prompt di LOM (lom -E off) 57 Aggiornamento del firmware (lom -G filename) 58

6. Esecuzione dell'autotest di accensione (POST) 59

Variabili OpenBoot PROM per la configurazione POST 60 Controllo dell'autotest di accensione (POST) con il comando bootmode 64 Controllo dell'autotest di accensione (POST) di System Controller 65

7. Diagnosi automatica e ripristino 69

Introduzione alla diagnosi automatica e al ripristino 69 Ripristino automatico di un sistema bloccato 72 Eventi di diagnosi 73 Controlli di diagnosi e ripristino 74 Parametri di diagnosi 74 Come ottenere informazioni sulla diagnosi automatica e sul ripristino 75 Verifica dei messaggi di evento di diagnosi automatica 75 Verifica dello stato dei componenti 77 Verifica delle informazioni di errore aggiuntive 79

8. Linee guida per la sicurezza 81

Sicurezza del sistema 81

Definizione della password della console 82

Uso della configurazione predefinita del protocollo SNMP 82

Riavvio di System Controller per l'implementazione di impostazioni 82
 Selezione di un tipo di connessione remota 83

Attivazione di SSH 83

▼ Per attivare SSH 84

Funzioni non supportate da SSH 85

Modifica delle chiavi host SSH 86

Ulteriori considerazioni sulla sicurezza 86

Speciali combinazioni di tasti consentono di accedere alla shell RTOS 87

Semplificazione dei domini 87

Sicurezza del sistema operativo Solaris 87

9. Capacity on Demand 89

Introduzione all'opzione COD 90

Procedura per la concessione di licenze COD 90

Allocazione della licenza RTU COD 91

CPU ad accesso immediato 91

CPU ad accesso immediato come unità hot-spare 92

Monitoraggio delle risorse 92

Operazioni preliminari per l'utilizzo dell'opzione COD 93

Gestione delle licenze RTU COD 93

- Per ottenere e aggiungere una chiave di licenza al database delle licenze COD 94
- ▼ Per eliminare una chiave di licenza dal database delle licenze COD 95
- ▼ Per leggere le informazioni della licenza COD 96

Attivazione delle risorse COD 97

 Per attivare e disattivare le CPU ad accesso immediato e le licenze di riserva RTU 98

Monitoraggio delle risorse COD 99

Schede CPU/memoria COD 99

▼ Per identificare le schede CPU/memoria 100

Utilizzo delle risorse COD 101

▼ Per visualizzare l'utilizzo delle risorse COD 101

CPU con opzione COD disattivata 102

Altre informazioni COD 103

10. Risoluzione dei problemi 105

Associazione di periferiche 105

Associazione CPU/memoria 105

Associazione dell'unità IB_SSC 106

Guasti di sistema 110

Unità sostituibili dall'utente 112

Sistema Sun Fire E2900 112

Sistema Sun Fire V1280 112

Sistema Netra 1280 112

Aggiunta manuale all'elenco di elementi da escludere (in attesa di riparazione) 113

Informazioni speciali per le schede CPU/memoria 115

Ripristino del sistema in seguito ad interruzione 116

▼ Ripristino manuale del sistema in seguito ad interruzione 116

Trasferimento dell'identità del sistema 118

Temperatura 118

Alimentatori 121

Visualizzazione di informazioni diagnostiche 121

Come facilitare il compito del personale di assistenza Sun nell'individuazione delle cause di un guasto 122

11. Procedura di aggiornamento del firmware 123

Uso del comando flashupdate 123

- Per aggiornare un sistema Sun Fire V1280 o Netra 1280 con versione del firmware 5.13.x alla versione 5.17.0 utilizzando il comando flashupdate 125
- Per aggiornare un sistema E2900, Sun Fire V1280 o Netra 1280 con versione del firmware 5.17.x alla versione 5.18.0 utilizzando il comando flashupdate 126
- Per aggiornare un sistema Sun Fire V1280 o Netra 1280 con versione del firmware 5.17.x alla versione inferiore 5.13.x utilizzando il comando flashupdate 127
- Per aggiornare un sistema E2900, Sun Fire V1280 o Netra 1280 con versione del firmware 5.18.0 alla versione inferiore 5.17.x utilizzando il comando flashupdate 127

Uso del comando lom -G 128

Esempi 129

- ▼ Per aggiornare il firmware su un sistema Sun Fire E2900, Sun Fire V1280 o Netra 1280 utilizzando il comando lom –G 131
- Per aggiornare il firmware a una versione inferiore su un sistema Sun Fire E2900, Sun Fire V1280 o Netra 1280 utilizzando il comando lom -G 132
- 12. Sostituzione della scheda CPU/memoria e riconfigurazione dinamica (DR) 135

Riconfigurazione dinamica 135

Interfaccia della riga di comando 136

Principi del software DR 136 Quiescenza 136 Dispositivi antisospensione e senza antisospensione 137 Punti di contatto 137 Operazioni DR 138 Componenti hardware con inserimento a caldo 139 Condizioni e stati 139 Stati e condizioni delle schede 139 Stati di alloggiamento delle schede 140 Stati di occupante delle schede 140 Condizioni della scheda 141 Stati e condizioni dei componenti 141 Stati di alloggiamento dei componenti 141 Stati di occupanti di componenti 141 Condizioni dei componenti 142 Tipi di componenti 142 Memoria permanente e non permanente 142 Limiti 143 Interlacciamento della memoria 143 Riconfigurazione della memoria permanente 143 Interfaccia della riga di comando 143 Il comando cfgadm 144 Visualizzazione degli stati delle schede di base 144 ▼ Visualizzazione degli stati dettagliati delle schede 145 Opzioni del comando 147 Esecuzione di test per schede e unità 147

▼ Per eseguire il test di una scheda CPU/memoria 147

Installazione o sostituzione di schede CPU/memoria 149

- ▼ Per installare una nuova scheda 149
- ▼ Per effettuare la sostituzione a caldo di una scheda CPU/memoria 150
- ▼ Per rimuovere una scheda CPU/memoria dal sistema 151
- ▼ Per scollegare temporaneamente una scheda CPU/memoria 151

Risoluzione dei problemi 152

- Esiti negativi dell'operazione di annullamento della configurazione per schede CPU/memoria 152
 - Impossibile annullare la configurazione di una scheda la cui memoria è interlacciata con altre schede 153
 - Impossibile annullare la configurazione di una CPU alla quale è collegato un processo 153
 - Impossibile annullare la configurazione di una CPU prima di aver annullato la configurazione di tutta la memoria 153
 - Impossibile annullare la configurazione della memoria su una scheda dotata di memoria permanente 154

Impossibile riconfigurare la memoria 154

Memoria disponibile insufficiente 155

Aumento della domanda di memoria 155

Impossibile annullare la configurazione di una CPU 155

Impossibile scollegare una scheda 156

Esito negativo dell'operazione di configurazione per schede CPU/memoria 156

Impossibile configurare la CPU0 o CPU1 se una delle due è configurata 156

Le CPU su una scheda devono essere configurate prima di configurare la memoria 156

Glossario 157

Indice 161

Figure

- FIGURA 1-1 Porte I/O 3
- FIGURA 1-2 Scheda indicatori di sistema 5
- FIGURA 2-1 Interruttore On/Standby 13
- FIGURA 3-1 Procedure di navigazione tra console 38
- FIGURA 4-1 Registrazione di System Controller 45
- FIGURA 7-1 Processo di diagnosi automatica e ripristino 70
- FIGURA 10-1 Designazioni di slot fisici PCI IB_SSC per IB6 nei sistemi midrange entry-level Sun Fire 109
- FIGURA 10-2 Indicatori di sistema 110
- FIGURA 12-1 Dettagli della schermata per cfgadm -av 146

Tabelle

TABELLA 1-1	Attività selezionate di gestione di System Controller 4
TABELLA 1-2	Funzioni degli indicatori LED di sistema 6
TABELLA 2-1	Descrizione dell'interruttore On/Standby 13
TABELLA 6-1	Parametri di configurazione POST 61
TABELLA 7-1	Parametri di diagnosi e ripristino del sistema operativo 74
TABELLA 8-1	Attributi del server SSH 84
TABELLA 9-1	Informazioni sulle licenze COD 96
TABELLA 9-2	Informazioni sul comando showcodusage 101
TABELLA 9-3	Possibilità di ricevere informazioni sulla configurazione COD e sugli eventi 103
TABELLA 10-1	CPU e assegnazione degli ID agente della memoria 106
TABELLA 10-2	Tipo di unità di I/O e numero di slot 106
TABELLA 10-3	Numero e nome delle unità di I/O per sistema 107
TABELLA 10-4	Assegnazioni dell'ID agente del controller di I/O 107
TABELLA 10-5	Associazione delle periferiche PCI dell'unità IB_SSC 108
TABELLA 10-6	Stati degli indicatori di guasti del sistema 111
TABELLA 10-7	Nomi dei componenti da aggiungere all'elenco di elementi da escludere 113
TABELLA 10-8	Verifica della temperatura utilizzando il comando showenvironment 118
TABELLA 12-1	Tipi di operazioni DR 138
TABELLA 12-2	Stati di alloggiamento delle schede 140
TABELLA 12-3	Stati di occupante delle schede 140

- TABELLA 12-4 Condizioni della scheda 141
- TABELLA 12-5 Stati di occupanti di componenti 141
- TABELLA 12-6 Condizioni dei componenti 142
- TABELLA 12-7 Tipi di componenti 142
- TABELLA 12-8 Stati delle schede DR da System Controller (SC) 144
- TABELLA 12-9Opzioni del comando cfgadm -c147
- TABELLA 12-10 Opzioni del comando cfgadm -x 147
- TABELLA 12-11 Livelli diagnostici 148

Esempi codice

ESEMPIO CODICE 2-1	Output di ripristino dell'hardware di System Controller 18
ESEMPIO CODICE 2-2	Output generato dal comando setupnetwork 21
ESEMPIO CODICE 2-3	Installazione dei driver LOM 23
ESEMPIO CODICE 2-4	Installazione dell'utilità LOM 25
ESEMPIO CODICE 2-5	Installazione delle pagine man LOM 26
ESEMPIO CODICE 5-1	Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom $\mbox{-c}$ 49
ESEMPIO CODICE 5-2	Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom -1 49
ESEMPIO CODICE 5-3	Esempio di registro degli eventi di LOM (gli eventi sono riportati in ordine cronologico, a partire dai meno recenti) 50
ESEMPIO CODICE 5-4	Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom -f 51
ESEMPIO CODICE 5-5	Esempio di output visualizzato all'immissione del comando <code>lom -v 52</code>
ESEMPIO CODICE 5-6	Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom -t 54
ESEMPIO CODICE 6-1	Output del POST utilizzando l'impostazione max 63
ESEMPIO CODICE 6-2	Impostazione del livello di diagnostica SC POST su min 65
ESEMPIO CODICE 6-3	Output SC POST con il livello di diagnostica impostato su min 66
ESEMPIO CODICE 7-1	Esempio di messaggio di evento di diagnosi automatica visualizzato sulla console 71
ESEMPIO CODICE 7-2	Esempio di output di messaggio per il ripristino automatico del dominio quando il segnale di attività del sistema operativo si interrompe 72
ESEMPIO CODICE 7-3	Esempio di output della console per il ripristino automatico quando il sistema operativo non risponde alle interruzioni 73
ESEMPIO CODICE 7-4	Messaggio di evento di diagnosi di dominio – Errore hardware di dominio reversibile 73
ESEMPIO CODICE 7-5	Esempio di messaggio di diagnosi automatica 76

output del comando showboards – Componenti Disabled e Degraded 77 ESEMPIO CODICE 7-6 ESEMPIO CODICE 7-7 Output del comando showcomponent – Componenti disabilitati 78 ESEMPIO CODICE 7-8 Output del comando showerrorbuffer – Errore hardware 79 Registri di output della console contenenti CPU COD disattivate 102 ESEMPIO CODICE 9-1 Output del comando showcomponent – CPU COD disattivate 103 ESEMPIO CODICE 9-2 Scaricamento dell'immagine lw8pci.flash 129 ESEMPIO CODICE 11-1 Scaricamento dell'immagine lw8cpu.flash 130 ESEMPIO CODICE 11-2 ESEMPIO CODICE 12-1 Output del comando di base cfgadm 145 Output del comando cfgadm -av 145 ESEMPIO CODICE 12-2

Prefazione

Questa guida fornisce un'introduzione al sistema e presenta una descrizione dettagliata delle comuni procedure amministrative. Spiega come configurare e gestire il firmware del controller di sistema sui server della famiglia midrange entry-level Sun FireTM: i sistemi E2900 e V1280/Netra 1280. Spiega come rimuovere e sostituire i componenti e aggiornare il firmware. La guida contiene inoltre informazioni sulla sicurezza, la risoluzione dei problemi e un glossario di termini tecnici.

Struttura della Guida

Capitolo 1: descrive il controller di sistema e spiega gli stati delle schede, descrive i componenti ridondanti del sistema, le configurazioni minime di sistema e le caratteristiche di affidabilità, facilità di manutenzione e disponibilità.

Capitolo 2: descrive come accendere e configurare la prima volta il sistema.

Capitolo 3: descrivere come spostarsi all'interno del controller di sistema.

Capitolo 4: spiega la procedura di registrazione dei messaggi di System Controller.

Capitolo 5: descrive come utilizzare LOM dalla console di Solaris™.

Capitolo 6: descrive come eseguire l'autotest di avvio POST.

Capitolo 7: descrive le funzioni del firmware di diagnosi automatica e di ripristino del dominio.

Capitolo 8: descrive le linee guida per la sicurezza.

Capitolo 9: descrive l'opzione Capacity on Demand (COD) e come allocare, attivare e monitorare le risorse COD.

Capitolo 10: contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi, incluse le descrizioni di indicatori LED, malfunzionamenti del sistema, visualizzazione delle informazioni diagnostiche, visualizzazione delle informazioni sulla configurazione del sistema, disattivazione dei componenti (disabilitazione) e associazione dei nomi di percorso delle periferiche alle periferiche fisiche di sistema.

Capitolo 11: contiene informazioni sull'aggiornamento del firmware, incluso l'aggiornamento delle PROM flash e la procedura di aggiornamento del firmware del controller di sistema.

Capitolo 12: descrive la funzione di riconfigurazione dinamica e le procedure disponibili.

Uso dei comandi UNIX

Questa Guida presuppone un grado di conoscenza avanzato del sistema operativo UNIX[®]. Se non si ha familiarità con l'uso del sistema operativo UNIX, consultare uno o più dei seguenti materiali:

- Documentazione in linea AnswerBook2TM per il sistema operativo Solaris.
- Altra documentazione software acclusa al sistema.

Convenzioni tipografiche

Carattere tipografico	Significato	Esempi
AaBbCc123	Nomi di comandi, file e directory; output del computer sullo schermo	Modificare il file .login. Usare ls -a per visualizzare tutti i file. % You have mail.
AaBbCc123	Caratteri digitati dall'utente in contrasto con l'output del computer sullo schermo	% su Password:
AaBbCc123	Titoli di manuali, termini citati per la prima volta, parole particolarmente importanti nel contesto	Leggere il Capitolo 6 del <i>Manuale utente</i> . Queste opzioni sono dette <i>classi</i> . Per eseguire questa operazione <i>è</i> <i>necessario</i> accedere al sistema in qualità di superutente.
	Variabili dei comandi da sostituire con nomi o valori reali	Per cancellare un file, digitare rm <i>nomefile</i> .

Prompt delle shell

Shell	Prompt
C shell	machine_name%
C shell, superutente	machine_name#
Bourne shell e Korn shell	\$
Bourne shell e Korn shell, superutente	#
Shell di LOM	lom>

Documentazione correlata

Tipo di pubblicazione	Titolo	Numero parte
Riferimento per i comandi	Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller Command Reference Manual	817-7811-10

Accesso alla documentazione Sun

È possibile consultare e stampare un'ampia selezione di documenti SunTM, incluse le versioni localizzate, sul sito:

http://www.sun.com/documentation

Invio di commenti a Sun

Sun desidera migliorare la qualità della documentazione offerta ed è lieta di accettare commenti e suggerimenti da parte degli utenti. È possibile inviare i propri commenti a Sun all'indirizzo e-mail:

docfeedback@sun.com

Includere il numero parte del documento (819-0749-10) nella riga dell'oggetto del messaggio e-mail.

CAPITOLO

Introduzione

Il presente capitolo offre un'introduzione generale alle funzioni dei server midrange entry-level Sun Fire: i sistemi Sun Fire E2900 e Sun Fire V1280/Netra 1280.

Le procedure di installazione del sistema sono descritte nel Capitolo 2.

Il presente capitolo tratta i seguenti argomenti:

- "System Controller" a pagina 1
- "Affidabilità, disponibilità e stato di efficienza (RAS)" a pagina 6
- "Opzione Capacity on Demand" a pagina 10

System Controller

La console System Controller è incorporata nell'unità IB_SSC collegata alla piattaforma di sostegno del sistema. System Controller gestisce le funzioni LOM (Lights Out Management) che includono la sequenza di accensione, gli autotest di accensione (POST) del modulo di sequenza, il monitoraggio ambientale, l'indicazione del rilevamento di guasti e gli allarmi.

System Controller è dotato di un'interfaccia seriale RS 232 e di un'interfaccia 10/100 Ethernet. L'accesso all'interfaccia della riga di comando LOM e alle console Solaris e OpenBoot™ PROM è condiviso ed è accessibile dalle suddette interfacce.

Le funzioni di System Controller includono:

- Monitoraggio del sistema
- Disposizione delle console Solaris e OpenBoot PROM
- Disposizione di ora virtuale
- Esecuzione del monitoraggio ambientale
- Esecuzione dell'inizializzazione del sistema
- Coordinazione degli autotest di accensione

L'applicazione software in esecuzione su System Controller fornisce un'interfaccia della riga di comando che consente all'utente di modificare le impostazioni di sistema.

Porte I/O

Le seguenti porte si trovano sulla parte posteriore del sistema:

- Porta seriale console (RS-232) (RJ-45)
- Porta seriale riservata (RS-232) (RJ-45)
- Due porte Gigabit Ethernet (RJ-45)
- Porta allarmi (DB-15)
- Porta 10/100 Ethernet System Controller (RJ-45)
- Porta UltraSCSI
- Fino a sei porte PCI (5 a 33 MHz, 1 a 66 MHz)

L'ubicazione delle porte è mostrata nella FIGURA 1-1.





È possibile utilizzare la porta seriale della console e la porta 10/100 Ethernet per accedere a System Controller.

Utilizzare la porta seriale della console per effettuare un collegamento diretto ad un terminale ASCII o ad un server terminale in rete (NTS). Il collegamento della scheda di System Controller con un cavo seriale consente di accedere all'interfaccia della riga di comando di System Controller tramite un terminale ASCII o un server terminale in rete (NTS).

Utilizzare la porta 10/100 Ethernet per collegare System Controller alla rete.

Prompt LOM

Il prompt LOM fornisce l'interfaccia della riga di comando per System Controller, oltre a visualizzare i messaggi della console:

lom>

La TABELLA 1-1 mostra alcune delle attività di gestione del sistema.

TABELLA 1-1	Attività selezionate	di gestione di S	bystem Controller
-------------	----------------------	------------------	-------------------

Attività	Comandi
Configurazione di System Controller	<pre>password, setescape, seteventreporting, setupnetwork, setupsc</pre>
Configurazione del sistema	setalarm, setlocator
Attivazione e disattivazione delle schede e del sistema	poweron, poweroff, reset, shutdown
Test della scheda CPU/memoria	testboard
Ripristino di System Controller	resetsc
Definizione di componenti difettosi o funzionanti	disablecomponent, enablecomponent
Aggiornamento del firmware	flashupdate
Visualizzazione delle impostazioni attuali di System Controller	showescape, showeventreporting, shownetwork, showsc
Visualizzazione dello stato corrente del sistema	showalarm, showboards, showcomponent, showenvironment, showfault, showhostname, showlocator, showlogs, showmodel, showresetstate
Impostazione della data, dell'ora e del fuso orario	setdate
Visualizzazione di data e ora	showdate

Console Solaris

È possibile accedere alla console Solaris se è in esecuzione il sistema operativo Solaris, l'OpenBoot PROM o il POST. Quando si apre il collegamento alla console Solaris, è attiva una delle seguenti modalità operative:

- Console sistema operativo Solaris (prompt % o #).
- OpenBoot PROM (prompt ok).
- Il sistema esegue il POST ed è possibile visualizzarne il risultato.

Per passare da questi prompt al prompt LOM, vedere "Passaggio da una console all'altra" a pagina 37.

Monitoraggio dell'ambiente

Il sistema è dotato di sensori che controllano la temperatura, la tensione e il raffreddamento.

System Controller interroga tali sensori ad intervalli regolari e rende disponibili i dati ambientali. Se necessario, System Controller disattiva determinati componenti per evitare che subiscano dei danni.

Ad esempio, in caso di temperatura eccessiva, System Controller informa il sistema operativo Solaris dei dati rilevati e il sistema operativo intraprende le azioni necessarie. In caso di temperature estreme, System Controller può chiudere il sistema senza comunicare l'operazione al sistema operativo.

Scheda indicatori di sistema

La scheda indicatori di sistema contiene l'interruttore di accensione (On/Standby) e gli indicatori LED come mostrato dalla FIGURA 1-2.



FIGURA 1-2 Scheda indicatori di sistema

Gli indicatori LED funzionano come mostrato dalla TABELLA 1-2.

Nome	Colore	Funzione
Posizione*	Bianco	Di solito spento; può essere acceso tramite comando utente
Guasto di sistema [*]	Giallo	Si accende quando il LOM rileva la presenza di un guasto
Sistema attivo [*]	Verde	Si accende quando il sistema viene alimentato
Accesso superiore	Giallo	Si accende quando si verifica un guasto in una FRU che può essere sostituita soltanto dalla parte superiore del sistema
Esegue UNIX	Verde	Si accende quando il software Solaris è in esecuzione
Allarme 1 e Allarme 2	Verde	Si accendono in seguito ad eventi specificati nel prompt LOM
Sorgente A e Sorgente B	Verde	Si accendono quando sono attive le relative fonti di alimentazione

TABELLA 1-2 Funzioni degli indicatori LED di sistema

* Questo indicatore è disponibile anche sul retro del sistema.

Affidabilità, disponibilità e stato di efficienza (RAS)

Questo sistema presenta caratteristiche di affidabilità, disponibilità e stato di efficienza (RAS).

- Per affidabilità si intende la probabilità che il sistema sia operativo per un dato periodo di tempo, se attivato in condizioni ambientali normali. L'affidabilità si distingue dalla disponibilità, dal momento che la prima riguarda soltanto il guasto del sistema, mentre la disponibilità dipende sia dal guasto che dal ripristino del sistema in seguito al guasto.
- La disponibilità, nota anche come disponibilità media, è la percentuale di tempo durante il quale il sistema è disponibile per l'esecuzione corretta delle sue funzioni. La disponibilità può essere misurata a livello di sistema oppure nell'ambito del contesto della disponibilità di un servizio fornito ad un cliente finale. È probabile che la "disponibilità di sistema" imponga un limite superiore sulla disponibilità di qualsiasi prodotto costruito sulla base del sistema in questione.
- Lo stato di efficienza fornisce un'indicazione della facilità e dell'efficacia della manutenzione e della riparazione del sistema per il prodotto. Non è disponibile alcun sistema di valori definito, dal momento che lo stato di efficienza può comprendere sia il tempo medio di riparazione, sia la facilità di diagnosi del problema.

Le sezioni che seguono forniscono informazioni dettagliate sulle caratteristiche RAS. Per ulteriori informazioni RAS relative ai componenti hardware, consultare il *Sun Fire E2900 System Service Manual* o *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*. Per le caratteristiche RAS che riguardano il sistema operativo Solaris, consultare la *Guida alle piattaforme hardware Sun*.

Affidabilità

Le funzioni di affidabilità del software includono:

- Disattivazione di componenti o schede e autotest di accensione (POST)
- Disattivazione manuale dei componenti
- Monitoraggio dell'ambiente

Le funzioni di affidabilità ottimizzano anche la disponibilità del sistema.

Disattivazione di componenti o schede e autotest di accensione (POST)

L'autotest di accensione (POST) fa parte delle procedure di accensione del sistema. Se la scheda o un componente non supera il test, il POST disattiva i componenti o le schede in questione. Il comando showboards visualizza la scheda indicandola come guasta o non funzionante. Il sistema su cui viene eseguito il sistema operativo Solaris viene avviato soltanto con i componenti che hanno superato l'autotest di accensione.

Disattivazione manuale dei componenti

Il controller di sistema fornisce lo stato a livello di componenti e una funzione di modifica dello stato dei componenti controllata dall'utente.

Impostare lo stato della posizione del componente eseguendo il comando setls dalla console. Lo stato della posizione del componente viene aggiornato la volta successiva che si riavvia il dominio, si spegne e si riaccende la scheda o si esegue un autotest di accensione POST (ad esempio, un POST viene eseguito ogni volta che si esegue un'operazione di accensione o spegnimento setkeyswitch).

Nota – I comandi enablecomponent e disablecomponent sono stati sostituiti dal comando setls. Questi comandi erano stati precedentemente utilizzati per gestire le risorse dei componenti. Anche se i comandi enablecomponent e disablecomponent sono ancora disponibili, è consigliabile utilizzare il comando setls per controllare la configurazione dei componenti interni o esterni al sistema. Il comando showcomponent visualizza informazioni di stato relative al componente, oltre ad indicare se il componente è stato disattivato oppure no.

Monitoraggio dell'ambiente

System Controller verifica la temperatura del sistema, il raffreddamento e i sensori della tensione. System Controller fornisce informazioni aggiornate sullo stato dell'ambiente al sistema operativo Solaris. Se è necessario disattivare dei componenti hardware, System Controller comunica al sistema operativo Solaris di effettuare la chiusura del sistema.

Disponibilità

Le funzioni di disponibilità del software includono:

- Riconfigurazione dinamica
- Interruzione di energia elettrica
- Riavvio di System Controller
- Host Watchdog

Riconfigurazione dinamica

I seguenti componenti possono essere riconfigurati in maniera dinamica:

- Unità disco rigido
- Schede CPU/memoria
- Alimentatori
- Ventole

Interruzione di energia elettrica

Dopo il ripristino dell'erogazione di energia elettrica in seguito ad un'interruzione, System Controller tenta di ripristinare le condizioni precedenti del sistema.

Riavvio di System Controller

È possibile riavviare System Controller affinché riprenda la gestione del sistema. L'operazione di riavvio non interferisce con l'esecuzione del sistema operativo Solaris già in corso.

Host Watchdog

System Controller verifica lo stato del sistema operativo Solaris e ne effettua il ripristino se il sistema interrompe la comunicazione.

Stato di efficienza

Le funzioni relative allo stato di efficienza del software garantiscono l'efficienza e la tempestività del servizio sia di routine sia di emergenza del sistema.

- Indicatori LED
- Nomenclatura
- Registrazione degli errori di System Controller
- Supporto XIR (eXternally Initiated Reset) di System Controller

Indicatori LED

Tutte le FRU che sono accessibili dalla parte esterna del sistema sono dotate di indicatori LED che ne segnalano lo stato. System Controller gestisce tutti gli indicatori LED del sistema, ad eccezione degli indicatori LED dell'alimentatore, che sono gestiti dagli alimentatori stessi. Per informazioni sulle funzioni degli indicatori LED, consultare il capitolo relativo alla scheda o al dispositivo in questione del *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*.

Nomenclatura

System Controller, il sistema operativo Solaris, l'autotest di accensione (POST) e i messaggi di errore OpenBoot PROM si servono di identificatori di nomi FRU che corrispondono alle etichette fisiche nel sistema. L'unica eccezione è costituita dalla nomenclatura OpenBoot PROM utilizzata da unità I/O, che si serve dei nomi di percorso unità descritti dal Capitolo 10, per indicare le unità I/O durante il test delle unità.

Registrazione degli errori di System Controller

I messaggi di errore di System Controller vengono automaticamente comunicati al sistema operativo Solaris. System Controller è inoltre dotato di un buffer interno in cui vengono memorizzati i messaggi di errore. È possibile visualizzare gli eventi registrati da System Controller e memorizzati nel buffer dei messaggi di System Controller, utilizzando il comando showlogs.

Supporto XIR (eXternally Initiated Reset) di System Controller

Il comando reset di System Controller consente di riavviare il sistema dopo un'interruzione ed estrarre il file principale del sistema operativo Solaris.

Opzione Capacity on Demand

L'opzione Capacity on Demand (COD) offre ulteriori risorse di elaborazione (CPU aggiuntive) su sistemi contenenti schede CPU/memoria UltraSPARC IV (quali i server Sun Fire E2900), se necessarie. Queste CPU aggiuntive sono fornite sulle schede CPU/memoria COD installate sul sistema. Tuttavia, per avere accesso a queste CPU COD, è necessario acquistare le licenze per i diritti d'uso (RTU) COD. Dopo aver ricevuto i diritti d'uso RTU COD per le CPU COD, è possibile attivare queste CPU in base alla necessità. Per ulteriori informazioni sull'opzione COD, vedere "Capacity on Demand" a pagina 89.

Avvio e configurazione dei sistemi midrange entry-level Sun Fire

Il presente capitolo descrive come accendere il sistema servendosi dell'interfaccia della riga di comando di System Controller (prompt LOM), come configurare System Controller utilizzando il comando setupnetwork e come avviare il sistema operativo Solaris.

Il presente capitolo tratta i seguenti argomenti:

- "Configurazione dei componenti hardware" a pagina 12
- "Uso dell'interruttore On/Standby" a pagina 12
- "Accensione e spegnimento" a pagina 13
- "Configurazione del sistema" a pagina 19
- "Installazione e avvio del sistema operativo Solaris" a pagina 21
- "Reimpostazione del sistema" a pagina 27

I passaggi principali da eseguire per accendere e configurare il sistema sono descritti di seguito:

- 1. Installare e collegare i componenti hardware.
- 2. Fornire alimentazione esterna ai componenti hardware.
- 3. Impostare la data e l'ora del sistema.
- 4. Impostare la password di System Controller.
- 5. Impostare i parametri specifici del sistema mediante il comando setupnetwork.
- 6. Accendere tutti i componenti hardware mediante il comando poweron.
- 7. Se non è stato già installato il sistema operativo Solaris, installarlo.
- 8. Arrestare il sistema operativo Solaris.
- 9. Installare il software Lights Out Management contenuto nel CD supplementare di Solaris.

Configurazione dei componenti hardware

- ▼ Per installare e collegare i componenti hardware
 - **1. Collegare un terminale alla porta seriale della scheda di System Controller** (FIGURA 1-1).
 - 2. Configurare il terminale in modo che utilizzi la stessa velocità di trasmissione della porta seriale di System Controller (9600 8N1).

Le impostazioni della porta seriale della scheda di System Controller sono:

- 9600 baud
- 8 bit di dati
- Nessuna parità
- 1 bit di stop

Ulteriori informazioni sono disponibili nella *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900 o la Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire V1280/Netra 1280.*

Uso dell'interruttore On/Standby

L'interruttore di accensione (On/Standby) dei sistemi midrange entry-level Sun Fire è di tipo oscillante ad azione istantanea. L'interruttore controlla solo i segnali a bassa tensione e non è attraversato da circuiti ad alta tensione.

Nota – L'interruttore di accensione non consente di accendere o spegnere l'apparecchiatura ma di accenderla o metterla in modalità standby. Tale interruttore, pertanto, non isola l'apparecchiatura.



FIGURA 2-1 Interruttore On/Standby

La seguente tabella descrive le posizioni dell'interruttore

Simbolo	Descrizione
l On	Premere e rilasciare per accendere il server. Questa azione corrisponde al comando LOM poweron.
U Standby	• Tenere premuto per meno di quattro secondi per iniziare una regolare chiusura del sistema in modalità standby. Questa azione corrisponde all'immissione del comando shutdown al prompt lom>. Questo è il metodo da utilizzare in normali condizioni di funzionamento.
	 Tenere premuto per più di quattro secondi per spegnere il sistema portandolo in modalità standby. Questa azione corrisponde all'immissione del comando poweroff al prompt lom>. Questo processo non può essere interrotto. Verificare che il sistema operativo Solaris sia stato chiuso correttamente prima di mettere il sistema in modalità standby. In caso contrario, potrebbe verificarsi una perdita di dati. È consigliabile spegnere il sistema mettendolo in modalità standby mediante il comando shutdown al prompt LOM.

Utilizzare il comando LOM setupse per impedire di mettere in funzione accidentalmente l'interruttore On/Standby.

Accensione e spegnimento

Quando tutti i cavi di alimentazione sono connessi e gli interruttori esterni sono accesi, il sistema entra in modalità standby. Gli indicatori della sorgente A e della sorgente B sono gli unici indicatori LED accesi sulla scheda indicatori di sistema. Anche l'indicatore LED di attività dell'unità IB_SSC sarà acceso; tuttavia, tale indicatore non è visibile dalla parte anteriore del sistema.

Esistono due metodi per accendere il sistema dalla modalità standby:

- Utilizzando l'interruttore On/Standby
- Inviando il comando poweron tramite la porta LOM.

Se in OPB è stata impostata la variabile auto-boot?, il sistema verrà avviato automaticamente nel sistema operativo Solaris.

Per eseguire l'accensione dall'interruttore (On/Standby)

1. Verificare che la corrente giunga al sistema e che il sistema si trovi nella modalità standby.

Gli unici indicatori LED accesi sul pannello del sistema devono essere gli indicatori relativi alle sorgenti A e B. Anche l'indicatore LED di attività dell'unità IB_SSC sarà acceso; tuttavia tale indicatore non è visibile dalla parte anteriore del sistema.

2. Premere brevemente l'interruttore On/Standby a destra.

Il sistema si accende completamente. Oltre agli indicatori relativi alle sorgenti A e B si accenderà anche l'indicatore di attività del sistema. Il sistema eseguirà gli autotest di accensione (POST).

Per eseguire l'accensione utilizzando il comando LOM poweron

• Al prompt lom>, digitare:

lom>poweron

System Controller accende prima tutti gli alimentatori e, successivamente, il gruppo di ventole. Infine, System Controller accende le schede di sistema. Se il valore della variabile di OpenBoot PROM auto-boot? è true, il sistema avvia anche il sistema operativo Solaris.

È inoltre possibile accendere i singoli moduli utilizzando il comando poweron. Per ulteriori informazioni, consultare il *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

L'indicatore Sistema attivo è acceso. Il sistema eseguirà gli autotest di accensione (POST).
Nota – Il comando poweron all accende solo i singoli componenti, ma non avvia il software Solaris.

Consultare il *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual* per una descrizione completa del comando poweron.

Attivazione della modalità standby

Esistono cinque metodi per mettere il sistema in modalità standby:

- Utilizzando il comando UNIX shutdown.
- Inviando il comando shutdown tramite la porta LOM
- Inviando il comando shutdown tramite l'interruttore On/Standby.
- Inviando il comando poweroff tramite la porta LOM
- Inviando il comando poweroff tramite l'interruttore On/Standby.

Nota – Verificare che il sistema sia stato chiuso correttamente prima di mettere il sistema in modalità Standby. In caso contrario, potrebbe verificarsi una perdita di dati.

Uso del comando Solaris shutdown

Al prompt del sistema, digitare:

shutdown -i5

Il sistema si spegne entrando in modalità Standby. Gli indicatori della sorgente A e della sorgente B sono gli unici indicatori LED accesi sulla scheda indicatori di sistema. Anche l'indicatore LED di attività dell'unità IB_SSC sarà acceso; tuttavia, tale indicatore non è visibile dalla parte anteriore del sistema.

▼ Uso del comando LOM shutdown

Utilizzare il comando LOM shutdown per eseguire l'arresto regolare del sistema, seguito dallo spegnimento di tutti i moduli e dalla messa in modalità Standby dello chassis del sistema.

Nota – Se Solaris è in esecuzione, questo comando tenta di arrestare il sistema correttamente prima di spegnerlo e portarlo in modalità Standby. Questo comando corrisponde al comando Solaris init 5.

• Al prompt lom>, digitare:

lom>**shutdown**

Una volta arrestato Solaris, il sistema si spegne entrando in modalità Standby. Gli indicatori della sorgente A e della sorgente B sono gli unici indicatori LED accesi sulla scheda indicatori di sistema. Anche l'indicatore LED di attività dell'unità IB_SSC sarà acceso; tuttavia, tale indicatore non è visibile dalla parte anteriore del sistema.

Consultare il *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual* per una descrizione completa del comando LOM shutdown.

Uso del comando shutdown con l'interruttore On/Standby

• Premere l'interruttore On/Standby del sistema a sinistra.

Tale operazione avvia la procedura di chiusura regolare del sistema in modalità standby. Questa azione corrisponde all'immissione del comando shutdown al prompt lom>.

▼ Uso del comando LOM poweroff

Utilizzare il comando poweroff quando si desidera spegnere tutti i moduli e mettere lo chassis del sistema in modalità Standby.

1. Al prompt lom>, digitare:

```
lom>poweroff
This will abruptly terminate Solaris.
Do you want to continue? [no]
```

Rispondere yes solo se si desidera forzare lo spegnimento del sistema, a prescindere dallo stato del sistema Solaris. In normali condizioni di funzionamento, si consiglia di utilizzare il comando shutdown.

2. Digitare y per continuare o premere Invio per annullare il comando.

Il sistema si spegne entrando in modalità Standby. Gli indicatori della sorgente A e della sorgente B sono gli unici indicatori LED accesi sulla scheda indicatori di sistema. Anche l'indicatore LED di attività dell'unità IB_SSC sarà acceso; tuttavia, tale indicatore non è visibile dalla parte anteriore del sistema.

Consultare il *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual* per una descrizione completa del comando poweroff.

Uso del comando poweroff con l'interruttore On/Standby

Utilizzare questo metodo solo se si desidera forzare lo spegnimento del sistema, a prescindere dallo stato del sistema Solaris. In condizioni di funzionamento normali, è necessario inviare il comando shutdown dal prompt lom> o dall'interruttore On/Standby (vedere "Uso del comando shutdown con l'interruttore On/Standby" a pagina 16).

Premere l'interrutore On/Standby a sinistra e tenerlo premuto per almeno quattro secondi.

Il sistema si spegne entrando in modalità Standby. Gli indicatori della sorgente A e della sorgente B sono gli unici indicatori LED accesi sulla scheda indicatori di sistema. Anche l'indicatore LED di attività dell'unità IB_SSC sarà acceso; tuttavia, tale indicatore non è visibile dalla parte anteriore del sistema.

Operazioni successive all'accensione

Viene visualizzato il seguente output sulla connessione della porta seriale di System Controller:

ESEMPIO CODICE 2-1 Output di ripristino dell'hardware di System Controller

```
Hardware Reset...
@(#) SYSTEM CONTROLLER(SC) POST 23 2002/03/22 18:03
PSR = 0x044010e5
PCR = 0x04004000
Basic sanity checks done.
Skipping POST ...
ERI Device Present
Getting MAC address for SSC1
Using SCC MAC address
MAC address is 0:3:xx:xx:xx
Hostname: some name
Address: xxx.xxx.xxx.xxx
Netmask: 255.255.255.0
Attached TCP/IP interface to eri unit 0
Attaching interface lo0...done
Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
interrupt: 100 Mbps half duplex link up
          Copyright 2001-2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
          L'uso è soggetto ai termini specificati nella licenza.
Lights Out Management Firmware
RTOS version: 23
ScApp version: 5.13.0007 LW8 build0.7
SC POST diag level: off
The date is venerdì 19 luglio 2002, 15:48:50 BST.
Fri Jul 19 15:48:51 some name lom: Boot: ScApp 5.13.0007, RTOS 23
Fri Jul 19 15:48:54 some name lom: SBBC Reset Reason(s): Power On Reset
Fri Jul 19 15:48:54 some name lom: Initializing the SC SRAM
Fri Jul 19 15:48:59 some name lom: Caching ID information
Fri Jul 19 15:49:00 some name lom: Clock Source: 75MHz
Fri Jul 19 15:49:02 some name lom: /NO/PSO: Status is OK
Fri Jul 19 15:49:03 some name lom: /NO/PS1: Status is OK
Fri Jul 19 15:49:03 some name lom: Chassis is in single partition mode.
```

ESEMPIO CODICE 2-1 Output di ripristino dell'hardware di System Controller (Continua)

```
Hardware Reset...
Fri Jul 19 15:49:05 some_name lom: Cold boot detected: recovering active domains
Fri Jul 19 15:49:06 some_name lom: NOTICE: /NO/FTO is powered off
Connected.
lom>
```

Configurazione del sistema

In seguito all'accensione, è necessario configurare il sistema utilizzando i comandi setdate e setupnetwork di System Controller descritti in questo capitolo.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- "Per impostare la data e l'ora" a pagina 19
- "Per configurare i parametri di rete" a pagina 20
- "Per installare e avviare il sistema operativo Solaris" a pagina 22

▼ Per impostare la data e l'ora

Se l'area di fuso orario dell'utente utilizza l'ora legale, questa viene impostata automaticamente.

• Impostare la data, l'ora e il fuso orario per il sistema utilizzando il comando setdate specificandolo in corrispondenza del prompt LOM.

L'esempio riportato di seguito mostra l'impostazione del fuso orario su PST (ora solare costa occidentale USA) utilizzando il riferimento all'orario di Greenwich (GMT), la data e l'ora su martedì 20 aprile 2004 alle ore 18, 15 minuti e 10 secondi.

lom>setdate -t GMT-8 042018152004.10

Se il software Solaris è in esecuzione, utilizzare il comando Solaris date.

Per ulteriori informazioni sul comando setdate, fare riferimento al Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.

▼ Per impostare la password

- 1. Al prompt LOM, digitare il comando password di System Controller.
- 2. In corrispondenza del prompt Enter new password:, digitare la password utente.
- 3. In corrispondenza del prompt Enter new password again:, digitare di nuovo la password utente.

```
lom>password
Enter new password:
Enter new password again:
lom>
```

Nel caso si dimentichi o si perda la password, contattare Sun™ Service.

Per configurare i parametri di rete

Il sistema midrange entry-level Sun Fire può essere gestito dal prompt LOM di System Controller e dal software Solaris. Sono disponibili due modi per accedere alla connessione alla console LOM:

- Attraverso la connessione della porta seriale di System Controller.
- Attraverso una connessione remota (rete) utilizzando la porta 10/100 Ethernet.

Nota – Il sistema può essere gestito soltanto attraverso la porta seriale, ma se si desidera utilizzare la porta 10/100 Ethernet, utilizzare una sottorete protetta separata per questa connessione. La connessione remota non è attivata per impostazione predefinita. Se si desidera utilizzare SSH o Telnet per amministrare il sistema, è necessario impostare il tipo di connessione su SSH o Telnet, utilizzando il comando setupnetwork.

• In corrispondenza del prompt LOM, digitare setupnetwork

lom>setupnetwork

Nota – Se si preme il tasto Invio dopo ogni domanda, il valore corrente non viene modificato.

Fare riferimento al *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual* per ulteriori dettagli sul comando setupnetwork. L'ESEMPIO CODICE 2-2 mostra un esempio del comando setupnetwork.

ESEMPIO CODICE 2-2 Output generato dal comando setupnetwork

```
lom> setupnetwork
Network Configuration
Is the system controller on a network? [yes]:
Use DHCP or static network settings? [static]:
Hostname [hostname]:
IP Address [xxx.xxx.xxx]:
Netmask [xxx.xxx.xx.x]:
Gateway [xxx.xxx.xxx]:
DNS Domain [xxxx.xxx]:
Primary DNS Server [xxx.xxx.xxx]:
Secondary DNS Server [xxx.xxx.xx]:
Connection type (ssh, telnet, none) [ssh]:
Rebooting the SC is required for changes in the above network settings to take
effect.
lom>
```

Utilizzare le informazioni riportate nell'ESEMPIO CODICE 2-2 come guida per quanto riguarda i dati da specificare per ogni voce del valore dei parametri.

Installazione e avvio del sistema operativo Solaris

Per utilizzare i comandi LOM, installare i package Lights Out Management 2.0 (SUNWlomu, SUNWlomr e SUNWlomm) contenuti nel CD supplementare di Solaris.

Per installare e avviare il sistema operativo Solaris

1. Accedere al prompt LOM.

Per istruzioni dettagliate su come accedere al prompt di LOM, vedere il Capitolo 3.

2. Per accendere il sistema, digitare poweron

Sulla base di come è stato impostato il parametro auto-boot? di OpenBoot PROM, il sistema tenta di avviare il sistema operativo Solaris o rimane al prompt ok. L'impostazione predefinita è true che tenta di avviare il sistema operativo Solaris. Se il parametro auto-boot? è stato impostato su false o non sono installate immagini di avvio Solaris, viene visualizzato il prompt ok di OpenBoot PROM.

```
lom>poweron
<POST messages displayed here . . . >
. . .
. . .
ok
```

3. Se necessario, installare il sistema operativo Solaris.

Consultare la documentazione di installazione in dotazione con la versione del sistema operativo Solaris in uso.

In corrispondenza del prompt ok, avviare il sistema operativo Solaris digitando il comando boot di OpenBoot PROM:

ok **boot** [device]

Per il parametro facoltativo *device*, fare riferimento al comando devalias di OpenBoot PROM che visualizza gli alias predefiniti.

Una volta effettuato l'avvio del sistema operativo Solaris, viene visualizzato il prompt login:.

login:

Installazione del software Lights Out Management

Il CD supplementare di Solaris contiene tre pacchetti LOM richiesti per un sistema midrange entry-level Sun Fire.

- SUNWlomu (LOMlite Utilities (usr))
- SUNWlomm (LOMlite manual pages)
- SUNWlomr (driver LOM).

Nota – Le patch più recenti per questi package sono disponibili presso SunSolve[™]. Si consiglia vivamente di ottenere la versione più aggiornata delle patch presso SunSolve e installarle sul sistema Sun Fire E2900 e Sun Fire V1280/Netra 1280 per utilizzare gli ultimi aggiornamenti dell'utilità LOM.

▼ Per installare i driver LOM

• Come codice sorgente, digitare:

ESEMPIO CODICE 2-3 Installazione dei driver LOM

```
# pkgadd -d . SUNWlomr
Processing package instance <SUNWlomr> from </var/tmp>
LOMlite driver (root)
(sparc) 2.0, REV=2000.08.22.14.14
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
## Executing checkinstall script.
Using </> as the package base directory.
## Processing package information.
## Processing system information.
   9 package pathnames are already properly installed.
## Verifying package dependencies.
## Verifying disk space requirements.
## Checking for conflicts with packages already installed.
## Checking for setuid/setgid programs.
This package contains scripts which will be executed with super-user
permission during the process of installing this package.
Do you want to continue with the installation of <SUNWlomr> [y,n,?] y
```

ESEMPIO CODICE 2-3 Installazione dei driver LOM (Continua)

```
Installing LOMlite driver (root) as <SUNWlomr>
## Installing part 1 of 1.
20 blocks
i.drivers (INFO): Starting
i.drivers (INFO): Installing /var/tmp/SUNWlomr/reloc/platform/sun4u/kernel/drv/lom
i.drivers (INFO): Installing /var/tmp/SUNWlomr/reloc/platform/sun4u/kernel/drv/lomp
i.drivers (INFO): Installing /var/tmp/SUNWlomr/reloc/platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lom
i.drivers (INFO): Installing /var/tmp/SUNWlomr/reloc/platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lomp
i.drivers (INFO): Installing /var/tmp/SUNWlomr/reloc/platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lomv
i.drivers (INFO): Identified drivers 'lom lomp lomv'
i.drivers (INFO): Cleaning up old driver 'lom'...
Cleaning up old devlink entry 'type=ddi pseudo;name=SUNW,lom
                                                                1 om '
i.drivers (INFO): Cleaning up old driver 'lomp'...
Cleaning up old devlink entry 'type=ddi_pseudo;name=lomp
                                                                lomp'
i.drivers (INFO): Cleaning up old driver 'lomv'...
Cleaning up old devlink entry 'type=ddi pseudo;name=SUNW,lomv
                                                                \M0
type=ddi pseudo;name=lomv
                               \M0′
i.drivers (INFO): Cleaning up old driver 'lomh'...
Cleaning up old devlink entry 'type=ddi pseudo;name=SUNW,lomh lom'
i.drivers (INFO): Adding driver 'lomp'...
 driver = 'lomp'
 aliases = ''
 link = 'lomp'
 spec
         = 'lomp'
Adding devlink entry 'type=ddi pseudo;name=lomp lomp'
adding driver with aliases '' perm '* 0644 root sys'
devfsadm: driver failed to attach: lomp
Warning: Driver (lomp) successfully added to system but failed to attach
i.drivers (INFO): Adding driver 'lomv'...
 driver = 'lomv'
  aliases = 'SUNW, lomv'
 link = 'SUNW,lomv lomv'
 spec = ' M0'
Adding devlink entry 'type=ddi pseudo;name=SUNW,lomv
                                                        \M0'
Adding devlink entry 'type=ddi pseudo;name=lomv \M0'
adding driver with aliases 'SUNW,lomv' perm '* 0644 root sys'
devfsadm: driver failed to attach: lomv
Warning: Driver (lomv) successfully added to system but failed to attach
i.drivers (INFO): Adding driver 'lom'...
 driver = 'lom'
 aliases = 'SUNW, lomh SUNW, lom'
  link = 'SUNW,lomh SUNW,lom'
         = 'lom'
  spec
Adding devlink entry 'type=ddi pseudo;name=SUNW,lomh
                                                        lom'
Adding devlink entry 'type=ddi pseudo;name=SUNW,lom
                                                        lom'
```

ESEMPIO CODICE 2-3 Installazione dei driver LOM (Continua)

```
adding driver with aliases 'SUNW,lomh SUNW,lom' perm '* 0644 root sys'
devfsadm: driver failed to attach: lom
Warning: Driver (lom) successfully added to system but failed to attach
i.drivers (SUCCESS): Finished
[ verifying class <drivers> ]
Installation of <SUNWlomr> was successful.
```

Nota – I messaggi di avviso relativi all'allegato dei driver lomp, lomv e lom visualizzato durante l'installazione del package SUWNlomr possono essere ignorati poiché questo package non viene utilizzato sui sistemi midrange entry-level Sun Fire. Tuttavia, questo package è necessario per consentire un corretto aggiornamento tramite patch future.

- ▼ Per installare l'utilità LOM
- In qualità di superutente, digitare:

ESEMPIO CODICE 2-4 Installazione dell'utilità LOM

```
# pkgadd -d . SUNWlomu
Processing package instance <SUNWlomu> from
</cdrrom/suppcd s28u7 multi s28u7 supp.08al1/Lights Out Management 2.0/Product>
LOMlite Utilities (usr)
(sparc) 2.0, REV=2000.08.22.14.14
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Using </> as the package base directory.
## Processing package information.
## Processing system information.
   4 package pathnames are already properly installed.
## Verifying package dependencies.
## Verifying disk space requirements.
## Checking for conflicts with packages already installed.
## Checking for setuid/setgid programs.
Installing LOMlite Utilities (usr) as <SUNWlomu>
## Installing part 1 of 1.
1432 blocks
Installation of <SUNWlomu> was successful.
```

▼ Per installare le pagine man LOM

• In qualità di superutente, digitare:

ESEMPIO CODICE 2-5 Installazione delle pagine man LOM

```
# pkgadd -d . SUNWlomm
Processing package instance <SUNWlomm> from
</cdrom/suppcd_s28u7_multi_s28u7_supp.08al1/Lights_Out_Management_2.0/Product>
LOMlite manual pages
(sparc) 2.0, REV=2000.08.22.14.14
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Using </> as the package base directory.
## Processing package information.
## Processing system information.
   5 package pathnames are already properly installed.
## Verifying disk space requirements.
## Checking for conflicts with packages already installed.
## Checking for setuid/setgid programs.
Installing LOMlite manual pages as <SUNWlomm>
## Installing part 1 of 1.
71 blocks
Installation of <SUNWlomm> was successful.
```

Reimpostazione del sistema

Per reimpostare il sistema in caso di interruzione del sistema o di problemi dell'hardware, utilizzare il comando reset. Se il sistema operativo Solaris è in esecuzione, verrà richiesto di confermare l'operazione:

▼ Per forzare la reimpostazione del sistema

• Digitare:

lom>reset

```
This will abruptly terminate Solaris.
Do you want to continue? [no] y
NOTICE: XIR on CPU 3
```

Per impostazione predefinita, viene utilizzato il comando XIR (Externally Initiated Reset) per reimpostare i processori CPU del sistema. Il comando XIR forza il controllo dei processori in modalità OpenBoot PROM e avvia le azioni di ripristino degli errori di OpenBoot PROM. Le azioni di ripristino degli errori lasciano inalterati la maggior parte degli stati di Solaris consentendo la raccolta dei dati necessari al debug dell'hardware e del software, incluso un file principale del sistema operativo Solaris. Una volta salvate le informazioni sul debug, se il valore della variabile di OpenBoot PROM auto-boot? è true, il sistema avvia il sistema operativo Solaris. Le azioni di ripristino degli errori di OpenBoot PROM vengono controllate dall'impostazione della variabile di configurazione di OpenBoot PROM error-reset-recovery.

Il comando reset non può essere utilizzato in modalità Standby, dove viene invece visualizzato il messaggio reset not allowed, domain A keyswitch is set to off.

Nota – Se il sistema è ancora bloccato (non è possibile accedere al sistema operativo Solaris, digitare il comando break per forzare il controllo del sistema riportandolo al prompt OpenBoot PROM ok). Se il comando reset non funziona quando viene digitato la prima volta, è necessario digitare il comando reset -a per eseguire la reimpostazione completa.

Il comando reset -a corrisponde al comando reset-all di OpenBoot PROM.

▼ Per reimpostare System Controller

• Per reimpostare System Controller, utilizzare il comando resetse. Questo comando può essere utilizzato in caso di problemi dell'hardware o del software che causano un malfunzionamento dell'applicazione System Controller.

lom>resetsc

Are you sure you want to reboot the system controller now? [no] y

Il comando reimposta System Controller, esegue la diagnostica POST di System Controller al livello specificato mediante il comando setupse e riavvia il software LOM.

Procedure di navigazione

Questo capitolo spiega in dettaglio le procedure, con i relativi esempi, per il collegamento al sistema e la navigazione tra la shell di LOM e la console. Il capitolo spiega, inoltre, come terminare una sessione di System Controller.

Il presente capitolo tratta i seguenti argomenti:

- "Attivazione di una connessione della console LOM" a pagina 30
 - "Per stabilire un collegamento con un terminale ASCII" a pagina 31
 - "Per collegarsi a un server terminale di rete" a pagina 32
 - "Per collegarsi alla porta seriale B di una workstation" a pagina 34
 - "Per accedere alla console LOM mediante una connessione remota" a pagina 35
- Passaggio da una console all'altra" a pagina 37
 - "Per interrompere il prompt di LOM" a pagina 39
 - "Per collegarsi alla console di Solaris dal prompt di LOM" a pagina 39
 - "Per passare al prompt di LOM dalla modalità OpenBoot PROM" a pagina 40
 - "Per passare al prompt di OpenBoot quando Solaris è in esecuzione" a pagina 40
 - "Per terminare una sessione se si è collegati a System Controller attraverso la porta seriale" a pagina 41
 - "Per terminare una sessione se si è collegati a System Controller con una connessione di rete" a pagina 41

Attivazione di una connessione della console LOM

Sono disponibili due modi per accedere alla console LOM.

- Attraverso la connessione della porta seriale (diretta) di System Controller.
- Attraverso una connessione telnet (rete) utilizzando la porta 10/100 Ethernet.



Attenzione – A partire dalla versione 5.17.0 del firmware, le connessioni di rete sono disattivate per impostazione predefinita. A meno che le connessioni di rete non vengano abilitate utilizzando il comando setupnetwork, è necessario utilizzare una connessione seriale (diretta) per accedere alla console LOM.

In normali condizioni di funzionamento (quando Solaris è in esecuzione o il sistema si trova in modalità OpenBoot PROM), la connessione alla console LOM selezionerà automaticamente una connessione alla console Solaris. In caso contrario, viene creata una connessione al prompt di LOM.

Il prompt di LOM è:

lom>

Accesso alla console LOM mediante la porta seriale

La porta seriale consente di stabilire un collegamento con uno dei tre tipi di periferiche:

- Terminale ASCII
- Server terminale di rete
- Workstation

Per i dettagli su come realizzare i collegamenti fisici, consultare la *Guida* all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900 o *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire* V1280/Netra 1280. La procedura varia a seconda della periferica.

Per stabilire un collegamento con un terminale ASCII

Se è stata impostata la password di LOM (e la sessione precedente è stata chiusa), verrà richiesto di immettere la password.

1. Immettere la password corretta, impostata in precedenza, utilizzando il comando password.

```
Enter Password:
```

Se la password viene accettata, System Controller indica che è stata stabilita una connessione.

Se il sistema si trova in modalità Standby, viene automaticamente visualizzato il prompt lom.

Connected.

lom>

2. Altrimenti, premere Invio e verrà visualizzato il prompt della console Solaris.

Connected.

#

3. Se è stata già stabilita una connessione con la console LOM sulla porta di rete, all'utente verrà data la possibilità di forzare il collegamento chiudendo l'altra connessione:

```
Enter Password:

The console is already in use.

Host: somehost.acme.com

Connected: May 24 10:27

Idle time: 00:23:17

Force logout of other user? (y/n) y

Connected.

lom>
```

Altrimenti, premere Invio e verrà visualizzato il prompt della console Solaris.

```
Connected.
```

▼ Per collegarsi a un server terminale di rete

Verrà visualizzato un elenco di server ai quali è possibile collegarsi. Selezionare il server desiderato.

Se è stata impostata la password di LOM (e la sessione precedente è stata chiusa), verrà richiesto di immettere la password.

1. Immettere la password corretta, impostata in precedenza, utilizzando il comando password.

Enter Password:

Se la password viene accettata, System Controller indica che è stata stabilita una connessione.

Se il sistema si trova in modalità Standby, viene automaticamente visualizzato il prompt lom.

Connected.

lom>

#

2. Altrimenti, premere Invio e verrà visualizzato il prompt della console Solaris.

```
Connected.
```

3. Se è stata già stabilita una connessione con la console LOM sulla porta di rete, all'utente verrà data la possibilità di forzare il collegamento chiudendo l'altra connessione:

```
Enter Password:
The console is already in use.
          somehost.acme.com
Host:
Connected: May 24 10:27
Idle time: 00:23:17
Force logout of other user? (y/n) y
Connected.
lom>
```

4. Altrimenti, premere Invio e verrà visualizzato il prompt della console Solaris.



Per collegarsi alla porta seriale B di una workstation

1. Al prompt della shell di Solaris, digitare:

tip hardwire

Per una descrizione completa del comando tip, consultare la relativa pagina man.

Se è stata impostata la password di LOM (e la sessione precedente è stata chiusa), verrà richiesto di immettere la password.

2. Immettere la password corretta, impostata in precedenza, utilizzando il comando password.

Enter Password:

Se la password viene accettata, System Controller indica che è stata stabilita una connessione.

Se il sistema si trova in modalità standby, viene automaticamente visualizzato il prompt lom.

Connected.

lom>

Altrimenti, premere Invio e verrà visualizzato il prompt della console Solaris.

Connected.

3. Se è stata già stabilita una connessione con la console LOM sulla porta di rete, all'utente verrà data la possibilità di forzare il collegamento chiudendo l'altra connessione:

```
Enter Password:

The console is already in use.

Host: somehost.acme.com

Connected: May 24 10:27

Idle time: 00:23:17

Force logout of other user? (y/n) y

Connected.

lom>
```

Per accedere alla console LOM mediante una connessione remota

Per accedere alla console LOM tramite una connessione remota (ad esempio una connessione SSH) alla porta Ethernet 10/100, è necessario innanzitutto impostare l'interfaccia.

Vedere la "Per configurare i parametri di rete" a pagina 20.

1. Digitare il comando ssh al prompt di Solaris per collegarsi a System Controller.

% **ssh** hostname

2. Se è stata impostata la password di LOM, verrà richiesto di immettere la password.

Enter password:

3. Immettere la password corretta, impostata in precedenza, utilizzando il comando password.

Se la password viene accettata, System Controller indica che è stata stabilita una connessione.

Se il sistema si trova in modalità Standby, viene automaticamente visualizzato il prompt lom.

```
Connected.
```

lom>

4. Altrimenti, premere Invio e verrà visualizzato il prompt della console Solaris.

```
Connected.
#
```

5. Se è stata già stabilita una connessione con la console LOM sulla porta di rete, all'utente verrà data la possibilità di forzare il collegamento chiudendo l'altra connessione:

```
# ssh hostname
The console is already in use.
Host: somehost.acme.com
Connected: May 24 10:27
Idle time: 00:23:17
Force logout of other user? (y/n) y
Connected.
lom>
```

In tal caso, è necessario utilizzare prima il comando LOM logout sulla connessione seriale per rendere la connessione disponibile. Consultare la guida *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual* per ulteriori dettagli.

▼ Per disconnettersi dalla console LOM

Quando non si desidera più utilizzare la console LOM, è possibile terminare la connessione mediante il comando logout.

La risposta sulla porta seriale è:

```
lom>logout
Connection closed.
```

Nel caso di una connessione di rete, la risposta è:

```
lom>logout
Connection closed.
Connection to hostname closed by remote host.
Connection to hostname closed.Connection closed.
$
```

Passaggio da una console all'altra

La connessione con la console di System Controller consente di accedere all'interfaccia della riga di comando LOM di System Controller, al sistema operativo Solaris e all'OpenBoot PROM.

In questa sezione vengono descritte le procedure per spostarsi tra:

- Il prompt di LOM
- La console del sistema Solaris
- L'OpenBoot PROM

Tali procedure vengono riepilogate nella FIGURA 3-1



FIGURA 3-1 Procedure di navigazione tra console

▼ Per interrompere il prompt di LOM

• Quando si è connessi alla console di Solaris, digitare la *sequenza di escape* per visualizzare il prompt di LOM.

Per impostazione predefinita, la sequenza di escape è la seguente: '#.', ovvero, il simbolo del cancelletto (#) seguito da un punto.

Ad esempio, se la sequenza di escape è quella predefinita, #., verrà visualizzato:

lom>

Il primo carattere della sequenza di escape digitato viene visualizzato con un secondo di ritardo dalla digitazione. Ciò è dovuto al fatto che il sistema attende per sapere se sta per essere immesso il carattere successivo della sequenza. Il secondo carattere deve essere digitato nello spazio di questo secondo. Se vengono digitati tutti i caratteri della sequenza di escape, viene visualizzato il prompt lom>. Se il carattere successivo da digitare non è il carattere successivo nella sequenza di escape, i caratteri immessi appartenenti alla sequenza di escape vengono visualizzati sullo schermo.

Scegliere una sequenza di escape che non inizi con una sequenza di caratteri digitata di frequente alla console. In caso contrario, il ritardo tra la pressione dei tasti e la visualizzazione dei caratteri sullo schermo potrebbe generare confusione.

Per collegarsi alla console di Solaris dal prompt di LOM

• Utilizzare il comando console dal prompt di LOM, quindi immettere un ritorno a capo.

Se il software Solaris è in esecuzione, il sistema risponderà con il prompt di Solaris:

```
lom>console
#
```

Se il sistema si trova in modalità OpenBoot PROM, verrà visualizzato il prompt di OpenBoot PROM:

```
lom>console
{2} ok
```

Se il sistema si trova in modalità Standby, verrà visualizzato il seguente messaggio:

```
lom>console
Solaris is not active
```

- Per passare al prompt di LOM dalla modalità OpenBoot PROM
 - La procedura di navigazione dalla modalità OpenBoot PROM al prompt di LOM è la stessa utilizzata per spostarsi dal sistema operativo Solaris al prompt di LOM. Digitare la sequenza di escape (quella predefinita è #.).

```
{2} ok
lom>
```

- Per passare al prompt di OpenBoot quando Solaris è in esecuzione
 - Se il sistema operativo Solaris è in esecuzione, l'invio di un segnale di interruzione alla console ha, generalmente, come conseguenza il passaggio forzato alla modalità OpenBoot PROM o al debugger del kernel.

Per eseguire questa operazione, digitare il comando di interruzione dal prompt di LOM:

```
lom>break
This will suspend Solaris.
Do you want to continue? [no] y
Type 'go' to resume
debugger entered.
{1} ok
```

Per terminare una sessione se si è collegati a System Controller attraverso la porta seriale

 Dal prompt di Solaris o dalla modalità OpenBoot PROM, spostarsi al prompt di LOM digitando la sequenza di escape, quindi uscire dalla sessione del prompt di LOM digitando il comando logout seguito da un ritorno a capo:

lom>logout

- Se si è collegati attraverso un server terminale, eseguire il comando del server terminale per chiudere la connessione.
- Se la connessione è stata stabilita mediante il comando tip, digitare la sequenza di uscita tip ~. (tilde seguita da punto):

~.

- Per terminare una sessione se si è collegati a System Controller con una connessione di rete
 - Dal prompt di Solaris o dalla modalità OpenBoot PROM, spostarsi al prompt di LOM digitando la sequenza di escape, quindi uscire dalla sessione del prompt di LOM digitando il comando logout.

La sessione remota (SSH o Telnet, a seconda delle impostazioni selezionate utilizzando il comando setupnetwork) verrà terminata automaticamente:

```
lom>logout
Connection closed by foreign host.
%
```

Registrazione dei messaggi di System Controller

System Controller genera messaggi con indicazione oraria per gli eventi di sistema e i processi, ad esempio l'accensione, l'avvio, lo spegnimento, le modifiche alle unità con inserimento a caldo, gli avvisi relativi all'ambiente e così via.

Questi messaggi vengono inizialmente memorizzati nella memoria integrata di System Controller in un buffer circolare a 128 messaggi (si noti che un singolo messaggio può estendersi su più righe). Inoltre, System Controller invia i messaggi all'host Solaris quando esegue il software Solaris e tali messaggi vengono elaborati dal daemon del registro di sistema (syslogd). Quando il software Solaris è in esecuzione, i messaggi vengono inviati nel momento in cui vengono generati da System Controller. Il recupero dei messaggi non ancora copiati da System Controller ha luogo all'avvio del sistema operativo Solaris o quando System Controller viene reimpostato.

I messaggi possono inoltre essere visualizzati al prompt di Solaris tramite l'utilità lom(1M) (vedere il Capitolo 5).

Generalmente, i messaggi vengono memorizzati nell'host Solaris nel file /var/adm/messages, con il solo limite dello spazio disponibile su disco.

I messaggi contenuti nel buffer dei messaggi di System Controller sono volatili. I messaggi non vengono conservati se:

- La corrente viene scollegata da System Controller per la perdita di entrambe le sorgenti di alimentazione
- Sono in funzione meno di due alimentatori
- L'unità IB_SSC viene rimossa
- System Controller viene reimpostato

I messaggi memorizzati sul disco del sistema sono disponibili al riavvio del sistema operativo Solaris.

La visualizzazione dei messaggi sulla porta della console condivisa di Solaris/System Controller, se al prompt lom>, viene controllata mediante il comando seteventreporting (vedere il *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*). Ciò determina se un messaggio viene stampato al prompt lom> al momento della registrazione e se viene inviato al sistema di registrazione Solaris per essere scritto nel file /var/adm/messages.

Nota – I sistemi dotati di controller di sistema con maggiore memoria (conosciuti anche come SC V2) hanno un'area di memoria di 112 Kbyte addizionali, utilizzata per memorizzare i messaggi del firmware. Questa memoria non è volatile. I messaggi memorizzati non vengono cancellati quando System Controller viene disattivato. Il buffer della cronologia LOM originale è dinamico e perde le informazioni quando viene disattivato. I messaggi memorizzati nei registri permanenti della cronologia di SC V2 possono essere visualizzati al prompt lom> utilizzando il comando showlogs –p o showerrorbuffer –p. Fare riferimento alle sezioni appropriate nel *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual* per la descrizione di questi comandi.

La FIGURA 4-1 illustra i due buffer dei messaggi.



FIGURA 4-1 Registrazione di System Controller

Uso di Lights Out Management e System Controller dal sistema operativo Solaris

Questo capitolo spiega come utilizzare i comandi specifici di LOM disponibili sul sistema operativo Solaris per monitorare e gestire i sistemi midrange entry-level Sun Fire. Per utilizzare tali comandi, installare i package Lights Out Management 2.0 (SUNWlomu, SUNWlomm e SUNWlomm) contenuti nel CD supplementare di Solaris. Per informazioni sulla modalità di installazione dei package LOM, vedere "Installazione del software Lights Out Management" a pagina 23.

Nota – Le patch più recenti per questi package sono disponibili presso SunSolve nella patch 110208. Si consiglia vivamente di ottenere la versione più aggiornata della patch 110208 presso SunSolve e installarle sui sistemi midrange entry-level Sun Fire per utilizzare gli ultimi aggiornamenti dell'utilità LOM.

Il presente capitolo tratta i seguenti argomenti:

- "Monitoraggio del sistema dal sistema operativo Solaris" a pagina 48
- "Altre operazioni LOM eseguite da Solaris" a pagina 56

Sintassi dei comandi LOM

```
lom [-c] [-1] [-f] [-v] [-t] [-a] [-G] [-X]
lom -e <n>, [x]
lom -A on off <n>
lom -E on off
```

dove:

- -c visualizza la configurazione di LOM.
- -1 visualizza lo stato degli indicatori LED di guasto e di allarmi.
- -e visualizza il registro degli eventi.

-f visualizza lo stato delle ventole. Questa informazione viene inoltre visualizzata digitando il comando Solaris prtdiag -v.

-v visualizza lo stato dei sensori di tensione. Questa informazione viene inoltre visualizzata digitando il comando Solaris prtdiag -v.

-t visualizza i dati relativi alla temperatura. Questa informazione viene inoltre visualizzata digitando il comando Solaris prtdiag -v.

- -a visualizza i dati relativi allo stato di tutti i componenti.
- -A attiva e disattiva gli allarmi.
- -x modifica la sequenza di escape.
- -E attiva e disattiva la registrazione degli eventi sulla console.
- -G aggiorna il firmware.

Monitoraggio del sistema dal sistema operativo Solaris

Esistono due metodi per interrogare la periferica LOM (System Controller) o per inviare alla periferica i comandi da eseguire:

- Eseguendo i comandi LOM dal prompt della shell lom> (vedere Capitolo 3).
- Eseguendo i comandi Solaris specifici di LOM dal prompt di UNIX # come descritto nel presente capitolo.

I comandi Solaris descritti in questa sezione, disponibili dal prompt di UNIX #, eseguono l'utilità /usr/sbin/lom.

Laddove richiesto, le righe di comando descritte in questa sezione sono accompagnate dall'output generalmente visualizzato all'immissione del comando.

Visualizzazione in linea della documentazione LOM

• Per visualizzare le pagine man relative all'utilità LOM, digitare:

man lom

```
Visualizzazione della configurazione LOM (lom -c)
```

• Per visualizzare la configurazione LOM corrente, digitare:

ESEMPIO CODICE 5-1 Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom -c

```
# lom -c
LOM configuration settings:
serial escape sequence=#.
serial event reporting=default
Event reporting level=fatal, warning & information
firmware version=5.17.0, build 5.0
product ID=Netra T12
```

Verifica dello stato degli indicatori LED di guasto e di allarmi (lom -1)

• Per verificare se gli indicatori LED relativi ai guasti e agli allarmi sono attivati o disattivati, digitare:

ESEMPIO CODICE 5-2 Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom -1

```
# lom -1
LOM alarm states:
Alarm1=off
Alarm2=off
Alarm3=on
Fault LED=off
#
```

Gli allarmi 1 e 2 sono indicatori software. Questi allarmi non fanno riferimento a condizioni particolari ma sono indicatori software che è possibile impostare tramite i processi dell'utente o dalla riga di comando (vedere "Attivazione e disattivazione degli allarmi (lom -A)" a pagina 56). L'allarme 3 indica l'esecuzione di UNIX e non è configurabile dall'utente.

Visualizzazione del registro degli eventi (lom -e)

• Per visualizzare il registro degli eventi, digitare:

lom - e n, [x]

dove n rappresenta il numero di rapporti (fino a 128) che si desidera visualizzare, mentre x specifica il livello dei rapporti a cui l'utente è interessato. Esistono quattro livelli di eventi:

- 1. Eventi irreversibili
- 2. Avvisi
- 3. Informazioni
- 4. Eventi utente (non utilizzato nei sistemi midrange entry-level Sun Fire)

Se si specifica un livello, verranno visualizzati i rapporti relativi a quel livello e a quelli superiori. Ad esempio, se si specifica il livello 2, verranno visualizzati i rapporti degli eventi di livello 2 e di livello 1. Se si specifica il livello 3, verranno visualizzati i rapporti degli eventi di livello 3, di livello 2 e di livello 1.

Se non viene specificato alcun livello, verranno visualizzati i rapporti degli eventi di livello 3, di livello 2 e di livello 1.

L'ESEMPIO CODICE 5-3 mostra una visualizzazione di esempio di un registro degli eventi.

ESEMPIO CODICE 5-3 Esempio di registro degli eventi di LOM (gli eventi sono riportati in ordine cronologico, a partire dai meno recenti)

```
# lom -e 11
LOMlite Event Log:
Fri Jul 19 15:16:00 commando-sc lom: Boot: ScApp 5.13.0007, RTOS
23
Fri Jul 19 15:16:06 commando-sc lom: Caching ID information
Fri Jul 19 15:16:08 commando-sc lom: Clock Source: 75MHz
Fri Jul 19 15:16:10 commando-sc lom: /N0/PS0: Status is OK
Fri Jul 19 15:16:11 commando-sc lom: /N0/PS1: Status is OK
```
ESEMPIO CODICE 5-3 Esempio di registro degli eventi di LOM (gli eventi sono riportati in ordine cronologico, a partire dai meno recenti) (*Continua*)

Fri Jul 19 15:16:11 commando-sc lom: Chassis is in single
partition mode.
Fri Jul 19 15:27:29 commando-sc lom: Locator OFF
Fri Jul 19 15:27:46 commando-sc lom: Alarm 1 ON
Fri Jul 19 15:27:52 commando-sc lom: Alarm 2 ON
Fri Jul 19 15:28:03 commando-sc lom: Alarm 1 OFF
Fri Jul 19 15:28:08 commando-sc lom: Alarm 2 OFF

Verifica delle ventole (lom -f)

• Per verificare lo stato delle ventole, digitare:

ESEMPIO CODICE 5-4 Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom -f

# lom -f						
Fans:						
1 OK speed self-regulating						
2 OK speed self-regulating						
3 OK speed self-regulating						
4 OK speed self-regulating						
5 OK speed self-regulating						
6 OK speed self-regulating						
7 OK speed self-regulating						
8 OK speed self-regulating						
9 OK speed 100 %						
10 OK speed 100 %						
#						

Per sostituire una delle ventole, contattare il rappresentante delle vendite Sun di zona, specificando il numero parte del componente richiesto. Per informazioni, consultare il *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*.

Le informazioni visualizzate all'immissione di questo comando sono le stesse visualizzate nell'output relativo al comando Solaris prtdiag -v.

Verifica dei sensori della tensione interna (lom - v)

L'opzione -v visualizza lo stato dei sensori della tensione interna dei sistemi midrange entry-level Sun Fire.

• Per verificare lo stato degli alimentatori e dei sensori della tensione interna, digitare:

		TOW -A						
# 10m -v								
Suj	Supply voltages:							
1	SSC1	v_1.5vdc0	status=ok					
2	SSC1	v_3.3vdc0	status=ok					
3	SSC1	v_5vdc0	status=ok					
4	RP0	v_1.5vdc0	status=ok					
5	RP0	v_3.3vdc0	status=ok					
6	RP2	v_1.5vdc0	status=ok					
7	RP2	v_3.3vdc0	status=ok					
8	SB0	v_1.5vdc0	status=ok					
9	SB0	v_3.3vdc0	status=ok					
10	SB0/P0	v_cheetah0	status=ok					
11	SB0/P1	v_cheetah1	status=ok					
12	SB0/P2	v_cheetah2	status=ok					
13	SB0/P3	v_cheetah3	status=ok					
14	SB2	v_1.5vdc0	status=ok					
15	SB2	v_3.3vdc0	status=ok					
16	SB2/P0	v_cheetah0	status=ok					
17	SB2/P1	v_cheetah1	status=ok					
18	SB2/P2	v_cheetah2	status=ok					
19	SB2/P3	v_cheetah3	status=ok					
20	IB6	v_1.5vdc0	status=ok					
21	IB6	v_3.3vdc0	status=ok					
22	IB6	v_5vdc0	status=ok					
23	IB6	v_12vdc0	status=ok					
24	IB6	v_3.3vdc1	status=ok					
25	IB6	v_3.3vdc2	status=ok					
26	IB6	v_1.8vdc0	status=ok					
27	IB6	v_2.4vdc0	status=ok					
Sys	stem status	flags:						
1	PS0	status=okay						
2	PS1	status=okay						
3	FT0	status=okay						
4	FT0/FAN0	status=okay						
5	FT0/FAN1	status=okay						

ESEMPIO CODICE 5-5 Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom -v

ESEMPIO CODICE 5-5 Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom -v (*Continua*)

6	FT0/FAN2 st	tatus=okay
7	FTO/FAN3 st	tatus=okay
8	FT0/FAN4 st	tatus=okay
9	FTO/FAN5 st	tatus=okay
10	FT0/FAN6 st	tatus=okay
11	FT0/FAN7 st	tatus=okay
12	RP0 st	tatus=okay
13	RP2 st	tatus=okay
14	SB0 st	tatus=ok
15	SB0/P0 st	tatus=online
16	SB0/P0/B0/D0	status=okay
17	SB0/P0/B0/D1	status=okay
18	SB0/P0/B0/D2	status=okay
19	SB0/P0/B0/D3	status=okay
20	SB0/P1 st	tatus=online
21	SB0/P1/B0/D0	status=okav
22	SB0/P1/B0/D1	status=okav
23	SB0/P1/B0/D2	status=okav
24	SB0/P1/B0/D3	status=okay
25	SB0/P2 st	tatus=online
26	SB0/P2/B0/D0	status=okay
27	SB0/P2/B0/D1	status=okav
28	SB0/P2/B0/D2	status=okav
29	SB0/P2/B0/D3	status=okay
30	SB0/P3 st	tatus=online
31	SB0/P3/B0/D0	status=okay
32	SB0/P3/B0/D1	status=okay
33	SB0/P3/B0/D2	status=okay
34	SB0/P3/B0/D3	status=okay
35	SB2 st	tatus=ok
36	SB2/P0 st	tatus=online
37	SB2/P0/B0/D0	status=okay
38	SB2/P0/B0/D1	status=okay
39	SB2/P0/B0/D2	status=okay
40	SB2/P0/B0/D3	status=okay
41	SB2/P1 st	tatus=online
42	SB2/P1/B0/D0	status=okay
43	SB2/P1/B0/D1	status=okay
44	SB2/P1/B0/D2	status=okay
45	SB2/P1/B0/D3	status=okay
46	SB2/P2 st	tatus=online
47	SB2/P2/B0/D0	status=okay
48	SB2/P2/B0/D1	status=okay
49	SB2/P2/B0/D2	status=okay
50	SB2/P2/B0/D3	status=okay
51	SB2/P3 st	tatus=online

ESEMPIO CODICE 5-5 Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom -v (*Continua*)

52	SB2/P3/B0/D0) status=okay
53	SB2/P3/B0/D1	L status=okay
54	SB2/P3/B0/D2	2 status=okay
55	SB2/P3/B0/D3	3 status=okay
56	IB6 s	status=ok
57	IB6/FAN0 s	status=okay
58	IB6/FAN1 s	status=okay
#		

Le informazioni visualizzate all'immissione di questo comando sono le stesse visualizzate nell'output relativo al comando Solaris prtdiag -v.

Verifica della temperatura interna (lom -t)

• Per verificare la temperatura interna del sistema, gli avvisi del sistema e le temperature limite di arresto, digitare:

ESEMPIO CODICE 5-6 Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom -t

#	# lom -t						
Sy	System Temperature Sensors:						
1	SSC1	t_sbbc0	36 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
2	SSC1	t_cbh0	45 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
3	SSC1	t_ambient0	23 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC				
4	SSC1	t_ambient1	21 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC				
5	SSC1	t_ambient2	28 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC				
6	RP0	t_ambient0	22 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC				
7	RP0	t_ambient1	22 degC : warning 53 degC : shutdown 63 degC				
8	RP0	t_sdc0	62 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
9	RP0	t_ar0	47 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
10	RP0	t_dx0	62 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
11	RP0	t_dx1	65 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
12	RP2	t_ambient0	23 degC : warning 82 degC : shutdown 87 degC				
13	RP2	t_ambient1	22 degC : warning 53 degC : shutdown 63 degC				
14	RP2	t_sdc0	57 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
15	RP2	t_ar0	42 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
16	RP2	t_dx0	53 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
17	RP2	t_dx1	56 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
18	SB0	t_sdc0	48 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
19	SB0	t_ar0	39 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
20	SB0	t_dx0	49 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
21	SB0	t_dx1	54 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
22	SB0	t_dx2	57 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				
23	SB0	t_dx3	53 degC : warning 102 degC : shutdown 107 degC				

24	SB0	t_sbbc0	53	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
25	SB0	t_sbbc1	40	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
26	SB0/P0	Ambient	29	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
27	SB0/P0	Die	57	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
28	SB0/P1	Ambient	27	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
29	SB0/P1	Die	51	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
30	SB0/P2	Ambient	27	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
31	SB0/P2	Die	53	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
32	SB0/P3	Ambient	29	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
33	SB0/P3	Die	50	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
34	SB2	t_sdc0	51	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
35	SB2	t_ar0	40	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
36	SB2	t_dx0	52	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
37	SB2	t_dx1	54	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
38	SB2	t_dx2	61	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
39	SB2	t_dx3	53	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
40	SB2	t_sbbc0	52	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
41	SB2	t_sbbc1	42	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
42	SB2/P0	Ambient	27	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
43	SB2/P0	Die	54	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
44	SB2/P1	Ambient	26	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
45	SB2/P1	Die	53	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
46	SB2/P2	Ambient	27	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
47	SB2/P2	Die	51	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
48	SB2/P3	Ambient	27	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
49	SB2/P3	Die	51	degC	:	warning	92 degC : shutdown 97 degC
50	IB6	t_ambient0	29	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
51	IB6	t_ambient1	29	degC	:	warning	82 degC : shutdown 87 degC
52	IB6	t_sdc0	68	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
53	IB6	t_ar0	77	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
54	IB6	t_dx0	76	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
55	IB6	t_dx1	78	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
56	IB6	t_sbbc0	51	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
57	IB6	t_schizo0	48	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC
58	IB6	t_schizo1	53	degC	:	warning	102 degC : shutdown 107 degC

ESEMPIO CODICE 5-6 Esempio di output visualizzato all'immissione del comando lom -t (Continua)

Le informazioni visualizzate all'immissione di questo comando sono le stesse visualizzate nell'output relativo al comando Solaris prtdiag -v.

Visualizzazione di tutti i dati relativi allo stato dei componenti e dei dati sulla configurazione LOM (lom -a)

• Per visualizzare tutti i dati relativi alla configurazione e agli stati di LOM, digitare:

lom -a

Altre operazioni LOM eseguite da Solaris

Questa sezione spiega in che modo:

- Attivare e disattivare gli indicatori degli allarmi
- Modificare la sequenza di escape di LOM
- Interrompere l'invio di rapporti alla console da parte di LOM
- Aggiornare il firmware

Attivazione e disattivazione degli allarmi (10m -A)

Esistono due allarmi associati a LOM. Questi allarmi non fanno riferimento a condizioni particolari ma sono indicatori software che è possibile impostare tramite i processi dell'utente o dalla riga di comando.

1. Per attivare un allarme dalla riga di comando, digitare:

```
# lom -A on,n
```

dove *n* rappresenta il numero dell'allarme che si desidera impostare: 1 o 2.

2. Per disattivare l'allarme, digitare:

lom -A off,n

dove *n* rappresenta il numero dell'allarme che si desidera disattivare: 1 o 2.

Modifica della sequenza di escape del prompt lom> (lom -X)

La sequenza di caratteri #. (cancelletto, punto) consente di uscire dal sistema operativo Solaris e visualizzare il prompt lom>.

• Per modificare la sequenza di escape, digitare:

10m -X xy

dove xy sono i caratteri alfanumerici che si desidera utilizzare.

Nota – Per alcuni caratteri speciali che la shell deve interpretare è richiesto l'uso di virgolette.

Se si digita la sequenza sulla console, il primo carattere della sequenza di escape viene visualizzato sullo schermo con un secondo di ritardo dalla digitazione. Ciò è dovuto al fatto che il sistema attende per sapere se sta per essere immesso il carattere successivo della sequenza. Se vengono digitati tutti i caratteri della sequenza di escape, viene visualizzato il prompt lom>. Se il carattere successivo da digitare non è il carattere successivo nella sequenza di escape, i caratteri immessi appartenenti alla sequenza di escape vengono visualizzati sullo schermo.

Interruzione dell'invio di rapporti alla console da parte di LOM quando è visualizzato il prompt di LOM (lom -E off)

I rapporti sugli eventi di LOM possono interferire con le informazioni che si sta tentando di inviare o di ricevere sulla console.

Per impedire la visualizzazione dei messaggi di LOM quando è visualizzato il prompt di LOM, disattivare la creazione di rapporti per gli eventi seriali. Questa azione corrisponde al comando seteventreporting descritto nel *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

1. Per interrompere l'invio di rapporti alla console da parte di LOM, digitare:

```
# lom -E off
```

2. Per riattivare la creazione di rapporti per gli eventi seriali, digitare:

lom -E on

Aggiornamento del firmware (lom -G filename)

Per una descrizione completa, vedere il Capitolo 11.

Esecuzione dell'autotest di accensione (POST)

Ogni scheda di sistema (schede CPU/memoria e unità IB_SSC) contiene una flash PROM che fornisce la memoria per gli autotest diagnostici di accensione (POST). Gli autotest verificano il funzionamento dei seguenti componenti:

- Chip CPU
- Cache esterna
- Memoria
- Interconnessione bus
- ASIC I/O
- Bus I/O

Il POST mette a disposizione diversi livelli di diagnostica che possono essere selezionati utilizzando la variabile OpenBoot PROM diag-level. Inoltre, il comando bootmode consente di dichiarare le impostazioni POST per il successivo riavvio di sistema.

È inoltre disponibile un POST separato che viene eseguito su System Controller e che può essere controllato utilizzando il comando setupsc.

Il presente capitolo tratta i seguenti argomenti:

- "Variabili OpenBoot PROM per la configurazione POST" a pagina 60
- "Controllo dell'autotest di accensione (POST) con il comando bootmode" a pagina 64
- "Controllo dell'autotest di accensione (POST) di System Controller" a pagina 65

Variabili OpenBoot PROM per la configurazione POST

L'OpenBoot PROM consente di impostare variabili che configurano l'esecuzione dell'autotest di accensione. Queste variabili vengono descritte nel documento *OpenBoot 4.x Command Reference Manual.*

Per visualizzare le impostazioni correnti è possibile utilizzare il comando OpenBoot printenv:

{3} ok printenv diag-level
diag-level init (init)

Per modificare l'impostazione corrente di una variabile è possibile utilizzare il comando OpenBoot PROM setenv:

{1} ok setenv diag-level quick
diag-level=quick

Ad esempio, è possibile configurare l'autotest di accensione in modo che venga eseguito più rapidamente, utilizzando:

```
{1} ok setenv diag-level init
diag-level=init
{1} ok setenv verbosity-level off
verbosity-level=off
```

Questo comando esegue la stessa operazione effettuata dal comando bootmode skipdiag di System Controller specificato al prompt LOM. La differenza va ricercata nel fatto che, utilizzando il comando OpenBoot, le impostazioni sono permanenti fino a quando non vengono di nuovo modificate.

Parametro	Valore	Descrizione
diag-level	init (valore predefinito)	Viene eseguito soltanto il codice di inizializzazione della scheda di sistema. Non viene eseguito alcun test. Si tratta di un POST eseguito molto rapidamente.
	quick	Tutti i componenti della scheda di sistema vengono controllati utilizzando pochi test con pochi modelli di test.
	max	Vengono verificati tutti i componenti della scheda di sistema eseguendo tutti i test e tutti i modelli di test, ad eccezione dei moduli di memoria ed Ecache. Per quanto riguarda i moduli di memoria ed Ecache, vengono verificate tutte le posizioni con diversi modelli. A questo livello non vengono eseguiti algoritmi più complessi che richiedono tempi più lunghi.
	meml	Esegue tutti i test al livello predefinito, oltre ad algoritmi di prova DRAM e SRAM più approfonditi.
	mem2	Esegue le stesse operazioni di mem1, con l'aggiunta di una prova DRAM che effettua esplicite operazioni di confronto tra i dati DRAM.
verbosity-level	off	Non viene visualizzato alcun messaggio di stato.
	min (valore predefinito)	Vengono visualizzati i messaggi di stato dei nomi dei test e i messaggi di errore.
	max	Vengono visualizzati i messaggi di traccia del test secondario.
error-level	off	Non viene visualizzato alcun messaggio di errore.
	min	Viene visualizzato il nome del test che non ha esito positivo.
	max (valore predefinito)	Vengono visualizzati tutti gli stati di errore rilevanti.
interleave-scope	within-board (valore predefinito)	Le banche di memoria su una scheda di sistema vengono interlacciate tra loro.
	across-boards	La memoria viene interlacciata su tutte le banche di memoria di tutte le schede del sistema.
interleave-mode	optimal (default value)	La memoria viene interlacciata su dimensioni miste al fine di raggiungere le prestazioni ottimali.
	fixed	La memoria viene interlacciata su una dimensione fissa.
	off	La memoria non viene interlacciata.
reboot-on-error	false (valore predefinito)	Il sistema viene messo in pausa quando viene riscontrato un errore.

TABELLA 6-1 Parametri di configurazione POST

Parametro	Valore	Descrizione
	true	Il sistema viene riavviato.
use-nvramrc?		Questo parametro equivale al parametro OpenBoot PROM nvramrc? Questo parametro si serve di alias memorizzati in nvramrc.
	true	L'OpenBoot PROM esegue lo script memorizzato in nvramrc se questo parametro viene impostato su true.
	false (valore predefinito)	L'OpenBoot PROM non valuta lo script memorizzato in nvramrc se questo parametro viene impostato su false.
auto-boot?		Gestisce l'avvio del sistema operativo Solaris.
	true (valore predefinito)	Se questo valore è true, il sistema si avvia automaticamente dopo l'esecuzione dell'autotest di accensione (POST).
	false	Se il valore di questo parametro è impostato su false, in seguito all'esecuzione dell'autotest di accensione viene visualizzato il prompt OpenBoot PROM ok, in corrispondenza del quale è necessario digitare un comando boot per avviare il sistema operativo Solaris.
error-reset- recovery		Controlla il sistema in seguito a un XIR (externally initiated reset) e a un trap in modalità rossa.
	sync (valore predefinito)	L'OpenBoot PROM richiama sync. Viene generato un file principale. Se viene restituita la risposta, l'OpenBoot PROM effettua il riavvio.
	none	L'OpenBoot PROM stampa un messaggio in cui descrive il trap di ripristino che ha causato il ripristino dell'errore e trasferisce il controllo al prompt OpenBoot PROM ok. Il messaggio che descrive il tipo di trap di ripristino dipende dalla piattaforma.
	boot	Il firmware OpenBoot PROM riavvia il sistema. Non viene generato un file principale. Il riavvio del sistema avviene utilizzando le impostazioni OpenBoot PROM per diag- device o boot-device, a seconda del valore della variabile di configurazione OpenBoot PROM diag- switch? Se la variabile diag-switch? viene impostata su true, i nomi delle unità in diag-device costituiscono i valori predefiniti per l'avvio. Se la variabile diag-switch? viene impostata su false, i nomi delle unità in boot- device costituiscono i valori predefiniti per l'avvio.

TABELLA 6-1 Parametri di configurazione POST (Continua)

L'output predefinito ottenuto in seguito all'autotest di accensione (POST) è simile all'ESEMPIO CODICE 6-1.

ESEMPIO CODICE 6-1 Output del POST utilizzando l'impostazione max

```
Testing CPU Boards ...
Loading the test table from board SB0 PROM 0 ...
{/N0/SB0/P0} Running CPU POR and Set Clocks
{/N0/SB0/P1} Running CPU POR and Set Clocks
{/N0/SB0/P2} Running CPU POR and Set Clocks
{/N0/SB0/P3} Running CPU POR and Set Clocks
{/N0/SB0/P0} @(#) lpost 5.13.0007
                                       2002/07/18 12:45
{/N0/SB0/P2} @(#) lpost 5.13.0007
                                      2002/07/18 12:45
{/N0/SB0/P1} @(#) lpost 5.13.0007
                                      2002/07/18 12:45
{/N0/SB0/P0} Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
{/N0/SB0/P0} Subtest: Setting Fireplane Config Registers
{/N0/SB0/P0} Subtest: Display CPU Version, frequency
{/N0/SB0/P0} Version register = 003e0015.21000507
{/N0/SB0/P0} Cpu/System ratio = 6, cpu actual frequency = 900
{/N0/SB0/P1} Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
. . . <more POST ouput>
. . .
pci bootbus-controller pci
Probing /ssm@0,0/pci@18,700000 Device 1 Nothing there
Probing /ssm@0,0/pci@18,700000 Device 2 Nothing there
Probing /ssm@0,0/pci@18,700000 Device 3 ide disk cdrom
Probing /ssm@0,0/pci@18,600000 Device 1 Nothing there
Probing /ssm@0,0/pci@18,600000 Device 2 scsi disk tape scsi disk tape
pci pci
Probing /ssm@0,0/pci@19,700000 Device 1 Nothing there
Probing /ssm@0,0/pci@19,700000 Device 2 Nothing there
Probing /ssm@0,0/pci@19,700000 Device 3 Nothing there
Probing /ssm@0,0/pci@19,600000 Device 1 network
Probing /ssm@0,0/pci@19,600000 Device 2 network
Sun Fire V1280
OpenFirmware version 5.13.0007 (18/07/02 12:45)
Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
SmartFirmware, Copyright (C) 1996-2001. Tutti i diritti riservati.
16384 MB memory installed, Serial #9537054.
Ethernet address 8:0:xx:xx:xx, Host ID: 80xxxxxx.
NOTICE: obp main: Extended diagnostics are now switched on.
{0} ok
```

Controllo dell'autotest di accensione (POST) con il comando bootmode

Il comando bootmode di System Controller consente di specificare la configurazione di avvio soltanto per il successivo riavvio del sistema. In questo modo viene eliminata la necessità di portare il sistema all'OpenBoot PROM per apportare queste modifiche, come ad esempio quelle alla variabile diag-level.

Ad esempio, utilizzare i seguenti comandi per forzare l'esecuzione del massimo livello di autotest di accensione (POST) in modo che tali test vengano effettuati prima del riavvio successivo:

lom>shutdown
lom>bootmode diag
lom>poweron

Per forzare l'esecuzione del livello minimo di autotest di accensione (POST) in modo che tali test vengano eseguiti prima del riavvio successivo, utilizzare il seguente comando:

lom>shutdown
lom>bootmode skipdiag
lom>poweron

Se il sistema non si riavvia entro 10 minuti dall'uso del comando bootmode, l'impostazione bootmode torna ad essere uguale a normal e vengono applicati i valori precedentemente impostati per diag-level e verbosity-level.

Per una descrizione più approfondita di questi comandi, vedere il Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.

Controllo dell'autotest di accensione (POST) di System Controller

L'autotest di accensione di System Controller viene configurato utilizzando il comando LOM setupsc, che consente di impostare il livello del POST di System Controller su off, min o max. Per una descrizione più approfondita di questo comando, fare riferimento al *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

L'output del POST di System Controller viene visualizzato soltanto sulla connessione seriale di System Controller.

Per impostare il valore predefinito del livello di diagnostica SC POST su min:

ESEMPIO CODICE 6-2 Impostazione del livello di diagnostica SC POST su min

```
lom>setupsc
System Controller Configuration
.....
SC POST diag Level [off]: min
Host Watchdog [enabled]:
Rocker Switch [enabled]:
Secure Mode [off]:
lom>
```

Quando SC POST diag-level è impostato su min, viene visualizzato il seguente output sulla porta seriale ad ogni ripristino di System Controller:

ESEMPIO CODICE 6-3 Output SC POST con il livello di diagnostica impostato su min

```
@(#) SYSTEM CONTROLLER(SC) POST 21 2001/12/11 17:11
PSR = 0x044010e5
PCR = 0x04004000
       SelfTest running at DiagLevel:0x20
SC Boot PROM
                        Test
       BootPROM CheckSum
                                      Test
IU
        Test
       IU instruction set
                                      Test
       Little endian access
                                      Test
FPU
         Test
       FPU instruction set
                                      Test
SparcReferenceMMU Test
       SRMMU TLB RAM
                                      Test
       SRMMU TLB Read miss
                                      Test
       SRMMU page probe
                                      Test
       SRMMU segment probe
                                      Test
       SRMMU region probe
                                      Test
       SRMMU context probe
                                      Test
 .
 . . <more SCPOST ouput>
. . .
. . .
Local I2C AT24C64 Test
       EEPROM
                  Device
                                      Test
       performing eeprom sequential read
Local I2C PCF8591
                     Test
       VOLT AD
                    Device
                                      Test
       channel[00000001] Voltage(0x00000099) :1.49
       channel[0000002] Voltage(0x0000009D) :3.37
       channel[0000003] Voltage(0x0000009A) :5.1
       channel[0000004] Voltage(0x0000000) :0.0
Local I2C LM75
                     Test
       TEMP0(IIep) Device
                                      Test
       Temparature : 24.50 Degree(C)
Local I2C LM75
                    Test
       TEMP1(Rio) Device
                                      Test
       Temparature : 23.50 Degree(C)
```

ESEMPIO CODICE 6-3 Output SC POST con il livello di diagnostica impostato su min (*Continua*)

Local I2C LM75 Test TEMP2(CBH) Device Test Temparature : 32.0 Degree(C) Local I2C PCF8574 Test Sc CSR Device Test Console Bus Hub Test CBH Register Access Test POST Complete.

Diagnosi automatica e ripristino

Il presente capitolo descrive la diagnosi degli errori e le funzioni di ripristino del dominio incluse nel firmware dei Sistemi midrange entry-level Sun Fire.

Il presente capitolo tratta i seguenti argomenti:

- "Introduzione alla diagnosi automatica e al ripristino" a pagina 69
- "Ripristino automatico di un sistema bloccato" a pagina 72
- "Eventi di diagnosi" a pagina 73
- "Controlli di diagnosi e ripristino" a pagina 74
- "Come ottenere informazioni sulla diagnosi automatica e sul ripristino" a pagina 75

Introduzione alla diagnosi automatica e al ripristino

Le funzioni di diagnosi e ripristino sono attivate per impostazione predefinita sui sistemi midrange Sun Fire. Questa sezione offre un'introduzione a queste funzioni.

In base al tipo di errori hardware che si verificano e ai controlli diagnostici impostati, il controller di sistema esegue alcune procedure di diagnosi e ripristino, come mostrato nella FIGURA 7-1. Il firmware include un motore di *diagnosi automatica* (AD) che rileva e analizza gli errori hardware che influiscono sulla disponibilità di un sistema.

Nota – Sebbene i sistemi midrange entry-level *non* supportino domini multipli, come invece si verifica per altri sistemi midrange, per convenzione l'output diagnostico presenta come stato di sistema lo stato del *Dominio A*.



FIGURA 7-1 Processo di diagnosi automatica e ripristino

I punti di seguito riportati riassumono il processo descritto nella FIGURA 7-1:

- 1. System Controller rileva l'errore hardware e mette in pausa il sistema operativo.
- 2. **Diagnosi automatica.** Il motore AD analizza l'errore hardware e determina quali unità FRU (Field-Replaceable Unit) sono associate all'errore hardware.

Il motore AD fornisce uno dei seguenti risultati di diagnosi, in base all'errore hardware e ai componenti interessati:

- Identifica una FRU responsabile dell'errore.
- Identifica più FRU responsabili dell'errore. Notare che non tutti i componenti elencati sono difettosi. L'errore hardware potrebbe dipendere da parti contenute nei componenti identificati.

 Indica l'impossibilità di identificare le FRU responsabili dell'errore. Questa condizione è considerata "non risolta" e deve essere ulteriormente analizzata dal provider di servizi.

Il motore AD registra le informazioni di diagnosi per i componenti interessati e memorizza queste informazioni come parte dello *stato di salute dei componenti* (CHS).

Il motore AD comunica le informazioni relative alla diagnosi tramite messaggi di evento sulla console.

 L'ESEMPIO CODICE 7-1 mostra un messaggio di evento di diagnosi automatica visualizzato sulla console. In questo esempio, una sola FRU è responsabile dell'errore hardware. Vedere "Verifica dei messaggi di evento di diagnosi automatica" a pagina 75 per i dettagli sui contenuti dei messaggi AD.

ESEMPIO CODICE 7-1 Esempio di messaggio di evento di diagnosi automatica visualizzato sulla console

```
[AD] Event: E2900.ASIC.AR.ADR_PERR.10473006
CSN: DomainID: A ADInfo: 1.SCAPP.17.0
Time: Fri Dec 12 09:30:20 PST 2003
FRU-List-Count: 2; FRU-PN: 5405564; FRU-SN: A08712; FRU-LOC: /N0/IB6
FRU-PN: 5404974; FRU-SN: 000274; FRU-LOC: /N0/RP2
Recommended-Action: Service action required
```

Nota – Contattare il provider di servizi quando compaiono messaggi di diagnosi automatica di questo tipo. Il provider di servizi analizzerà le informazioni di diagnosi automatica ed effettuerà le operazioni necessarie.

 Output generato dai comandi showlogs, showboards, showcomponent e showerrorbuffer (vedere "Come ottenere informazioni sulla diagnosi automatica e sul ripristino" a pagina 75 per i dettagli relativi alle informazioni di diagnosi visualizzate da questi comandi).

L'output generato da questi comandi integra le informazioni relative alla diagnosi visualizzate nei messaggi di evento e può essere utilizzato per la risoluzione dei problemi.

3. **Ripristino automatico.** Durante il processo di ripristino automatico, il POST verifica lo stato di salute dei componenti delle FRU che sono state aggiornate dal motore AD. Il POST utilizza queste informazioni e tenta di isolare il guasto deconfigurando (disattivando) dal dominio tutte le FRU responsabili dell'errore hardware. Anche se il POST non può isolare il guasto, il controller di sistema riavvia automaticamente il dominio come parte del ripristino del dominio.

Ripristino automatico di un sistema bloccato

Il controller di sistema esegue automaticamente il monitoraggio dei sistemi bloccati quando si verifica uno dei seguenti problemi:

 Il segnale di attività del sistema operativo si interrompe entro un determinato periodo di timeout.

Il valore di timeout predefinito è di tre minuti, ma è possibile modificare questo valore impostando il parametro watchdog_timeout_seconds nel file di dominio /etc/systems. Se il valore viene impostato per un tempo inferiore ai tre minuti, il controller di sistema imposterà il periodo di timeout su tre minuti (il valore predefinito). Per i dettagli su questo parametro di sistema, fare riferimento alla pagina man system(4) della versione del sistema operativo Solaris in uso.

Il dominio non risponde alle interruzioni.

Quando l'host watchdog (come descritto nel comando setupsc) viene attivato, il controller di sistema esegue automaticamente un ripristino avviato esternamente (XIR) e riavvia il sistema operativo bloccato. Se la variante OpenBoot PROM nvramrc, error-reset-recovery, è impostata su sync, dopo un ripristino XIR viene generato anche un file principale che può essere utilizzato per la risoluzione del blocco del sistema operativo.

L'ESEMPIO CODICE 7-2 mostra il messaggio della console visualizzato quando il segnale di attività del sistema operativo si interrompe.

ESEMPIO CODICE 7-2 Esempio di output di messaggio per il ripristino automatico del dominio quando il segnale di attività del sistema operativo si interrompe

Tue Dec 09 12:24:47 commando lom: Domain watchdog timer expired. Tue Dec 09 12:24:48 commando lom: Using default hang-policy (RESET). Tue Dec 09 12:24:48 commando lom: Resetting (XIR) domain.

L'ESEMPIO CODICE 7-3 mostra il messaggio della console visualizzato quando il sistema operativo non risponde alle interruzioni.

ESEMPIO CODICE 7-3 Esempio di output della console per il ripristino automatico quando il sistema operativo non risponde alle interruzioni

Tue Dec 09 12:37:38 commando lom: Domain is not responding to interrupts. Tue Dec 09 12:37:38 commando lom: Using default hang-policy (RESET). Tue Dec 09 12:37:38 commando lom: Resetting (XIR) domain

Eventi di diagnosi

Alcuni errori hardware reversibili vengono identificati dal sistema operativo Solaris e riportati al controller di sistema. Il controller di sistema effettua le seguenti operazioni:

- Registra e memorizza queste informazioni per le risorse interessate come parte dello stato di salute dei componenti.
- Riporta queste informazioni mediante messaggi di eventi visualizzati sulla console.

Quando viene eseguito il POST la volta successiva, questo verifica lo stato di salute delle risorse interessate e, se possibile, deconfigura le risorse appropriate dal sistema.

L'ESEMPIO CODICE 7-4 mostra un messaggio di evento per un errore di dominio reversibile. Quando tali messaggi di evento vengono visualizzati, contattare il provider di servizi per avviare le procedure appropriate. Le informazioni del messaggio di evento fornite sono descritte in "Verifica dei messaggi di evento di diagnosi automatica" a pagina 75.

ESEMPIO CODICE 7-4 Messaggio di evento di diagnosi di dominio – Errore hardware di dominio reversibile

```
[DOM] Event: SFV1280.L2SRAM.SERD.0.60.10040000000128.7fd78d140
CSN: DomainID: A ADInfo: 1.SF-SOLARIS-DE.5_8_Generic_116188-01
Time: Wed Nov 26 12:06:14 PST 2003
FRU-List-Count: 1; FRU-PN: 3704129; FRU-SN: 100ACD; FRU-LOC: /N0/SB0/P0/E0
Recommended-Action: Service action required
```

È possibile ottenere ulteriori informazioni sui componenti deconfigurati dal POST utilizzando i comandi showboards e showcomponent, come descritto in "Verifica dello stato dei componenti" a pagina 77.

Controlli di diagnosi e ripristino

La presente sezione spiega i diversi controlli e parametri che influiscono sulle funzioni di ripristino.

Parametri di diagnosi

La TABELLA 7-1 descrive le impostazioni dei parametri che controllano i processi di diagnosi e ripristino del sistema operativo. Le impostazioni consigliate sono i valori predefiniti dei parametri di diagnosi e ripristino del sistema operativo.

Nota – Se non vengono utilizzate le impostazioni predefinite, le funzioni di ripristino non funzioneranno come descritto in "Introduzione alla diagnosi automatica e al ripristino" a pagina 69.

Parametro	Impostato utilizzando	Valore predefinito	Descrizione
Host Watchdog	Comando setupsc	attivato	Riavvia automaticamente il dominio quando viene rilevato un errore hardware. Inoltre, riavvia il sistema operativo Solaris quando il parametro OBP.auto-boot è impostato su true.
reboot-on-error	OBP setenv	true	Riavvia automaticamente il dominio quando viene rilevato un errore hardware. Inoltre, riavvia il sistema operativo Solaris quando il parametro OBP.auto-boot è impostato su true.
auto-boot	OBP setenv	true	Riavvia il sistema operativo Solaris dopo l'esecuzione del POST.
error-reset- recovery	OBP setenv	sync	Riavvia automaticamente il sistema dopo un ripristino XIR e genera un file principale che può essere utilizzato per risolvere il blocco del sistema. Tuttavia, tenere presente che deve essere assegnato sufficiente spazio su disco all'area di scambio per ospitare il file principale.

 TABELLA 7-1
 Parametri di diagnosi e ripristino del sistema operativo

Come ottenere informazioni sulla diagnosi automatica e sul ripristino

Questa sezione descrive vari modi di eseguire il monitoraggio degli errori hardware e ottenere ulteriori informazioni sui componenti associati a errori hardware.

Verifica dei messaggi di evento di diagnosi automatica

I messaggi di evento di diagnosi automatica [AD] e dominio [DOM] vengono visualizzati sulla console e nei seguenti output:

- Il file /var/adm/messages, se il rapporto eventi è stato impostato in modo appropriato, come descritto nel Capitolo 4.
- L'output del comando showlogs che visualizza i messaggi di evento registrati sulla console.

Nei sistemi con un controller di sistema con maggiore memoria (SC V2s), i messaggi log sono memorizzati in un buffer permanente. È possibile visualizzare selettivamente alcuni tipi di messaggi log in base al tipo di messaggio, quali messaggi di eventi di guasti, utilizzando il comando showlogs -p -f *filter*. Per i dettagli, fare riferimento alla descrizione del comando showlogs nella guida.

I messaggi di evento [AD] o [DOM] (vedere ESEMPIO CODICE 7-1, ESEMPIO CODICE 7-4, ESEMPIO CODICE 7-5 e ESEMPIO CODICE 7-6) includono le seguenti informazioni:

- [AD] o [DOM] Inizio del messaggio. AD indica che il motore di diagnosi automatica ScApp o POST ha generato il messaggio di evento. DOM indica che il sistema operativo Solaris nel dominio interessato ha generato il messaggio di evento di diagnosi automatica.
- Event Una stringa di testo alfanumerico che identifica la piattaforma e le informazioni relative a un evento specifico utilizzate dal provider di servizi.
- CSN Numero di serie dello chassis, che identifica il sistema midrange Sun Fire.
- DomainID Il dominio interessato dall'errore hardware. I sistemi midrange entrylevel sono sempre *Dominio A*.
- ADInfo La versione del messaggio di diagnosi automatica, il nome del motore di diagnosi (SCAPP o SF-SOLARIS_DE) e la versione del motore di diagnosi automatica. Per gli eventi di diagnosi del dominio, il motore di diagnosi è il sistema operativo Solaris (SF-SOLARIS-DE) e la versione del motore di diagnosi è la versione del sistema operativo Solaris in uso.

- Time Il giorno della settimana, il mese, la data, l'orario (ore, minuti e secondi), il fuso orario e l'anno della diagnosi automatica.
- FRU-List-Count Il numero dei componenti (FRU) coinvolti nell'errore e i seguenti dati delle FRU:
 - Se è coinvolto un singolo componente, il numero parte, il numero di serie e la posizione della FRU vengono visualizzati, come mostrato dall'ESEMPIO CODICE 7-1.
 - Se sono coinvolti più componenti, il numero parte, il numero di serie e la posizione della FRU di ogni componente interessato vengono riportati, come mostrato dall'ESEMPIO CODICE 7-5.

In alcuni casi, tenere presente che non tutte le FRU elencate sono necessariamente difettose. Il guasto potrebbe riguardare solo una parte dei componenti identificati.

- Se il motore di diagnosi SCAPP non può individuare componenti specifici, il termine UNRESOLVED viene visualizzato, come mostrato dall'ESEMPIO CODICE 7-6.
- Recommended-Action: Service action required Segnala all'amministratore di contattare il provider di servizi per ulteriori operazioni di assistenza. Inoltre, indica la fine del messaggio di diagnosi automatica.

ESEMPIO CODICE 7-5 Esempio di messaggio di diagnosi automatica

Verifica dello stato dei componenti

È possibile ottenere ulteriori informazioni sui componenti dei quali è stata annullata la configurazione come parte del processo di diagnosi automatica o per altri motivi verificando i seguenti punti:

 L'output del comando showboards dopo l'esecuzione di una diagnosi automatica.

L'ESEMPIO CODICE 7-6 mostra la posizione assegnata e lo stato di tutti i componenti del sistema. Le informazioni relative alla diagnosi per i diversi componenti sono riportate nella colonna Status. I componenti per i quali lo stato indicato è Failed o Disabled sono deconfigurati dal sistema. Lo stato Failed indica che il test della scheda ha avuto esito negativo e che pertanto la scheda non è utilizzabile. Disabled indica che la scheda è stata deconfigurata dal sistema perché era stata disattivata utilizzando il comando setls o perché non aveva superato il POST. Lo status Degraded indica che alcuni componenti sulle schede non hanno superato il test o sono disattivati, ma parti della scheda sono ancora utilizzabili. I componenti con stato degraded sono configurati nel sistema.

È possibile ottenere ulteriori informazioni sui componenti Failed, Disabled o Degraded verificando l'output utilizzando il comando showcomponent.

_					
	Slot	Pwr	Component Type	State	Status
	SSC1	On	System Controller V2	Main	Passed
	/N0/SCC	-	System Config Card	Assigned	OK
	/N0/BP	-	Baseplane	Assigned	Passed
	/N0/SIB	-	Indicator Board	Assigned	Passed
	/N0/SPDB	-	System Power Distribution Bd.	Assigned 1	Passed
	/N0/PS0	On	A166 Power Supply	-	OK
	/N0/PS1	On	A166 Power Supply	-	OK
	/N0/PS2	On	A166 Power Supply	-	OK
	/N0/PS3	On	A166 Power Supply	-	OK
	/N0/FT0	On	Fan Tray	Auto Speed	Passed
	/N0/RP0	On	Repeater Board	Assigned	OK
	/N0/RP2	On	Repeater Board	Assigned	OK
	/N0/SB0	On	CPU Board	Active	Passed
	/N0/SB2	On	CPU Board V3	Assigned	Disabled
	/N0/SB4	On	CPU Board	Active	Degraded
	/N0/IB6	On	PCI I/O Board	Active	Passed
	/N0/MB	-	Media Bay	Assigned	Passed

ESEMPIO CODICE 7-6 output del comando showboards – Componenti Disabled e Degraded

 L'output del comando showcomponent visualizzato dopo una diagnosi automatica. La colonna Status nell'ESEMPIO CODICE 7-7 mostra lo stato dei componenti. Lo stato è enabled o disabled. Le componenti disabled sono deconfigurate dal sistema. Lo stato chs (abbreviazione per "component health status", stato di salute del componente) del POST segnala il componente affinché sia sottoposto a ulteriore analisi dal provider di servizi.

Nota – I componenti disabilitati che mostrano uno stato che del POST non possono essere attivati utilizzando il comando setle. Contattare il provider di servizi per assistenza. In alcuni casi, anche i sottocomponenti appartenenti a un componente principale associato a un errore hardware riflettono lo stato disabled, allo stesso modo del componente principale. Non è possibile riattivare i sottocomponenti di un componente principale associato a un errore hardware. Controllare i messaggi di evento di diagnosi automatica per determinare quale componente principale è associato all'errore.

ESEMPIO CODICE 7-7 Output del comando showcomponent – Componenti dis	abilitati
--	-----------

schostname: SC> showcomponent								
Component	Status	Pending	POST	Description				
/N0/SB0/P0	disabled	-	chs	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache		
/NO/SBO/P1	disabled	-	chs	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache		
/N0/SB0/P2	disabled	-	chs	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache		
/NO/SBO/P3	disabled	-	chs	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache		
/N0/SB0/P0/B0/L0	disabled	-	chs	empty				
/N0/SB0/P0/B0/L2	disabled	-	chs	empty				
/N0/SB0/P0/B1/L1	disabled	-	chs	2048M DRAM				
/N0/SB0/P0/B1/L3	disabled	-	chs	2048M DRAM				
•								
•								
/N0/SB0/P3/B0/L0	disabled	-	chs	empty				
/N0/SB0/P3/B0/L2	disabled	-	chs	empty				
/N0/SB0/P3/B1/L1	disabled	-	chs	1024M DRAM				
/N0/SB0/P3/B1/L3	disabled	-	chs	1024M DRAM				
/N0/SB4/P0	enabled	_	pass	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache		
/N0/SB4/P1	enabled	_	pass	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache		
/N0/SB4/P2	enabled	_	pass	UltraSPARC-IV.	1050MHz.	16M ECache		
/N0/SB4/P3	enabled	_	pass	UltraSPARC-IV.	1050MHz.	16M ECache		
,			T		,			
•								
•								

Verifica delle informazioni di errore aggiuntive

Per i sistemi configurati con controller di sistema con maggiore memoria (SC V2), il comando showerrorbuffer -p mostra i contenuti degli errori di sistema memorizzati nel buffer permanente.

Tuttavia, per i sistemi che non dispongono di controller di sistema con maggiore memoria, il comando showerrorbuffer mostra i contenuti del buffer dinamico e i messaggi di errore che altrimenti andrebbero perduti quando i domini vengono riavviati durante il processo di ripristino.

In entrambi i casi, le informazioni visualizzate possono essere utilizzate dal provider di servizi per la risoluzione dei problemi.

L'ESEMPIO CODICE 7-8 mostra l'output visualizzato per un errore hardware di dominio.

ESEMPIO CODICE 7-8 Output del comando showerrorbuffer – Errore hardware

```
EX07:
lom>showerrorbuffer
ErrorData[0]
 Date: Fri Jan 30 10:23:32 EST 2004
 Device: /SSC1/sbbc0/systemepld
 Register: FirstError[0x10] : 0x0200
            SB0 encountered the first error
ErrorData[1]
 Date: Fri Jan 30 10:23:32 EST 2004
 Device: /SB0/bbcGroup0/repeaterepld
 Register: FirstError[0x10]: 0x0002
            sdc0 encountered the first error
ErrorData[2]
 Date: Fri Jan 30 10:23:32 EST 2004
 Device: /SB0/sdc0
 ErrorID: 0x60171010
 Register: SafariPortError0[0x200] : 0x00000002
               ParSglErr [01:01] : 0x1 ParitySingle error
```

Linee guida per la sicurezza

Il presente capitolo fornisce importanti informazioni su come rendere sicuro un sistema, offre raccomandazioni sulla sicurezza, discute la semplificazione dei domini e fornisce riferimenti per la sicurezza del sistema operativo Solaris.

Il presente capitolo tratta i seguenti argomenti:

- "Sicurezza del sistema" a pagina 81
- "Selezione di un tipo di connessione remota" a pagina 83
- "Ulteriori considerazioni sulla sicurezza" a pagina 86

Sicurezza del sistema

Di seguito sono descritte le procedure di protezione alla quale attenersi:

- Assicurarsi che tutte le password siano conformi alle linee guida di sicurezza.
- Cambiare le password regolarmente.
- Controllare periodicamente che i file di registro siano regolari.

La pratica di configurare un sistema per limitare l'accesso non autorizzato è definita *consolidamento della protezione*. Esistono numerose operazioni da effettuare durante la configurazione che possono contribuire al consolidamento della protezione del sistema. Queste operazioni sono raccomandate per la configurazione del sistema:

- Modificare le opzioni di sicurezza immediatamente dopo avere aggiornato il firmware delle applicazioni Sun Fire RTOS e System Controller e prima di configurare o installare i domini Sun Fire.
- Cercare, generalmente, di restringere l'accesso al sistema operativo di System Controller, RTOS.
- Limitare l'accesso fisico alle porte seriali.
- Riavviare il sistema, sulla base delle modifiche apportate alla configurazione corrispondente.

Definizione della password della console

Le uniche restrizioni per le password della console System Controller sono il set di caratteri ASCII e l'emulatore di terminale utilizzati. System Controller utilizza l'algoritmo MD5 per generare un cancelletto per la password inserita. Tutti i caratteri inseriti sono significativi.

La lunghezza minima della password di 16 caratteri favorisce l'utilizzo di frasi anziché di semplici parole. Le password dovrebbero essere composte sia da lettere maiuscole che minuscole, numeri e punteggiatura. Per informazioni sull'impostazione della password della console, vedere la sezione "Per impostare la password" a pagina 20.

Uso della configurazione predefinita del protocollo SNMP

Il protocollo Simple Network Management Protocol (SNMP) viene comunemente usato per monitorare e gestire le periferiche e i sistemi di rete. Per impostazione predefinita, SNMP è disattivato.

Nota – L'utilizzo del software Sun Management Center richiede SNMP. Tuttavia, poiché System Controller non supporta una versione sicura del protocollo SNMP, è consigliabile non attivare SNMP a meno che non sia necessario usare il software Sun Management Center.

Riavvio di System Controller per l'implementazione di impostazioni

System Controller deve essere riavviato se viene visualizzato un messaggio della console simile al seguente:

Rebooting the SC is required for changes in network settings to take effect.

• Digitare resetsc -y per riavviare System Controller

System Controller può essere riavviato mentre il dominio Solaris è attivo e in esecuzione.

Dopo aver riavviato System Controller, utilizzare il comando shownetwork per confermare che tutte le modifiche della rete sono state implementate.

Le informazioni sull'uso di Sun Security Toolkit per configurazioni sicure su sistemi sui quali viene eseguito il sistema operativo Solaris sono disponibili sul seguente sito:

http://www.sun.com/security/jass

Selezione di un tipo di connessione remota

I servizi SSH e Telnet su System Controller sono disattivati per impostazione predefinita.

Attivazione di SSH

Se System Controller si trova su una rete generica, è possibile assicurare l'accesso remoto a System Controller utilizzando SSH invece di Telnet. SSH cripta il flusso di dati tra l'host e il client. Fornisce meccanismi di autenticazione che identificano sia l'host che l'utente, consentendo connessioni sicure tra sistemi conosciuti. Telnet non è sostanzialmente sicuro poiché il protocollo Telnet trasmette informazioni (password incluse) non criptate.

Nota – SSH non è utile con i protocolli FTP, HTTP, SYSLOG o SNMPv1. Questi protocolli non sono sicuri e dovrebbero essere utilizzati con cautela su reti generiche.

System Controller fornisce funzioni SSH limitate, supportando solo le richieste di client SSH versione 2 (SSHv2). La TABELLA 8-1 identifica i diversi attributi dei server SSH e descrive la gestione degli attributi. Queste impostazioni degli attributi non sono configurabili.

TABELLA 8-1 Attributi del server SSH

Attributo	Valore	Commento
Protocollo	2	Supporto esclusivo di SSH v2
Porta	22	Porta di ascolto
ListenAddress	0.0.0.0	Supporto di più indirizzi IP
AllowTcpForwarding	no	Port forwarding non supportato
RSAAuthentication	no	Chiave di identificazione pubblica non supportata
PubkeyAuthentication	no	Chiave di identificazione pubblica non supportata
PermitEmptyPasswords	yes	Autenticazione della password controllata da System Controller
MAC	hmac-sha1,hmac-md5	Stessa implementazione del server SSH come nel sistema operativo Solaris 9
Cifrari	aes128-cbc,blowfish-cbc,3des-cbc	Stessa implementazione del server SSH come nel sistema operativo Solaris 9

▼ Per attivare SSH

1. Per attivare SSH, digitare:

lom> setupnetwork

Viene richiesto l'inserimento dei parametri della configurazione del sistema e della connessione. Ad esempio:

```
lom> setupnetwork
Network Configuration
Is the system controller on a network? [yes]:
Use DHCP or static network settings? [static]:
Hostname [hostname]:
IP Address [xxx.xxx.xxx]:
Netmask [xxx.xxx.xx]:
Gateway [xxx.xxx.xxx]:
DNS Domain [xxxx.xxx]:
Primary DNS Server [xxx.xxx.xx]:
Secondary DNS Server [xxx.xxx.x]:
Connection type (ssh, telnet, none) [ssh]:
Rebooting the SC is required for changes in the above network
settings to take effect.
lom>
```

Per ulteriori informazioni sul comando setupnetwork, vedere la relativa descrizione nel *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

Funzioni non supportate da SSH

Il server SSH sui sistemi midrange entry-level Sun Fire non supporta le seguenti funzioni:

- Esecuzione della riga di comando in remoto
- comando scp (programma di copia sicura)
- comando sftp (programma di trasferimento file sicuro)
- Port forwarding
- Autenticazione utente basata su chiave
- Client SSHv1

Se si tenta di utilizzare una delle funzioni sopra descritte, verrà generato un messaggio di errore. Ad esempio, se si digita il seguente comando:

```
# ssh SCHOST showboards
```

Verrà generato il seguente messaggio:

Sul client SSH:

Connection to SCHOST closed by remote host.

Sulla console System Controller:

```
[0x89d1e0] sshdSessionServerCreate: no server registered
    for showboards
[0x89d1e0] sshd: Failed to create sshdSession
```

Modifica delle chiavi host SSH

Per maggior sicurezza e per una gestione ottimale delle macchine, è consigliabile cambiare le chiavi host periodicamente. Se si sospetta che la chiave host possa essere compromessa, utilizzare il comando ssh-keygen per rigenerare le chiavi host del sistema.

Le chiavi host, una volta generate, possono essere sostituite e non cancellate senza utilizzare il comando setdefaults. Per attivare le chiavi host generate, il server SSH deve essere riavviato tramite il comando restartssh o un riavvio. Per ulteriori informazioni sui comandi ssh-keygen e restartssh (con esempi), vedere il *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*.

Nota – È inoltre possibile usare il comando ssh-keygen per visualizzare il fingerprint della chiave host su System Controller.

Ulteriori considerazioni sulla sicurezza

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- Speciali combinazioni di tasti consentono di accedere alla shell RTOS
- Semplificazione dei domini
- Sicurezza del sistema operativo Solaris
Speciali combinazioni di tasti consentono di accedere alla shell RTOS

È possibile utilizzare la connessione seriale di System Controller per inviare alla scheda speciali combinazioni di tasti durante il suo avvio. Queste speciali combinazioni di tasti sono dotate di funzioni speciali se digitate entro i primi 30 secondi del riavvio di System Controller.

Le funzioni speciali di queste combinazioni di tasti sono disattivate automaticamente 30 secondi dopo la visualizzazione del messaggio di copyright Sun. Dopo la disattivazione delle funzioni speciali, le combinazioni di tasti funzionano come tasti normali.

Poiché la sicurezza di System Controller potrebbe essere compromessa da accessi non autorizzati alla shell RTOS, l'accesso alle porte seriali di System Controller dovrebbe essere controllato.

Semplificazione dei domini

Un modo per contribuire alla sicurezza di un sistema midrange Sun Fire consiste nel ridurre al minimo l'installazione di software. Limitando il numero dei componenti software installati su ogni dominio (procedura definita *Semplificazione dei domini*), è possibile ridurre il rischio di falle di sicurezza che possono essere sfruttate da potenziali intrusi.

Per una discussione approfondita sulla semplificazione dei domini, compresi alcuni esempi, vedere *Minimizing Domains for Sun Fire V1280, 6800, 12K, and 15K Systems* (un articolo in due parti) disponibile online all'indirizzo:

http://www.sun.com/security/blueprints

Sicurezza del sistema operativo Solaris

Per informazioni sulla sicurezza del sistema operativo Solaris, consultare i seguenti testi e articoli:

Solaris Security Best Practices, disponibile online all'indirizzo

http://www.sun.com/security/blueprints

• Solaris Security Toolkit, disponibile online all'indirizzo

http://www.sun.com/security/jass

 Solaris 8 System Administration Supplement o System Administration Guide: Security Services in Solaris 9 System Administrator Collection

Capacity on Demand

I sistemi midrange entry-level Sun Fire sono configurati con processori (CPU) su schede CPU/memoria. Queste schede sono acquistate come parte della configurazione iniziale del sistema o come componenti aggiuntivi. Il diritto di utilizzare le CPU su queste schede è incluso con il prezzo iniziale dell'acquisto.

Per sistemi che utilizzano schede CPU/memoria UltraSPARC IV, quali Sun Fire E2900, l'opzione Capacity on Demand (COD) offre ulteriori risorse di elaborazione, che si possono utilizzare a pagamento. L'opzione COD consiste nell'acquisto e nell'installazione sul sistema di schede CPU/memoria COD senza licenza. Ciascuna scheda CPU/memoria COD contiene quattro CPU, che vengono considerate risorse di elaborazione disponibili. Tuttavia, per avere il diritto all'utilizzo di tali CPU COD è necessario l'acquisto delle licenze dei diritti d'uso (RTU). L'acquisto di una licenza RTU COD dà diritto a ricevere una chiave di licenza che attiva il numero appropriato di processori COD.

È necessario utilizzare i comandi COD inclusi con il firmware per consentire ai sistemi midrange entry-level Sun Fire di allocare, attivare e monitorare le risorse COD.

Il presente capitolo tratta i seguenti argomenti:

- "Introduzione all'opzione COD" a pagina 90
- "Operazioni preliminari per l'utilizzo dell'opzione COD" a pagina 93
- "Gestione delle licenze RTU COD" a pagina 93
- "Attivazione delle risorse COD" a pagina 97
- "Monitoraggio delle risorse COD" a pagina 99

Introduzione all'opzione COD

L'opzione COD mette a disposizione risorse CPU aggiuntive su schede CPU/memoria COD installate sul sistema. Sebbene il sistema midrange sia configurato con un numero minimo di schede CPU/memoria standard (attive), sul sistema possono essere installate schede CPU/memoria sia standard che COD, fino al raggiungimento della capacità massima consentita dal sistema. È necessaria almeno una CPU attiva.

Se si desidera utilizzare l'opzione COD e il sistema non è configurato con schede CPU/memoria COD, contattare il proprio rappresentante commerciale o rivenditore Sun autorizzato per acquistare le schede CPU/memoria COD. Un rappresentante commerciale opererà in collaborazione con il fornitore di servizi per installare le schede CPU/memoria COD sul sistema.

Le seguenti sezioni descrivono gli elementi principali dell'opzione COD:

- Procedura per la concessione di licenze COD
- Allocazione della licenza RTU COD
- CPU ad accesso immediato
- CPU ad accesso immediato come unità hot-spare
- Monitoraggio delle risorse

Procedura per la concessione di licenze COD

Le licenze RTU COD sono richieste per attivare le risorse CPU COD. La concessione di licenza COD include le seguenti attività:

1. Ricezione dei certificati di licenza e delle chiavi di licenza RTU COD per l'attivazione delle risorse COD.

È possibile acquistare le licenze RTU COD in qualsiasi momento dal proprio rappresentante commerciale o rivenditore Sun. È quindi possibile ottenere una chiave di licenza (per le risorse COD acquistate) dal Sun License Center.

2. Inserire le chiavi di licenza RTU COD nel database delle licenze COD.

Il database delle licenze COD memorizza le chiavi di licenza per le risorse COD che vengono attivate. Per registrare le informazioni di questa licenza nel database delle licenze COD, utilizzare il comando addcodlicense. Le licenze RTU COD sono considerate licenze flottanti e possono essere utilizzate per tutte le risorse CPU COD installate sul sistema.

Per ulteriori informazioni sul completamento delle attività di licenza, vedere la sezione "Per ottenere e aggiungere una chiave di licenza al database delle licenze COD" a pagina 94.

Allocazione della licenza RTU COD

L'opzione COD consente di configurare il sistema in modo da avere a disposizione un certo numero di CPU COD, che dipende dal numero delle schede CPU/memoria COD e delle licenze acquistate. Le licenze RTU COD ottenute sono trattate come licenze disponibili.

Quando si attiva un dominio contenente una scheda CPU/memoria COD o quando una scheda CPU/memoria COD viene connessa a un dominio attraverso un'operazione di riconfigurazione dinamica (DR), automaticamente si verificano le seguenti operazioni:

- Il sistema controlla le licenze RTU COD correntemente installate.
- Il sistema riceve una licenza RTU COD (dalle licenze disponibili) per ciascuna delle CPU sulla scheda COD.

Le licenze RTU COD sono allocate sulle CPU secondo l'ordine di richiesta. Tuttavia, è possibile allocare un numero specifico di licenze RTU utilizzando il comando setupsc. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Per attivare e disattivare le CPU ad accesso immediato e le licenze di riserva RTU" a pagina 98.

Se il numero di licenze RTU COD è insufficiente ed è impossibile allocare una licenza a una CPU COD, tale CPU COD verrà considerata priva di licenza. Alla CPU COD viene inoltre assegnato lo stato opzione COD disattivata. Se una scheda CPU/memoria COD non dispone di sufficienti licenze RTU COD per le sue CPU COD, il sistema non consentirà l'accensione della scheda CPU/memoria COD. Per ulteriori informazioni ed esempi, vedere la sezione"CPU con opzione COD disattivata" a pagina 102.

Quando si rimuove una scheda CPU/memoria COD tramite un'operazione di riconfigurazione dinamica o quando una scheda CPU/memoria COD viene spenta normalmente, le licenze RTU COD per le CPU di quelle schede sono liberate e aggiunte alle licenze disponibili.

Per leggere la licenza d'uso e RTU COD, utilizzare il comando showcodusage. Per ulteriori informazioni su showcodusage e altri comandi che forniscono informazioni COD, vedere la sezione "Monitoraggio delle risorse COD" a pagina 99.

CPU ad accesso immediato

Se si necessita di risorse CPU COD prima di completare la procedura d'acquisto della licenza RTU COD, è possibile abilitare temporaneamente un numero limitato di risorse definite *CPU ad accesso immediato* (o *headroom*). Queste CPU ad accesso immediato sono disponibili a condizione che ci siano delle CPU COD prive di licenza sul sistema. Il numero massimo di risorse ad accesso immediato disponibili sui sistemi midrange entry-level Sun Fire è di quattro CPU.

Le CPU ad accesso immediato sono disattivate per impostazione predefinita sui sistemi midrange Sun Fire. Per utilizzare queste risorse, attivarle utilizzando il comando setupsc. Messaggi di avviso vengono registrati sulla console quando il numero di CPU ad accesso immediato (headroom) utilizzate supera il numero di licenze COD disponibili. Quando si riceve e aggiunge la chiave di licenza RTU COD per CPU ad accesso immediato aggiuntive al database delle licenze COD, questi messaggi di avviso non vengono più visualizzati.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione di CPU ad accesso immediato, vedere la sezione "Per attivare e disattivare le CPU ad accesso immediato e le licenze di riserva RTU" a pagina 98.

CPU ad accesso immediato come unità hot-spare

È possibile attivare temporaneamente una CPU ad accesso immediato disponibile per sostituire una CPU non COD difettosa. In questo caso la CPU ad accesso immediato viene considerata *hot-spare* (una CPU di riserva che può essere usata immediatamente per sostituire una CPU non COD difettosa). Tuttavia, quando una CPU non COD difettosa viene sostituita, è necessario disattivare la CPU ad accesso immediato (vedere la sezione "Per attivare e disattivare le CPU ad accesso immediato e le licenze di riserva RTU" a pagina 98). Contattare il proprio rappresentante commerciale o rivenditore Sun per acquistare una licenza RTU COD per la CPU ad accesso immediato usata, se si desidera continuare ad utilizzarla.

Monitoraggio delle risorse

Le informazioni sugli eventi COD, quali l'attivazione di CPU ad accesso immediato (headroom) o le violazioni delle licenze, vengono registrate nei messaggi log della console e anche nell'output del comando showlogs.

Altri comandi, come showcodusage ad esempio, forniscono informazioni sui componenti e sulla configurazione COD. Per ulteriori informazioni su come visualizzare informazioni e stato COD, vedere la sezione "Monitoraggio delle risorse COD" a pagina 99.

Operazioni preliminari per l'utilizzo dell'opzione COD

Prima di utilizzare l'opzione COD sui sistemi midrange entry-level Sun Fire, è necessario che vengano soddisfatti alcuni prerequisiti. Le operazioni preliminari necessarie comprendono le seguenti:

 Installare la stessa versione del firmware (a partire dalla versione 5.18.0) sia su System Controller che sulle schede di sistema.

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti del firmware, vedere la sezione "Procedura di aggiornamento del firmware" a pagina 123.

Nota – Il firmware dei sistemi midrange entry-level Sun Fire precedenti alla versione 5.18.0 non riconosce le schede CPU/memoria COD.

- Contattare il proprio rappresentante commerciale o rivenditore Sun ed eseguire le seguenti operazioni:
 - Firmare l'appendice al contratto COD, oltre al contratto di acquisto standard per il proprio sistema midrange entry-level Sun Fire.
 - Acquistare le schede CPU/memoria COD e organizzare la loro installazione.
- Seguire la procedura di licenza RTU COD come descritto nella sezione "Per ottenere e aggiungere una chiave di licenza al database delle licenze COD" a pagina 94.

Gestione delle licenze RTU COD

La gestione delle licenze RTU COD include l'acquisizione e l'aggiunta delle chiavi di licenza RTU COD al database delle licenze COD. È inoltre possibile eliminare le licenze RTU COD dal database delle licenze, se necessario.

Notare che la chiave di licenza COD è sempre associata a un particolare sistema. Le licenze RTU COD potrebbero non essere valide se si effettua una delle seguenti operazioni:

- Spostamento di una scheda IB_SSC da un sistema ad un altro.
- Sostituzione di una scheda SCC con un'altra scheda (cioè, un ID host con un altro).

Tutte le chiavi di licenza RTU COD per il sistema originale ora risiedono nel secondo sistema, ma le chiavi di licenza rimangono associate al sistema originale. Queste chiavi di licenza saranno considerate non valide. Per non ricevere chiavi di licenza RTU COD non valide, eseguire il comando setdefaults sul primo sistema (per impostare i valori predefiniti di configurazione del sistema) prima di rimuovere una scheda IB_SSC. Se non viene eseguito il comando setdefaults sul primo sistema, è possibile eseguire il comando sul secondo dopo aver inserito la scheda IB_SSC.

Per ottenere e aggiungere una chiave di licenza al database delle licenze COD

1. Contattare il proprio rappresentante commerciale o rivenditore Sun per acquistare una licenza RTU COD per ciascuna CPU COD da attivare.

Sun invierà un certificato di licenza RTU COD per ciascuna licenza CPU acquistata. L'adesivo della licenza RTU COD sul certificato di licenza contiene un numero di serie per i diritti d'uso per ottenere una chiave di licenza RTU COD.

- 2. Contattare il Sun License Center e fornire le seguenti informazioni per ottenere una chiave di licenza RTU COD:
 - Il numero di serie RTU COD riportato sull'adesivo della licenza sul certificato di licenza RTU COD
 - L'ID host dello chassis del sistema, che identifica il proprio sistema

Per ottenere l'ID host dello chassis del sistema, eseguire il comando showsc.

Per istruzioni sulle modalità di contatto del Sun License Center, vedere il certificato di licenza RTU COD ricevuto o consultare il sito Web Sun License Center all'indirizzo:

http://www.sun.com/licensing

Il Sun License Center invierà la chiave di licenza RTU per le risorse COD acquistate via e-mail.

3. Per aggiungere la chiave di licenza al database delle licenze COD, utilizzare il comando addcodlicense. Sulla console di System Controller, digitare:

lom> addcodlicense firma-licenza

dove:

firma-licenza è la chiave di licenza RTU COD completa assegnata dal Sun License Center. È possibile copiare la stringa della chiave di licenza che si riceve dal Sun License Center. 4. Verificare che la chiave di licenza specificata sia stata aggiunta al database delle licenze COD eseguendo il comando showcodlicense -r (vedere la sezione "Per leggere le informazioni della licenza COD" a pagina 96).

La chiave di licenza RTU COD aggiunta dovrebbe essere elencata nell'output del comando showcodlicense.

Per eliminare una chiave di licenza dal database delle licenze COD

1. Sulla console di System Controller, digitare:

lom> **deletecodlicense** firma-licenza

dove:

firma-licenza è la chiave di licenza RTU COD completa da eliminare dal database delle licenze COD.

Il sistema verifica che la rimozione della licenza non provochi un errore di violazione di licenza RTU COD, che potrebbe verificarsi quando il numero di licenze COD è insufficiente per il numero di risorse COD in uso. Se l'eliminazione provoca una violazione RTU COD, System Controller non eliminerà la chiave di licenza.

Nota – Per forzare la rimozione di una chiave di licenza, specificare l'opzione -f con il comando deletecodlicense. Tuttavia, la rimozione della chiave di licenza potrebbe provocare una violazione di licenza o un eccesso delle prenotazioni della licenza RTU. È possibile eccedere il limite delle prenotazioni della licenza RTU, quando il numero delle prenotazioni dei domini RTU è maggiore del numero delle licenze RTU installate sul sistema. Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione del comando deletecodlicense nel *Sun Fire Entry-Level System Controller Command Reference Manual*.

2. Verificare che la chiave di licenza specificata sia stata eliminata dal database delle licenze COD eseguendo il comando showcodlicense -r descritto di seguito.

La chiave di licenza eliminata non dovrebbe essere elencata nell'output del comando showcodlicense.

▼ Per leggere le informazioni della licenza COD

- Dalla console System Controller, eseguire una delle seguenti operazioni per visualizzare le informazioni relative alle licenze COD.
 - Per visualizzare i dati delle licenze in un formato riconosciuto, digitare:

lom> showcodlicense

Ad esempio:

```
lom> showcodlicenseDescriptionVerExpirationCountStatusPROC01NONE4GOOD
```

La TABELLA 9-1 descrive le informazioni delle licenze COD nell'output del comando showcodlicense.

TABELLA 9-1	Informazioni sulle licenze COD

Elemento	Descrizione		
Description	lipo di risorsa (processore)		
Ver	Numero della versione della licenza.		
Expiration	Nessuna. Non supportata (nessuna data di scadenza).		
Count	Numero delle licenze RTU garantite per la risorsa specificata.		
Status	Uno degli stati seguenti: • GOOD – Indica che la licenza della risorsa è valida. • EXPIRED – Indica che la licenza della risorsa non è più valida.		

 Per visualizzare i dati della licenza nel formato della chiave della licenza non elaborato, digitare:

lom> showcodlicense -r

Le firme delle chiavi della licenza per le risorse COD vengono visualizzate. Ad esempio:

lom> showcodlicense -r
01:83198b89:86017912:0201000000:4:00000000:VW03IcpXYAI08DYqaF/wSQ

Nota – La chiave della licenza RTU COD sopra riportata viene fornita come esempio e non è una chiave di licenza valida.

Per ulteriori dettagli sul comando showcodlicense, vedere la descrizione del comando *Sun Fire Entry-Level System Controller Command Reference Manual*.

Attivazione delle risorse COD

Per attivare le CPU ad accesso immediato e allocare le licenze RTU COD, utilizzare il comando setupsc. Per ulteriori informazioni sulle opzioni del comando setupsc, vedere la descrizione del comando nel *Sun Fire Entry-Level System Controller Command Reference Manual*.

▼ Per attivare e disattivare le CPU ad accesso immediato e le licenze di riserva RTU

1. Sulla console di System Controller, digitare:

lom> setupsc

Verrà quindi richiesto l'inserimento dei parametri COD (headroom e informazioni RTU). Ad esempio:

```
lom> setupsc
System Controller Configuration
-----
SC POST diag Level [off]:
Host Watchdog [enabled]:
Rocker Switch [enabled]:
Secure Mode [off]:
PROC RTUs installed: 4
PROC Headroom Quantity (0 to disable, 4 MAX) [0]: 2
```

Notare i seguenti dati sul prompt visualizzato:

Numero delle CPU ad accesso immediato (headroom)

Il testo tra parentesi indica il numero massimo consentito di CPU ad accesso immediato (headroom). Il valore tra parentesi è il numero di CPU ad accesso immediato attualmente configurate.

Per disattivare la funzione CPU ad accesso immediato (headroom), digitare 0. È possibile disattivare tale funzione solo quando non ci sono CPU ad accesso immediato in uso.

2. Verificare la configurazione della risorsa COD, utilizzando il comando showso:

```
lom> showsc
```

Ad esempio:

```
lom> showsc
SC: SSC1
System Controller V2
Clock failover disabled.
SC date: Mon May 03 10:22:33 EDT 2004
SC uptime: 3 days 18 hours 4 minutes 4 seconds
ScApp version: 5.18.0
RTOS version: 5.18.0
RTOS version: 38
Solaris Host Status: Active - Solaris
Chassis HostID: 83198b89
PROC RTUs installed: 4
PROC Headroom Quantity: 2
```

Monitoraggio delle risorse COD

La presente sezione descrive vari modi di monitorare l'utilizzo delle risorse COD e ottenere informazioni COD.

Schede CPU/memoria COD

È possibile determinare quali schede CPU/memoria nel sistema sono schede COD utilizzando il comando showboards.

▼ Per identificare le schede CPU/memoria

• Sulla console di System Controller, digitare:

lom> **showboards**

Le schede CPU/memoria COD vengono identificate come schede CPU COD. Ad esempio:

lom> showboards				
Slot	Pwr	Component Type	State	Status
SSC1	On	System Controller V2	Main	Passed
/N0/SCC	-	System Config Card	Assigned	OK
/N0/BP	-	Baseplane	Assigned	Passed
/N0/SIB	-	Indicator Board	Assigned	Passed
/N0/SPDB	-	System Power Distribution Bd.	Assigned	Passed
/N0/PS0	On	A166 Power Supply	-	OK
/N0/PS1	On	A166 Power Supply	-	OK
/N0/PS2	On	A166 Power Supply	-	OK
/N0/PS3	On	A166 Power Supply	-	OK
/N0/FT0	On	Fan Tray	Auto Speed	Passed
/N0/RP0	On	Repeater Board	Assigned	OK
/N0/RP2	On	Repeater Board	Assigned	OK
/N0/SB0	On	COD CPU Board	Active	Degraded
/N0/SB2	On	COD CPU Board V3	Assigned	Disabled
/N0/SB4	On	COD CPU Board	Assigned	Disabled
/N0/IB6	On	PCI I/O Board	Active	Passed
/N0/MB	-	Media Bay	Assigned	Passed

Utilizzo delle risorse COD

Per ottenere informazioni sull'utilizzo delle risorse COD nel sistema, utilizzare il comando showcodusage.

▼ Per visualizzare l'utilizzo delle risorse COD

• Sulla console di System Controller, digitare:

```
lom> showcodusage -v
```

L'output include lo stato delle CPU. Ad esempio:

lom> showcodusage -v					
Domain/Resource	In Use	Installed	Reserved	Status	
A - PROC	4	4	0		
SB0 - PROC	4	4			
/N0/SB0/P0				Licensed	
/N0/SB0/P1				Licensed	
/N0/SB0/P2				Licensed	
/N0/SB0/P3				Licensed	
Unused - PROC	0	0	0		

La TABELLA 9-2 descrive le informazioni sulle risorse COD visualizzate.

TABELLA 9-2	Informazioni	sul	comando	showcodusage
-------------	--------------	-----	---------	--------------

Elemento	Descrizione
Domain/Resource	Risorsa COD (processore). Un processore non utilizzato è una CPU COD non ancora assegnata.
In Use	Il numero delle CPU COD correntemente utilizzate.
Installed	Il numero delle CPU COD installate.
Reserved	Il numero delle licenze RTU COD allocate.
Status	 Uno dei seguenti stati delle CPU: Licensed – La CPU COD dispone di una licenza RTU COD. Unused – La CPU COD non è in uso. Unlicensed – La CPU COD potrebbe non ottenere una licenza RTU COD e non è in uso.

CPU con opzione COD disattivata

Quando viene attivato un dominio che utilizza schede CPU/memoria COD, tutte le CPU COD che non hanno ottenuto una licenza RTU COD vengono disattivate da System Controller. È possibile determinare quali CPU COD sono state disattivate verificando quanto segue:

Il registro della console per un'operazione poweron

Le CPU COD che non hanno ottenuto una licenza RTU COD vengono identificate come Cod-dis (abbreviazione di COD-disabled). Se tutte le CPU COD su una scheda CPU/memoria sono disattivate, l'operazione poweron non sarà consentita neanche per la scheda CPU/memoria COD, come mostrato dall'ESEMPIO CODICE 9-1.

ESEMPIO CODICE 9-1 Registri di output della console contenenti CPU COD disattivate

lom> poweron
{/N0/SB0/P0} Passed
{/N0/SB0/P1} Passed
{/N0/SB0/P2} Passed
{/N0/SB0/P3} Passed
{/N0/SB0/P0} Cod-dis
{/N0/SB0/P1} Cod-dis
{/N0/SB0/P2} Cod-dis
{/N0/SB0/P3} Cod-dis
...
Entering OBP ...
Jun 27 19:04:38 schostname Domain-A.SC: Excluded unusable, unlicensed, failed
or disabled board: /N0/SB0

L'output del comando showcomponent

L'ESEMPIO CODICE 9-2 mostra il tipo di informazioni sullo stato visualizzate per ciascun componente del sistema. Se una licenza RTU COD non può essere allocata, lo stato CPU COD viene elencato come Cod-dis (abbreviazione di COD-disabled).

lom> showcomponen	t					
Component	Status	Pending	POST	Description		
/N0/SB2/P0	Cod-dis	-	untest	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB2/P1	Cod-dis	-	untest	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB2/P2	Cod-dis	-	untest	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB2/P3	Cod-dis	-	untest	UltraSPARC-IV,	1050MHz,	16M ECache
/N0/SB2/P0/B0/L0	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P0/B0/L2	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P0/B1/L1	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P0/B1/L3	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P1/B0/L0	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P1/B0/L2	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P1/B1/L1	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P1/B1/L3	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
/N0/SB2/P2/B0/L0	Cod-dis	-	untest	2048M DRAM		
•						

ESEMPIO CODICE 9-2 Output del comando showcomponent – CPU COD disattivate

Altre informazioni COD

La TABELLA 9-3 riassume le informazioni sulla configurazione COD e sugli eventi che si possono ricevere tramite i comandi di System Controller. Per ulteriori informazioni su questi comandi, leggere la loro descrizione nel *Sun Fire Entry-Level System Controller Command Reference Manual*.

Comando	Descrizione
showlogs	Visualizza informazioni sugli eventi COD, quali le violazioni di licenza o l'attivazione di headroom, che sono registrati sulla console.
showsc	Visualizza la configurazione della risorsa COD attuale:Numero delle CPU ad accesso immediato (headroom) in usoID host chassis

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce informazioni relative alla risoluzione di problemi destinate all'amministratore di sistema e descrive i seguenti argomenti:

- "Associazione di periferiche" a pagina 105
- "Guasti di sistema" a pagina 110
- "Ripristino del sistema in seguito ad interruzione" a pagina 116
- "Temperatura" a pagina 118
- "Alimentatori" a pagina 121
- "Visualizzazione di informazioni diagnostiche" a pagina 121
- "Come facilitare il compito del personale di assistenza Sun nell'individuazione delle cause di un guasto" a pagina 122

Associazione di periferiche

L'indirizzo fisico rappresenta una caratteristica fisica univoca della periferica. L'indirizzo del bus e il numero di slot sono due esempi di indirizzo fisico. Il numero di slot indica il punto di installazione della periferica.

È possibile fare riferimento a una periferica fisica tramite l'identificatore di nodo - ID agente (AID, Agent ID). L'intervallo di AID è compreso tra 0 e 31 in formato decimale (tra 0 e 1f in formato esadecimale). Nel percorso della periferica che inizia con ssm@0, 0 il primo numero, 0, è l'ID del nodo.

Associazione CPU/memoria

La scheda CPU/memoria e gli ID agente (AID) della memoria sono compresi tra 0 e 23 in formato decimale (tra 0 e 17 in esadecimale). Il sistema può supportare fino a tre schede CPU/memoria.

Ciascuna scheda CPU/memoria dispone di quattro CPU, a seconda della configurazione in uso, e di quattro banche di memoria, ognuna delle quali è controllata da una MMU (unità di gestione della memoria), ossia la CPU. Nel seguente esempio di codice viene mostrata una voce di una struttura di periferica per una CPU e la relativa memoria associata:

/ssm@0,0/SUNW/UltraSPARC-III@b,0 /ssm@0,0/SUNW/memory-controller@b,400000

dove:

in b,0

- b è l'ID agente (AID) della CPU
- 0 è il registro della CPU

in b,400000

- b è l'ID agente (AID) della memoria
- 400000 è il registro di controllo della memoria

Su ciascuna scheda CPU/memoria sono presenti fino a quattro CPU (TABELLA 10-1):

- Le unità CPU con gli ID agente 0-3 risiedono sul nome di scheda SB0
- Le unità CPU con gli ID agente 8-11 risiedono sul nome di scheda SB2 e così via.

Nome scheda CPU/memoria	ID	agente su ciasc	una scheda CPU	/memoria	
	CPU 0	CPU 1	CPU 2	CPU 3	
SB0	0 (0)	1 (1)	2 (2)	3 (3)	
SB2	8 (8)	9 (9)	10 (a)	11 (b)	
SB4	16 (10)	17 (11)	18 (12)	19 (13)	

TABELLA 10-1 CPU e assegnazione degli ID agente della memoria

Il primo numero nelle colonne degli ID agente è un numero decimale. Il numero o la lettera fra parentesi viene indicato in formato esadecimale.

Associazione dell'unità IB_SSC

Nella TABELLA 10-2 vengono elencati i tipi di unità di I/O, il relativo numero di slot e i sistemi su cui tali unità sono supportate.

TABELLA 10-2	Tipo di	unità d	i I∕O €	e numero	di slot
--------------	---------	---------	---------	----------	---------

Tipo di unità di I/O	Numero di slot per unità I/O
PCI	6

Nella TABELLA 10-3 vengono elencati il numero di unità di I/O per sistema e il nome dell'unità di I/O.

TABELLA 10-3 Numero e nome delle unità di I/O per sistema

Numero di unità di I/O	Nome unità di I/O					
1	IB6					

Ciascuna unità di I/O dispone di due controller di I/O:

- Controller 0 di I/O
- Controller 1 di I/O

Quando si associa una voce della struttura di periferica di I/O a un componente fisico del sistema, è necessario considerare fino a cinque nodi nella struttura di periferica:

- Identificatore del nodo (ID)
- ID agente del controller di I/O (AID)
- Offset del bus
- Slot PCI
- Istanza della periferica

Nella TABELLA 10-4 vengono elencati gli AID dei due controller di I/O in ciascuna unità di I/O.

TABELLA 10-4 Assegnazioni dell'ID agente del controller di I/O

Numero di slot	Nome unità di I/O	AID del controller di I/O pari	AID del controller di I/O dispari
6	IB6	24 (18)	25 (19)

Il primo numero della colonna è un numero decimale. Il numero (o una combinazione di un numero e una lettera) fra parentesi viene indicato in formato esadecimale.

Il controller di I/O dispone di due lati del bus: A e B.

- Il bus A, di 66 MHz, è indicato dall'offset 600000.
- Il bus B, di 33 MHz, è indicato dall'offset 700000.

Gli slot delle schede che si trovano nell'unità di I/O sono indicati con il numero della periferica.

In questa sezione vengono descritte le assegnazioni degli slot dell'unità di I/O PCI e viene fornito un esempio del percorso della periferica.

Nel seguente esempio di codice viene fornita un'analisi di una voce della struttura di periferica relativa a un disco SCSI:

/ssm@0,0/pci@19,700000/pci@3/SUNW,isptwo@4/sd@5,0

Nota – I numeri nel percorso della periferica sono esadecimali.

dove:

in 19,700000

- 19 è l'ID agente (AID) del controller di I/O
- 700000 è l'offset del bus

in pci@3

• 3 è il numero della periferica

isptwo è l'adattatore host SCSI

in sd@5,0

- 5 è il numero di destinazione SCSI del disco
- 0 è il numero di unità logica (LUN) del disco di destinazione

In questa sezione vengono descritte le assegnazioni degli slot dell'unità di I/O PCI e viene fornito un esempio del percorso della periferica.

Nella TABELLA 10-5 vengono elencati, in formato esadecimale, il numero di slot, il nome dell'unità di I/O, il percorso della periferica di ciascuna unità di I/O, il numero del controller di I/O e il bus.

Nome unità di I/O	Percorso periferica	Numero slot fisico	Numero controller I/O	Bus
IB6	/ssm@0,0/pci@18,700000/*@1	0	0	В
	/ssm@0,0/pci@18,700000/*@2	1	0	В
	/ssm@0,0/pci@18,700000/*@3	х	0	В
	/ssm@0,0/pci@18,600000/*@1	5	0	А
	/ssm@0,0/pci@18,600000/*@2	W	0	А
	/ssm@0,0/pci@19,700000/*@1	2	1	В
	/ssm@0,0/pci@19,700000/*@2	3	1	В
	/ssm@0,0/pci@19,700000/*@3	4	1	В
	/ssm@0,0/pci@19,600000/*@1	у	1	А
	/ssm@0,0/pci@19,600000/*@2	Z	1	А

TABELLA 10-5 Associazione delle periferiche PCI dell'unità IB_SSC

dove:

- w = controller SCSI LSI1010R integrato
- x = controller EIDE CMD646U2 integrato
- y = controller 0 Ethernet Gigaswift integrato
- z = controller 1 Ethernet Gigaswift integrato
- e * dipende dal tipo di scheda PCI installata nello slot.

Notare che:

- 600000 è l'offset del bus e indica il bus A che funziona a 66 MHz.
- 700000 è l'offset del bus e indica il bus B che funziona a 33 MHz.
- *@3 è il numero della periferica. In questo esempio @3 indica che questa è la terza periferica sul bus.



FIGURA 10-1 Designazioni di slot fisici PCI IB_SSC per IB6 nei sistemi midrange entrylevel Sun Fire

dove * dipende dal tipo di scheda PCI installata nello slot.

Ad esempio:

- Doppia scheda Differential Ultra SCSI (375-0006) nello slot 4
- Scheda FC-AL (375-3019) nello slot 3
- Scheda FC-AL (375-3019) nello slot 2

Queste generano i seguenti percorsi di periferiche:

```
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3,1
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3,1 (scsi-2)
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3,1/tape (byte)
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3,1/disk (block)
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3/tape (byte)
/ssm@0,0/pci@19,700000/scsi@3/disk (block)
/ssm@0,0/pci@19,700000/sUNW,qlc@2 (scsi-fcp)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@2/fp@0,0 (fp)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@2/fp@0,0/disk (block)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@1 (scsi-fcp)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@1 (scsi-fcp)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@1/fp@0,0 (fp)
/ssm@0,0/pci@19,700000/SUNW,qlc@1/fp@0,0 (fp)
```

Guasti di sistema

Per guasto di sistema si intende qualsiasi condizione considerata inaccettabile ai fini del normale funzionamento del sistema. Quando il sistema presenta un guasto, si accende l'indicatore LED relativo ai guasti (). Gli indicatori di sistema sono mostrati nella FIGURA 10-2.



FIGURA 10-2 Indicatori di sistema

Gli stati degli indicatori sono mostrati nella TABELLA 10-6. È necessario prendere immediatamente le misure necessarie ad eliminare il guasto di sistema.

Nome FRU	Indicatore di guasto acceso in seguito al rilevamento del guasto [*]	Indicatore di guasto di sistema acceso per errore FRU*	Accesso superiore acceso per errore FRU ¹	Commenti
Scheda di sistema	Sì	Sì	Sì	Comprende processori, Ecache e DIMM
Cache di livello 2	Sì	Sì	Sì	
IB_SSC	Sì	Sì	Sì	
System Controller	No	Sì	Sì	Indicatore LED di guasto di IB_SSC acceso
Ventola	Sì	Sì	Sì	Indicatore LED di guasto ventola IB acceso
Alimentatore	Sì (dall'hard- ware)	Sì	No	Tutti gli indicatori dell'alimentatore vengono accesi dai componenti hardware dell'alimentatore. È disponibile anche un indicatore per guasto previsto. Gli errori EEPROM dell'alimentatore non causano lo stato difettoso, dal momento che non esiste il controllo per l'indicatore.
Scheda di distribuzione dell'alimentazione	No	Sì	Sì	Può essere soltanto difettoso.
Piattaforma di sostegno	No	Sì	Sì	Può essere soltanto difettoso.
Scheda indicatori di sistema	No	Sì	Sì	Può essere soltanto difettoso.
Scheda per configurazione di sistema	No	Sì	No	
Vano ventola	Sì	Sì	No	
Ventola principale	Sì	Sì	No	
Alloggiamento supporti	No	Sì	Sì	
Disco	Sì	Sì	No	

TABELLA 10-6 Stati degli indicatori di guasti del sistema

* Ciò include guasti in cui la FRU è solo difettosa.

1 Se acceso, indica che si ha accesso alla FRU difettosa dalla parte superiore della piattaforma. È importante che si utilizzino i supporti anti-rovesciamento prima di estrarre la piattaforma dai suoi binari.

Unità sostituibili dall'utente

I seguenti argomenti descrivono le unità FRU (Field Replaceable Units), per sistema.

Sistema Sun Fire E2900

L'utente può riparare i guasti delle unità FRU elencate di seguito:

- Dischi rigidi sostituibili a caldo
- PSU (PS0/PS1/PS2/PS3) sostituibili a caldo
- Schede CPU/memoria (SB0/SB2/SB4), possono essere aggiunte all'elenco di elementi da escludere se considerate difettose
- Schede ripetitori (RP0/RP2), possono essere aggiunte all'elenco di elementi da escludere se considerate difettose

Se qualsiasi altra FRU presenta un guasto oppure se è necessaria la sostituzione fisica di una delle FRU riportate in alto e inserite nell'elenco di elementi da escludere, è necessario rivolgersi all'assistenza Sun, contattando Sun Service.

Sistema Sun Fire V1280

L'utente può riparare i guasti delle unità FRU elencate di seguito:

- Dischi rigidi sostituibili a caldo
- PSU (PS0/PS1/PS2/PS3) sostituibili a caldo
- Schede CPU/memoria (SB0/SB2/SB4), possono essere aggiunte all'elenco di elementi da escludere se considerate difettose
- Schede ripetitori (RP0/RP2), possono essere aggiunte all'elenco di elementi da escludere se considerate difettose

Se qualsiasi altra FRU presenta un guasto oppure se è necessaria la sostituzione fisica di una delle FRU riportate in alto e inserite nell'elenco di elementi da escludere, è necessario rivolgersi all'assistenza Sun, contattando Sun Service.

Sistema Netra 1280

L'utente può riparare i guasti delle unità FRU elencate di seguito:

- Dischi rigidi sostituibili a caldo
- PSU (PS0/PS1/PS2/PS3) sostituibili a caldo

Nota – Solo personale qualificato o il personale Sun Service può entrare nel luogo ad accesso limitato per sostituire a caldo le unità PSU o i dischi rigidi.

- Schede CPU/memoria (SB0/SB2/SB4), possono essere aggiunte all'elenco di elementi da escludere se considerate difettose
- Schede ripetitori (RP0/RP2), possono essere aggiunte all'elenco di elementi da escludere se considerate difettose

Se qualsiasi altra FRU presenta un guasto oppure se è necessaria la sostituzione fisica di una delle FRU riportate in alto e inserite nell'elenco di elementi da escludere, è necessario rivolgersi all'assistenza Sun, contattando Sun Service.

Aggiunta manuale all'elenco di elementi da escludere (in attesa di riparazione)

La console System Controller supporta la funzione di aggiunta all'elenco di elementi da escludere che consente all'utente di disattivare i componenti su una scheda (TABELLA 10-7).

La funzione di aggiunta all'elenco di elementi da escludere fornisce un elenco di componenti della scheda di sistema che non vengono sottoposti a test e non vengono configurati nel sistema operativo Solaris. L'elenco di elementi da escludere viene memorizzato su una memoria non volatile.

Componente di sistema	Sottosistema del componente	Nome componente		
Sistema CPU		slot/port/physical-bank/logical-bank		
	Schede CPU/memoria (slot)	SB0, SB2, SB4		
	Porte sulla scheda CPU/memoria	P0, P1, P2, P3		
	Banche di memoria fisica su schede CPU/memoria	B0, B1		
	Banche logiche su schede CPU/memoria	L0, L1, L2, L3		
Sistema unità I/O		<i>slot/port/bus</i> o <i>slot/</i> card		
	Unità I/O	IB6		
	Porte sulla Unità I/O	P0, P1		
	Bus sull'unità I/O	B0, B1		
	Schede I/O nelle unità I/O	C0, C1, C2, C3, C4, C5		
Sistema ripetitore		<slot></slot>		
	Scheda ripetitore	RP0, RP2		

TABELLA 10-7 Nomi dei componenti da aggiungere all'elenco di elementi da escludere

Inserire nell'elenco di elementi da escludere un componente o un dispositivo, se si pensa che presenti un guasto intermittente oppure un malfunzionamento. Sottoporre a verifica un dispositivo se si pensa che abbia dei problemi.

Sono disponibili due comandi di System Controller per l'aggiunta all'elenco di elementi da escludere:

- setls
- showcomponent

Nota – I comandi enablecomponent e disablecomponent sono stati sostituiti dal comando setls. Questi comandi erano stati precedentemente utilizzati per gestire le risorse dei componenti. Anche se i comandi enablecomponent e disablecomponent sono ancora disponibili, è consigliabile utilizzare il comando setls per controllare la configurazione dei componenti interni o esterni al sistema.

Il comando setls aggiorna solamente l'elenco di elementi da escludere. Non influisce direttamente sullo stato delle schede di sistema attualmente configurate.

Gli elenchi aggiornati diventano effettivi in seguito ad una delle seguenti operazioni:

- Riavvio del sistema.
- Uso della riconfigurazione dinamica per escludere dalla configurazione la scheda che contiene il componente inserito nell'elenco di elementi da escludere e per includerlo di nuovo nella configurazione del sistema.

Per poter utilizzare il comando setls sulle schede ripetitore (RP0/RP2), è necessario innanzitutto chiudere il sistema impostandolo sulla modalità Standby utilizzando il comando poweroff.

Quando viene specificato il comando setls per una scheda ripetitore (RP0/RP2), System Controller viene automaticamente ripristinato in modo che utilizzi le nuove impostazioni.

Se viene inserita una scheda ripetitore sostitutiva, è necessario ripristinare manualmente System Controller utilizzando il comando resetsc. Consultare il *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual* per una descrizione di questo comando.

Informazioni speciali per le schede CPU/memoria

Nel caso in cui una scheda CPU/memoria non superi il test di interconnessione durante il POST, viene visualizzato un messaggio simile al seguente nell'output del POST:

```
Jul 15 15:58:12 noname lom: SB0/ar0 Bit in error P3_ADDR [2]
Jul 15 15:58:12 noname lom: SB0/ar0 Bit in error P3_ADDR [1]
Jul 15 15:58:12 noname lom: SB0/ar0 Bit in error P3_ADDR [0]
Jul 15 15:58:12 noname lom: AR Interconnect test: System board SB0/ar0 address
repeater connections to system board RP2/ar0 failed
Jul 15 15:58:13 noname lom: SB0/ar0 Bit in error P3_INCOMING [0]
Jul 15 15:58:17 noname lom: SB0/ar0 Bit in error P3_PREREQ [0]
Jul 15 15:58:17 noname lom: SB0/ar0 Bit in error P3_ADDR [18]
Jul 15 15:58:17 noname lom: SB0/ar0 Bit in error P3_ADDR [17]
```

Una scheda CPU/memoria che non supera il test di interconnessione potrebbe impedire al comando poweron di completare la procedura di accensione del sistema. Il sistema tornerà quindi al prompt lom>.

Come misura temporanea, prima che intervenga il servizio di assistenza, la scheda CPU/memoria difettosa può essere isolata dal sistema utilizzando la seguente sequenza di comandi al prompt 10m> di System Controller:

```
lom>disablecomponent SBx
.
.
lom>poweroff
.
.
lom>resetsc -y
```

Un successivo comando poweron dovrebbe ora sortire un risultato positivo.

Ripristino del sistema in seguito ad interruzione

Se non è possibile collegarsi al sistema operativo Solaris e se il comando break specificato dalla shell LOM non ripristina il controllo del sistema restituendolo al prompt OpenBoot PROM ok, il sistema non risponde.

In alcune circostanze, l'host watchdog rileva che il sistema operativo Solaris non risponde e ripristina automaticamente il sistema.

Presupponendo che l'host watchdog non è stato disattivato (utilizzando il comando setupsc), l'host watchdog effettua il ripristino automatico del sistema.

È inoltre possibile specificare il comando reset (l'opzione predefinita è -x che invia un XIR ai processori) dal prompt lom>. Il comando reset fa sì che il funzionamento del sistema operativo Solaris venga interrotto.



Attenzione – In questo caso, è probabile che i dati in memoria non vengano scaricati sul disco. Ciò potrebbe causare una perdita o un danneggiamento dei dati di sistema del file applicativo. Prima di interrompere il funzionamento del sistema operativo Solaris, viene richiesto all'utente di confermare questa operazione.

Ripristino manuale del sistema in seguito ad interruzione

- 1. Completare i passi della sezione "Come facilitare il compito del personale di assistenza Sun nell'individuazione delle cause di un guasto" a pagina 122.
- 2. Accedere alla shell LOM.

Fare riferimento alla sezione Capitolo 3.

3. Digitare il comando reset per forzare il controllo del sistema in modo che venga restituito all'OpenBoot PROM.

Il comando reset invia un XIR (externally initiated reset - ripristino attivato esternamente) al sistema e raccoglie i dati per il debug dei componenti hardware.

lom>reset

Nota – Viene visualizzato un errore se è stato utilizzato il comando setsecure per impostare il sistema nella modalità protetta. Non è consentito l'uso dei comandi reset o break quando il sistema è impostato sulla modalità protetta. Vedere il *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual* per ulteriori informazioni.

- 4. Questo passo dipende dall'impostazione della variabile di configurazione OpenBoot PROM error-reset-recovery.
 - Se la variabile di configurazione error-reset-recovery è impostata su none, il sistema torna immediatamente all'OpenBoot PROM. Quando l'OpenBoot PROM riacquista il controllo, esegue delle operazioni sulla base di come è stata impostata la variabile di configurazione OpenBoot PROM error-reset-recovery. È possibile digitare qualunque comando OpenBoot PROM dal prompt ok, incluso il comando boot, per riavviare il sistema operativo Solaris. È inoltre possibile forzare un file principale servendosi del comando sync. Le azioni che possono essere configurate tramite questa variabile possono far sì che il sistema non torni a visualizzare il prompt ok.
 - Se la variabile di configurazione error-reset-recovery *non* è impostata su none, l'OpenBoot PROM effettua automaticamente le operazioni di ripristino.
 - Se la variabile di configurazione error-reset-recovery è impostata su sync (valore predefinito), il sistema genera un file principale del sistema operativo Solaris e riavvia il sistema.
 - Se la variabile di configurazione OpenBoot PROM error-reset-recovery è impostata su boot, il sistema viene riavviato.
- 5. Se il sistema non viene riavviato in seguito all'esecuzione delle suddette azioni, utilizzare i comandi poweroff e poweron per eseguire il ciclo di attivazione del sistema.

Per spegnere il sistema, digitare:

lom>poweroff

Per accendere il sistema, digitare:

lom>poweron

Trasferimento dell'identità del sistema

Si potrebbe decidere che il modo migliore di ripristinare il servizio consista nel ricorrere ad un completo sistema di sostituzione. Per facilitare il rapido trasferimento dell'identità del sistema e delle impostazioni di base da un sistema a quello sostitutivo, è possibile rimuovere fisicamente la scheda per configurazione di sistema (SCC) dal lettore SCC (SCCR) del sistema difettoso e inserirla nel lettore SCC del sistema sostitutivo.

Le seguenti informazioni sono memorizzate sulla scheda per configurazione di sistema (SCC):

- Indirizzi MAC
 - Porta 10/100 Ethernet di System Controller
 - Porta Gigabit Ethernet NET0 integrata
 - Porta Gigabit Ethernet NET1 integrata
- Hostid
- Configurazioni LOM critiche
 - Password LOM
 - Sequenza di escape
 - Impostazioni di rete System Controller (indirizzo IP/DHCP/gateway, ecc.)
 - Livello eventreporting
 - Host watchdog attivato/disattivato
 - Interruttore On/Standby attivato/disattivato
 - Modalità protetta attivata/disattivata
- Configurazioni critiche OpenBoot PROM
 - auto-boot?
 - boot-device
 - diag-device
 - use-nvramrc?
 - local-mac-address?

Temperatura

Uno dei sintomi della presenza di un problema può essere segnalato dalla temperatura eccessiva di uno o più componenti. Utilizzare il comando showenvironment per elencare lo stato corrente.

TABELLA 10-8 Verifica della temperatura utilizzando il comando showenvironment

SSC1 CBH 0 Temp. 0	41 Degrees C 1 sec C	K
SSC1 Board 0 Temp. 0	22 Degrees C 1 sec C	Ж
SSC1 Board 0 Temp. 1	22 Degrees C 1 sec C	Ж
SSC1 Board 0 Temp. 2	28 Degrees C 1 sec C	УK
SSC1 Board 0 1.5 VDC 0	1.49 Volts DC 1 sec C	УK
SSC1 Board 0 3.3 VDC 0	3.35 Volts DC 1 sec C	УK
SSC1 Board 0 5 VDC 0	4.98 Volts DC 1 sec C	УK
/NO/PSO Input 0 Volt. 0	1 se	C OK
/NO/PSO 48 VDC 0 Volt. 0	48.00 Volts DC 1 se	C OK
/NO/PS1 Input 0 Volt. 0	5 se	C OK
/NO/PS1 48 VDC 0 Volt. 0	48.00 Volts DC 5 se	C OK
/NO/FTO Fan 0 Cooling	0 Auto 5 se	C OK
/N0/FT0 Fan 1 Cooling	0 Auto 5 se	C OK
/N0/FT0 Fan 2 Cooling	0 Auto 5 se	C OK
/NO/FTO Fan 3 Cooling	0 Auto 5 se	C OK
/NO/FTO Fan 4 Cooling	0 Auto 5 se	C OK
/N0/FT0 Fan 5 Cooling	0 Auto 5 se	C OK
/NO/FTO Fan 6 Cooling	0 Auto 5 se	C OK
/N0/FT0 Fan 7 Cooling	0 Auto 5 se	C OK
/NO/RPO Board 0 1.5 VDC	0 1.49 Volts DC 5 se	C OK
/NO/RPO Board 0 3.3 VDC	0 3.37 Volts DC 5 se	C OK
/NO/RPO Board 0 Temp. 0	20 Degrees C 5 se	C OK
/NO/RPO Board 0 Temp. 1	19 Degrees C 5 se	C OK
/NO/RPO SDC 0 Temp. 0	55 Degrees C 5 se	C OK
/NO/RPO AR 0 Temp. 0	45 Degrees C 5 se	C OK
/NO/RPO DX 0 Temp. 0	57 Degrees C 5 se	C OK
/NO/RPO DX 1 Temp. 0	59 Degrees C 5 se	C OK
/N0/RP2 Board 0 1.5 VDC	0 1.48 Volts DC 5 se	C OK
/NO/RP2 Board 0 3.3 VDC	0 3.37 Volts DC 5 se	C OK
/NO/RP2 Board 0 Temp. 0	22 Degrees C 5 se	C OK
/NO/RP2 Board 0 Temp. 1	22 Degrees C 5 se	C OK
/NO/RP2 SDC 0 Temp. 0	53 Degrees C 5 se	C OK
/NO/RP2 AR 0 Temp. 0	43 Degrees C 5 se	C OK
/NO/RP2 DX 0 Temp. 0	49 Degrees C 5 se	C OK
/NO/RP2 DX 1 Temp. 0	52 Degrees C 5 se	C OK
/NO/SBO Board 0 1.5 VDC	0 1.51 Volts DC 5 se	C OK
/NO/SBO Board 0 3.3 VDC	0 3.29 Volts DC 5 se	C OK
/N0/SB0 SDC 0 Temp. 0	46 Degrees C 5 se	C OK
/NO/SBO AR 0 Temp. 0	39 Degrees C 5 se	C OK
/N0/SB0 DX 0 Temp. 0	45 Degrees C 5 se	C OK
/NO/SBO DX 1 Temp. 0	49 Degrees C 5 se	C OK
/NO/SBO DX 2 Temp. 0	53 Degrees C 5 se	C OK
/NO/SBO DX 3 Temp. 0	48 Degrees C 5 se	C OK
/N0/SB0 SBBC 0 Temp. 0	49 Degrees C 5 se	C OK
/N0/SB0 Board 1 Temp. 0	24 Degrees C 5 se	C OK
/N0/SB0 Board 1 Temp. 1	24 Degrees C 6 se	C OK
/NO/SBO CPU 0 Temp. 0	47 Degrees C 6 se	C OK

 TABELLA 10-8
 Verifica della temperatura utilizzando il comando showenvironment (Continua)

/NO/SBO CPU 0	1.8 VDC 0	1.72	Volts DC	6	sec	OK
/NO/SBO CPU 1	Temp. 0	47	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SBO CPU 1	1.8 VDC 1	1.72	Volts DC	6	sec	OK
/NO/SBO SBBC 1	Temp. 0	37	Degrees C	6	sec	OK
/N0/SB0 Board 1	Temp. 2	24	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SBO Board 1	Temp. 3	24	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SBO CPU 2	Temp. 0	49	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SBO CPU 2	1.8 VDC 0	1.71	Volts DC	6	sec	OK
/NO/SBO CPU 3	Temp. 0	46	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SBO CPU 3	1.8 VDC 1	1.72	Volts DC	7	sec	OK
/N0/SB2 Board 0	1.5 VDC 0	1.51	Volts DC	6	sec	OK
/N0/SB2 Board 0	3.3 VDC 0	3.29	Volts DC	6	sec	OK
/NO/SB2 SDC 0	Temp. 0	55	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SB2 AR O	Temp. 0	37	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SB2 DX 0	Temp. 0	47	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SB2 DX 1	Temp. 0	50	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SB2 DX 2	Temp. 0	53	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SB2 DX 3	Temp. 0	47	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SB2 SBBC 0	Temp. 0	48	Degrees C	6	sec	OK
/NO/SB2 Board 1	Temp. 0	23	Degrees C	7	sec	OK
/NO/SB2 Board 1	Temp. 1	24	Degrees C	7	sec	OK
/NO/SB2 CPU 0	Temp. 0	45	Degrees C	7	sec	OK
/NO/SB2 CPU 0	1.8 VDC 0	1.72	Volts DC	7	sec	OK OK
/NU/SB2 CPU 1	Temp. 0	46	Degrees C	7	sec	UK OK
/NO/SB2 CPU 1	1.8 VDC 1	1.73	Volts DC	7	sec	OK OK
/NU/SB2 SBBC 1	Temp. 0	37	Degrees C	7	sec	UK OK
/NU/SB2 Board 1	Temp. 2	24	Degrees C	.7	sec	UK.
/NU/SB2 Board 1	Temp. 3	25	Degrees C	.7	sec	UK.
/NU/SBZ CPU 2	Temp. U	4/	Degrees C	.7	sec	OK OK
/NU/SBZ CPU Z	I.8 VDC 0	1./1	VOILS DC	/	sec	OK OK
/NU/SBZ CPU 3		45	Volta DC	/ 7	sec	OK
/NU/SBZ CPU 3		1 50	VOILS DC	/ 7	sec	OK
/NO/TR6 Board 0		2.50	Volta DC	/ 7	500	OK
/NO/IB6 Board 0		2.35 A QE	Volta DC	י ר	Bec	OK
/NO/IB6 Board 0		11 QE	Volte DC	י ד	Sec	OK
/NO/IB6 Board 0	$T_{\text{Amp}} = 0$	29	Degrees C	י ר	Sec	OK
/NO/IB6 Board 0	Temp 1	28	Degrees C	י ד	Sec	OK
/NO/IB6 Board 0		- 2 2 ∩	Volte DC	, 7	sec	OK
/NO/IB6 Board 0		3 28	Volte DC	, 7	sec	OK
/NO/IB6 Board 0		1 81	Volts DC	, 7	sec	OK
/NO/IB6 Board 0	2.5 VDC 0	2.51	Volts DC	, 7	sec	OK
/NO/IB6 Fan 0	Cooling 0	Hiah		, 7	sec	OK
/NO/IB6 Fan 1	Cooling 0	Hiah		, 7	sec	OK
/NO/IB6 SDC 0	Temp. 0	63	Degrees C	7	sec	OK
/NO/IB6 AR 0	Temp. 0	77	Degrees C	7	sec	OK
/NO/IB6 DX 0	Temp. 0	69	Degrees C	. 7	sec	OK
, , , . === -						

 TABELLA 10-8
 Verifica della temperatura utilizzando il comando showenvironment (Continua)

/NO/IB6	DX 1	Temp.	0	73	Degrees	С	8	sec	OK
/N0/IB6	SBBC 0	Temp.	0	51	Degrees	С	8	sec	OK
/N0/IB6	IOASIC 0	Temp.	0	46	Degrees	С	8	sec	OK
/N0/IB6	IOASIC 1	Temp.	1	52	Degrees	С	8	sec	OK

TABELLA 10-8 Verifica della temperatura utilizzando il comando showenvironment (Continua)

Alimentatori

Ogni unità di alimentazione (PSU) è dotata degli indicatori LED riportati di seguito:

- Power/Active (Alimentazione/Attivo) Acceso se l'unità di alimentazione sta erogando l'alimentazione; lampeggiante se l'unità è in modalità Standby.
- Faulty (Difettoso) Acceso se l'unità di alimentazione ha rilevato la presenza di un guasto e ha disattivato l'alimentazione principale.
- Predictive Fail (Guasto previsto) Acceso se l'unità di alimentazione ha rilevato un guasto interno in sospeso ma continua a fornire l'alimentazione (il guasto della velocità della ventola dell'alimentatore costituisce l'unica causa di questa condizione).

Vi sono altri due indicatori LED denominati Sorgente A e Sorgente B che indicano lo stato delle fonti di alimentazione del sistema. Vi sono quattro fonti di alimentazione fisiche e sono suddivise in fonti di alimentazione A e B.

La fonte di alimentazione A alimenta PS0 e PS1, mentre la fonte di alimentazione B alimenta PS2 e PS3. Se viene erogata l'alimentazione a PS0 o PS1, l'indicatore Sorgente A è acceso. Se la fonte PS2 o PS3 riceve l'alimentazione, l'indicatore Sorgente B è acceso. Se nessuna delle due fonti riceve l'alimentazione, l'indicatore è spento.

Questi indicatori sono impostati sulla base di un monitoraggio periodico effettuato almeno una volta ogni 10 secondi.

Visualizzazione di informazioni diagnostiche

Per informazioni sulla visualizzazione di informazioni diagnostiche, fare riferimento alla *Guida alla piattaforma hardware Sun*, in dotazione con la propria versione del sistema operativo Solaris.

Come facilitare il compito del personale di assistenza Sun nell'individuazione delle cause di un guasto

Fornire le seguenti informazioni al personale Sun addetto al servizio di assistenza, al fine di facilitare il compito di individuazione delle cause del guasto:

- Una trascrizione fedele di qualsiasi output visualizzato sulla console del sistema prima del verificarsi del guasto, allegando anche eventuali output visualizzati in seguito alle azioni dell'utente. Se la trascrizione non riporta alcune azioni effettuate dall'utente, allegare in un file a parte i commenti relativi alle azioni che hanno causato la visualizzazione di determinati messaggi.
- Una copia del file di registrazione di sistema da /var/adm/messages, dal momento precedente al verificarsi del guasto.
- Il seguente output dei comandi del controller di sistema dalla shell LOM:
 - Comando showsc -v
 - Comando showboards -v
 - Comando showlogs
 - history
 - date
 - showresetstate
 - showenvironment
Procedura di aggiornamento del firmware

Questo capitolo spiega come aggiornare il firmware del sistema.

Il firmware dei sistemi midrange entry-level Sun Fire può essere aggiornato in due modi:

- Utilizzando il comando flashupdate dal prompt di LOM di System Controller.
- Utilizzando il comando lom -G nel sistema operativo Solaris.

Il primo metodo richiede che la porta Ethernet 10/100 di System Controller sia collegata a una rete adeguata e sia configurata in modo da riconoscere un server FTP o HTTP esterno contenente le nuove immagini del firmware da scaricare.

Il presente capitolo tratta i seguenti argomenti:

- "Uso del comando flashupdate" a pagina 123
- "Uso del comando lom -G" a pagina 128

Uso del comando flashupdate

Il comando flashupdate richiede che la porta Ethernet 10/100 sia in grado di accedere a un server FTP o HTTP esterno.

Il comando flashupdate aggiorna le flash PROM in System Controller e le schede di sistema (schede CPU/memoria e unità di I/O). L'immagine flash sorgente è generalmente memorizzata su un server NFS. Nel caso delle schede CPU/memoria, è possibile aggiornare una scheda con l'immagine flash prelevata da un'altra scheda. La sintassi del comando flashupdate è la seguente:

```
flashupdate [-y|-n] -f url all|systemboards|scapp|rtos|board . . .
flashupdate [-y|-n] -c scheda_sorgente scheda_destinazione . . .
flashupdate [-y|-n] -u
dove:
```

-y non richiede la conferma.

-n non esegue il comando se la conferma è necessaria.

-f specifica un URL come sorgente delle immagini flash. Questa opzione richiede una connessione di rete con l'immagine flash memorizzata su un server NFS. Utilizzare questa opzione per installare il nuovo firmware.

url è l'URL della directory contenente le immagini flash e deve essere nel formato:

ftp://[userid:password@]nome_host/percorso

oppure

http://nomehost/percorso

all esegue l'aggiornamento di tutte le schede (schede CPU/memoria, unità di I/O e System Controller). In seguito a questa operazione, System Controller viene riavviato.

systemboards esegue l'aggiornamento di tutte le schede CPU/memoria e dell'unità di I/O.

scapp esegue l'aggiornamento dell'applicazione System Controller. In seguito a questa operazione, System Controller viene riavviato.

rtos esegue l'aggiornamento dell'applicazione System Controller RTOS. In seguito a questa operazione, System Controller viene riavviato.

board specifica una particolare scheda da aggiornare (sb0, sb2, sb4 o ib6).

-c specifica una scheda come sorgente delle immagini flash. Utilizzare questa opzione per aggiornare le schede CPU/memoria di sostituzione.

scheda_sorgente è una scheda CPU/memoria già esistente da utilizzare come sorgente dell'immagine flash (sb0, sb2 0 sb4).

scheda_destinazione è la scheda CPU/memoria da aggiornare (sb0, sb2 o sb4).

-u aggiorna automaticamente tutte le schede CPU/memoria con l'immagine prelevata dalla scheda che in quel momento dispone della revisione del firmware più recente. Utilizzare questa opzione per aggiornare le schede CPU/memoria di sostituzione.

-h visualizza la guida relativa al comando.

Per attivare l'OpenBoot PROM aggiornata, è necessario spegnere e riaccendere il sistema.

Nota – flashupdate non può recuperare le immagini flash da un URL HTTP protetto (tramite ID utente/password). Verrà restituito un messaggio del tipo flashupdate: failed, URL does not contain required file: *file*, anche nel caso in cui il file sia presente.



Attenzione – Non interrompere l'operazione flashupdate. Se il comando flashupdate viene terminato in modo irregolare, System Controller entrerà in modalità di utilizzo singolo e sarà accessibile solo dalla porta seriale.



Attenzione – Prima di eseguire il comando flashupdate, verificare le revisioni del firmware di tutte le schede mediante il comando showboards -p version.



Attenzione – Se l'applicazione System Controller (scapp) o il sistema operativo real time (RTOS) devono essere aggiornati, eseguire il comando flashupdate da una shell LOM in esecuzione sulla connessione seriale, in modo da poter svolgere un monitoraggio completo dei risultati.



Attenzione – Prima di aggiornare le schede CPU/memoria o l'unità di I/O, verificare che tutte le schede da aggiornare siano accese utilizzando il comando poweron.

- Per aggiornare un sistema Sun Fire V1280 o Netra 1280 con versione del firmware 5.13.x alla versione 5.17.0 utilizzando il comando flashupdate
 - 1. Aggiornare il firmware sul SC:

lom>flashupdate -f url scapp rtos

2. Accendere tutte le schede:

lom>poweron all

3. Aggiornare il firmware sulle schede del sistema:

lom>flashupdate -f *url* sb0 sb2 sb4 ib6

Questo passaggio ha aggiornato sb0, sb2, sb4 e IB6 allo stesso livello del firmware di System Controller.

- 4. Chiudere il sistema operativo Solaris.
- 5. Spegnere il sistema.
- 6. Accendere il sistema.
- Per aggiornare un sistema E2900, Sun Fire V1280 o Netra 1280 con versione del firmware 5.17.x alla versione 5.18.0 utilizzando il comando flashupdate
 - 1. Accendere tutte le schede:

lom>poweron all

2. Aggiornare il firmware sul SC:

lom>flashupdate -f url all

Questo passaggio ha aggiornato le schede CPU/memoria, IB6 e il controller di sistema allo stesso livello del firmware.

- 3. Chiudere il sistema operativo Solaris.
- 4. Spegnere il sistema.
- 5. Accendere il sistema.

- Per aggiornare un sistema Sun Fire V1280 o Netra 1280 con versione del firmware 5.17.x alla versione inferiore 5.13.x utilizzando il comando flashupdate
 - 1. Aggiornare a una versione inferiore del firmware sulla console SC:

lom>flashupdate -f url scapp rtos

2. Accendere tutte le schede:

lom>poweron all

3. Aggiornare a una versione inferiore del firmware sulle schede del sistema:

lom>flashupdate -f url sb0 sb2 sb4 ib6

- 4. Chiudere il sistema operativo Solaris.
- 5. Spegnere il sistema.
- 6. Accendere il sistema.

Nota – La versione 5.13.x del firmware non supporta le schede CPU/memoria UltraSPARC IV o le altre funzioni introdotte nelle versioni comprese tra 5.17.x e 5.18.0.

- Per aggiornare un sistema E2900, Sun Fire V1280 o Netra 1280 con versione del firmware 5.18.0 alla versione inferiore 5.17.x utilizzando il comando flashupdate
 - 1. Accendere tutte le schede:

```
lom>poweron all
```

2. Aggiornare a una versione inferiore del firmware sulla console SC:

```
lom>flashupdate -f url all
```

Questo passaggio ha aggiornato le schede CPU/memoria, IB6 e il controller di sistema allo stesso livello del firmware.

- 3. Chiudere il sistema operativo Solaris.
- 4. Spegnere il sistema.
- 5. Accendere il sistema.

Uso del comando lom -G

Esistono quattro tipi di immagine che potrebbe essere necessario trasferire utilizzando questo metodo, i cui nomi sono nella seguente forma:

- lw8pci.flash (contiene il test POST locale della scheda di I/O)
- lw8cpu.flash (contiene i test POST e OBP locali della scheda CPU/memoria)
- sgsc.flash (contiene il firmware di LOM/System Controller)
- sgrtos.flash (contiene il sistema operativo real time di LOM/System Controller)

Trasferire queste immagini in una directory appropriata, ad esempio /var/tmp, e immettere il comando lom -G con il nome del file da scaricare. Il firmware apprende dall'intestazione contenuta nel file il tipo di immagine di cui si sta eseguendo l'aggiornamento.

Tali immagini saranno disponibili in una patch che può essere scaricata dal sito Web www.sunsolve.sun.com o richiesta al proprio rappresentante Sun Service.

Il file LEGGIMI della patch contiene le istruzioni complete per l'installazione delle nuove immagini del firmware. È indispensabile seguire le istruzioni con estrema attenzione; in caso contrario, il sistema potrebbe non avviarsi.



Attenzione – Non interrompere l'operazione lom -G. Se il comando lom -G viene terminato in modo irregolare, System Controller entrerà in modalità di utilizzo singolo e sarà accessibile solo dalla porta seriale.



Attenzione – Prima di eseguire il comando lom -G, verificare le revisioni del firmware di tutte le schede mediante il comando showboards -p version.



Attenzione – Eseguire il comando lom -G da una console di Solaris in esecuzione sulla connessione seriale in modo da poter eseguire il monitoraggio completo dei risultati.



Attenzione – Prima di aggiornare le schede CPU/memoria o l'unità di I/O, verificare che tutte le schede da aggiornare siano accese utilizzando il comando poweron.

Esempi

Scaricamento dell'immagine lw8pci.flash:

ESEMPIO CODICE 11-1 Scaricamento dell'immagine lw8pci.flash

```
# lom -G lw8pci.flash
This program will replace LOM firmware with version 5.17.0
Are you sure you want to continue?
Enter 'C' and return to Continue or anything else to Terminate
С
Transferring 346 kB image to the system controller.
This may take several minutes.
      Validating image ...
346 kB IO image transferred.
Programming /N0/IB6/FP0
Comparing image and flash
# Image and flash are different, proceeding with update.
Erasing
           .... Done
Programming ..... Done
Verifying
          .... Done
Fri Dec 12 08:20:42 commando lom: /N0/IB6/FP0 updated with version 5.17.0
12/12/03.
Dec 12 11:20:41 commando-a lw8: /NO/IB6/FP0 updated with version 5.17.0
12/12/03.
Firmware update complete.
You must reboot Solaris to load the new firmware.
```

Scaricamento dell'immagine 1w8cpu.flash:

ESEMPIO CODICE 11-2 Scaricamento dell'immagine lw8cpu.flash

```
# lom -G lw8cpu.flash
This program will replace LOM firmware with version 5.17.0
Are you sure you want to continue?
Enter 'C' and return to Continue or anything else to Terminate
C
Transferring 906 kB image to the system controller.
This may take several minutes.
Validating image ...
# 906 kB CPU image transferred.
Programming /N0/SB0/FP0
Comparing image and flash
Image and flash are different, proceeding with update.
Erasing
          ..... Done
Programming ..... Done
Verifying ..... Done
Fri Dec 12 08:23:43 commando lom: /N0/SB0/FP0 updated with version 5.17.0
12/12/03.
Dec 12 11:23:42 commando-a lw8: /NO/SB0/FP0 updated with version 5.17.0
12/12/03.
Programming /N0/SB0/FP1
Comparing image and flash
Image and flash are different, proceeding with update.
Erasing
          ..... Done
Programming ..... Done
Verifying
         ..... Done
Fri Dec 12 08:24:24 commando lom: /N0/SB0/FP1 updated with version 5.17.0
12/12/03.
Dec 12 11:24:23 commando-a lw8: /NO/SB0/FP1 updated with version 5.17.0
12/12/03.
Programming /N0/SB2/FP0
Comparing image and flash
Image and flash are different, proceeding with update.
Erasing
       ..... Done
Programming ..... Done
Verifying
         ..... Done
Fri Dec 12 08:25:06 commando lom: /N0/SB2/FP0 updated with version 5.17.0
12/12/03.
Dec 12 11:25:06 commando-a lw8: /NO/SB2/FP0 updated with version 5.17.0
12/12/03.
Programming /N0/SB2/FP1
Comparing image and flash
Image and flash are different, proceeding with update.
Erasing
          ..... Done
```

ESEMPIO CODICE 11-2 Scaricamento dell'immagine lw8cpu.flash (Continua)

Programming Done Verifying Done Fri Dec 12 08:25:48 commando lom: /N0/SB2/FP1 updated with version 5.17.0 12/12/03. Dec 12 11:25:48 commando-a lw8: /N0/SB2/FP1 updated with version 5.17.0 12/12/03. Programming /N0/SB4/FP0 Comparing image and flash Image and flash are different, proceeding with update. Erasing Done Programming Done Verifying Done Fri Dec 12 08:26:31 commando lom: /NO/SB4/FP0 updated with version 5.17.0 12/12/03. Dec 12 11:26:30 commando-a lw8: /NO/SB4/FP0 updated with version 5.17.0 12/12/03. Programming /N0/SB4/FP1 Comparing image and flash Image and flash are different, proceeding with update. Erasing Done Programming Done Verifying Done Fri Dec 12 08:27:11 commando lom: /N0/SB4/FP1 updated with version 5.17.0 12/12/03. Dec 12 11:27:10 commando-a lw8: /N0/SB4/FP1 updated with version 5.17.0 12/12/03. Firmware update complete. You must reboot Solaris to load the new firmware.

▼ Per aggiornare il firmware su un sistema Sun Fire E2900, Sun Fire V1280 o Netra 1280 utilizzando il comando lom –G

La stessa procedura di aggiornamento si applica per l'aggiornamento del firmware dalla versione 5.13.xx a 5.17.x o 5.18.0.

1. Aggiornare il firmware sul SC:

```
# lom -G sgsc.flash
# lom -G sgrtos.flash
```

2. Effettuare la sequenza di escepe del prompt lom> e reimpostare System Controller:

lom>resetsc -y

3. Aggiornare il firmware sulle schede del sistema:

lom -G lw8cpu.flash
lom -G lw8pci.flash

- 4. Chiudere il sistema operativo Solaris.
- 5. Spegnere il sistema.
- 6. Accendere il sistema.
- Per aggiornare il firmware a una versione inferiore su un sistema Sun Fire E2900, Sun Fire V1280 o Netra 1280 utilizzando il comando lom -G

La stessa procedura di aggiornamento si applica per l'aggiornamento a una versione inferiore del firmware da 5.18.0 a 5.17.*x* o 5.13.*x*.

Nota – La versione 5.13.x del firmware non supporta le schede CPU/memoria UltraSPARC IV o le altre funzioni introdotte nelle versioni comprese tra 5.17.x e 5.18.0.

1. Aggiornare a una versione inferiore del firmware sulla console SC:

```
# lom -G sgsc.flash
# lom -G sgrtos.flash
```

2. Effettuare la sequenza di escepe del prompt lom> e reimpostare System Controller:

lom>resetsc -y

3. Aggiornare a una versione inferiore del firmware sulle altre schede:

```
# lom -G lw8cpu.flash
# lom -G lw8pci.flash
```

- 4. Chiudere il sistema operativo Solaris.
- 5. Spegnere il sistema.
- 6. Accendere il sistema.

Sostituzione della scheda CPU/memoria e riconfigurazione dinamica (DR)

Il presente capitolo descrive le operazioni di riconfigurazione dinamica delle schede CPU/memoria sui sistemi midrange entry-level Sun Fire.

Il presente capitolo tratta i seguenti argomenti:

- "Riconfigurazione dinamica" a pagina 135
- "Interfaccia della riga di comando" a pagina 143
- "Risoluzione dei problemi" a pagina 152

Riconfigurazione dinamica

Il software di riconfigurazione dinamica (DR), che fa parte del sistema operativo Solaris, consente di effettuare la riconfigurazione dinamica delle schede di sistema e di rimuoverle o installarle con sicurezza in un sistema quando il sistema operativo Solaris è in esecuzione, mantenendo al minimo le interruzioni dei processi eseguiti dagli utenti sul sistema. È possibile utilizzare il software DR per effettuare le seguenti operazioni:

- Mantenere al minimo le interruzioni di applicazioni di sistema durante l'installazione o la rimozione di una scheda.
- Disattivare un'unità guasta, rimuovendola prima che il guasto in questione causi il blocco del sistema operativo.
- Visualizzare lo stato operativo delle schede.
- Iniziare i test di sistema di una scheda senza interrompere il funzionamento del sistema stesso.

Interfaccia della riga di comando

Il comando Solaris cfgadm(1M) fornisce l'interfaccia della riga di comando per l'amministrazione delle funzionalità DR.

Principi del software DR

Quiescenza

Durante l'operazione di annullamento della configurazione su una scheda di sistema dotata di memoria permanente (memoria OpenBoot PROM o del kernel), il sistema operativo viene messo in pausa per un breve periodo, noto come quiescenza del sistema operativo. Tutte le attività del sistema operativo e delle unità sulla piattaforma di sostegno devono cessare durante la fase critica dell'operazione.

Nota – Il periodo di quiescenza può durare diversi minuti, a seconda del carico di lavoro e della configurazione del sistema.

Prima di poter raggiungere il periodo di quiescenza, il sistema operativo deve sospendere temporaneamente tutte le procedure e le attività delle CPU e delle unità. Sono necessari alcuni minuti per ottenere il periodo di quiescenza, a seconda dell'uso del sistema e delle attività in corso in un dato momento. Se il sistema operativo non è in grado di raggiungere il periodo di quiescenza, ne visualizza le cause che includono le seguenti:

- Un thread di esecuzione non ha sospeso le attività
- Sono in corso i processi in tempo reale
- È presente un'unità che non può essere messa in pausa dal sistema operativo

Le condizioni che impediscono ai processi di essere sospesi sono di norma temporanee. Esaminare le cause del guasto. Se il sistema operativo ha incontrato una condizione transitoria, ad esempio la mancata sospensione di un processo, è possibile ritentare l'operazione.

Timeout RPC o TCP o interruzione della connessione

I timeout si verificano dopo due minuti per impostazione predefinita. È probabile che gli amministratori debbano aumentare il valore relativo al timeout al fine di evitare timeout durante un periodo di quiescenza del sistema operativo prodotto dal software DR, che potrebbe richiedere un periodo di tempo superiore ai due minuti. Durante il periodo di quiescenza del sistema, il sistema e i servizi di rete ad esso relativi non sono disponibili per un periodo di tempo che può superare i due minuti. Questi cambiamenti influiscono sia sui client sia sui server.

Dispositivi antisospensione e senza antisospensione

Quando il software DR sospende il sistema operativo, è necessario sospendere tutti i driver delle unità che sono collegate al sistema operativo. Se non è possibile sospendere un driver (oppure ripristinarlo in seguito), l'operazione del software DR ha esito negativo.

Un dispositivo *antisospensione* non accede alla memoria o interrompe il sistema durante il periodo di quiescenza del sistema operativo. Un driver ha caratteristiche di antisospensione se supporta la funzione di quiescenza del sistema operativo (sospensione/ripristino). Un driver antisospensione garantisce anche che, una volta completata con successo una richiesta di sospensione, l'unità gestita dal driver non tenterà di accedere alla memoria, anche se l'unità è aperta quando viene inoltrata la richiesta di sospensione.

Un dispositivo *senza antisospensione* permette l'accesso alla memoria o l'interruzione di sistema durante il periodo di quiescenza del sistema operativo.

Punti di contatto

Il punto di contatto è un termine collettivo per indicare una scheda e il relativo slot. Il software DR è in grado di visualizzare lo stato dello slot, della scheda e del punto di contatto. La definizione DR di una scheda include anche le unità ad essa collegate; di conseguenza, il termine "*occupante*" si riferisce alla combinazione di scheda e unità ad essa collegate.

- Lo slot (noto anche come alloggiamento) ha la capacità di isolare da un punto di vista elettrico l'occupante dall'host. Ciò significa che il software può impostare un singolo slot sulla modalità a bassa corrente.
- Gli alloggiamenti possono essere denominati a seconda dei numeri degli slot oppure possono essere privi di nomi (come ad esempio nel caso di una catena SCSI). Per ottenere un elenco di tutti i punti di contatto logico disponibili, utilizzare l'opzione -1 con il comando cfgadm(1M).

Quando si fa riferimento ai punti di contatto, vengono utilizzati due formati:

Un punto di contatto *fisico* descrive il driver del software e la posizione dello slot. Un esempio di un nome di un punto di contatto fisico è il seguente:

/devices/ssm@0,0:N0.SBx

NO	indica il nodo 0 (zero),
SB	indica una scheda di sistema,
x	indica il numero dello slot. Il numero di slot per una scheda di sistema può essere 0, 2 o 4

 Il punto di contatto *logico* è un nome abbreviato creato dal sistema per fare riferimento al punto di contatto fisico. I punti di contatto logico hanno il seguente formato:

N0.SBx					
--------	--	--	--	--	--

 Notare che cfgadm mostra anche l'unità I/O N0.IB6, ma dal momento che si tratta di un'unità non ridondante, non sono consentite azioni DR su questo punto di contatto.

Operazioni DR

Le operazioni DR si dividono in quattro tipi di operazioni principali.

Тіро	Descrizione
Connect (Collega)	Lo slot fornisce alimentazione alla scheda e ne controlla la temperatura.
Configure (Configura)	Il sistema operativo assegna i ruoli funzionali ad una scheda, carica i driver delle unità per la scheda e attiva le unità collegate alla suddetta scheda affinché vengano utilizzate dal sistema operativo Solaris.
Unconfigure (Annulla configurazione)	Il sistema scollega da un punto di vista logico una scheda dal sistema operativo. Continua ad essere effettuata la verifica ambientale, ma le unità collegate alla scheda in questione non sono disponibili per l'uso da parte del sistema.
Disconnect (Scollega)	Il sistema interrompe il controllo della scheda e lo slot non viene alimentato.

TABELLA 12-1 Tipi di operazioni DR

Se una scheda di sistema è attualmente in uso, è necessario interromperne l'utilizzo e scollegarla dal sistema prima di disattivare l'alimentazione. In seguito all'installazione e all'attivazione di una scheda di sistema nuova o aggiornata, collegare il relativo punto di contatto e configurarla in modo che possa essere utilizzata dal sistema operativo. Il comando cfgadm(1M) può effettuare un collegamento e la configurazione (oppure annullare la configurazione e operare lo scollegamento) con una singola istruzione; se necessario, ogni operazione (collegamento, configurazione, annullamento della configurazione e scollegamento) può essere eseguita individualmente.

Componenti hardware con inserimento a caldo

Le unità con inserimento a caldo sono dotate di speciali connettori che forniscono corrente elettrica alla scheda o al modulo prima che i pin di dati entrino in contatto. Le schede e le periferiche che non dispongono di connettori con inserimento a caldo non possono essere inserite o rimosse mentre il sistema è in esecuzione. Le unità hanno circuiti di controllo che garantiscono un riferimento comune e funzioni di controllo dell'alimentazione durante la procedura di inserimento. Le interfacce non vengono alimentate fino a quando la scheda non è stata correttamente posizionata e non ricevono le relative istruzioni da System Controller.

Le schede CPU/memoria utilizzate dai sistemi midrange entry-level Sun Fire sono unità con inserimento a caldo.

Condizioni e stati

Per stato si intende lo stato operativo di un alloggiamento (slot) o di un occupante (scheda). Per condizione si intende lo stato operativo di un punto di contatto.

Prima di tentare l'esecuzione di un'operazione DR su una scheda o su un componente da un sistema, è necessario stabilirne lo stato e la condizione. Utilizzare il comando cfgadm(1M) con le opzioni -la per visualizzare il tipo, lo stato e la condizione di ogni componente e lo stato e la condizione di ogni slot di scheda presente nel sistema. Fare riferimento alla sezione "Tipi di componenti" a pagina 142 per un elenco di tipi di componenti.

Stati e condizioni delle schede

Questa sezione contiene le descrizioni degli stati e delle condizioni di schede CPU/memoria (note anche come slot di sistema).

Stati di alloggiamento delle schede

Ad una scheda può corrispondere uno dei tre stati di alloggiamento: vuoto, scollegato o collegato. Ogni volta che si inserisce una scheda, lo stato dell'alloggiamento passa da vuoto a scollegato. Ogni volta che si rimuove una scheda, lo stato dell'alloggiamento cambia da scollegato a vuoto.



Attenzione – La rimozione fisica di una scheda il cui stato è collegato o che è correntemente alimentata e nello stato scollegato causa il blocco del sistema operativo e può danneggiare la scheda di sistema in maniera permanente.

Nome	Descrizione
empty	Non vi sono schede.
disconnected	La scheda è scollegata dal bus di sistema. Una scheda può essere caratterizzata dallo stato scollegato, senza che sia stata interrotta l'alimentazione. Per rimuoverla dallo slot, è però necessario interrompere l'alimentazione alla scheda e che lo stato sia scollegato.
connected	La scheda è alimentata ed è collegata al bus di sistema. È possibile visualizzare i componenti su una scheda soltanto se questa si trova nello stato collegato.

TABELLA 12-2	Stati di	alloggiamento	delle	schede
		- 00		

Stati di occupante delle schede

Ad una scheda può corrispondere uno dei due stati di occupante: configurato o non configurato. Lo stato di una scheda scollegata è sempre non configurato.

 TABELLA 12-3
 Stati di occupante delle schede

Nome	Descrizione
configured	Almeno uno dei componenti della scheda è configurato.
unconfigured	Nessuno dei componenti della scheda è configurato.

Condizioni della scheda

Ad una scheda può corrispondere una delle seguenti quattro condizioni: sconosciuta, ok, guasta o inutilizzabile.

TABELLA 12-4 Condizioni della scheda

Nome	Descrizione
unknown	La scheda non è stata sottoposta a test.
ok	La scheda è in funzione.
failed	Il test della scheda ha avuto esito negativo.
unusable	Lo slot della scheda non è utilizzabile.

Stati e condizioni dei componenti

Questa sezione contiene le descrizioni degli stati e delle condizioni dei componenti.

Stati di alloggiamento dei componenti

Un componente non può essere collegato o scollegato individualmente. Di conseguenza, i componenti possono essere caratterizzati soltanto da uno stato: collegato.

Stati di occupanti di componenti

Ad un componente può corrispondere uno di due stati di occupante: configurato o non configurato.

Nome	Descrizione
configured	Il componente è disponibile per l'uso da parte del sistema operativo Solaris.
unconfigured	Il componente non è disponibile per l'uso da parte del sistema operativo Solaris.

TABELLA 12-5 Stati di occupanti di componenti

Condizioni dei componenti

Ad un componente può corrispondere una delle tre seguenti condizioni: sconosciuto, ok, guasto.

TABELLA 12-6 Condizioni dei componenti

Nome	Descrizione	
unknown	Il componente non è stato sottoposto a test.	
ok	Il componente è in funzione.	
failed	Il test del componente ha avuto esito negativo.	

Tipi di componenti

È possibile utilizzare il software DR per configurare o annullare la configurazione di diversi tipi di componenti.

TABELLA 12-7 Tipi di componenti

Nome	Descrizione	
cpu	CPU individuale	
memory	Tutta la memoria sulla scheda	

Memoria permanente e non permanente

Prima di eliminare una scheda, l'ambiente deve liberare la memoria sulla scheda in questione. Con questa operazione si intende lo scaricamento della memoria non permanente per creare spazio e copiare la memoria permanente (cioè la memoria del kernel e la memoria OpenBoot PROM) su un'altra scheda di memoria. Per riallocare la memoria permanente, è necessario sospendere temporaneamente il sistema operativo del sistema, rendendolo inattivo. La durata della sospensione dipende dalla configurazione del sistema e dai carichi di lavoro in esecuzione. Lo scollegamento di una scheda dotata di memoria permanente costituisce l'unico caso in cui il sistema operativo viene sospeso; è quindi necessario che l'utente sia a conoscenza del punto in cui risiede la memoria permanente, al fine di evitare di interferire in maniera significativa con il funzionamento del sistema. E possibile visualizzare la memoria permanente utilizzando il comando cfgadm(1M) con l'opzione -v. Quando la memoria permanente si trova sulla scheda, il sistema operativo deve trovare un altro componente di memoria di dimensioni sufficienti che sia in grado di accogliere la memoria permanente. Se ciò non è possibile, l'operazione DR non ha esito positivo.

Limiti

Interlacciamento della memoria

Le schede di sistema non possono essere riconfigurate dinamicamente se la memoria di sistema è stata interlacciata con diverse schede CPU/memoria.

Riconfigurazione della memoria permanente

Nel caso in cui una scheda CPU/memoria contenente memoria non trasferibile (permanente) venga riconfigurata in maniera dinamica fuori dal sistema, è necessaria una breve pausa di tutte le attività di dominio che potrebbe causare un ritardo nei tempi di risposta delle applicazioni. Questa condizione riguarda di solito una scheda CPU/memoria del sistema. La memoria sulla scheda è identificata da una dimensione della memoria permanente diversa da zero, indicata nella schermata di stato generata dal comando cfgadm -av.

Il software DR supporta la riconfigurazione della memoria permanente da una scheda di sistema ad un'altra soltanto nel caso in cui venga soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- La scheda di sistema di destinazione presenta lo stesso quantitativo di memoria della scheda di sistema originaria.
- La scheda di sistema di destinazione presenta un quantitativo di memoria superiore rispetto a quello della scheda di sistema originaria. In questo caso, la memoria addizionale viene aggiunta alla memoria disponibile.

Interfaccia della riga di comando

Questa sezione descrive le seguenti procedure:

- "Il comando cfgadm" a pagina 144
- "Visualizzazione degli stati delle schede di base" a pagina 144
- "Visualizzazione degli stati dettagliati delle schede" a pagina 145
- "Esecuzione di test per schede e unità" a pagina 147
- "Per eseguire il test di una scheda CPU/memoria" a pagina 147
- "Per installare una nuova scheda" a pagina 149
- "Per effettuare la sostituzione a caldo di una scheda CPU/memoria" a pagina 150
- "Per rimuovere una scheda CPU/memoria dal sistema" a pagina 151
- "Per scollegare temporaneamente una scheda CPU/memoria" a pagina 151

Nota – Non è necessario attivare esplicitamente la riconfigurazione dinamica. DR viene attivato come valore predefinito.

Il comando cfgadm

Il comando cfgadm(1M) mette a disposizione operazioni di gestione della configurazione su risorse hardware riconfigurabili in maniera dinamica. La TABELLA 12-8 elenca gli stati delle schede DR.

TABELLA 12-8	Stati delle	schede 1	DR da	System	Controller ((SC))
--------------	-------------	----------	-------	--------	--------------	------	---

Stati delle schede	Descrizione	
Disponibile	Lo slot non è stato assegnato.	
Assegnata	La scheda è stata assegnata, ma il componente hardware non è stato configurato per utilizzarla. La scheda può essere riassegnata dalla porta dello chassis o rilasciata.	
Attiva	La scheda è in uso. Non è possibile riassegnare una scheda attiva.	

▼ Visualizzazione degli stati delle schede di base

Il programma cfgadm visualizza informazioni relative alle schede e agli slot. Consultare la pagina man cfgadm(1) per le opzioni di questo comando.

Per molte operazioni è necessario specificare i nomi delle schede di sistema.

• Per ottenere questi nomi di sistema, digitare:

cfgadm

Se utilizzato senza opzioni, il comando cfgadm visualizza informazioni relative a tutti i punti di contatto noti, includendo slot di schede e bus SCSI. La seguente schermata mostra l'output tipico di questo comando.

ESEMPIO CODICE 12-1 Output del comando di base cfgadm

cfgadm
Ap-Id Type Receptacle Occupant Condition
N0.IB6 PCI_I/O_Boa connected configured ok
N0.SB0 CPU_Board connected configured unknown
N0.SB4 unknown emptyunconfigured unknown
c0 scsi-bus connected configured unknown
c1 scsi-bus connected unconfigured unknown
c2 scsi-bus connected unconfigured unknown
c3 scsi-bus connected configured unknown

- Visualizzazione degli stati dettagliati delle schede
 - Per ottenere un rapporto più dettagliato sugli stati, utilizzare il comando cfgadm -av

L'opzione -a elenca i punti di contatto e l'opzione -v attiva le relative descrizioni estese.

L'ESEMPIO CODICE 12-2 è una schermata *parziale* generata dal comando cfgadm -av. L'output risulta complesso perché in questa schermata le righe di testo vanno a capo (questo rapporto di stato è per lo stesso sistema utilizzato dall'ESEMPIO CODICE 12-1). La FIGURA 12-1 fornisce i dettagli per ogni voce della schermata.

ESEMPIO CODICE 12-2 Output del comando cfgadm -av

```
# cfgadm -av
Ap-Id Receptacle Occupant Condition Information
When Type Busy Phys Id
N0.IB6 connected configured ok powered-on, assigned
Apr 3 18:04 PCI_I/O_Boa n /devices/ssm@0,0:N0.IB6
N0.IB6::pci0 connected configured ok device
/ssm@0,0/pci@19,70000
Apr 3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci0
N0.IB6::pci1 connected configured ok device
/ssm@0,0/pci@19,600000
Apr 3 18:04 io n /devices /ssm@0,0:N0.IB6::pci1
N0.IB6::pci2 connected configured ok device
/ssm@0,0/pci@18,700000
Apr 3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci2
N0.IB6::pci3 connected configured ok device
/ssm@0,0/pci@18,600000
Apr 3 18:04 io n /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci3
```

ESEMPIO CODICE 12-2 Output del comando cfgadm -av (Continua)

N0.SB0 connected configured unknown powered-on, assigned Apr 3 18:04 CPU_Board n /devices/ssm@0,0:N0.SB0 N0.SB0::cpu0 connected configured ok cpuid 0, speed 750 MHz, ecache 8 MBytes Apr 3 18:04 cpu n /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu0 N0.SB0::cpu1 connected configured ok cpuid 1, speed 750 MHz, ecache 8 MBytes Apr 3 18:04 cpu n /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu1 N0.SB0::cpu2 connected configured ok cpuid 2, speed 750 MHz, ecache 8 MBytes Apr 3 18:04 cpu n /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu2

La FIGURA 12-1 mostra i dettagli della schermata dell'ESEMPIO CODICE 12-2:



FIGURA 12-1 Dettagli della schermata per cfgadm -av

Opzioni del comando

Le opzioni del comando cfgadm -c sono elencate nella TABELLA 12-9.

Opzioni cfgadm -c	Funzione
connect (collega)	Lo slot fornisce alimentazione alla scheda e inizia a monitorarla. Lo slot viene assegnato se non è stato assegnato in precedenza.
disconnect (scollega)	Il sistema interrompe il controllo della scheda e lo slot non viene alimentato.
configure (configura)	Il sistema operativo assegna dei ruoli funzionali ad una scheda e carica i driver delle unità per la scheda e per le unità ad essa collegate.
unconfigure (annulla configurazione)	Il sistema interrompe il collegamento logico tra la scheda e il sistema operativo e disattiva i driver delle unità ad essa associate. Continua il monitoraggio ambientale, sebbene le unità sulla scheda non siano disponibili per l'uso da parte del sistema.

TABELLA 12-9 Opzioni del comando cfgadm -c

Le opzioni fornite dal comando cfgadm -x sono elencate nella TABELLA 12-10.

Opzioni cfgadm -x	Funzione
poweron (accensione)	Attiva l'alimentazione di una scheda CPU/memoria
poweroff (spegnimento)	Disattiva l'alimentazione di una scheda CPU/memoria

TABELLA 12-10 Opzioni del comando cfgadm -x

La pagina man cfgadm_sbd fornisce informazioni aggiuntive riguardo alle opzioni cfgadm -c e cfgadm -x. La libreria sbd fornisce le funzionalità per l'inserimento a caldo delle schede di sistema di classe sbd, attraverso lo schema cfgadm.

Esecuzione di test per schede e unità

▼ Per eseguire il test di una scheda CPU/memoria

Prima di poter effettuare il test di una scheda CPU/memoria, è necessario che venga attivata l'alimentazione alla scheda e che questa venga scollegata. Se tali condizioni non vengono soddisfatte, il test della scheda ha esito negativo.

1. Per eseguire il test di schede CPU/memoria, è possibile digitare il comando Solaris cfgadm (come superutente):

cfgadm -t ap-id

Per modificare il livello della diagnostica eseguita da cfgadm, fornire un livello diagnostico per il comando cfgadm operando nel modo descritto di seguito:

```
# cfgadm -o platform=diag=<livello> -t ap-id
```

dove

level indica un livello diagnostico

ap-id indica uno dei seguenti: N0.SB0, N0.SB2 O N0.SB4.

Se non viene specificato un *livello*, il livello diagnostico predefinito viene impostato sul valore predefinito. I livelli diagnostici sono:

Livello diagnostico	Descrizione
init	Viene eseguito soltanto il codice di inizializzazione della scheda di sistema. Non viene eseguito alcun test. Si tratta di un POST eseguito molto rapidamente.
quick	Tutti i componenti della scheda di sistema vengono verificati utilizzando pochi test con pochi modelli di test.
default	Vengono verificati tutti i componenti della scheda di sistema eseguendo tutti i test e tutti i modelli di test, ad eccezione dei moduli di memoria ed ecache. Notare che max e default hanno la stessa definizione.
max	Vengono verificati tutti i componenti della scheda di sistema eseguendo tutti i test e tutti i modelli di test, ad eccezione dei moduli di memoria ed ecache. Notare che max e default hanno la stessa definizione.
meml	Esegue tutti i test al livello default, oltre ad algoritmi di prova DRAM e SRAM più approfonditi. Per quanto riguarda i moduli di memoria ed ecache, vengono verificate tutte le posizioni con diversi modelli. A questo livello non vengono eseguiti algoritmi più complessi che richiedono tempi più lunghi.
mem2	Esegue le stesse operazioni di mem1, con l'aggiunta di un test DRAM che effettua esplicite operazioni di confronto dei dati DRAM.

TABELLA 12-11	Livelli	diagnostici
---------------	---------	-------------

Installazione o sostituzione di schede CPU/memoria



Attenzione – La sostituzione fisica delle schede deve essere effettuata soltanto da personale tecnico qualificato.



▼ Per installare una nuova scheda

Attenzione – Per informazioni dettagliate sulla rimozione e sostituzione fisica delle schede CPU/memoria, fare riferimento al *Sun Fire E2900 System Service Manual* o *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*. Il mancato rispetto delle procedure indicate può danneggiare le schede di sistema e altri componenti.

Nota – Quando si sostituiscono le schede, sono a volte necessari i pannelli di riempimento.

Se non si è a conoscenza di come inserire una scheda nel sistema, consultare il *Sun Fire E2900 System Service Manual* o *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual* prima di iniziare la procedura.

- 1. Accertarsi di indossare un bracciale antistatico per una corretta messa a terra.
- 2. Una volta individuato uno slot libero, rimuovere il pannello di riempimento della scheda di sistema dal relativo slot.
- 3. Inserire la scheda nello slot entro un minuto per evitare che il sistema si surriscaldi.

Consultare il *Sun Fire E2900 System Service Manual* o *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual* per istruzioni dettagliate sulle procedure di installazione delle schede.

4. Attivare l'alimentazione, eseguire i test e configurare la scheda utilizzando il comando cfgadm -c configure:

cfgadm -c configure ap-id

dove *ap-id* indica uno dei seguenti: N0.SB0, N0.SB2 O N0.SB4.

Per effettuare la sostituzione a caldo di una scheda CPU/memoria



Attenzione – Per informazioni dettagliate sulla rimozione e sulla sostituzione fisica di schede, fare riferimento al *Sun Fire E2900 System Service Manual* o *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*. Il mancato rispetto delle procedure indicate può danneggiare le schede di sistema e altri componenti.

1. Accertarsi di indossare un bracciale antistatico per una corretta messa a terra.

2. Disattivare l'alimentazione della scheda utilizzando il comando cfgadm.

cfgadm -c disconnect ap-id

dove ap-id indica uno dei seguenti: N0.SB0, N0.SB2 O N0.SB4.

Questo comando rimuove le risorse dal sistema operativo Solaris e dall'OpenBoot PROM e disattiva l'alimentazione della scheda.

3. Verificare lo stato degli indicatori LED Power (Alimentazione) e Hot-plug OK (Inserimento a caldo OK).

L'indicatore LED Power di colore verde lampeggia per un breve periodo durante il raffreddamento della scheda CPU/memoria. Per poter rimuovere la scheda dal sistema, l'indicatore LED Power di colore verde deve essere spento e l'indicatore LED Hotplug OK di colore giallo deve essere acceso.

4. Completare la rimozione e l'installazione fisica della scheda.

Per ulteriori informazioni, consultare il *Sun Fire E2900 System Service Manual* o *Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual*.

5. Una volta completate le operazioni di rimozione e installazione della scheda, utilizzare il comando di riconfigurazione dinamica Solaris cfgadm per riconfigurare la scheda nel sistema operativo.

```
# cfgadm -c configure ap-id
```

dove *ap-id* indica uno dei seguenti: N0.SB0, N0.SB2 O N0.SB4.

Questo comando attiva l'alimentazione della scheda, ne effettua il test, collega la scheda e riconfigura tutte le risorse ad essa relative nel sistema operativo Solaris.

6. Accertarsi che l'indicatore LED Power sia acceso.

▼ Per rimuovere una scheda CPU/memoria dal sistema

Nota – Prima di cominciare questa procedura, accertarsi di disporre di un pannello di riempimento per scheda da sostituire alla scheda di sistema che verrà rimossa. I pannelli di riempimento per schede sono costituiti da una scheda metallica dotata di fori che permettono la circolazione dell'aria di raffreddamento.

1. Scollegare e disattivare l'alimentazione della scheda dal sistema utilizzando il comando cfgadm -c disconnect.

cfgadm -c disconnect ap-id

dove *ap-id* indica uno dei seguenti: N0.SB0, N0.SB2 O N0.SB4.



Attenzione – Per informazioni dettagliate sulla rimozione e sulla sostituzione fisica di schede, fare riferimento al Sun Fire E2900 System Service Manual o Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual. Il mancato rispetto delle procedure indicate può danneggiare le schede di sistema e altri componenti.

Rimuovere la scheda dal sistema.

Consultare il Sun Fire E2900 System Service Manual o Sun Fire V1280/Netra 1280 Service Manual per istruzioni dettagliate sulle procedure di rimozione delle schede.

3. Inserire un pannello di riempimento per schede di sistema nello slot entro un minuto dalla rimozione della scheda per evitare che il sistema si surriscaldi.

▼ Per scollegare temporaneamente una scheda CPU/memoria

E possibile utilizzare il software DR per disattivare l'alimentazione della scheda e lasciarla in posizione. Ad esempio, tale operazione può rivelarsi necessaria se la scheda riporta un guasto e non si dispone di una scheda sostitutiva o di un pannello di riempimento per schede di sistema.

 Scollegare la scheda e disattivare l'alimentazione utilizzando il comando cfqadm -c disconnect.

```
# cfgadm -c disconnect ap-id
```

dove *ap-id* indica uno dei seguenti: N0.SB0, N0.SB2 O N0.SB4.

Risoluzione dei problemi

Questa sezione tratta i tipi di guasti più frequenti:

- Esito negativo dell'operazione di annullamento della configurazione
- Esito negativo dell'operazione di configurazione

Di seguito sono riportati esempi di messaggi diagnostici di cfgadm (non sono inclusi i messaggi di errore di sintassi).

```
cfgadm: hardware component is busy, try again
cfgadm: operation: Data error: error_text
cfgadm: operation: Hardware specific failure: error_text
cfgadm: operation: Insufficient privileges
cfgadm: operation: Operation requires a service interruption
cfgadm: System is busy, try again
WARNING: Processor number number failed to offline.
```

Consultare le seguenti pagine man per ulteriori informazioni sui messaggi di errore: cfgadm(1M), cfgadm_sbd(1M) e config_admin(3X).

Esiti negativi dell'operazione di annullamento della configurazione per schede CPU/memoria

L'operazione di annullamento della configurazione per una scheda CPU/memoria può avere esito negativo se il sistema non si trova nello stato corretto prima di cominciare l'operazione.

- La memoria su una scheda viene interlacciata con altre schede prima di tentare di annullare la configurazione della scheda.
- Un processo viene collegato a una CPU prima di tentare di annullare la configurazione della CPU.
- La memoria rimane configurata sulla scheda di sistema prima di tentare un'operazione di annullamento della configurazione della CPU sulla scheda in questione.

- La memoria sulla scheda è configurata (in uso). Fare riferimento alla sezione "Impossibile annullare la configurazione della memoria su una scheda dotata di memoria permanente" a pagina 154.
- Le CPU sulla scheda non possono essere scollegate. Fare riferimento alla sezione "Impossibile annullare la configurazione di una CPU" a pagina 155.

Impossibile annullare la configurazione di una scheda la cui memoria è interlacciata con altre schede

Se si tenta di annullare la configurazione di una scheda di sistema la cui memoria è interlacciata con le schede di sistema, il sistema visualizza un messaggio di errore come quello indicato di seguito:

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::memory: Memory is interleaved across boards: /ssm@0,0/memory-controller@b,400000

Impossibile annullare la configurazione di una CPU alla quale è collegato un processo

Se si tenta di annullare la configurazione di una CPU alla quale è collegato un processo, il sistema visualizza un messaggio di errore come quello indicato di seguito:

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::cpu3: Failed to off-line: /ssm@0,0/SUNW,UltraSPARC-III

• Scollegare il processo dalla CPU e tentare di nuovo l'operazione di annullamento della configurazione.

Impossibile annullare la configurazione di una CPU prima di aver annullato la configurazione di tutta la memoria

Prima di tentare di annullare la configurazione di una CPU, è necessario annullare la configurazione di tutta la memoria sulla scheda di sistema. Se si tenta di annullare la configurazione di una CPU prima di aver annullato la configurazione di tutta la memoria sulla scheda, il sistema visualizza un messaggio di errore come quello indicato di seguito:

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::cpu0: Can't unconfig cpu if mem online: /ssm@0,0/memory-controller

• Annullare la configurazione di tutta la memoria sulla scheda e quindi annullare la configurazione della CPU.

Impossibile annullare la configurazione della memoria su una scheda dotata di memoria permanente

Per annullare la configurazione di una memoria dotata di memoria permanente, spostare le pagine della memoria permanente su un'altra scheda dotata di memoria sufficiente a contenerle. È necessario avere a disposizione questa scheda addizionale prima di avviare l'operazione di annullamento della configurazione.

Impossibile riconfigurare la memoria

Se l'operazione di annullamento della configurazione ha esito negativo e viene visualizzato il messaggio riportato di seguito, non è stato possibile annullare la configurazione della memoria sulla scheda:

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: No available memory target: /ssm@0,0/memory-controller@3,400000
```

Aggiungere ad un'altra scheda la quantità di memoria sufficiente per contenere le pagine della memoria permanente, quindi ritentare l'operazione di annullamento della configurazione.

Per confermare che una pagina di memoria non può essere spostata, utilizzare l'opzione descrittiva del comando cfgadm e ricercare la parola permanent nel testo:

```
# cfgadm -av -s "select=type(memory)"
```

Memoria disponibile insufficiente

Se l'operazione di annullamento della configurazione ha esito negativo e viene visualizzato uno dei messaggi riportati di seguito, il sistema non dispone di memoria sufficiente una volta rimossa la scheda:

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Insufficient memory

• Ridurre il carico di memoria sul sistema e ritentare. Per praticità, installare un quantitativo di memoria addizionale in un altro slot per scheda.

Aumento della domanda di memoria

Se l'operazione di annullamento della configurazione ha esito negativo e vengono visualizzati i messaggi riportati di seguito, la domanda di memoria è aumentata durante l'operazione di annullamento della configurazione:

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Memory operation failed

cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Memory operation refused

• Ridurre il carico di memoria sul sistema e ritentare.

Impossibile annullare la configurazione di una CPU

L'annullamento della configurazione di una CPU fa parte della procedura di annullamento della configurazione per una scheda CPU/memoria. Se l'operazione non disattiva la CPU, il seguente messaggio viene registrato sulla console:

WARNING: Processor *number* failed to offline.

Questo problema si verifica se:

- Vi sono processi collegati alla CPU.
- La CPU è l'ultima di una serie di CPU.
- La CPU è l'ultima CPU in linea del sistema.

Impossibile scollegare una scheda

È possibile che si annulli la configurazione di una scheda per poi rendersi conto che questa non può essere scollegata. La schermata di stato cfgadm indica che la scheda non può essere scollegata. Questo problema si verifica quando la scheda fornisce un servizio hardware essenziale che non può essere assegnato ad un'altra scheda.

Esito negativo dell'operazione di configurazione per schede CPU/memoria

Impossibile configurare la CPU0 o CPU1 se una delle due è configurata

Prima di tentare di configurare la CPU0 o CPU1, accertarsi che l'altra non sia configurata. È possibile configurare la CPU0 e la CPU1 solo quando entrambe non sono configurate.

Le CPU su una scheda devono essere configurate prima di configurare la memoria

È necessario configurare tutte le CPU sulla scheda di sistema prima di configurare la memoria. Se si tenta di configurare la memoria e una o più CPU non sono ancora configurate, il sistema visualizza il seguente messaggio di errore:

cfgadm: Hardware specific failure: configure N0.SB2::memory: Can't config memory if not all cpus are online: /ssm@0,0/memorycontroller

Glossario

alloggiamento	Un ricevitore come lo slot di una scheda o una catena SCSI.
annullamento della configurazione	Il sistema interrompe il collegamento logico tra la scheda e il sistema operativo e disattiva i driver delle unità ad essa associate. Continua il monitoraggio ambientale, sebbene le unità sulla scheda non siano disponibili per l'uso da parte del sistema.
antisospensione	Un'unità antisospensione non accede alla memoria o interrompe il sistema durante il periodo di quiescenza dell'ambiente operativo. Un driver ha caratteristiche di antisospensione se supporta la funzione di quiescenza dell'ambiente operativo (sospensione/ripristino). Un driver antisospensione garantisce anche che, una volta completata con successo una richiesta di sospensione, l'unità gestita dal driver non tenterà di accedere alla memoria, anche se l'unità è aperta quando viene inoltrata la richiesta di sospensione.
ap-id	Identificatore del punto di contatto; l'ap-id specifica il tipo e la posizione del punto di contatto nel sistema ed è univoco. Esistono due tipi di identificatore: quello fisico e quello logico. Un identificatore fisico contiene un nome di percorso completo, mentre un identificatore logico contiene un'indicazione abbreviata.
capacità di disconnessione	Il driver della periferica supporta la funzione DDI_DETACH e la periferica (ad esempio, una scheda di I/O o una catena SCSI) ha una configurazione fisica che consente di disconnetterla.
capacità di sospensione	Per supportare la funzione di riconfigurazione dinamica, il driver della periferica deve essere in grado di interrompere i thread dell'utente, eseguire la chiamata DDI_SUSPEND e arrestare il clock e le CPU.

Capacity on Demand

(COD)	Capacity on Demand (COD) è un'opzione che offre ulteriori risorse di elaborazione (CPU), se necessario. Queste CPU aggiuntive sono fornite sulle schede CPU/memoria COD installate sui sistemi midrange entry-level Sun Fire. Per avere il diritto all'utilizzo di tali CPU COD è necessario l'acquisto delle licenze dei diritti d'uso (RTU).
condizione	Lo stato operativo di un punto di contatto.
configurazione (scheda)	Il sistema operativo assegna i ruoli funzionali a una scheda e carica i driver delle periferiche per la scheda e per le periferiche ad essa collegate.
configurazione (sistema)	L'insieme delle periferiche collegate note al sistema. Il sistema non può utilizzare una periferica fisica fin quando la configurazione non viene aggiornata. Il sistema operativo assegna i ruoli funzionali a una scheda e carica i driver delle periferiche per la scheda e per le periferiche ad essa collegate.
connessione	La scheda è alloggiata in uno slot ed è collegata elettronicamente. La temperatura dello slot viene controllata dal sistema.
comando cfgadm	cfgadm è il comando principale per la riconfigurazione dinamica dei sistemi midrange entry-level Sun Fire. Per informazioni su questo comando e le relative opzioni, consultare le pagine man cfgadm(1M), cfgadm_sbd(1M) e cfgadm_pci(1M) del manuale. Per aggiornamenti su questo e altri comandi correlati, consultare la sezione Solaris 8 sul sito Web DR. Fare riferimento alla sezione Capitolo 12.
CPU ad accesso	
immediato	CPU COD prive di licenza su schede CPU/memoria COD installate sui sistemi midrange entry-level Sun Fire. È possibile avere accesso ad un massimo di quattro CPU COD per uso immediato, previo acquisto delle licenze dei diritti d'uso (RTU) per le CPU COD. Indicata anche come <i>headroom</i> .
disconnessione	Il sistema interrompe il monitoraggio della scheda e viene interrotta l'alimentazione allo slot. Quando la scheda si trova in questo stato può essere scollegata.
DR	Vedere Riconfigurazione dinamica.
DR fisica	Un'operazione di riconfigurazione dinamica che comporta l'aggiunta o la rimozione fisica di una scheda. Vedere anche "DR logica".
DR logica	Un'operazione di riconfigurazione dinamica in cui l'hardware non viene aggiunto o rimosso fisicamente. Un esempio è la disattivazione di una scheda guasta, che viene lasciata nello slot (per evitare di modificare il flusso dell'aria di raffreddamento) fin quando non è possibile sostituirla.
- **inserimento a caldo** Le schede e i moduli con inserimento a caldo sono dotati di speciali connettori che forniscono corrente elettrica alla scheda o al modulo prima che i pin di dati entrino in contatto. Le schede e le periferiche che non dispongono di connettori con inserimento a caldo non possono essere inserite o rimosse mentre il sistema è in esecuzione.
 - IPMP Internet Protocol Multipathing (multipathing protocollo Internet). Consente la disponibilità continua dell'applicazione bilanciando il carico dei malfunzionamenti quando più schede di interfaccia di rete sono collegate al sistema. In caso di malfunzionamento di uno degli adattatori di rete, e nel caso in cui un adattatore sia connesso allo stesso collegamento IP, il sistema verifica tutti gli accessi alla rete e passa dall'adattatore guasto a uno alternativo. Quando più adattatori di rete sono connessi allo stesso collegamento IP, qualsiasi aumento nel traffico di rete viene distribuito tra i vari adattatori, migliorando le prestazioni della rete.
 - licenza RTU Licenza per i diritti d'uso.
 - **occupante** Risorsa hardware, ad esempio una scheda di sistema o un'unità disco, che occupa un alloggiamento o uno slot DR.
 - **piattaforma** Un modello di sistema Sun Fire specifico, ad esempio il sistema midrange entry-level Sun Fire.

porta Un connettore della scheda.

punto di contatto Termine collettivo per indicare una scheda e il relativo slot. Un punto di contatto *fisico* descrive il driver del software e la posizione dello slot che ospita la scheda. Il punto di contatto *logico* è un nome abbreviato creato dal sistema per fare riferimento al punto di contatto fisico.

quiescenza Una breve pausa nel sistema operativo che consente di eseguire l'annullamento della configurazione e la disconnessione su una scheda di sistema dotata di memoria OpenBoot PROM (OBP) non paginabile o di memoria kernel. Tutte le attività del sistema operativo e delle periferiche sul backplane devono essere interrotte per alcuni secondi durante la fase critica dell'operazione.

Riconfigurazione

dinamica Il software Dynamic Reconfiguration (DR) consente all'amministratore di (1) visualizzare la configurazione del sistema; (2) sospendere o riavviare operazioni relative a porte, dispositivi di memorizzazione o schede; e (3) riconfigurare il sistema (scollegare o collegare periferiche sostituibili a caldo, come unità disco o schede di interfaccia) senza la necessità di spegnere il sistema. Quando DR viene utilizzato con il software IPMP o Solstice DiskSuite (e hardware ridondante), il server può continuare a comunicare con le unità disco e le reti senza interruzioni, mentre un provider di servizi sostituisce una periferica esistente o ne installa una nuova. DR supporta la sostituzione della scheda CPU/memoria, a patto che la memoria sulla scheda non sia interlacciata con la memoria su altre schede del sistema.

senza antisospensione	Un dispositivo senza antisospensione permette l'accesso alla memoria o l'interruzione di sistema durante il periodo di quiescenza dell'ambiente operativo.
SNMP	Simple Network Management Protocol. Il protocollo SNMP è qualunque sistema in ascolto di eventi SNMP.
software System Controller	L'applicazione principale che esegue tutte le funzioni di gestione dell'hardware di System Controller (SC).
sostituzione a caldo	Le periferiche sostituibili a caldo sono dotate di speciali connettori CC e di circuiti logici che consentono di inserire la periferica senza la necessità di spegnere il sistema.
stato	Lo stato operativo di un alloggiamento (slot) o di un occupante (scheda).

Indice

Α

accensione hardware, 18 affidabilità, 6 aggiunta all'elenco di elementi da escludere componenti, 113 manuale, 113 aggiunta manuale all'elenco di elementi da escludere, 113 alimentatore, 121 allarmi impostazione, 56 allarmi, verifica dello stato, 49 associazione, 105 CPU/memoria, 105 nodo, 105 unità di I/O, 106 associazione CPU/memoria, 105 associazione di nodi, 105 associazione nomi di periferiche, 105 autotest di accensione (POST), vedere POST

С

chiavi host, SSH, 86 COD (Capacity on Demand), 90 CPU ad accesso immediato (headroom), 91 licenze dei diritti d'uso (RTU) chiavi, 93, 96 ricezione, 94 licenze per i diritti d'uso (RTU), 90 allocazione, 91 certificati, 90

prerequisiti, 93 risorse configurazione, 97 monitoraggio, 92,99 stato CPU, 101, 102 comando addcodlicense, 94 comando bootmode, 60, 64 comando cfgadm, 136,144 comando deletecodlicense, 95 comando disablecomponent, 114 comando enablecomponent, 114 comando flashupdate, 123 comando lom -A, 56 comando lom -E, 57 comando lom -f, 51 comando lom -G, 128 comando lom -1, 49 comando lom -t, 54 comando lom -v, 52 comando lom -X, 57 comando password, 20 comando poweroff, 16, 17 comando poweron, 14, 15 comando printenv, 60 comando restartssh, 86 comando setdate, 19 comando setenv, 60 comando setkeyswitch onf, 102 comando setupnetwork, 20 comando setupsc, 65

comando showcodusage, 101 comando showcomponent, 77, 96, 102, 114 comando showenvironment, 118 comando showlogs, 75, 103 comando shutdown, 16 comando ssh-keygen, 86 componente condizione, 142 stato, 141 stato alloggiamento, 141 stato occupante, 141 tipo, 142 componenti aggiunta all'elenco di elementi da escludere, 113 disattivazione, 113 condizione, componente, 139 connessioni remote (rete) SSH, 83 console output del POST, 4 console Solaris accesso, 39 consolidamento sistemi, 81 controlli di ripristino, 74

D

data e ora, impostazione, 19 di, 95 disattivazione di un componente, 113 disponibilità, 8 dispositivi antisospensione, 137 dispositivi con inserimento a caldo, 139 dispositivi senza antisospensione, 137 dominio definizione convenzionale, 69 minimizzazione, 87

F

firmware, aggiornamento, 123

G

guasti di sistema, 110 guasti, cause determinanti, 122 guasto, sistema, 110

Н

hardware, accensione, 18

I

ID host chassis, 94 identità di sistema, trasferimento, 118 informazioni diagnostiche diagnosi automatica, 70 visualizzazione, 121 interruttore On/Standby, 12 interruzioni, cause determinanti, 122

L

LED di guasto, verifica dello stato in remoto, 49 licenza RTU (diritti d'uso)., 90 LOM documentazione online, 49 esempio di registro degli eventi, 50 impostazione degli allarmi, 56 monitoraggio del sistema, 48 ~ 56 sequenza di escape, modifica, 57

Μ

manutenzione, 123 memoria interlacciata, 143 non permanente, 142 permanente, 142 riconfigurazione, 143 memoria non permanente, 142 memoria permanente, 142 messaggi eventi, 75 minimizzazione, dominio, 87 modalità standby spegnimento, 15 monitoraggio condizioni ambientali, 5 domini bloccati, 72 risorse COD, 99 monitoraggio ambientale, 5 motore di diagnosi automatica (AD), 69

Ν

nomi di percorso delle periferiche alle periferiche di sistema, 105

Ρ

parametri di rete, impostazione, 20 password impostazione, 20 utenti e sicurezza, 81 porta seriale LOM, 57 arresto rapporti eventi, 57 POST, 59 controllo, 60, 64 variabili OpenBoot PROM, 60 POST di System Controller, vedere SCPOST procedure di navigazione, 29 prompt LOM accesso, 39 prompt OpenBoot, accesso, 40 protocollo Secure Shell (SSH) chiavi host, 86 server SSHv2, 83 punti di contatto, 137 punto di contatto fisico, 137 punto di contatto logico, 138

Q

quiescenza, 136

R

rapporto eventi, 57 RAS, 6 riconfigurazione dinamica (DR), 135 ripristino automatico, 71 ripristino in seguito a interruzione, 72 ripristino sistema interrotto, 116 risoluzione dei problemi, 105

S

scheda condizione, 141 stato alloggiamento, 140 stato occupante, 140 visualizzazione stato, 144 scheda CPU/memoria, sostituzione, 135 SCPOST, controllo, 65 sensori tensione, 52 sensori tensione interna, 52 sicurezza

considerazioni aggiuntive, 86 utenti e password, 81 sistema interruzione, ripristino da, 116 rinforzo, 81 sistema interrotto ripristino, 116 sistema interrotto, ripristino da, 116 sistema, interruzione, ripristino, 116 SNMP, 82 Solaris, installazione e avvio, 22 spegnimento, 15 in modalità standby, 15 stato di efficienza, 9 stato di salute dei componenti (CHS), 71 stato scheda, dettagliato, 145 stato, componente, 139

Т

temperatura, 118 temperatura eccessiva, 118 temperatura interna, verifica, 54 terminale, connessione, 31

U

unità di I/O associazione, 106 unità hot-spare, 92

V

variabile OpenBoot auto-boot?, 62 variabile OpenBoot diag-level, 61 variabile OpenBoot error-level, 61 variabile OpenBoot error-reset-recovery, 62 variabile OpenBoot interleave-mode, 61 variabile OpenBoot interleave-scope, 61 variabile OpenBoot reboot-on-error, 61 variabile OpenBoot use-nvramrc?, 62 variabile OpenBoot verbosity-level, 61 variabili OpenBoot PROM, 60 ventole, verifica dello stato, 51