

Sun Fire™ キャビネット 拡張部品取り付けマニュアル

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun Fire、Solaris は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標もしくは登録商標です。

Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

原典: *Sun Fire Cabinet Extension Brackets Installation Guide* (Part No: 806-7042-11)



Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A.
650 960-1300, Fax 650 969-9131



Sun Fire キャビネットの拡張部品の取り付け

拡張部品をキャビネットに取り付けると、キャビネットの重量が 14.5 kg (32 ポンド) 増加し、奥行も 10.16 cm (4 インチ) 拡張されます。

1. Sun Fire キャビネットの背面から、上部トリムパネルを取り外します。
上部トリムは、2つの M4 ねじで取り付けられています。同じようなサイズの 10-32 ねじと間違えないように保管しておきます。
2. 掛け金を外し、キックパネルを取り外します。
3. キックパネルの留め具を取り外します。
キックパネルの留め具は、2つのねじで取り付けられています。
4. ドアの掛け金を取り外します。
2つの 10-32 ねじを保管しておきます。
5. 側面の拡張ねじ (片側に 10-32 ねじが 8 つずつ) を軽く締め、ねじに拡張部品を掛けます。
ねじは、ドアを掛けやすいように、キャビネットから張り出すようにする必要があります。
6. 上部拡張部品を取り付けます。
上部拡張部品は、2つのねじを使用して、キャビネットの上から下に取り付けます。手順 1 で保管しておいた 2つの M4 ねじを使用します。
7. 側面の拡張ねじ (片側に 8 つずつ) を締め、装飾プラグを取り付けます。
装飾プラグは装飾用であり、オプションです。
8. 4つの 10-32 ねじを使用して、背面ドアのヒンジボルトを側面の拡張部品に固定します。
9. 2つの 10-32 ねじを使用して、ドアの掛け金を側面の拡張部品に再度取り付けます。
10. 下部部品を所定の位置にはめ込みます。

