
Systèmes Sun Fire™ 15K/12K

Guide de démarrage



Présentation des systèmes

Kit d'assemblage des systèmes Sun Fire 15K/12K

- *Présentation des systèmes Sun Fire 15K/12K*



Installation

Kit d'assemblage des Systèmes Sun Fire 15K/12K

- *Sun Fire 15K/12K Systems Site Planning Guide*
- *Guide d'installation et de désinstallation des systèmes Sun Fire 15K/12K*

Autres documents relatifs à l'installation

- *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide*
- *Systèmes Sun Fire 15K/12K - Instructions préalables*
- *Guide de déballage des systèmes Sun Fire 15K/12K*
- *Aide-mémoire des systèmes Sun Fire 15K/12K* (voir l'aide-mémoire au dos de cette page)




Administration

Systèmes Sun Fire 15K/12K

Autres documents relatifs à l'administration

- *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide*



Dépannage matériel

Kit d'assemblage des systèmes Sun Fire 15K/12K

- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Manual*

Autres documents

- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Reference I—Nomenclature*
- *Sun Fire 15K/12K Systems Service Reference II—Component Numbering*
- *Sun Fire 15K/12K Systems Carrier Plate Configurations*



Langues disponibles

Kit d'assemblage des Systèmes Sun Fire 15K/12K

Français, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Aide-mémoire : installation des systèmes Sun Fire 15K/12K



-
- Etape 1**
- Vérification de l'alimentation, de la climatisation et de la surface d'encombrement. Reportez-vous au *Sun Fire 15K/12K Systems Site Planning Guide*.



-
- Etape 2**
- Configuration de l'armoire et connexion des câbles d'alimentation. Reportez-vous au *Guide d'installation et de désinstallation matérielles des systèmes Sun Fire 15K/12K*.

-
- Etape 3**
- Mise sous tension des systèmes Sun Fire 15K/12K. Reportez-vous au *Guide d'installation et de désinstallation matérielles des systèmes Sun Fire 15K/12K*.
 - Faites exécuter par le système l'autotest POST pour vous assurer qu'il n'y a aucune erreur, puis mettez le système hors tension.

-
- Etape 4**
- Installation des options et des périphériques de stockage. Reportez-vous à la documentation fournie avec le matériel pour plus de détails.

-
- Etape 5**
- Configuration du système. Reportez-vous au *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide* et au *Sun Fire 15K/12K Software Overview Guide*.

-
- Etape 6**
- Installation de l'environnement d'exploitation Solaris™ sur chacun des domaines. Reportez-vous au *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide*.
 - Initialisation de l'environnement d'exploitation Solaris sur chacun des domaines. Reportez-vous au *System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide* et au *Sun Fire 15K/12K Software Overview Guide*.
-

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Utilisation assujettie aux termes de la licence. Third-party software, including font technology, is copyrighted and licensed from Sun suppliers. Portions may be derived from Berkeley BSD systems, licensed from U. of CA. Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, Sun Fire, and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and in other countries. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. in the U.S. and in other countries. Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Distribué par des licences qui en restreignent l'utilisation. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun. Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Sun Fire et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

