
Sun Fire™ 15K/12K

システム概要



システムの概要 Sun Fire 15K/12K システムバインダセット

- 『Sun Fire 15K/12K システム製品概要』



設置

Sun Fire 15K/12K システムバインダセット

- 『Sun Fire 15K/12K システムサイト計画の手引き』
- 『Sun Fire 15K/12K システムハードウェアの設置と移動の手引き』

その他の設置マニュアル

- 『System Management Services (SMS) 1.2 管理者マニュアル』
- 『Sun Fire 15K/12K システムはじめにお読みください』
- 『Sun Fire 15K/12K システム開梱の手引き』
- このマニュアルの裏面の「設置作業の概要」を参照



管理

Sun Fire 15K/12K システム

その他の管理マニュアル

- 『System Management Services (SMS) 1.2 管理者マニュアル』



**ハードウェアの
修復**

Sun Fire 15K/12K システムバインダセット

- 『Sun Fire 15K/12K システムサービスマニュアル』

その他のマニュアル

- 『Sun Fire 15K/12K システムサービスリファレンス I – 名称一覧』
- 『Sun Fire 15K/12K システムサービスリファレンス II – コンポーネントの番号』
- 『Sun Fire 15K/12K システムキャリアプレートの構成』



**地域対応
パッケージ**

Sun Fire 15K/12K システムバインダセット

フランス語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語

Sun Fire 15K/12K システム

設置作業の概要



- 手順 1**
- 電源および空調、設置スペースの要件を確認 — 『Sun Fire 15K/12K システムサイト計画の手引き』を参照



- 手順 2**
- キャビネットを設置し、電源ケーブルを接続 — 『Sun Fire 15K/12K システムハードウェアの設置と移動の手引き』を参照

- 手順 3**
- Sun Fire 15K/12K システムの電源を投入 — 『Sun Fire 15K/12K システムハードウェアの設置と移動の手引き』を参照
 - POST が終了するまでシステムを実行し、エラーがないことを確認したあと、システムの電源を切断

- 手順 4**
- オプションおよび記憶装置を取り付け — オプションまたは記憶装置に付属のマニュアルを参照

- 手順 5**
- システムを構成 — 『System Management Services (SMS) 1.2 管理者マニュアル』および『Sun Fire 15K/12K ソフトウェアの概要』を参照

- 手順 6**
- 各ドメインに Solaris™ オペレーティング環境をインストール — 『Solaris インストールガイド (SPARC 版)』を参照
 - 各ドメインで Solaris オペレーティング環境を起動 — 『System Management Services (SMS) 1.2 管理者マニュアル』および『Sun Fire 15K/12K ソフトウェアの概要』を参照

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。Sun、Sun Microsystems、Sun Fire は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サン・マイクロシステムズ社の Sun Microsystems、Sun Fire は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

原典 : Sun Fire 15K/12K Systems Getting Started (Part No: 816-1122-11)



Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 650 960-1300, Fax 650 969-9131

