
Sun Fire™ 15K/12K 시스템 시작하기



시스템 개요

Sun Fire 15K/12K 시스템 바인더 세트

- Sun Fire 15K/12K 시스템 개요 설명서



설치

Sun Fire 15K/12K 시스템 바인더 세트

- Sun Fire 15K/12K Systems Site Planning Guide
- Sun Fire 15K/12K 시스템 설치 및 설치 제거 안내서

기타 설치 설명서

- System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide
- Sun Fire 15K/12K 시스템 시작 전 읽어보기
- Sun Fire 15K/12K 시스템 포장 풀기
- Sun Fire 15K/12K 시스템 Task Map(뒷면의 Task Map 참조)



관리

Sun Fire 15K/12K 시스템

기타 관리 설명서

- System Management Services (SMS) 1.2 Administrator Guide



하드웨어 수리

Sun Fire 15K/12K 시스템 바인더 세트

- Sun Fire 15K/12K Systems Service Manual

기타 설명서

- Sun Fire 15K/12K Systems Service Reference I-Nomenclature
- Sun Fire 15K/12K Systems Service Reference II-Component Numbering
- Sun Fire 15K/12K Systems Carrier Plate Configurations



현지화 패키지

Sun Fire 15K/12K 시스템 바인더 세트

프랑스어, 한국어, 중국어 간체 및 중국어 번체

설치 Task Map - Sun Fire 15K/12K 시스템



- 단계 1**
- 전원, 실내 온도 조절 장치 및 바닥 부분 요구 사항 확인 —*Sun Fire 15K/12K Systems Site Planning Guide* 참조



- 단계 2**
- 캐비닛 설치 및 전원 케이블 연결 —*Sun Fire 15K/12K 시스템 설치 및 설치 제거 안내서* 참조

- 단계 3**
- Sun Fire 15K/12K 시스템 전원 켜기 —*Sun Fire 15K/12K 시스템 설치 및 설치 제거 안내서* 참조
 - 시동 자체 테스트(POST)를 실행하여 오류가 없는지 확인한 다음 시스템의 전원을 끕니다.

- 단계 4**
- 옵션 및 스토리지 설치 — 자세한 내용은 해당 옵션 또는 스토리지와 함께 제공되는 설명서를 참조

- 단계 5**
- 시스템 구성 — *System Management Services(SMS) 1.2 Administrator Guide* 및 *Sun Fire 15K/12K Systems Overview Guide* 참조

- 단계 6**
- 각 도메인에 Solaris™ 운영 환경 설치 — *Solaris (SPARC Platform Edition) Installation Guide* 참조
 - 각 도메인에 Solaris 운영 환경 부팅 — *System Management Services(SMS) 1.2 Administrator Guide* 및 *Sun Fire 15K/12K Systems Overview Guide* 참조

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 관련 소유. 사용에는 라이선스 약관이 적용됩니다. 글꼴 기술을 포함한 타사의 소프트웨어에는 저작권이 적용되며 Sun 공급업체가 라이선스를 부여합니다. 제품의 일부는 University of California로부터 사용 허가를 받은 Berkeley BSD 시스템에서 파생된 것일 수 있습니다. Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, Sun Fire, Solaris는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc. 의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스에 의해 사용이 허가되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International Inc. 의 상표 또는 등록 상표입니다.



재활용 가능 Sun Microsystems, Inc. • 4150 Network Circle • Santa Clara, CA 95054 USA • 650-960-1300 • 팩스 650 969-9131

