



# Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280-Systeme – Erste Schritte

---

## Zugriff auf die Sun Fire™ V1280/Netra™ 1280-Dokumentationsdateien

Der vollständige Dokumentationssatz für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme ist auf der Dokumentations-CD (Dok-CD) erhältlich.

1. **Legen Sie die Dok-CD in ein CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk ein.**
  - Wenn Sie auf die Dok-CD von einem Power Macintosh bzw. PC aus zugreifen oder wenn auf Ihrem System Volume Manager ausgeführt wird, wird die CD-ROM automatisch geladen.
  - Wenn auf Ihrem System Volume Manager nicht installiert ist, melden Sie sich als Superuser an und geben Sie zum manuellen Laden der CD-ROM Folgendes ein:

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

Der oben genannte Befehl gilt für Workstations mit SCSI-Laufwerken. Wenn Ihr Laufwerk über ein IDE-Laufwerk verfügt, lautet das Gerät `/dev/dsk/c0t2d0s2`.

2. **Öffnen Sie das Verzeichnis `cdrom0`, um mit Adobe® Acrobat Reader auf die PDF-Dateien zuzugreifen. Wenn Sie Adobe Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn unter <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html> herunterladen.**

# Liste der Dokumentationen für Sun Fire V1280/ Netra 1280-Systeme



## Systemplanung und Standort- vorbereitung

### Presales für Sun Fire V1280/Netra 1280- Systeme

- *Standortplanungshandbuch für Sun Fire V1280/  
Netra 1280-Systeme*



## Systeminstal- lation

### Kit für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Unpacking Guide*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme – Erste Schritte*
- *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/  
Netra 1280-Systeme*

### Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungs-  
handbuch*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller  
Command Reference Manual*



## Verwaltung

### Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Software  
Release Notes*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungs-  
handbuch*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280 System Controller  
Command Reference Manual*

### Weitere Dokumente für Sun Fire V1280/ Netra 1280-Systeme

- *Sun Management Center-Benutzerhandbuch*
- *Solaris System Administration Guide*



## Reparatur und Fehler- behebung

### Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Service Manual*
- *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungs-  
handbuch*

### Weitere Dokumente für Sun Fire V1280/ Netra 1280-Systeme

- *Sun Management Center-Benutzerhandbuch*
- *Solaris System Administration Guide*



## Globalisierung

### Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Doc CD

- *Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch,  
Schwedisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes  
Chinesisch und Traditionelles Chinesisch*

# Installationsschritte für in einem Sun Rack voreingebaute Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme



- 
- Schritt 1**
- Überprüfen Sie die Anforderungen an Stromzufuhr, Klimaanlage und Umgebung. Weitere Informationen finden Sie im *Standortplanungshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
- 
- Schritt 2**
- Installieren Sie das Sun Rack und schließen Sie die Stromkabel an. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Rack Installation Guide*.
- 
- Schritt 3**
- Schließen Sie eine Verwaltungskonsole für einen Zugang zum System Controller an. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
- 
- Schritt 4**
- Schalten Sie das Sun Rack ein. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Rack Installation Guide*.
  - Schalten Sie die einzelnen Systeme ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
- 
- Schritt 5**
- Führen Sie auf Ihrem System POST aus und stellen Sie sicher, dass keine Fehler auftreten. Schalten Sie anschließend die Systeme und das Sun Rack ab.
- 
- Schritt 6**
- Schalten Sie das System aus. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
  - Schalten Sie die Stromversorgung des Schanks aus. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
- 
- Schritt 7**
- Installieren Sie Optionen und Speichergeräte. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrer Option oder Ihrem Speichergerät mitgelieferten Dokumentation.
- 
- Schritt 8**
- Schalten Sie das Sun Rack ein. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Rack Installation Guide*.
  - Schalten Sie die einzelnen Systeme ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
- 
- Schritt 9**
- Konfigurieren Sie das System. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungshandbuch*.
  - Erstellen Sie gegebenenfalls zusätzliche Domänen. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual*.
- 
- Schritt 10**
- Installieren Sie die Solaris-Software in jeder Domäne. Weitere Informationen finden Sie im *Solaris Installation Guide*.
  - Starten Sie in jeder Domäne die Solaris-Software. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungshandbuch*.

# Installationsschritte für den Rack-Einbau von Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemen



- 
- Schritt 1** • Überprüfen Sie die Anforderungen an Stromzufuhr, Klimaanlage und Umgebung. Weitere Informationen finden Sie im *Standortplanungshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
- 
- Schritt 2** • Installieren Sie den Schrank und schließen Sie die Stromkabel an. Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
- 
- Schritt 3** • Bauen Sie das System in den Schrank ein und schließen Sie die Stromkabel an. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
- 
- Schritt 4** • Schließen Sie eine Verwaltungskonsole für einen Zugang zum System Controller an. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
- 
- Schritt 5** • Schalten Sie die Stromversorgung des Schrankes ein. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
- Schalten Sie die einzelnen Systeme ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
- 
- Schritt 6** • Führen Sie auf Ihrem System POST aus und stellen Sie sicher, dass keine Fehler auftreten.
- 
- Schritt 7** • Schalten Sie das System aus. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Schrankes aus. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
- 
- Schritt 8** • Installieren Sie Optionen und Speichergeräte. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrer Option oder Ihren Speichergeräten mitgelieferten Dokumentation.
- 
- Schritt 9** • Schalten Sie die Stromversorgung des Schrankes ein. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
- Schalten Sie das System ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire V1280/Netra 1280-Systeme*.
- 
- Schritt 10** • Konfigurieren Sie das System. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280 Systems Platform Administration Manual*.
- Erstellen Sie gegebenenfalls zusätzliche Domänen. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungshandbuch*.
- 
- Schritt 11** • Installieren Sie die Solaris-Software in jeder Domäne. Weitere Informationen finden Sie im *Solaris Installation Guide*.
- Starten Sie in jeder Domäne die Solaris-Software. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire V1280/Netra 1280-Systemverwaltungshandbuch*.

---

## **Zugriff auf die Sun-Dokumentation**

Unter der folgenden Adresse finden Sie eine große Auswahl an Sun-Dokumentationen zum Anzeigen, Drucken und Erwerben (auch lokalisierte Versionen):

<http://www.sun.com/documentation>

## **Kontaktaufnahme mit der Technischen Unterstützung von Sun**

Besuchen Sie bei technischen Fragen zu diesem Produkt, die in diesem Dokument nicht beantwortet werden, die folgende Website:

<http://www.sun.com/service/contacting>

## **Wir von Sun freuen uns über Ihre Kommentare**

Da wir an einer ständigen Verbesserung unserer Dokumentation interessiert sind, freuen wir uns über Ihre Kommentare und Vorschläge. Sie können Ihre Kommentare an folgende E-Mail-Adresse senden:

[docfeedback@sun.com](mailto:docfeedback@sun.com)

Bitte geben Sie die Teilenummer (817-4494-10) Ihres Dokuments in der Betreffzeile Ihrer E-Mail an.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung unterliegt den Lizenzbedingungen. Software von Drittherstellern, einschließlich Schriftart-Technologie, ist urheberrechtlich geschützt und wird im Rahmen von Lizenzen verwendet, die von SUN-Vertragspartnern erteilt wurden. Teile des Produkts sind möglicherweise von Berkeley BSD-Systemen abgeleitet, für die von der University of California eine Lizenz erteilt wurde. Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, Sun Fire, Netra und Solaris sind Marken bzw. eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind Marken bzw. eingetragene Marken von SPARC International, Inc. in den USA und anderen Ländern.



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

Teile-Nr. 817-4494-10, Rev. A  
Dezember 2003