



# Sun Fire™ E2900-Systeme – Erste Schritte

---

## Zugriff auf die Sun Fire E2900-Dokumentationsdateien

Der vollständige Dokumentationssatz für Sun Fire™ E2900-Systeme ist auf der Dokumentations-CD (Dok-CD) enthalten.

### 1. Legen Sie die Dok-CD in ein CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk ein.

- Wenn Sie auf die Dok-CD von einem Power Macintosh bzw. PC aus zugreifen oder wenn auf Ihrem System Volume Manager ausgeführt wird, wird die CD-ROM automatisch geladen.
- Wenn auf Ihrem System Volume Manager nicht installiert ist, melden Sie sich als Superuser an und geben Sie zum manuellen Laden der CD-ROM Folgendes ein:

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

Der oben genannte Befehl gilt für Workstations mit SCSI-Laufwerken. Wenn Ihr Laufwerk über ein IDE-Laufwerk verfügt, lautet das Gerät `/dev/dsk/c0t2d0s2`.

### 2. Öffnen Sie das Verzeichnis `cdrom0`, um mit Adobe® Acrobat Reader auf die PDF-Dateien zuzugreifen. Wenn Adobe Acrobat Reader noch nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie das Programm hier kostenlos herunterladen:

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

# Liste der Dokumentationen für Sun Fire E2900-Systeme



## Systemplanung

### Presales für Sun Fire E2900-Systeme

- Standortplanungshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme



## Systeminstallation

### Kit für Sun Fire E2900-Systeme

- Sun Fire E2900 Systems Unpacking Guide
- Sun Fire E2900-Systeme – Erste Schritte
- Installationshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme

### Dok-CD für Sun Fire E2900-Systeme

- Systemverwaltungshandbuch für Sun Fire Entry-Level-Midrange
- Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual



## Verwaltung

### Dok-CD für Sun Fire E2900-Systeme

- Software-Versionshinweise für Sun Fire E2900-Systeme
- Systemverwaltungshandbuch für Sun Fire Entry-Level-Midrange
- Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual

### Weitere Dokumente für Sun Fire E2900-Systeme

- Sun Management Center User's Guide
- Solaris System Administration Guide



## Reparatur und Fehlerbehebung

### Dok-CD für Sun Fire E2900-Systeme

- Sun Fire E2900 Systems Service Manual
- Systemverwaltungshandbuch für Sun Fire Entry-Level-Midrange

### Weitere Dokumente für Sun Fire E2900-Systeme

- Sun Management Center User's Guide
- Solaris System Administration Guide



## Globalisierung

### Dok-CD für Sun Fire E2900-Systeme

- Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch und Traditionelles Chinesisch

# Installationsschritte für in einem Sun Rack voreingebaute Sun Fire E2900-Systeme



- 
- Schritt 1**
- Überprüfen Sie die Anforderungen an Stromzufuhr, Klimaanlage und Umgebung. Weitere Informationen finden Sie im *Standortplanungshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme*.
- 
- Schritt 2**
- Installieren Sie das Sun™ Rack und schließen Sie die Stromkabel an. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Rack Installation Guide*.
- 
- Schritt 3**
- Schließen Sie eine Verwaltungskonsole für einen Zugang zum System Controller an. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme*.
- 
- Schritt 4**
- Schalten Sie das Sun Rack ein. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Rack Installation Guide*.
  - Schalten Sie die einzelnen Systeme ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme*.
- 
- Schritt 5**
- Führen Sie auf Ihrem System POST aus und stellen Sie sicher, dass keine Fehler auftreten. Schalten Sie anschließend die Systeme und das Sun Rack ab.
- 
- Schritt 6**
- Schalten Sie das System aus. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme*.
  - Schalten Sie die Stromversorgung des Schrankes aus. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
- 
- Schritt 7**
- Installieren Sie Optionen und Speichergeräte. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrer Option oder Ihrem Speichergerät mitgelieferten Dokumentation.
- 
- Schritt 8**
- Schalten Sie das Sun Rack ein. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Rack Installation Guide*.
  - Schalten Sie die einzelnen Systeme ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme*.
- 
- Schritt 9**
- Konfigurieren Sie das System. Weitere Informationen finden Sie im *Sun Fire E2900-Systemverwaltungshandbuch*.
  - Erstellen Sie gegebenenfalls zusätzliche Domänen. Weitere Informationen finden Sie im *Systemverwaltungshandbuch für Sun Fire Entry-Level-Midrange*.
- 
- Schritt 10**
- Installieren Sie die Solaris-Software in jeder Domäne. Weitere Informationen finden Sie im *Solaris Installation Guide*.
  - Starten Sie in jeder Domäne die Solaris-Software. Weitere Informationen finden Sie im *Systemverwaltungsbuch für Sun Fire Entry-Level-Midrange*.

# Installationsschritte für den Rack-Einbau von Sun Fire E2900-Systemen



- 
- Schritt 1**
- Überprüfen Sie die Anforderungen an Stromzufuhr, Klimaanlage und Umgebung. Weitere Informationen finden Sie im *Standortplanerhandbuch für Sun Fire E2900-Systeme*.
- 
- Schritt 2**
- Installieren Sie den Schrank und schließen Sie die Stromkabel an. Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
- 
- Schritt 3**
- Bauen Sie das System in den Schrank ein und schließen Sie die Stromkabel an. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire E2900 Systeme*.
- 
- Schritt 4**
- Schließen Sie eine Verwaltungskonsole für einen Zugang zum System Controller an. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme*.
- 
- Schritt 5**
- Schalten Sie die Stromversorgung des Schrankes ein. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
  - Schalten Sie die einzelnen Systeme ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme*.
- 
- Schritt 6**
- Führen Sie auf Ihrem System POST aus und stellen Sie sicher, dass keine Fehler auftreten.
- 
- Schritt 7**
- Schalten Sie das System aus. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme*.
  - Schalten Sie die Stromversorgung des Schrankes aus. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
- 
- Schritt 8**
- Installieren Sie Optionen und Speichergeräte. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrer Option oder Ihren Speichergeräten mitgelieferten Dokumentation.
- 
- Schritt 9**
- Schalten Sie die Stromversorgung des Schrankes ein. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Schrank mitgelieferten Dokumentation.
  - Schalten Sie das System ein. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch für Sun Fire E2900-Systeme*.
- 
- Schritt 10**
- Konfigurieren Sie das System. Weitere Informationen finden Sie im *Systemverwaltungshandbuch für Sun Fire Entry-Level-Midrange*.
  - Erstellen Sie gegebenenfalls zusätzliche Domänen. Weitere Informationen finden Sie im *Systemverwaltungshandbuch für Sun Fire Entry-Level-Midrange*.
- 
- Schritt 11**
- Installieren Sie die Solaris-Software in jeder Domäne. Weitere Informationen finden Sie im *Solaris Installation Guide*.
  - Starten Sie in jeder Domäne die Solaris-Software. Weitere Informationen finden Sie im *Systemverwaltungshandbuch für Sun Fire Entry-Level-Midrange*.

---

## Zugriff auf die Sun-Dokumentation

Unter der folgenden Adresse finden Sie eine große Auswahl an Sun-Dokumentationen zum Anzeigen, Drucken und Kauf (auch lokalisierte Versionen):

<http://www.sun.com/documentation/>

## Websites von Drittherstellern

Sun übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit der Websites von in diesem Dokument erwähnten Drittherstellern. Sun übernimmt keine Gewähr oder Haftung für Inhalte, Werbung, Produkte oder andere Güter, die auf bzw. über diese Websites oder Ressourcen angeboten werden, und gibt keine Empfehlung dafür. Sun übernimmt keine Gewähr oder Haftung für tatsächliche oder erklärte Schäden oder Verluste, die durch Verwenden oder Vertrauen in Inhalte, Güter oder Dienstleistungen, die auf bzw. über diese Websites oder Ressourcen angeboten werden, entstanden sind.

## Kontaktaufnahme mit der Technischen Unterstützung von Sun

Besuchen Sie bei technischen Fragen zu diesem Produkt, die in diesem Dokument nicht beantwortet werden, die folgende Website:

<http://www.sun.com/service/contacting>

## Wir von Sun freuen uns über Ihre Kommentare

Da wir an einer ständigen Verbesserung unserer Dokumentation interessiert sind, freuen wir uns über Ihre Kommentare und Vorschläge. Sie können Ihre Kommentare über folgende Adresse einreichen:

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Geben Sie bitte mit Ihrem Kommentar Titel und Teilenummer des Dokuments an:

*Sun Fire E2900-Systeme – Erste Schritte*, Teilenummer 817-6449-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung unterliegt den Einschränkungen der Lizenzvereinbarung. Software von Drittherstellern, einschließlich Schriftart-Technologie, ist urheberrechtlich geschützt und wird im Rahmen von Lizenzen verwendet, die von SUN-Vertragspartnern erteilt wurden. Teile des Produkts sind möglicherweise von Berkeley BSD-Systemen abgeleitet, für die von der University of California eine Lizenz erteilt wurde. Sun, Sun Microsystems und Solaris sind Marken bzw. eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind Marken bzw. eingetragene Marken von SPARC International, Inc. in den USA und anderen Ländern.



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

Teile-Nr. 817-6449-10, Rev. A  
April 2004