



Guida introduttiva dei sistemi Sun Fire™ E2900

Accesso ai file della documentazione Sun Fire E2900

L'intera documentazione dei sistemi Sun Fire™ E2900 è disponibile sul CD della documentazione (CD doc).

1. Inserire il CD doc in un'unità CD-ROM o DVD-ROM.

- Se si accede al CD doc da un Power Macintosh o un PC, o se il sistema esegue Volume Manager, il CD-ROM verrà installato automaticamente.
- Se il sistema non esegue Volume Manager, è necessario accedere come superutente e installare il CD manualmente:

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0  
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

Il precedente comando è valido per le workstation con unità SCSI. Se la workstation dispone di un'unità, la periferica è /dev/dsk/c0t2d0s2.

2. Aprire la directory `cdrom0` per accedere ai file PDF con Adobe® Acrobat Reader. Se Adobe Acrobat Reader non è installato, è possibile scaricarlo gratuitamente dal sito:

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

Elenco della documentazione dei sistemi Sun Fire E2900



Configurazione del sistema

Sun Fire E2900 Systems Pre-Sales

- Guida alla preparazione del sito per i sistemi Sun Fire E2900



Installazione del sistema

Sun Fire E2900 Systems Kit

- Sun Fire E2900 Systems Unpacking Guide
- Guida introduttiva dei sistemi Sun Fire E2900
- Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900

CD doc dei sistemi Sun Fire E2900

- Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide
- Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual



Amministrazione

CD doc dei sistemi Sun Fire E2900

- Note sulla versione del software dei sistemi Sun Fire E2900
- Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide
- Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual

Altra documentazione dei sistemi Sun Fire E2900

- Guida per l'utente di Sun Management Center
- Guida per l'amministrazione del sistema Solaris



Riparazione e risoluzione dei problemi

CD doc dei sistemi Sun Fire E2900

- Sun Fire E2900 Systems Service Manual
- Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide

Altra documentazione dei sistemi Sun Fire E2900

- Guida per l'utente di Sun Management Center
- Guida per l'amministrazione del sistema Solaris



Globalizzazione

CD doc dei sistemi Sun Fire E2900

- Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Svedese, Giapponese, Coreano, Cinese semplificato e Cinese tradizionale

Mappa delle attività di installazione per i sistemi Sun Fire E2900 preinstallati in un rack Sun



-
- Punto 1** • Verificare i requisiti di alimentazione, ventilazione e spazio sul pavimento – Consultare la *Guida alla preparazione del sito per i sistemi Sun Fire E2900*.
-
- Punto 2** • Installare il rack Sun™ e collegare i cavi di alimentazione – Consultare la *Sun Rack Installation Guide*.
-
- Punto 3** • Collegare una console di amministrazione per accedere a System Controller – Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900*.
-
- Punto 4** • Accendere il rack Sun – Consultare la *Sun Rack Installation Guide*.
• Accendere i singoli sistemi – Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900*.
-
- Punto 5** • Attendere il completamento della procedura POST e accertarsi che non si verifichino errori, quindi spegnere i sistemi e il rack Sun.
-
- Punto 6** • Spegnere il sistema – Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900*.
• Spegnere il cabinet – Consultare la documentazione fornita con il cabinet.
-
- Punto 7** • Installare le opzioni e i dispositivi di memorizzazione – Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione fornita con l'opzione o il dispositivo di memorizzazione.
-
- Punto 8** • Accendere il rack Sun – Consultare la *Sun Rack Installation Guide*.
• Accendere i singoli sistemi – Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900*.
-
- Punto 9** • Configurare il sistema – Consultare la *Sun Fire E2900 System Administration Guide*.
• Creare ulteriori domini (se necessario) – Consultare la *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*.
-
- Punto 10** • Installare il software Solaris su ciascun dominio – Consultare la *Guida all'installazione di Solaris*.
• Avviare il software Solaris su ciascun dominio – Consultare la *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*.

Mappa delle attività di installazione per il montaggio in rack dei sistemi Sun Fire E2900



-
- Punto 1**
- Verificare i requisiti di alimentazione, ventilazione e spazio sul pavimento – Consultare la *Guida alla preparazione del sito per i sistemi Sun Fire E2900*.
-
- Punto 2**
- Installare il cabinet e collegare i cavi di alimentazione – Consultare la documentazione fornita con il cabinet.
-
- Punto 3**
- Installare il sistema nel cabinet e collegare i cavi di alimentazione – Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900*.
-
- Punto 4**
- Collegare una console di amministrazione per accedere a System Controller – Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900*.
-
- Punto 5**
- Accendere il cabinet – Consultare la documentazione fornita con il cabinet.
 - Accendere i singoli sistemi – Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900*.
-
- Punto 6**
- Attendere il completamento della procedura POST e accertarsi che non si verifichino errori.
-
- Punto 7**
- Spegnerne il sistema – Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900*.
 - Spegnerne il cabinet – Consultare la documentazione fornita con il cabinet.
-
- Punto 8**
- Installare le opzioni e i dispositivi di memorizzazione – Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione fornita con l'opzione o il dispositivo di memorizzazione.
-
- Punto 9**
- Accendere il cabinet – Consultare la documentazione fornita con il cabinet.
 - Accendere il sistema – Consultare la *Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900*.
-
- Punto 10**
- Configurare il sistema – Consultare la *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*.
 - Creare ulteriori domini (se necessario) – Consultare la *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*.
-
- Punto 11**
- Installare il software Solaris su ciascun dominio – Consultare la *Guida all'installazione di Solaris*.
 - Avviare il software Solaris su ciascun dominio – Consultare la *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*.

Accesso alla documentazione Sun

È possibile visualizzare, stampare o acquistare un'ampia selezione di documenti Sun, incluse le versioni localizzate, sul sito:

<http://www.sun.com/documentation>

Siti Web di terze parti

Sun declina ogni responsabilità per quanto riguarda la disponibilità dei siti Web di terze parti menzionati in questo documento. Sun non promuove e non è da ritenersi responsabile per il contenuto, il materiale pubblicitario, i prodotti o altri materiali disponibili su o mediante questi siti o risorse. Sun non è da ritenersi responsabile per danni o perdite effettive o presunte, causate da o in relazione all'uso di o alla fiducia riposta nei contenuti, beni o servizi disponibili su o mediante questi siti o risorse.

Come contattare l'assistenza tecnica Sun

Per chiarimenti sugli aspetti tecnici del prodotto non trattati nel presente documento, visitare il sito:

<http://www.sun.com/service/contacting>

Invio di commenti a Sun

Sun desidera migliorare la qualità della documentazione offerta ed è lieta di accettare commenti e suggerimenti da parte degli utenti. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo:

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Indicare nel messaggio il titolo e il numero parte del documento:

Guida introduttiva dei sistemi Sun Fire E2900, numero parte 817-6450-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. Tutti i diritti riservati. L'uso è soggetto ai termini specificati nella licenza. Il software di terze parti, inclusa la tecnologia dei caratteri, è tutelato dalle norme del copyright e concesso in licenza dai fornitori Sun. Alcune parti possono essere derivate dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. Sun, Sun Microsystems, il logo Sun e Solaris sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.



Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

N. parte 817-6450-10, Rev. A
Aprile 2004