



# Sun Fire™ E2900 Komma igång

---

## Få tillgång till Sun Fire E2900-dokumentationsfiler

Fullständig dokumentation för Sun Fire™ E2900-system finns på dokumentations-cd-skivan.

### 1. Sätt in dokumentations-cd-skivan i en cd- eller dvd-enhet.

- Om du använder dokumentations-cd-skivan från en Power Macintosh eller PC, eller om ditt system använder Volume Manager, kommer cd-skivan att monteras automatiskt.
- Om systemet inte har Volume Manager kan du istället logga in som superanvändare och montera cd-skivan manuellt genom att skriva:

```
# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
```

Ovanstående kommando används på arbetsstationer med SCSI-hårddiskar. Om din arbetsstation har en IDE-hårddisk ska enheten vara /dev/dsk/c0t2d0s2.

### 2. Öppna cdrom0-katalogen för att kunna läsa PDF-filerna med Adobe® Acrobat Reader. Om du inte har Adobe Acrobat Reader installerat kan du hämta det gratis på:

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html>

# Lista över Sun Fire E2900-dokumentation



## Systemplanering

### Sun Fire E2900 Systems Pre-Sales

- *Sun Fire E2900 Platsförberedelsehandbok*



## Systeminstallation

### Sun Fire E2900 Systems Kit

- *Sun Fire E2900 Systems Unpacking Guide*
- *Sun Fire E2900 Komma igång*
- *Sun Fire E2900 Installationshandbok*

### Sun Fire E2900 Dokumentations-CD

- *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*



## Administration

### Sun Fire E2900 Dokumentations-CD

- *Sun Fire E2900 Versionsinformation*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual*

### Annan Sun Fire E2900-dokumentation

- *Användarhandbok till Sun Management Center*
- *Solaris System Administration Guide*



## Återställning och felsökning

### Sun Fire E2900 Dokumentations-CD

- *Sun Fire E2900 Systems Service Manual*
- *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*

### Annan Sun Fire E2900-dokumentation

- *Användarhandbok till Sun Management Center*
- *Solaris System Administration Guide*



## Globalisering

### Sun Fire E2900 Dokumentations-CD

- Franska, tyska, italienska, spanska, svenska, japanska, koreanska, förenklad kinesiska och traditionell kinesiska

# Installationsanvisning för Sun Fire E2900-system som är förmonterade i ett Sun-rack



- 
- Steg 1**
- Kontrollera att kraven på strömförsörjning, luftkonditionering och golvyta uppfylls – Se *Sun Fire E2900 Platsförberedelsehandbok*.
- 
- Steg 2**
- Installera Sun™-racket och anslut strömkablarna – Se *Sun Rack Installation Guide*.
- 
- Steg 3**
- Anslut en administrativ konsol för att få tillgång till System Controller – Se *Sun Fire E2900 Installationshandbok*.
- 
- Steg 4**
- Slå på Sun-racket – Se *Sun Rack Installation Guide*.
  - Slå på de olika systemen – Se *Sun Fire E2900 Installationshandbok*.
- 
- Steg 5**
- Låt systemet köra igenom POST och kontrollera att det inte blir några fel, slå sedan av systemen och Sun-racket.
- 
- Steg 6**
- Slå av systemet – Se *Sun Fire E2900 Installationshandbok*.
  - Slå av skåpet – Se den dokumentation som levererades med skåpet.
- 
- Steg 7**
- Installera tillbehör och lagringsutrustning - Mer information finns i den dokumentation som levererades med tillbehöret eller lagringsutrustningen.
- 
- Steg 8**
- Slå på Sun-racket – Se *Sun Rack Installation Guide*.
  - Slå på de olika systemen – Se *Sun Fire E2900 Installationshandbok*.
- 
- Steg 9**
- Konfigurera systemet – Se *Sun Fire E2900 Administrationshandbok*.
  - Skapa fler domäner (om det behövs) – Se *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*.
- 
- Steg 10**
- Installera Solaris-programvaran i varje domän – Se *Solaris Installation Guide*.
  - Starta Solaris-programvaran i varje domän – Se *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*.

# Installationsanvisning för rackmontering av Sun Fire E2900-system



- 
- Steg 1**
- Kontrollera att kraven på strömförsörjning, luftkonditionering och golvyta uppfylls – Se *Sun Fire E2900 Platsförberedelsehandbok*.
- 
- Steg 2**
- Installera skåpet och anslut strömkablarna – Se den dokumentation som levererades med skåpet.
- 
- Steg 3**
- Montera systemet i skåpet och anslut strömkablar – Se *Sun Fire E2900 Installationshandbok*.
- 
- Steg 4**
- Anslut en administrativ konsol för att få tillgång till System Controller – Se *Sun Fire E2900 Installationshandbok*.
- 
- Steg 5**
- Slå på strömmen till skåpet – Se den dokumentation som levererades med skåpet.
  - Slå på de olika systemen – Se *Sun Fire E2900 Installationshandbok*.
- 
- Steg 6**
- Låt systemet köra igenom POST och kontrollera att det inte blir några fel.
- 
- Steg 7**
- Slå av systemet – Se *Sun Fire E2900 Installationshandbok*.
  - Slå av skåpet – Se den dokumentation som levererades med skåpet.
- 
- Steg 8**
- Installera tillbehör och lagringsutrustning – Mer information finns i den dokumentation som levererades med tillbehöret eller lagringsutrustningen.
- 
- Steg 9**
- Slå på strömmen till skåpet – Se den dokumentation som levererades med skåpet.
  - Slå på systemet – Se *Sun Fire E2900 Installationshandbok*.
- 
- Steg 10**
- Konfigurera systemet – Se *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*
  - Skapa fler domäner (om det behövs) – Se *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*.
- 
- Steg 11**
- Installera Solaris-programvaran i varje domän – Se *Solaris Installation Guide*.
  - Starta Solaris-programvaran i varje domän – Se *Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide*.

---

## Få tillgång till Sun-dokumentation

Du kan läsa, skriva ut och köpa en stor mängd dokumentation från Sun™, bland annat språkanpassade versioner, på:

<http://www.sun.com/documentation>

## Tredjepartswebbplatser

Sun ansvarar inte för tillgängligheten till de tredjepartswebbplatser som nämns i det här dokumentet. Sun godkänner inte och kan inte hållas ansvariga eller skadeståndskyldiga för något innehåll, annonsmaterial, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Sun kan inte hållas ansvariga eller skadeståndskyldiga för någon verklig eller påstådd skada eller förlust som har förorsakats av eller i samband med användandet av eller tilltron till innehåll, gods eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan webbplats eller resurs.

## Kontakta Sun Technical Support

Om du har tekniska frågor om den här produkten som inte besvaras i det här dokumentet går du till:

<http://www.sun.com/service/contacting>

## Sun vill gärna ha dina kommentarer

Sun vill gärna förbättra sin dokumentation och välkomnar dina kommentarer och förslag. Du kan lämna dina kommentarer genom att gå till:

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Var vänlig inkludera titel och artikelnummer för ditt dokument tillsammans med dina kommentarer:

*Sun Fire E2900 Komma igång*, artikelnummer 817-6452-10

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. Med ensamrätt. All användning omfattas av licensavtalets villkor. Tredjepartsprogramvara, inklusive teckensnittsteknologi, är skyddad av upphovsrätt och licensierad av Suns leverantörer. Delar av produkten kan komma från Berkeley BSD systems, licensierade av University of California. Sun, Sun Microsystems, Suns logotyp och Solaris är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. Alla SPARC-varumärken används under licens och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SPARC International, Inc. i USA och andra länder.



Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

Artikelnr. 817-6452-10, Rev. A  
April 2004